



AURICULARES  
JBUDS AIR SPORT

¡Nos encanta que se mueva con JLab!

Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



### SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



### CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) o puede visitar [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)

## REGÍSTRATE AHORA

[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)

**Novedades de nuestros productos**


**Trucos y consejos**

**Preguntas frecuentes y más**

## PRIMERA CONFIGURACIÓN


### 1 CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE AURICULARES

- A.** Extraiga los auriculares de tapón del cargador y retire las pegatinas.  
**B.** Pulse los dos sensores táctiles y manténgalos pulsados durante más de 3 segundos para encenderlo. Un auricular se vuelve totalmente blanco y el otro parpadea en azul/blanco indicando que está listo para vincularlo con su dispositivo.



### 2 CONEXIÓN A BLUETOOTH

- Seleccione "JLab JBuds Air Sport" en los ajustes de su dispositivo. Ahora sonarán dos pitidos seguidos de **una luz blanca permanente** que le indica que está conectado.




### ADICIÓN DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH NUEVOS/ADICIONALES:


Apague el Bluetooth de cualquier dispositivo anteriormente conectado. Encienda el Bluetooth del nuevo dispositivo. Extraiga los auriculares de tapón del cargador. Los auriculares de tapón iniciarán automáticamente la conexión Bluetooth. Seleccione "JLab JBuds Air Executive" en los ajustes del dispositivo para conectarse.

## EN LA CAJA


### AURICULARES DE TAPÓN




### TAPONES



### EL CARGADOR



## FUNCIONES DE LOS BOTONES



**BAJAR VOLUMEN:** Toque individual

**ACTIVACIÓN DE SIRI (iOS) O DE "OK GOOGLE" (ANDROID):**  
Toque doble

**CAMBIAR MODO MÚSICA / PELÍCULA:** Presione y mantenga pulsado más de 1 segundo

**MODOS DEL ECUALIZADOR:**  
Toque triple (Los JBuds Air Sport reproducirán tres ajustes del ecualizador en ciclo)

**ENCENDIDO:**  
Presione y mantenga pulsado más de 3 segundos

**SUBIR VOLUMEN:** Toque individual

**REPRODUCCIÓN / PAUSA:** Toque doble  
**PISTAS ADELANTE:** Presione y mantenga pulsado más de 1 segundo

**RESPONDER:** Toque individual

**COLGAR:** Toque doble

**RECHAZAR LLAMADAS ENTRANTES:**  
Presione y mantenga pulsado más de 1 segundo

**ENCENDIDO / APAGADO DE BE AWARE:**  
Toque triple

**ENCENDIDO:** Presione y mantenga pulsado más de 3 segundos

## INDICACIONES

**ENCENDIDO** = Timbre

**CONECTADOS POR BLUETOOTH** = Dos Pitidos

**BATERÍA BAJA** = „Low Battery“ (Inferior al 20%)

**APAGADO** = Timbre

## APAGADO DE LOS AURICULARES DE TAPÓN SIN LA CARCASA DE CARGA:

Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y desconecte JBuds Air Sport. Los auriculares de tapón se apagarán después de 3 minutos.

## MODOS DEL ECUALIZADOR

Dé tres toques en el auricular de tapón izquierdo para los distintos ajustes del ecualizador. Una voz le indicará los ajustes del ecualizador. (los JBuds Air Sport reproducirán tres ajustes del ecualizador en ciclo)



**JLab DISTINTIVO**  
(Un Pitido)

JLab C3™ con voz y graves amplificados



**EQUILIBRADO**  
(Dos Pitidos)

Sonido uniforme sin mejoras adicionales del sonido




**ACENTUACIÓN DE GRAVES**  
(Tres Pitidos)

Graves y subgraves amplificados

## CARGA DE LOS AURICULARES DE TAPÓN


- 1 Cuando se colocan los auriculares en el cargador, se apagarán y empezarán a cargarse. **Las luces azules** indican que los auriculares de tapón se están cargando y se apagarán cuando estén completamente cargados.



- 2 Cuando los auriculares estén fuera del cargador, se encenderán automáticamente y se reconectarán a su dispositivo.


## EL CARGADOR

Conecte los JBuds Air Sport a un ordenador o a un dispositivo de salida USB de 5V 1A.



**Las luces parpadearán en blanco** durante la carga y **brillarán de manera permanente** cuando se hayan cargado completamente.



## AJUSTE



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONEXIÓN


### NO HAY SONIDO EN EL AURICULAR DE TAPÓN IZQUIERDO O LOS AURICULARES ESTÁN DESCONECTADOS ENTRE SÍ (REINICIO MANUAL)

- 1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y elimine JBuds Air Sport. Fig **A**
- 2 Abra la tapa del estuche cargador y deje ambos auriculares dentro. Empezando con UN auricular, pulse rápidamente el sensor táctil 7 veces. La luz parpadeará en azul 3 veces. Deje los auriculares en el estuche cargador. Fig **C1**
- 3 Repita con el otro auricular. Pulse rápidamente el sensor táctil 7 veces. La luz parpadeará en azul 3 veces. Fig **C2**
- 4 Saque ambos auriculares del estuche cargador y manténgalos separados entre sí 2 pulgadas (5,1 cm). Espere hasta que uno se ponga blanco y el otro parpadee en azul/blanco. Ya está listo para vincularlo con el dispositivo Bluetooth.



### EL DISPOSITIVO BLUETOOTH NO SE CONECTA / RECONECTA

- 1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y elimine JBuds Air Sport. Fig **A**
- 2 Apague el Bluetooth y vuélvalo a encender. Fig **B**
- 3 Saque los auriculares del estuche. Espere hasta que uno se ponga blanco y el otro parpadee en azul/blanco.
- 4 Seleccione "JLab JBuds Air Sport" en los ajustes de su dispositivo para reconectarse.



Vídeos instructivos en: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.intl.jlab.com/manuals)

## CONSEJOS RÁPIDOS

- Seque a fondo los auriculares antes de meterlos en el estuche cargador.
- Se pueden usar independientemente los auriculares izquierdo o derecho para oír música o para llamadas. Simplemente elija uno y sáquelo del estuche para conectarlo.
- Elegir la almohadilla correcta para el oído supone una gran mejora en la calidad del audio, gracias a que sella adecuadamente la pieza. Pruebe todas las almohadillas para obtener el mejor resultado.
- Solo se puede conectar UN dispositivo Bluetooth a la vez. Desactive el Bluetooth en los dispositivos que no quiera usar y active el Bluetooth en el dispositivo que va a conectar.

## ADVERTENCIA

**Seque completamente los auriculares de tapón antes de colocarlos en el cargador.**

Si los auriculares de tapón están húmedos o mojados, se dañará el cargador. La garantía se anulará si el cargador muestra daños por agua / sudor.



## PRECAUCIONES

- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
  - Evite la caída o el impacto de los auriculares.
  - Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares de tapón, reduciendo la calidad del sonido.  
Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
  - Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
  - Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
  - Le recomendamos tratar sus auriculares de tapón como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.
- 



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Store + Burn-in Tool

