

UGREEN

2 IN 4 OUT USB SHARINGSWITCH BOX


Návod k použití

Model: US216 | P/N: 30767 30768

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobky UGREEN. Pro optimální výkon si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

Podrobnosti o produktu


PID:30767



1. Vyberte tlačítko
2. Vstupní ukazatele
3. Výstupy USB 2.0


4. Vstup USB 2.0 1
5. Vstup USB 2.0 2
6. Napájecí konektor Micro USB

PID:30768



1. Vyberte tlačítko
2. Vstupní ukazatele
3. Výstupy USB3.0
4. Vstup USB 3.0 1
5. Vstup USB 3.0 2
6. Napájecí konektor Micro USB

Jak to funguje



1. Připojte první počítač ke vstupnímu portu 1 zařízení a druhý počítač ke vstupnímu portu 2.

2. K výstupním portům můžete připojit zařízení USB, jako je klávesnice, myš, flash disk, přenosný pevný disk nebo tiskárna.

3. Stiskněte tlačítko Výběr mezi oběma počítači.

Komentáře

1. Při připojování zařízení náročných na napájení, jako jsou např.

mechanickou klávesnici, tiskárnu nebo externí paměťové zařízení (kabel Micro USB není součástí dodávky).

2. Vstup 1 je výchozí vstupní port. Při prvním připojení ke vstupnímu portu 2 se rozsvítí kontrolka vstupu 1; poté je třeba stisknout tlačítko Select, aby se přepnul vstup 2.

Obsah balení

1x 2-in 4-out USB splitter switch box
2x USB kabel

1x uživatelská příručka

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí míchat s ostatním komunálním odpadem. Musí se sbírat odděleně a recyklovat na určených sběrných místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro jeho likvidaci. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v čistící stanici nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) týkající se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.



Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování na zjištěný stav nesouladu může vést k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.