

שביעות הרצון שלכם מובטחת

אתם רשאים להחליף או להחזיר את הסחורה שרכשתם בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה.
החזירו את המוצר לחנות שבה רכשתם אותו. אם פתחתם או השתמשתם במוצר, ייתכנו הגבלות.



הירשם היום

intl.jlabaudio.com/register
עדכוני מוצרים | עצות על איך לעשות
שאלות נפוצות ועוד


תיצור איתנו קשר

פנה אלינו לכתובת support@jlabaudio.com
או בקר ב intl.jlabaudio.com/contact

הגדרה ראשונית


1 חיבור אוטומטי של האזניות

א. הוציאו את האזניות ממארז הטעינה
והסירו את המדבקות.





הסירו את המדבקות

לחצו לחיצה ממושכת
במשך 3+ שניות



2 חיבור בלוטות'

בחרו בהגדרות המכשיר ב-"JLab Epic Air ANC".
לאחר ההתחברות יישמע איתות קולי עם שני צפצופים, ולאחר מכן יידלק אור לבן רציף.



הוספת מכשירי בלוטות' חדשים / נוספים:

כבו את בלוטות' במכשיר שהיה מחובר לאזניות. הפעילו את בלוטות' במכשיר החדש. הוציאו את האזניות מהמארז. האזניות ייכנסו למצב
צימוד בלוטות' באופן אוטומטי. להתחברות, בחרו ב-"JLab Epic Air ANC" בהגדרות המכשיר החדש.

הורידו את האפליקציה

התאימו את מאפייני Epic Air ANC לצרכים שלכם ועדכנו לגרסת התוכנה האחרונה.
הורידו את האפליקציה JLab Air ANC בחנות האפליקציות של Apple/Google



הנחיות קוליות

הפעלה: צליל פעמון

צימוד בלוטות':

"Ready to Pair" ("מוכנות לצימוד")
Epic Air ANC מוכנות לצימוד למכשיר
הבלוטות' שלכם

"Be Aware" (מודעות לסביבה)

מופעל/מושבת: צפצוף אחד/שני צפצופים

ANC מופעל/מושבת: צליל פעמון

בלוטות' מחובר: שני צפצופים

אוזנייה מחוברת למכשיר

הסוללה מלאה: "Battery Full" (80-100%)

רמת הסוללה בינונית:

"Battery Medium" (20%-80%)

הסוללה חלשה: "Battery Low"

(פחות מ-20%. כשרמת הסוללה יורדת אל

מתחת ל-10%, ההודעה "Low Battery"

תושמע פעם אחת)

כיבוי: צליל פעמון

חיישן המגע השמאלי



חיישן המגע הימני



הורדת עוצמת קול: הקשה אחת

SIRI (ב-iOS) או OK GOOGLE

(באנדרואיד): שתי הקשות

Be Aware (מודעות לסביבה) / ANC

(ביטול רעשים פעיל) מופעל / ANC מושבת:

לחצו לחיצה ממושכת למשך +1 שניות

שינוי ה-EQ: שלוש הקשות

העלאת עוצמת קול: הקשה אחת

השמעה / השהייה: שתי הקשות

העברה קדימה:

לחצו לחיצה ממושכת למשך +1 שניות

שינוי ה-EQ: שלוש הקשות

מענה: הקשה אחת משמאל או מימין

ניתוק: שתי הקשות משמאל או מימין

דחיית שיחה נכנסת: שתי הקשות עם לחיצה למשך שנייה אחת ומעלה משמאל או מימין

מצב מוזיקה / סרט: לחצו לחיצה ממושכת על שני חיישני המגע בו-זמנית במשך +3 שניות

כיבוי בלי מארז הטעינה: כבו את בלוטות' בהגדרות המכשיר. האוזניות ייכבו תוך 3 שניות.

מצבי איקוולייזר

להגדרות ה-EQ השונות, הקישו שלוש פעמים על אחת האוזניות. יושמעו הנחיות קוליות על הגדרות ה-EQ (ב-Epic Air ANC המחזור כולל 4 הגדרות EQ) הורידו את האפליקציה JLab Air ANC בחנות האפליקציות של Apple/Google להתאמה אישית של כל הגדרות ה-EQ (איקוולייזר)



צפצוף

מותאמת אישית EQ הגדרת
JLab Air ANC (הורד את אפליקציית
להתאמה אישית ANC)



JLab SIGNATURE

הצלילים המאפיינים את
JLab C3™ לנשמעים, עם
צלילים גבוהים ובאסים מוגברים



BALANCED

שמע מאוזן ללא
שיפורי שמע




BASS BOOST

באס וסאב
מוגברים




הפעלה / כיבוי אוטומטיים

2 לאחר הוצאתן ממארז הטעינה, האוזניות מופעלות ומתחברות באופן אוטומטי.




1 הכנסת האוזניות למארז הטעינה תביא לכיבוי האוזניות והתחלת טעינה. אור כחול נדלק כשהאוזניות בטעינה, והוא נכבה לאחר השלמת הטעינה.



טעינה דרך כבל

חברו את Epic Air ANC למחשב או למכשיר עם יציאת USB של 5V 1A (או פחות).




נורות ה-LED יבהבו בלבן בזמן טעינה ויידלקו באור לבן רציף לאחר השלמת הטעינה.

טעינה אלחוטית


הניחו את מארז הטעינה על פלטפורמת טעינה אלחוטית.

נורות ה-LED יבהבו בלבן בזמן טעינה ויידלקו באור לבן רציף לאחר השלמת הטעינה.



התאמה

נסו את כל האוזניות הנשלפות להתאמה הטובה ביותר ולא יטום טוב.





הכניסו את האוזנייה לתעלת האוזן וסובבו אותה מעט, עד שתגיעו להתאמה מיטבית.



טיפול בתקלות

אין שמע באחת האוזניות, או האזניות מנותקות (איפוס ידני)



הקישו 7 פעמים ברצף

- 1 היכנסו להגדרות בלוטות' במכשירכם והסירו את JLab Epic Air ANC. איור A
- 2 השאירו את האוזניות במארז הטעינה, והקישו 7 פעמים ברצף על חיישן המגע באחת האוזניות. הנורה תבהב בצבע כחול 3 פעמים. איור C
- 3 חזרו על הפעולה עם האוזנייה השנייה. הקישו על חיישן המגע 7 פעמים ברצף. הנורה תבהב בצבע כחול 3 פעמים. איור C
- 4 הוציאו את שתי האוזניות ממארז הטעינה. המתינו עד שיידלק באחת האוזניות אור לבן רציף, ובאוזנייה השנייה יבהב אור כחול/לבן. עכשיו ניתן לבצע צימוד של האוזניות למכשיר בלוטות'.

מכשיר בלוטות' לא מתחבר/לא מתחבר מחדש

- 1 היכנסו להגדרות בלוטות' במכשירכם והסירו את JLab Epic Air ANC. איור A
- 2 כבו את בלוטות', ואז הפעילו אותו מחדש. איור B
- 3 הוציאו את האוזניות מהמארז. המתינו עד שיידלק באחת מהן אור לבן רציף, ובשנייה יבהב אור כחול/לבן.
- 4 להתחברות מחדש, בחרו ב-"JLab Epic Air ANC" בהגדרות המכשיר.

ניתן למצוא סרטוני הדרכה בכתובת: INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS

אזהרה



יש לייבש את האוזניות באופן מלא לפני הכנסתן למארז הטעינה.

אם האוזניות לחות או רטובות, זה יגרום נזק למארז הטעינה. אם יופיעו על מארז הטעינה סימני נזק של מים/זיעה, הדבר יבטל את האחריות.

עצות קצרות

- ניתן להשתמש באוזנייה השמאלית או הימנית בנפרד, להאזנה למוזיקה ולשיחות טלפון. פשוט בחרו אחת מהן והוציאו אותה מהמארז כדי להתחבר.
- ניתן לחבר רק מכשיר בלוטות' אחד בכל פעם. כדי להתחבר למכשיר ספציפי, כבו את בלוטות' במכשירים הלא רצויים, והפעילו בלוטות' במכשיר הנבחר.
- יש לייבש את האוזניות באופן מלא לפני הכנסתן למארז הטעינה, כדי למנוע נזק למארז.

שימו לב

- הימנעו מחום, קור ולחות קיצוניים.
- הימנעו מהפלה או מעיכה של האוזניות.
- תיתכן הצטברות שעווה על קצות האוזניות וירידה באיכות השמע. נקו בעדינות את השעווה בעזרת קיסם אוזניים או כלי קטן אחר כדי לשפר את איכות השמע.
- אם אתם חווים אי נוחות או כאב, נסו להוריד את עצמת השמע או להפסיק את השימוש באוזניות באופן זמני.
- אם אתם חווים אי נוחות מתמשכת בעת השימוש במוצר, הפסיקו את השימוש ופנו לרופא להתייעצות.
- אנו ממליצים שתטפלו באוזניות שלכם כאילו היו משקפי שמש יקרים ותשמרו אותן במקום בטוח כאשר הן אינן בשימוש.

ךלש תוינזואה תא ץרה | סירצומ לע תוארתה | סירצומ ונק

JLab Audio + Burn-in Tool

