



If the green light starts to blink, and the vacuum/heater is disabled, it means the unit has overheated. To correct this, unplug the unit and wait 20 minutes, then plug back in. The unit will cool down and automatically reset itself.

Si la luz verde comienza a parpadear y la función de vacío/calor no funciona debidamente, quiere decir que el aparato se ha sobrecalentado. Para corregir esta falla, desconecte el aparato y espere 20 minutos antes de enchufar el aparato nuevamente. El aparato se reajustará automáticamente una vez que se haya enfriado.

Lorsque le témoin vert clignote et que le système de scellage est désactivé, cela signifie que l'appareil a surchauffé. Pour remédier à la situation, débrancher l'appareil et attendre 20 minutes, puis rebrancher l'appareil. L'appareil aura refroidi et il se remettra automatiquement en marche.

● **BLACK&DECKER** is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

Marca registrada de *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, É.-U.