



PANTAI



LAHAN TERBUKA



TAMAN

MODE PENCARIAN



PERGI
MENDETEKSI



PEREDAM
KEBISINGAN



PILIH MODE
PENCARIAN



MENYALAKAN



MULAI CEPAT



Panduan Memulai ini, Panduan Pengguna dan terjemahannya tersedia untuk diunduh secara online.




EN English
CZ čeština
DE Deutsch
EL ελληνικά
HI हिन्दी
IT Italiano
JP 日本語
KR 한국어
PT Português
RU русский
TR Türkçe
ZH 中文

X-TERRA ELITE

PANDUAN MEMULAI




PERAKITAN



MENGISI DAYA

5-6 JAM



Isi daya detektor Anda dengan pengisi daya USB berkualitas baik yang memiliki kapasitas pengisian minimum 2A @ 5V.

Risiko kegagalan pengisi daya USB jika pengisi daya berkualitas rendah digunakan.

Cari tanda berikut pada pengisi daya USB.



KONTROL & TAMPILAN

