

Produktbeskrivning

Tack för att du köpte en **NEEWER**® produkt!

Denna produkt är en smart trådlös mikrofon som ger inspelningsutgång på professionell nivå. Plug and play, ingen APP krävs, flera användningsområden: kan användas i webbsändning, video-vlogg-inspelning, programintervjuer, intervjuinspelningar, videoundervisning och andra tillfällen.

SE


paket innehåll



Laddningsfodral ×1



Sändare (TX) ×2



Mottagare (RX) ×4



Vindskydd ×2




Laddkabel ×1




Tygförvaringsväska ×1

TX



RX



Drift	Funktion/Status	Indikator
Tryck och håll ned strömbrytaren i 2 sekunder	Ström på	Blå indikator blinkar långsamt
	Stäng av	Indikatorn slocknar
Tryck på strömknappen	Stäng av/slå på ljudet	Tyst: röd indikatorlampa tänds
Parat	N/A	Blå indikator tänds
Tryck på funktionsknappen	Volymjusteringsnivåer: 1-5	Grön indikator blinkar en gång när volymen justeras till en annan nivå och blinkar tre gånger när den justeras till maxnivån.
Tryck och håll in funktionsknappen	Brusreducering på/av	Brusreducering på: grön indikator tänds
Varning för lågt batteri	N/A	Den röda lampan blinkar snabbt
Låg batteriström av		Röd indikator slocknar
Extern strömkälla	Ladda medan den är på/av	Röd indikator dämpas och lyser alternativt
Full laddad	Ladda medan den är påslagen	Indikatorn återgår till primär status
	Ladda medan den är avstängd	Röd indikator slocknar

1. Vid motstridiga indikatorer är prioritetsordningen följande: volymjustering har företräde framför låg batterinivå, som i sin tur har företräde framför mute-status, följt av laddningsstatus och sedan brusreducering, med driftstatus som har den lägsta prioritet.
2. Brusreduceringsfunktionen kan inte aktiveras eller avaktiveras när enheten är i parningsläge eller tyst läge.
3. Om brusreducering aktiveras medan enheten laddas eller om batteriet är lågt, kommer brusreduceringsindikatorn att lysa i 3 sekunder innan den återgår till laddnings- eller lågbatterindikatorn.
4. Tystningsstatusen sparas inte och kommer att inaktiveras efter att enheten har startat om eller återanslutits.


5. Inställningen för brusreducering kommer att kvarstå även efter att enheten har startat om eller återanslutits.
6. När sändaren är avstängd, gå in i parningsläge genom att trycka och hålla in strömknappen och funktionsknappen samtidigt i 6 sekunder.

Användningsinstruktioner


Steg 1: Anslut mottagaren till din smartphone

SE

Obs: För OPPO/VIVO/IQOO/Realme-smarttelefoner, sök efter "OTG" i inställningarna och aktivera "OTG Power Supply" innan du ansluter RX-mottagaren.




Steg 2: För att slå på mottagaren, tryck och håll ned dess strömknapp eller ta direkt bort den från laddningsfodralet. En blinkande indikator betyder att mottagaren är påslagen.



Användningsinstruktioner


Steg 3: När sändarindikatorn är på, öppna valfri videoinspelning eller livestreaming-app på din smartphone för att börja spela in.



SE

Notera:

När smarttelefonen håller på att ta slut kan du ladda den via mottagarens port.



Funktion/Status	Drift	Indikator
Oparad	Väntar på att bli ihopkopplad	Blå indikator 1/indikator 2 blinkar långsamt
Parat	N/A	Motsvarande blå indikator
TX tyst	TX1 eller TX2 är avstängt	Motsvarande röda indikatorlampor tänds
Brusreducering	Brusreducering är aktiverad på TX	Grön indikator 1/ indikator 2 lyser
Parningsläge	Tryck och håll ner hålet för återställning av parning i 3 sekunder	Blå indikator 1/indikator 2 blinkar snabbt

1. När brusreducering slås på/av på en TX kommer den att slås på/av samtidigt på den andra TX.
2. RX visar endast sin egen parningsstatus, inte den för TX. Efter att RX-parningen har återställts blinkar den blå indikatorn snabbt i 2 minuter. Om RX inte paras ihop inom denna period kommer den blå indikatorn att börja blinka långsamt, men RX väntar fortfarande på att bli ihopparad.

Batterivarning

1. Försök inte att ta bort, modifiera och reparera batteriet själv. All obehörig användning kan orsaka batteriläckage, överhettning, bränning och andra faror.
2. Se till att använda de medföljande eller certifierade laddarna för att förhindra överladdning och genvägar.
3. Om onormal laddningshastighet och indikator blinkar, vänligen sluta ladda och kontakta vår kundtjänst omedelbart.
4. Håll borta från brandfarliga och explosiva föremål.

Säkerhetsföljder

1. Behåll denna precisionselektroniska enhet från vatten. Om den våtsas, stäng av apparaten, rör bort vatten och begär hjälp av ett professionell tekniker.
2. Ladda batteri var tredje månad för att hålla den i optimal kondition och för att skydda batterisellorna.
3. Exponerar inte batterin till solen, elden eller varme.
4. Håll överförande- och motsvarandeenheter mot varandra för att upprätthålla en stark signal.

SE

Specifikationer

Samplingshastighet	48kHz 24bit
Frekvenssvar	20Hz~20kHz
Överföringsavstånd	Fram: 150m, Bak: 20m
Brusreducering	Stöds
Ljudfördröjning	24ms
Signal-brusförhållande	>70dB
Känslighet	-36±2dB
Pickup mönster	Rundstrålände
Ljudtrycksnivå	>120 dBSPL