



V5C

Quick Start Guide

- JP** クイックスタートガイド
- FR** Guide de démarrage rapide de la
- IT** Guida di avvio rapido
- SP** Guía de inicio rápido
- DE** Schnellstartanleitung

The information in this manual is subject to change without notice.
Rexing All Rights Reserved

www.rexingusa.com

Table of Contents

English

Overview	2
What's in the Box	3
Camera Overview	4
Installation	6
Basic Operation	11
Warranty & Support	17

Italiano

Descrizione	50
Nella Confezione	51
Descrizione Telecamera	52
Installazione	54
Funzionamento Base	59
Garanzia e supporto	65

日本語

はじめに	18
セット内容	19
製品の概要	20
画面のアイコン	22
基本操作	27
保証 & サポート	33

Español

Visión General	66
Qué hay en la Caja	67
Resumen de la Cámara	68
Instalación	70
Operación Básica	75
Garantía y soporte	81

Français

Aperçu	34
Que contient la Boîte	35
Aperçu de la Caméra	36
Installation	38
Opération de Base	43
Garantie et assistance	49

Deutsch

Übersicht	82
Verpackungsinhalt	83
Kamera übersicht	84
Installation	86
Grundbedienungen	91
Garantie & Support	97

1. Overview

Thank you for choosing **REXING!**

We hope you love your new products as much as we do. If you need assistance, or have any suggestions to improve it, please contact us.

 **care@rexingusa.com**

 **(877) 740-8004**

Our support team will respond you as soon as possible.
Always a surprise in Rexing.

Check us out here

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 **Facebook**



 **Instagram**




 **Site**



 **Product Support**




2. What's in the box?




1



2



3



4



5




6



7


-
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Rexing V5C Dashboard Camera | 5. Quick Start Guide |
| 2. Car Power Connector (12ft) | 6. Safety Guide |
| 3. 3M Adhesive Mount | 7. Cable Management Tool |
| 4. USB Cable | |
-

3. Camera Overview



-
1. Power Button / Screen Toggle Button
 2. Menu Button / Mode Button
 3. Up Navigation Button / Emergency Lock Button
 4. Down Navigation Button
 5. OK (Confirm) Button / Record Button
 6. USB Charging Port
 7. Micro SD Card Slot
 8. Rear Camera Port (Rear camera need to purchase separately)
 9. Cabin-facing camera
-

Screen Icons



4. Installation

Step 1


Install the Dash Cam

Place the 3M tape on the mount and properly orient the mount square to the roof and hood line of the vehicle.

Important! Ensure the T-interlock on the mount is oriented in the correct direction.

Firmly press the Mount onto the windshield. **Wait at least 20 minutes before mounting the camera.**

On the illustration Orient the mount as shown.




Orient the mount as shown

Step 2

Insert the Memory Card

The Rexing V5C accepts [Class 10/UHS-1 or higher] Micro SD memory cards up to 256GB. You will need to insert a memory card before you can begin recording.

Before inserting or removing a memory card, first ensure you've powered down the device. Gently push the memory card in until you hear a click, and allow the spring release to push the card out.





Step 3

Power on the Camera and Format the Memory Card

Power on the camera by connecting the charger to the car cigarette lighter and camera. To ensure the V5C records to your memory card properly and without error. Before you start using a new memory card, you must format the card within the camera using the format function. Always backup important data stored on the memory card before formatting.

To format the memory card, make sure you have inserted your memory card, then turn on the device by connecting to a power source. Press **OK** to stop recording. Then press the **MENU** button twice to enter the System Setup Menu. Use the **▲** and **▼** buttons and toggle to the Format setting. Press the **OK** button to confirm the selection.

You may now disconnect from power. The camera will shut down after 3 seconds. The camera should begin recording automatically the next time it is powered on.






Step 4

Mount the Rear Camera

Rear cam needs to purchase separately.

Mount the rear camera as shown below. Use rear camera cable to connect the rear camera to the V5C camera.



Step 5


Installing the Camera onto the Windshield

Place the camera on the mount and carefully route the power cable around the windscreen and tuck in under the trim.


Plug the Car Charger Cable into a 12V DC power outlet or the car cigarette lighter.

Connect car charger to the camera. The camera will auto-start recording once powered on.


Route power cable to the Dashcam



Plug Mini USB Connector to the Dashcam



Plug charger into power outlet or cigarette lighter




5. Basic Operation

Device Power

The device is automatically powered on when plugged into a 12V accessory socket or cigarette lighter and received a charge (i.e.: the vehicle is started).

To turn the device on manually, press and hold the **Power** button until the welcome screen appears.

The camera will automatically start recording when power on.



Press and hold the **Power** button
to turn the device on manually

Menu Settings

Power the camera On. If the camera is recording, press the OK button to stop recording.

Hold the **MENU** button and toggle to the desired mode. Press the **MENU** button once to enter the settings menu for a Mode. Press the **MENU** button twice to enter the System Settings (Set up).

Video Recording

The camera will automatically start recording when the device receives charge. The LED lights and red dot will blink device when recording. Press the **OK** button to stop recording.



The camera automatically starts recording when powered on

EMR Mode

To use the Emergency Record Mode, hold the  button to manually record a 20 second video that is automatically saved and locked.

View EMR recordings by pressing the menu/playback button.


Video Playback

Playback of videos can be done on the device or a computer. To playback a video on the device, toggle to the Playback mode. Use the **▲** and **▼** buttons to toggle to the desired video. Press the **OK** button to play.


During playback use the **OK** (pause), **▲** (rewind) and **▼** (fast forward) buttons to control the video playback.

To playback a video on the computer, either use an SD card adapter or connect the device to the computer directly using the USB cable.

To playback a video using an SD card adapter, remove the memory card and insert it into an SD card adapter. Place the adapter in the computer.



Connect USB connector to computer



Select Mass Storage


To playback a video using USB cable, connect the USB Cable to the device and the computer. After the device powers up, press the **OK** Button to select Mass Storage. On the computer, navigate to device drive. The videos are stored at: **\\CARDV\\MOVIE**. Select the video to playback.

Wi-Fi Connect




Download **Rexing Connect** app from the App Store/Google Play Store.

1. To access and exit the app, hold down **OK** Button
2. Open Wi-Fi settings on your phone, find "SSID" from the list, tap to connect.
(Default password: 12345678)
3. Open the **Rexing Connect** app, tap "Connect" to enter the realtime video streaming page.



1



2



3

4. Once connected, the dash cam screen will switch to the camera view and will display "WiFi Connected" message. Using the **Rexing Connect** app, you can view a live preview of the dash cam screen, start / stop recording, as well as view and save your captures with your mobile device.

For further instruction regarding the Wi-Fi Connect feature, please visit www.rexingusa.com/wifi-connect/.

GPS Logger

You can then access this information while playing back your recordings using the GPS Video player (For Windows and Mac, available at rexingusa.com).

The dash cam will automatically search for the GPS signal once it's connected to the power source. Press the **MENU** button twice and go to System Settings. Toggle the GPS Speed Unit setting, and select your favorite speed unit.

After a GPS signal is found, the screen icon will turn from red to green as per the below icons. It will record the speed and location of your vehicle as you drive.

0.00km/h GPS function active

0.00km/h GPS Signal (not connected)

Parking Monitor

Connect the dash cam to the Smart Hardwire Kit (need to purchase separately) to activate the parking monitor function. Please visit support.rexingusa.com to watch a video tutorial.

Taking Photos

To take a photo, stop video recording and hold down the **▼** button.

To view a photo, stop video recording and hold on **MENU** button to the Playback Mode.

Press **▲** the **▼** and Buttons to toggle through your photos.


To delete a photo, stop video recording and toggle to the Playback Mode and toggle through the videos and photos to the one you want to delete.

Press the **MENU** to toggle the Delete option.


Press the **OK** Button and select *Delete Current* or *Delete All*.



Toggle to the Playback mode and select a photo to view



Toggle to the Delete option



Choose the desired option

Warranty & Support

Warranty

The Rexing V5C Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at care@rexingusa.com, or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at care@rexingusa.com

Thank you for choosing Rexing!

1. はじめに

REXINGを選んでいただきありがとうございます！

お客様が商品をご愛用いただくことを願っております。サポートが必要な場合、ご意見をいただける場合は、以下までご連絡ください。

✉ jpcare@rexingusa.com

サポートチームが迅速に対応いたします。

いつもRexingに驚きを。

ここで私たちをチェックしてください

- <https://www.facebook.com/rexingjp>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram




 HP



 製品サポート




2. セット内容




1



2



3



4



5




6



7


-
- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Rexing V5Cドライブレコーダー | 5. クイックスタートガイド |
| 2. 車載充電ケーブル (3.6メートル) | 6. 安全ガイド |
| 3. 3M接着マウント | 7. ケーブル管理ツール |
| 4. USBケーブル | |
-

3. 製品の概要



1. 電源ボタン/画面切り替えボタン
2. メニューボタン/モードボタン
3. 上矢印ナビゲーションボタン/緊急ロックボタン
4. 下矢印ナビゲーションボタン
5. OK（確認）ボタン/録画ボタン
6. USB充電端子
7. マイクロSDカードスロット
8. リアカメラ端子（リアカメラは別途購入する必要があります）
9. 車内カメラ

スクリーンアイコン



4. 取り付け方法


ステップ1

ドライブレコーダーの取り付け

3Mテープをマウントに置き、マウントを適切に車の天井とボンネットの方向に合わせます。

重要! マウントをフロントガラスにしっかりと押し付けます。カメラを取り付けるまで、少なくとも20分は待ってください。


下図を参照：マウントを図のような向きで設置します。



ステップ2:

メモリーカードを挿入する

Rexing V5Cは、最大256GBのマイクロSDメモリーカード(Class 10/UHS-1以上)に対応しています。録画を開始する前にメモリーカードを挿入する必要があります。メモリーカードを挿入または取り出す前に、まず機器の電源が切れていることを確認してください。カチッという音がするまでメモリーカードを静かに押し込みます。押すとスプリングが解除されてカードを取り外すことができます。





ステップ3:

カメラの電源を入れて、メモリーカードを初期化する

充電器を車のシガーライターとカメラに接続して、カメラの電源を入れます。V5Cがメモリーカードに確実に記録するためには、新しいメモリーカードを使用する前に、初期化機能を使用してカメラ内でカードを初期化する必要があります。初期化する前に、必ずメモリーカードに保存されている重要なデータをバックアップしてください。

メモリーカードを初期化するためには、メモリーカードが挿入されていることを確認した後、電源を接続して、機器の電源を入れます。**OK**ボタンを押して録画を停止します。次に、メニューボタンを2回押して、システム設定メニューに入ります。**▲**と**▼**ボタンを使用して、フォーマット設定に移動します。**OK**ボタンを押して初期化を実行します。

電源を切ります。3秒後にカメラの電源が落ちます。カメラは次回電源を入れた時、自動的に録画が開始されます。






ステップ4:

リアカメラを取り付ける

リアカム別途購入する必要があります。

下図のようにリアカメラを取り付けます。付属のリアカメラケーブル（製品に同梱され）を使用して、リアカメラをフロントカメラに接続します。




ステップ5:

フロントガラスへのカメラの取り付け


カメラをマウントに置き、電源ケーブルをフロントガラスの周りに丁寧に配線し、トリムの下にしまい込みます。

車載充電器ケーブルを12V DC電源コンセントまたは車のシガーライターに差し込みます。車載充電器をカメラに接続します。電源を入れるとカメラは自動的に録画を開始します。


車載充電器ケーブルをドライブレコーダーに配線します



ミニUSBコネクタをライブレコーダーに差し込みます



充電器を電源コンセントまたはシガーライターに差し込みます




5. 基本操作

機器の電源

機器が12V電源コンセントまたはシガーライターに差し込まれて、充電されると(すなわち、車のエンジンがかかった時)、自動的に電源が入ります。

機器の電源を手動で入れるためには、「ようこそ」の画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

電源が入ると、カメラは自動的に録画を開始します。



電源ボタンを長押しすると、
機器の電源を手動で入れます。

メニューの設定


カメラの電源を入れます。カメラが録画中の場合、**OK**ボタンを押して、録画を停止します。

MENUボタンを押しながら、希望のモードに切り替えます。メニューボタンを1回押して、モードの設定メニューに入ります。

メニューボタンを2回押して、システム設定 (セットアップ) に入ります。

ビデオ録画

デバイスが充電されると、カメラは自動的に録画を開始します。録画中はLEDが点灯し、赤い点が点滅させます。**OK**ボタンを押して録音を停止します。



電源が入ると、カメラは自動的に
録画を開始します

EMRモード


緊急録画モードを使用するには、**▲** ボタンを長押しします。自動で保存およびロックされる20秒のビデオを手動で録画できます。メニュー/再生ボタンを押すと、EMR録画を確認できます。

ビデオの再生


録画したビデオは、デバイス上またはコンピューターで再生できます。デバイスでビデオを再生するためには、再生モードに切り替えます。▶ ボタンと ▼ ボタンを使用して、再生したいビデオに切り替えます。OKボタンを押して再生します。再生中は、OK（一時停止）、◀（巻き戻し）および ▶（早送り）ボタンを使用して、ビデオの再生を操作します。

コンピューターでビデオを再生するには、SDカードアダプターを使用するか、またはUSBケーブルを使用して機器をコンピューターに直接接続します。

SDカードアダプターを使用してビデオを再生するためには、メモリーカードを取り出して、SDカードアダプターに挿入します。アダプターをコンピューターに接続します。



USBコネクタをコンピューターに接続します



マストレージを選択

USBケーブルを使用してビデオを再生するためには、USBケーブルをデバイスとコンピュータに接続します。デバイスに電源が入った後、OKボタンを押してマストレージを選択します。


コンピュータで、デバイスドライブに移動します。ビデオは\CARDV\ MOVIEに保存されています。再生するビデオを選択します。

Wi-Fi 接続




App Store/Google Play ストアから「Rexing Connect」アプリをダウンロードします。

1. アプリにアクセスして終了するには、**[OK]**ボタンを押し続けます
2. スマートフォンでWi-Fi設定を開き、リストから「SSID」を見つけ、タップして接続します。(デフォルトのパスワード:12345678)
3. Rexing Connectアプリを開き、「接続」をタップしてリアルタイムビデオストリーミングページに入ります。



1



2



3

4. Wi-Fiに接続されたら、ドライブレコーダー画面がカメラ表示に切り替わり、「Wi-Fi接続」メッセージが表示されます。**Rexing Connect**アプリを使用すると、ドライブレコーダー画面のライブプレビューを表示したり、録画を開始/停止したりすることができます。モバイル機器を使って、録画を表示したり、保存することができます。

接続されたら、ドライブレコーダー画面がカメラ表示に切り替わり、「Wi-Fi接続」のメッセージが表示されます。**Rexing Connect**アプリを使用すると、ドライブレコーダー画面のライブプレビューを表示したり、録画を開始/停止したりすることができます。モバイル機器を使って、録画を確認したり、保存することができます。

GPSロガー

GPSビデオプレーヤーを使用して録画を再生しながら、これらの情報にアクセスすることができます (WindowsおよびMacの場合、**rexingusa.com**で入手可能)。

ドライブレコーダーは、電源に接続されるとGPS信号を自動的に検索します。メニューボタンを2回押して、システム設定に移動します。GPS速度単位の設定に切り替えて、希望の速度単位を選択します。

GPS信号が検出されると、画面アイコンが、以下のアイコンのように赤から緑色に変わります。

0.00km/h GPS機能がアクティブ

0.00km/h GPS信号 (未接続)

駐車監視

ドライブレコーダーをスマート直接配線コード (別途購入する必要があります) に接続して、駐車監視機能を有効にします。**support.rexingusa.com**にアクセスして、配線方法のビデオをご覧ください。

写真を撮る

写真を撮るためには、ビデオ録画を停止し、写真モードに切り替えます。

OKボタンを押して写真を撮ります。

写真を表示するためには、ビデオ録画を停止し、再生モードに切り替えます。

▲ ボタンと ▼ ボタンを押して、写真に切り替えます。


写真を削除するためには、ビデオ録画を停止して再生モードに切り替え、削除したいビデオと写真に切り替えます。

メニューを押して、削除オプションを表示します。


OKボタンを押して、「現在選択しているものを削除」または「全て削除」を選択します。



再生モードに切り替えて、表示する写真を選択します



削除オプションに切り替えます



希望のオプションを選択します

保証＆サポート

保証

V5C ドライブレコーダーは、12か月間の保証付きです。オフィシャルサイト (<https://www.rexingusa.com/support/registration>)で製品をご登録いただくと保証を18か月間に延長できます。

サポート

製品に関する質問は、jpcare@rexingusa.comまでご連絡ください。通常、24時間以内に返答いたします。

お客様のご意見を大切にします

Rexingは 製品・サービス・ユーザー体験の改善に努めております。改善のためのご意見、ご提案をお待ちしております。

今後とも、Rexingをどうぞよろしくお願いいたします。

1. Aperçu

Nous vous remercions pour votre choix sur **REXING** !

Nousespérons que vous aimiez votre nouveau produit autant que nous. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez des suggestions pour l'améliorer, veuillez nous contacter. Vous pouvez nous joindre via **care@rexingusa.com**. Notre équipe d'assistance vous répondra le plus vite possible.

Toujours une surprise à Rexing. Consultez-nous ici.

Découvrez-nous ici

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram



 Site



 Product Support




2. What's in the box?




1



2



3



4



5



6




7

-
1. Rexing V5C Dashboard Camera
 2. Connecteur d'alimentation de voiture (12 pieds)
 3. Support adhésif 3M
 4. Câble USB


5. Guide de démarrage rapide
 6. Guide de démarrage rapide
 7. Outil de gestion des câbles
-

3. Aperçu de la Caméra



1. Bouton d'alimentation / bouton bascule d'écran
2. Bouton Menu / Bouton Mode
3. Bouton de navigation vers le haut / bouton de verrouillage d'urgence
4. Bouton de navigation vers le bas
5. Bouton OK (Confirmer) / Bouton Enregistrer
6. Port de charge USB
7. Emplacement pour carte Micro SD
8. Port de caméra arrière (la caméra arrière doit être achetée séparément)
9. Caméra arrière

Icônes d'écran



4. Installation


Étape 1

Installez la Dash Cam

Placez le ruban de 3 m sur le support et orientez correctement le carré du support sur la ligne de toit et de capot du véhicule.

Appuyez fermement le support sur le pare-brise. Attendez au moins 20 minutes avant de monter la caméra.

Sur l'illustration: Orientez le support comme indiqué.




Orientez le support comme indiqué

Étape 2

Insérez la carte mémoire

La Rexing V5C accepte les cartes mémoire Micro SD [Classe 10 / UHS-1 ou supérieure] jusqu'à 256 Go. Vous devrez insérer une carte mémoire avant de pouvoir commencer l'enregistrement. Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous d'abord d'avoir éteint l'appareil. Poussez doucement la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un clic et laissez le ressort de dégagement pousser la carte vers l'extérieur.





Étape 3

Alimentez la caméra et formatez la carte mémoire

Alimentez la caméra en connectant le chargeur à l'allume-cigare de la voiture et à la caméra. Pour vous assurer que la V5C enregistre sur votre carte mémoire correctement et sans erreur, avant de commencer à utiliser une nouvelle carte mémoire, vous devez la formater dans la caméra à l'aide de la fonction de formatage. Sauvegardez toujours les données importantes stockées sur la carte mémoire avant de la formater.

Pour formater la carte mémoire, assurez-vous d'avoir inséré votre carte mémoire, puis allumez l'appareil en vous connectant à une source d'alimentation. Appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'enregistrement. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton **MENU** pour accéder au menu de configuration du système. Utilisez les boutons **▲** et **▼** et accédez au paramètre de formatage. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection.

Vous pouvez maintenant vous déconnecter de l'alimentation. La caméra s'éteindra après 3 secondes. La caméra devrait commencer à enregistrer automatiquement la prochaine fois qu'elle sera allumée.






Étape 4

Monter la caméra arrière

Came arrière doit acheter séparément

Montez la caméra arrière / caméra de cabine comme illustré ci dessous. Utilisez le câble de caméra arrière fourni pour connecter la caméra arrière à la caméra avant.

Vous pouvez directement fixer la caméra de cabine à la caméra avant.



Étape 5


Installation de la caméra sur le pare-brise

Placez la caméra sur le support et passez soigneusement le câble d'alimentation autour du pare-brise et glissez-le sous la garniture.


Branchez le câble du chargeur de voiture dans une prise de courant 12V CC ou dans l'allume-cigare de la voiture.

Connectez le chargeur de voiture à la caméra. La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.


Acheminez le câble jusqu'à la Dash Cam



Branchez le connecteur Mini USB à la Dash Cam



Branchez le chargeur dans une prise de courant ou un allume-cigare




5. Opération basique

Mise sous tension de l'appareil

L'appareil est automatiquement mis sous tension lorsqu'il est branché sur une prise accessoire de 12V ou un allume-cigare et a reçu une charge (c'est-à-dire que le véhicule est démarré).

Pour allumer l'appareil manuellement, appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche. La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.



Appuyez et maintenez le bouton POWER pour allumer l'appareil manuellement

Paramètres du menu


Allumez la caméra. Si la caméra enregistre, appuyez sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement.

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé et basculez vers le mode souhaité. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour accéder au menu des paramètres d'un mode.

Appuyez deux fois sur le bouton **MENU** pour accéder aux paramètres système (Set up).

Enregistrement video

L'appareil photo démarre automatiquement l'enregistrement lorsque l'appareil reçoit une charge. Les voyants LED et le point rouge clignotent sur l'appareil lors de l'enregistrement. Appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'enregistrement.



La caméra démarre automatiquement
enregistrement à la mise sous tension

Mode EMR

Pour utiliser le mode d'enregistrement d'urgence, maintenez le bouton  pour enregistrer manuellement une vidéo de 20 secondes qui est automatiquement enregistrée et verrouillée. Affichez les enregistrements EMR en appuyant sur le bouton menu / lecture.


Lecture vidéo

La lecture des vidéos peut être effectuée sur la caméra ou un ordinateur. Pour lire une vidéo sur l'appareil, basculez en mode Lecture. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour basculer sur la vidéo souhaitée. Appuyez sur le bouton OK pour lire.


Pendant la lecture, utilisez les boutons OK (pause), ▲ (rembobinage) et ▼ (avance rapide) pour contrôler la lecture vidéo.

Pour lire une vidéo sur l'ordinateur, utilisez un adaptateur de carte SD ou connectez l'appareil à l'ordinateur directement à l'aide du câble USB.

Pour lire une vidéo à l'aide d'un adaptateur de carte mémoire SD, retirez la carte mémoire et insérez-la dans un adaptateur de carte SD. Insérez l'adaptateur dans l'ordinateur.



Connectez le connecteur USB à l'ordinateur



Mass Storage

Sélectionnez *Mass Storage*

Pour lire une vidéo à l'aide d'un câble USB, connectez le câble USB à l'appareil et à l'ordinateur. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le stockage de masse.


Sur l'ordinateur, accédez au lecteur de périphérique. Les vidéos sont stockées dans:
\ CARDV \ MOVIE. Sélectionnez la vidéo à lire.

Connexion Wi-Fi




Téléchargez l'application **Rexing Connect** depuis App Store / Google Play Store.

1. Pour accéder et quitter l'application, maintenez enfoncé le bouton **OK**.
2. Ouvrez les paramètres Wi-Fi sur votre téléphone, recherchez « SSID » dans la liste, validez pour vous connecter. (Mot de passe par défaut: 12345678)
3. Ouvrez l'application **Rexing Connect**, appuyez sur *Connect* pour accéder à la page de diffusion vidéo en temps réel.



1



2



3

4. Une fois connecté, l'écran de la Dash Cam passera à la vue de la caméra et affichera le message « *Wi-Fi Connect* ». En utilisant l'application **Rexing Connect**, vous pouvez afficher un aperçu en direct de l'écran de la Dash Cam, démarrer /arrêter l'enregistrement, ainsi que visualiser et enregistrer vos captures avec votre appareil mobile.

Pour plus d'informations sur la fonction Wi-Fi Connect, veuillez visiter www.rexingusa.com/wifi-connect/.

Enregistreur GPS

Vous pouvez ensuite accéder à ces informations pendant la lecture de vos enregistrements à l'aide du lecteur vidéo GPS (pour Windows et Mac, disponible sur rexingusa.com).

La Dash Cam recherchera automatiquement le signal GPS une fois connectée à la source d'alimentation. Appuyez deux fois sur le bouton **MENU** et allez jusqu'aux paramètres système. Basculez vers le paramètre « GPS Speed Unit » et sélectionnez votre unité de vitesse préférée.

Après avoir trouvé un signal GPS, l'icône de l'écran passe du rouge au vert - selon les icônes ci-dessous.

0.00km/h Fonction GPS active

0.00km/h Signal GPS (pas connecté)

Moniteur de stationnement

Connectez la Dash Cam au kit de câblage intelligent (se vend séparément) pour activer la fonction de moniteur de stationnement. Veuillez visiter support.rexingusa.com pour regarder un tutoriel vidéo.

Prises de vues

Pour prendre une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode photo.

TAppuyez sur le bouton **OK** pour prendre une photo.

Pour afficher une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode lecture.

Appuyez sur les boutons et pour parcourir vos photos.


Pour supprimer une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et basculez en mode lecture et naviguez entre les vidéos et les photos jusqu'à celle que vous souhaitez supprimer.

Maintenez une fois sur le bouton **MENU** pour basculer vers l'option Suppression.


Appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez *Delete Current* ou *Delete All*.



Basculez en Mode lecture et sélectionnez une photo à afficher



Basculez vers l'option Delete



Choisissez l'option souhaitée

Garantie et assistance

Warranty

The Rexing V5C Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at care@rexingusa.com, or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at care@rexingusa.com

Thank you for choosing Rexing!