

## CFexpress Type A Memory Card

### Carte mémoire CFexpress Type A

### Tarjeta de memoria CFexpress Type A


Operating Instructions/Mode d'emploi/

Manual de instrucciones/Bedienungsanleitung/Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per l'uso/Manual de instruções/Betjeningsvejledning/Καὺτὸὀηjeet/Instrukcja obsługi/Οδηγίες λειτουργίας/ Návod k obsluze/Használati útmutató/Návod na obsluhu/Launma kilavuzu/Инструкция за експлоатация



## CEA Series/CEA Séries/Serie CEA

CEA-G80T/CEA-G160T/CEA-G320T/CEA-G640T



©2022 Sony Corporation Printed in Taiwan

http://www.sony.net/

### English Memory Card

Before operating this media, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

#### WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

#### For the Customers in the U.S.A.

NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUÉBEC (POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS, NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For question regarding your product or for the Sony Service Center nearest you, call 1-800-222-SONY (7669).

The number below is for the FCC related matters only. Supplier's Declaration of Conformity Trade Name : SONY Model : CEA-G80T, CEA-G160T, CEA-G320T, CEA-G640T Responsible Party : Sony Electronics Inc. Address : 16535 Via Esprille, San Diego, CA 92127 U.S.A. Telephone Number: 858-942-2230

#### CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

#### Note:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### For the Customers in Canada

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

#### For the Customers in Europe

**Disposal of old electrical & electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)**

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Manufacturer: Sony Corporation EU Importer/manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium. UK Importer/manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

#### For Customers in Republic of India

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment

This product and its components, consumables, parts or spares comply with the hazardous substances restriction of India's E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentrations of the restricted substances are 0.1% by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01% by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

- WARNING**
- **TO AVOID CHOKING HAZARD, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **DO NOT INSERT THIS MEDIA INTO ANY MEMORY CARD SLOT FOR WHICH IT WAS NOT INTENDED.**

This memory card may become hot after extended use. Use caution when touching it.

For more information about this media, compatible products, and downloading software, please refer to the following URL. https://www.sony.net/cfea/

**For software download : F763295Y**

- This media can be used with CFexpress Type A Memory Card compatible products.
- To use this media with a personal computer, a card reader is required (sold separately).
- Proper operation with all other products is not guaranteed.

For the details on operations with compatible products, please refer to the product instruction manual.

- Copyright law prohibits unauthorized use of recordings.
- Recorded data is not erased completely by formatting or deleting of the product. When assignment transferring or disposing, break off the data in this media by your responsibility with using specially data erasing software or breaking this media physically.
- Do not touch the terminal with your hand or any metal object.
- Do not subject the media to strong impacts, or bend, drop, or wet the media intentionally.
- When this media becomes wet or dirty, wipe it before use.
- Do not attempt to disassemble or convert this media.
- Do not put a label to this media.
- We recommend that you make a backup copy of important data.

Please do not use or store this media in any environment exceeding the range of specified operating environment described below. Abuse or misuse will invalidate product warranty.

- This media is compatible with the Video Performance Guarantee 400 (VPG400), defined by CFA standards. Transfer speed is not guaranteed for all usage environments.
- This media is formatted prior to shipping. To reformat this media, use an CFexpress Memory Card compatible products. For details, refer to the product instruction manual or support center.
- Recorded data may be damaged or lost in the following situations.
  - If you remove this media or turn off the power while formatting, reading or writing data.
  - If you use this media in locations subject to static electricity or electrical noise.
- When this media is not recognized with your product, turn the power off and on again or restart the product after removing this media.

|                                                                           |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data. |                                                                                                  |
| Operating voltage                                                         | 3.3 V                                                                                            |
| Operating environment                                                     | -10 <span> </span> °C to +70 <span> </span> °C (+14 <span> </span> °F to +158 <span> </span> °F) |
| Storage environment                                                       | -20 <span> </span> °C to +85 <span> </span> °C (-4 <span> </span> °F to +185 <span> </span> °F)  |
| Dimensions (W × L × T)                                                    | non-condensing                                                                                   |
|                                                                           | Approx. 20.0 mm × 28.0 mm × 2.8 mm                                                               |
|                                                                           | (13/16 in. × 1 1/8 in. × 1/8 in.)                                                                |
| Mass                                                                      | Approx. 3 g (0.11 oz)                                                                            |

Design and specifications are subject to change without notice.

The VPG logo and CFexpress logo are trademarks licensed by the CompactFlash Association.

™ and ® are not mentioned in each case in this manual.

### Français Carte mémoire

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

#### AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

#### Pour les clients au Canada

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

#### Pour les clients en Europe

**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation. Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V. Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

- AVERTISSEMENT**
- **POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, RANGER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **NE PAS INSÉRER CE SUPPORT DANS UN PORT DE CARTE MÉMOIRE POUR LEQUEL IL N'EST PAS DESTINÉ.**

Cette carte mémoire risque de devenir chaude après une utilisation prolongée. Faites attention lorsque vous la touchez.

Pour plus d'informations sur ce support, les produits compatibles et le logiciel à télécharger, veuillez consulter l'URL suivante. https://www.sony.net/cfea/

**Pour le téléchargement du logiciel : F763295Y**

- Ce support peut être utilisé avec les produits compatibles avec les cartes mémoire CFexpress Type A.
- Pour utiliser ce support avec un ordinateur personnel, un lecteur de carte est nécessaire (vendu séparément).
- Le bon fonctionnement avec tous les autres produits n'est pas garanti.

Pour le détail sur l'emploi de cette carte avec un produit compatible, reportez-vous au mode d'emploi du produit.

- Les lois sur le copyright interdisent l'emploi non autorisé d'enregistrements.
- Les données enregistrées ne sont pas complètement effacées par « le formatage » ou « l'effacement » du produit. Avant de transmettre ou de mettre ce produit au rebut, détruisez les données de vous-même à l'aide d'un logiciel de suppression de données spécialement conçu pour détruire ce support proprement dit.
- Ne pas toucher la borne avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne pas soumettre le support à des impact violents, le plier, le laisser tomber ou le mouiller intentionnellement.
- Si ce support est mouillé ou sale, essuyez avant utilisation.
- Ne pas essayer de démonter ou d'ouvrir ce support.
- Ne pas coller d'étiquette sur ce support.
- Il est conseillé de faire une copie de données importantes.

Veuillez ne pas utiliser ni ranger ce support à un endroit ne répondant pas à l'environnement indiqué ci-dessous. Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.

- Ce support est compatible avec la Video Performance Guarantee 400 (VPG400) définie par les standards de la CFA. La vitesse de transfert n'est pas garantie pour tous les environnements d'utilisation.
- Ce support a été formaté en usine. Pour le reformater, utilisez un produit compatible avec les cartes mémoire CFexpress Type A. Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du produit ou à un service après-vente.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues dans les situations suivantes.
  - Si vous retirez ce support ou coupez l'alimentation pendant le formatage, la lecture ou l'écriture de données.
  - Si vous utilisez ce support à des endroits exposés à de l'électricité statique ou à du brouillard électrique.
- Si ce support n'est pas reconnu par votre produit, éteignez le produit puis rallumez-le, ou redémarrez-le après avoir retiré ce support.

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension de fonctionnement       | 3,3 V                                                                                                           |
| Environnement de fonctionnement | -10 <span> </span> °C à +70 <span> </span> °C (+14 <span> </span> °F à +158 <span> </span> °F)                  |
| Environnement de stockage       | -20 <span> </span> °C à +85 <span> </span> °C (-4 <span> </span> °F à +185 <span> </span> °F) sans condensation |
| Dimensions (L × L × E)          | Environ 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm                                                                              |
|                                 | (13/16 po × 1 1/8 po × 1/8 po)                                                                                  |
| Poids                           | Environ 3 g (0,11 once)                                                                                         |

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Le logo VPG et le logo CFexpress sont des marques commerciales de CompactFlash Association.

™ et ® ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

### Español Tarjeta de memoria

### (Tarjeta de almacenamiento de datos.)

Antes de utilizar este soporte, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

#### AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

#### Para los clientes en Europa

**Traitement de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)**

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation. Importador UE: Sony Europe B.V. Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

- ADVERTENCIA**
- **PARA EVITAR EL RIESGO DE ATRANTAMIENTO, MANTÉNGALO APARTADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **NO INSERTE ESTE SOPORTE EN NINGUNA RANURA DE TARJETA DE MEMORIA PARA LA QUE NO HAYA SIDO DISEÑADA.**

Esta tarjeta de memoria puede calentarse tras un uso prolongado. Tenga cuidado al tocarla.

Para más información sobre este soporte, los productos compatibles, y la descarga de software, visite la URL siguiente. https://www.sony.net/cfea/

**Para la descarga software: F763295Y**

- Este soporte solamente puede utilizarse con productos compatibles con la tarjeta de memoria CFexpress Type A.
- Para utilizar este soporte con un ordenador personal, se requerirá un lector de tarjetas (vendido aparte).
- La operación adecuada con todos los demás productos no está garantizada.

Con respecto a los detalles sobre las operaciones con productos compatibles, consulte el manual de instrucciones del producto.

- Las leyes sobre derechos de autor prohíben la utilización no autorizada de grabaciones.
- Los datos grabados no se borrarán completamente "formateando" o "borrando" el producto. Antes de transferir la asignación o tirar este producto, elimine los datos de este soporte bajo su propia responsabilidad utilizando software especial de borrado de datos o destruya físicamente este soporte.

- No toque el terminal con la mano ni ningún objeto metálico.
- No someta el soporte a fuertes impactos, ni lo doble, deje caer ni humedezca intencionalmente.
- Cuando este soporte se humedezca o ensucie, límpielo antes de su uso.
- No intente desarmar ni modificar este soporte.
- No pegue ninguna etiqueta en este soporte.
- Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos importantes.

No utilice ni almacene este soporte en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de operación especificado descrito a continuación. El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.

- Este soporte es compatible con el rendimiento de vídeo garantizado 400 (VPG400), definido según los estándares de la CFA. La velocidad de transferencia no está garantizada para todos los entornos de uso.
- Este soporte se formatea antes de su envío. Para reformatear este soporte, utilice productos compatibles con la tarjeta de memoria CFexpress Type A. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del producto o póngase en contacto con un centro de ayuda técnica.
- Los datos grabados pueden dañarse o perderse en las situaciones siguientes.
  - Si extrae este soporte o desconecta la alimentación durante el formateo, la lectura o la escritura de datos.
  - Si utiliza este soporte en lugares sometidos a electricidad estática o ruido eléctrico.
- Cuando su producto no reconozca este soporte, desconecte la alimentación y vuelva a conectarla o reinicie el producto después de extraer este soporte.

|                                                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados. |                                                                |
| Tensión de funcionamiento                                                    | cc 3,3 V                                                       |
| Entorno de funcionamiento                                                    | -10 <span> </span> °C a +70 <span> </span> °C                  |
| Entorno de almacenamiento                                                    | -20 <span> </span> °C a +85 <span> </span> °C sin condensación |
| Dimensiones (an × long. × al)                                                | Aprox. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm                              |
| Peso                                                                         | Aprox. 3 g                                                     |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

VPG Logo y CFexpress Logo son marcas comerciales de CompactFlash Association.

™ y ® no se mencionan en cada caso en este manual.

MODELO: CEA-G80T, CEA-G160T, CEA-G320T, CEA-G640T

#### IMPORTADOR

SONY DE MEXICO, S.A. DE C.V.AV. LA FÉ No. 50, COL. LOMAS DE SANTA FÉ, C.P. 02110, CIUDAD DE MÉXICO. TEL. 3067-1000

### Deutsch Speicherkarte

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme dieses Datenträgers bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

#### WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

#### Für Kunden in Europa

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

EU Importeur: Sony Europe B.V. Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

- WARNING**
- **UM DIE GEFAHR VON VERSCHLÜCKEN ZU VERMEIDEN, IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!**
- **SETZEN SIE DIESEN DATENTRÄGER NICHT IN EINEN SPEICHERKARTEN-STECKPLATZ, FÜR DEN ER NICHT NICHT VORGESEHEN IST.**

Diese Speicherkarte kann zum längeren Gebrauch heiß werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie berühren.

Weiterführende Informationen zu diesem Datenträger, kompatibelem Produkt und herunterladbarer Software finden Sie unter dem nachstehenden URL. https://www.sony.net/cfea/

**Für Software-Download: F763295Y**

- Dieser Datenträger kann mit Geräten verwendet werden, die mit CFexpress Type A-Speicherkarten kompatibel sind.
- Zur Verwendung dieses Datenträgers mit einem PC ist ein Kartenlesegerät erforderlich (separat erhältlich).
- Bei allen andersartigen Geräten kann nicht für einwandfreie Funktion garantiert werden.

Einzelheiten zur Bedienung bei Gebrauch mit einem kompatiblen Gerät entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

- Das Urheberrecht verbietet unberechtigte Aufnahmen.
- Aufgezeichnete Daten werden durch „Formatieren“ oder „Löschen“ des Produkts nicht vollständig entfernt. Wenn dieser Datenträger an andere übergeben oder entsorgt werden soll, müssen die darauf vorhandenen Daten durch spezielle Software für Datenlöschung bzw. durch physische Zerstörung des Datenträgers vernichtet werden.
- Berühren Sie den Anschluss nicht mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
- Setzen Sie den Datenträger keinen heftigen Stoßen aus, verbiegen Sie ihn nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und lassen Sie den Datenträger nicht absichtlich nass werden.
- Wenn dieser Datenträger nass oder verschmutzt wird, wischen Sie ihn vor Gebrauch ab.
- Versuchen Sie nicht, den Datenträger zu zerlegen, und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Kleben Sie keinen Aufkleber auf diesen Datenträger.
- Es empfiehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie anzulegen.

Bitte verwenden oder lagern Sie diesen Datenträger nicht in einer Umgebung, die nicht den unten angegebenen Bedingungen entspricht. Missbrauch oder Zweckentfremdung führen zu Erlöschen der Garantie.

- Dieser Datenträger ist mit der durch die CFA-Standards definierten Video Performance Guarantee 400 (VPG400) kompatibel. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist nicht für alle Nutzungsumgebungen garantiert.
- Dieser Datenträger wird vor der Auslieferung formatiert. Zum Neuformatieren dieses Datenträgers verwenden Sie Produkte, die mit CFexpress Type A-Speicherkarten kompatibel sind. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Produkt oder im Support-Center.
- In folgenden Fällen können aufgezeichnete Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
  - Wenn Sie den Datenträger beim Formatieren oder Lesen bzw. Schreiben von Daten herausnehmen oder das Gerät dabei ausschalten.
  - Wenn der Datenträger statischer Elektrizität oder elektrischen Störstrahlungen ausgesetzt ist.
- Wenn dieser Datenträger mit Ihrem Produkt nicht erkannt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus oder starten das Produkt neu, nachdem dieser Datenträger entfernt wurde.

Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haftung übernehmen.

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung        | 3,3 V                                                               |
| Betriebsumgebung        | -10 <span> </span> °C bis +70 <span> </span> °C                     |
| Lagerumgebung           | -20 <span> </span> °C bis +85 <span> </span> °C nicht-kondensierend |
| Abmessungen (B × L × S) | Ca. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm                                      |
| Gewicht                 | Ca. 3 g                                                             |

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Das VPG-Logo und das CFexpress-Logo sind von der CompactFlash Association lizenzierte Markenzeichen. In dieser Anleitung sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht in jedem Fall durch „bzw.“ gekennzeichnet.

### Nederlands Geheugenkaart

Voordat u dit medium gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal nodig hebt.

#### WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

#### Voor klanten in Europa

**Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingsystemen)**

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recylen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

- WAARSCHUWING**
- **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN.**
- **PLAATS DIT MEDIA NIET IN EEN GEHEUGENKAARTSLEUF WAAR DEZE NIET VOOR BEDOELD IS.**

Deze geheugenkaart kan heet worden bij langdurig gebruik. Wees voorzichtig wanneer u ze aanraakt.

Voor meer informatie over dit medium, compatibele producten en software die u kunt downloaden, verwijzen we u naar de volgende URL (internetpagina). https://www.sony.net/cfea/

**Voor software download: F763295Y**

- Dit medium kan worden gebruikt met producten die compatibel zijn met de CFexpress Type A-geheugenkaart.
- Om dit medium te kunnen gebruiken met een pc is een kaartlezer vereist (los verkrijgbaar).
- Een juiste werking met alle andere producten wordt niet gegarandeerd.

Voor informatie over de werking met compatibele producten, raadpleegt u de instructiehandleiding van het product.

- Auteursrechten verbieden onbevoegd gebruik van opnamen.
- Opgenomen gegevens worden niet volledig verwijderd door "formatteren" of "wissen" van het product. Wanneer u het product aan iemand anders overdraagt of weggooit, is het uw eigen verantwoordelijkheid om de gegevens op dit medium te vernietigen, bijvoorbeeld met speciale software voor het definitief verwijderen van gegevens, of door het medium fysiek kapot te maken.
- Raak de aansluiting niet met uw hand of een metaal voorwerp aan.
- U mag het medium niet met opzet aan hevige impacten blootstellen of buigen, laten vallen of nat maken.
- Als het medium niet of vuil wordt, veeg het dan proper voor gebruik.
- Probeer dit medium niet uit elkaar te halen of te converteren.
- Plak geen label op dit medium.
- We raden u aan om een backup te maken van belangrijke gegevens.

Gebruik of sla dit medium niet op in een omgeving die buiten het bereik valt van de aangegeven werkingsomgeving zoals hieronder beschreven. Misbruik of foutief gebruik maakt

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções ou o centro de suporte do produto.

- É possível danificar ou perder dados gravados nas seguintes situações.
  - Se retirar este suporte ou se desligar a corrente ao formatar, ler ou gravar dados.
  - Se utilizar este suporte em locais sujeitos a electricidade estática ou ruído eléctrico.
- Quando este suporte não for reconhecido pelo seu produto, desligue a corrente e volte a ligá-la ou reinicie o produto depois de ter retirado este suporte.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados gravados.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>Tensão de funcionamento</div></div><div><div><span></span></div><div>Ambiente operativo</div></div><div><div><span></span></div><div>Ambiente de armazenamento</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>Dimensões (L x C x E)</div></div><div><div><span></span></div><div>Peso</div></div></div></div><div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><span>3,3 V</span></div></div></div><div><span>-10 °C a +70 °C</span></div><div><span>-20 °C a +85 °C</span></div></div><div><div><span></span><div><div><span><span></span></span></div><div><span>sem condensação</span></div></div></div><div><span>Aprox. 20,0 mm × 28,0 mm × 2,8 mm</span></div><div><span>Aprox. 3 g</span></div></div></div></div> |  |

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
O logótipo VPG e o logótipo CFexpress são marcas comerciais licenciadas pela CompactFlash Association.

Os símbolos "e" e "n" são utilizados em todos os casos neste manual.

## Dansk Hukommelseskort

Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og gem den til senere reference, inden mediet tages i brug.

### ADVARSEL

Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt og undgå til risiko for brand eller elektrisk stød.

### Til kunder i Europa

**Bortskaffelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre lande med separate indsamlingssystemer)**

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de mulige negative konsekvenser for miljø og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan fås hos den kommunale genbrugsstation, det lokale renovationselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.
EU Importør: Sony Europe B.V.
Forsørgerster til EU Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

### ADVARSEL

- HOLD PRODUKTET UDEN FOR BØRNS RÆKKEVILDE FOR AT UNDGÅ KVÆLNINGSFÆRE.**
- SEET IKKE DETTE MEDIE IND I NOGEN HUKOMMELSESKORTÅBNING, SOM DET IKKE ER BEREGNET TIL.**

Dette hukommelseskort kan blive opghedet efter langvarigt brug. Vær forsigtig, når du rører ved det.

For flere oplysninger om dette medie, kompatible produkter og download af softwaren, skal du se den følgende URL:
https://www.sony.net/cfea/

**For download af software: F763295Y**

- Dette medie kan anvendes sammen med CFexpress Type A-hukommelseskortkompatible produkter.
- For at kunne anvende dette medie sammen med en personlig computer, behøves der en kortlæser (selges separat).
- Korrekt funktion med alle andre produkter kan ikke garanteres.

Se i betjeningsvejledningen til produktet angående oplysninger om anvendelse sammen med kompatible produkter.

- Copyright-love forbyder uautoriseret anvendelse af optagelser.
- Optagede data slettes ikke fuldstændigt ved hjælp af "formatering" eller "sletning" af produktet. Når du overdrager eller bortsalfer mediet, er det dit ansvar at odelægge dataene i dette medie ved hjælp af særlig dataafsnitingssoftware eller fysisk ødelæggelse af dette medie.
- Rør ikke ved terminalen med hånden eller med nogen metalgenstand.
- Udsæt ikke mediet for stærke påvirkninger, og undgå at bøje, tabe eller gøre mediet vådt med vand.
- Når mediet bliver vådt eller beskadit, skal det aføres inden brug.
- Forsøg ikke at adskille eller omnannde dette medie.
- Sæt ikke nogen mærkater på dette medie.
- Vi anbefaler, at du laver sikkerhedskopi af vigtige data.

Anvend eller opbevar ikke dette medie i omgivelser uden for de specificerede driftsomgivelser beskrevet nedenfor. Ved forkert brug ugylldiggøres produktgarantien.

- Dette medie er kompatibelt med Video Performance Guarantee 400 (VPG400) defineret af CFA-standarder. Overførselshastighed garanteres ikke i alle brugsmiljøer.
- Dette medie er formateret inden afsendelsen. For at omformatere dette medie skal du anvende et CFexpress Type A-hukommelseskortkompatibelt produkt. få flere oplysninger i produktets betjeningsvejledning eller supportcenter.
- Optagede data kan beskadiges eller gå tabt i følgende situationer.
  - Hvis du fjerner dette medie eller slukker for strømmen under formatering, lessning eller skrivning af data.
  - Hvis du bruger dette medie på steder med statisk elektricitet eller elektrisk støj.
- Når dette medie ikke genkendes af dit produkt, skal du slukke for strømmen og tænde igen eller genstarte produktet, efter du har fjernet dette medie.

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.

Ret til ændring af design og tekniske data uden varsel forbeholdes.
VPG-logoot og CFexpress-logoot er varemærker tilhørende CompactFlash Association.
™ og ® nævnes ikke i alle tilfælde i denne vejledning.

## Suomi Muistikortti

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän median käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten varten.

### VAROITUS

Suojaa laite satelalta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

### Europaossa oleville asiakkaille

**Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä jätehuoltolain laitteiden hävittäminen)**
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksessä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistaamaan laitteen asiantunneksen hävittämisen voit auttaa estämään luonnon ja ihmisten terveydelle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. Jotta näiden tuotteiden eräisämmäksien hävittämisen voi välttää, materiaalien kierrätyks säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisissa ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksista tai liikkeistä, josta laite on ostettu.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.
EU-maahantuojat: Sony Europe B.V.
EU-maahantuojalle osoitettu tiedustelut tai tuotteen Euroopan vaatimustenkäytäntöön liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VAROITUS**

- TUKEHTUMISVAARAN VÄLTÄMISEKSI PIDÄ POISSA LASTEN ULTOUITUVILTA.**
- ÄLÄ ASETA TÄÄ MEDIAA SELLAISEEN MUISTIKORTTIAUKKOON, JOHON SITÄ EI OLE TARKOITETTU.**

- Tätä tallennusmediaa voidaan käyttää vain CFexpress Type A-muistikorttien kanssa yhteensopivissa tuotteissa.
- Harvitet kortinlukijain voikeissa käyttää tätä tallennusmediaa pc-tietokoneessa (myydään erikseen).
- Laitteen moitteettonta toimintaa kaikkien muiden tuotteiden yhteydessä ei voida taata.
- Yhteensopivien laitteiden käyttöohjeissa on lisätietoja kortin käyttämisestä kyseisissä laitteissa.

- Tekijänoikeuslait kielteivät talletteiden luovuttamon käytön.
- Tallennettuja tietoja ei poisteta kokonaan, kun tme "alustetaan" tai "poistetaan". Kun siirrit tuotteen uudelle käyttäjälle tai poistat sen käytöstä, vastaat itse siitä, että kaikki tässä tallennusmediassa olevat tiedot hävitetään.

- erikoisesti tallennettujen hävittämissen tarkoitettulla ohjelmistolla tai hajottamalla tämän tallennusmedian.
- Älä kosketa liittimä kadella tai millään metalliesineellä.
- Älä alista tallennuslaitetta koville iskuille äläkä taivuta, pudota tai kastele sitä tahallasti.
- Kun tallennuslaite on märkä tai likainen, pyhi se puhtaaksi ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tätä tallennusmediaa tai tehdä siihen muutoksia.
- Älä kiinnitä tarraa tähän tallennusmediaan.
- Suosittelemme, että varmuuskopioit tärkeät tietosi.

Älä käytä tai säilytä tätä tallennusmediaa jällempänä kuvattusta käyttöympäristöstä poikkeavissa olosuhteissa.
Takuu mitoittoity jos laitetta käytetään väärin tai ohjeiden vastaisesti.

- Tämä tallennuslaite on CFA:n määrittelemien Video Performance Guarantee 400 (VPG400)-standardien mukainen. Siirtonopeutta ei voida taata kaikissa käyttöympäristöissä.
- Tämä tallennusmedia on alustettu ennen toimitusta. Kun alustat tämän tallennusmedian uudelleen, käytä CFexpress Type A-muistikorttien kanssa yhteensopivia tuotteita. Kun haluat lisätietoja, tutustu tuotteen käyttöohjeeseen tai vieraili verkkosivulla.
- Tallennetut tiedot saatavat vioitua tai kadota seuraavallaississa tilanteissa.
  - Jos tämä tallennusmedia poistetaan tai laiteen virta katkaistaan alustamisen, tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
  - Jos tätä tallennusmediaa käytetään paikassa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä.
- Jos tuotteesi ei tunnista tätä tallennusmediaa, kytke virta pois ja uudelleen päälle tai käynnistä tuote uudelleen poistettuasi tämän tallennusmedian.

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sony ei vastaa tallennettujen tietojen vioitumisesta tai häviämisestä.

Ulkomaissa ja teknisiat ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

VPG-logo ja CFexpress-logo ovat CompactFlash Associationin lisensoimia tavaramerkkejä.

™ ja ® -merkit eivät esinny kaikkialla tässä ohjekirjassa.

## Polski Karta pamięci

Przed przysięaniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

### OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko porażki lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

### Dotyczy klientów z Europy

**Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stojących własne systemy zbiórki)**
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importør w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

### OSTRZEŻENIE

- CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZNEZSTWO ZADŁAWIENIA.**
- NIE WOLNO WKŁADAĆ TEGO NOŚNIKA DO ŻADNEGO GNIAZDA KARTY PAMIĘCI, DLA KTÓREGO NIE JEST ON PRZEZNACZONY.**

Ta karta pamięci może się nagrzewać po dłuższym użytkowaniu. Należy zachować ostrożność przy jej dotykaniu.

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Więcej informacji na temat nośnika, produktów zgodnych oraz pobieranego oprogramowania można znaleźć na stronie:
https://www.sony.net/cfea/

- Nośnik może być używany z produktami zgodnymi z kartą pamięci CFexpress Type A.
- W celu użycia nośnika na komputerze osobistym należy zastosować czytnik kart (dostępne w oddzielnej sprzedaży).
- Producent nie gwarantuje prawidłowego działania ze wszystkimi innymi produktami.

Informacje dotyczące korzystania z produktów zgodnych można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

- Ustawa o ochronie praw autorskich zabrania nieuprawnionego używania oprograma.
- Zarejestrowane dane nie zostaną całkowicie usunięte poprzez „sformatowanie” lub „skasowanie” produktu. W przypadku przekazywania lub kasowania danych, użytkownik ponosi odpowiedzialność za usunięcie danych zawartych na nośniku za pomocą specjalnego oprogramowania do usuwania danych lub fizycznego przełamania nośnika.
- Nie dotykać styków nośnika ręką ani żadnym metalowym przedmiotem.
- Nie uderzać, nie wyginać, nie upuszczać ani nie moczyć celowo nośnika.
- Gdy nośnik stanie się mokry lub brudny, przetrzeć go przed użyciem.
- Nie demontować ani nie modyfikować nośnika.
- Nie umieszczać na nośniku naklejkę.
- Zalecamy wykonanie zapasowej kopii najważniejszych danych.

Nie wolno używać lub przechowywać tego nośnika w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji. Naruszenie warunków eksploatacji powoduje utratę gwarancji.

- Ten nośnik jest zgodny ze standardem Video Performance Guarantee 400 (VPG400), zdefiniowanym przez organizację CFA. Przedkość transferu w niektórych środowiskach nie jest gwarantowany.
- Nośnik został sformatowany fabrycznie. Aby przeformatować nośnik, należy użyć produktów zgodnych z kartą pamięci CFexpress Type A. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub centrum pomocy.
- Zapisane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone w poniższych sytuacjach.
  - W przypadku wyjęcia nośnika lub wyłączenia zasilania podczas formatowania, odczytywania lub zapisywania danych.
  - W przypadku użycia nośnika w miejscach narazonych na elektryczność statyczną lub szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi.
- Jeśli nośnik nie zostanie rozpoznany przez używany produkt, wyłącz zasilanie i ponownie włączyc lub przestartować produkt, wyjmując wcześniej nośnik.

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Logotyp VPG i CFexpress to znaki towarowe licencjonowane przez CompactFlash Association.

Symbol™ i ® nie są każdorazowo zaznaczone w tej instrukcji.

## Ελληνικά Kάρτα μνήμης

Πριν θέσετε σε λειτουργία από το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφευχθεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

### Για πελάτες στην Ευρώπη

**Απορρίψη παλιών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (λογεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)**

Το σύμβολο αυτό είναι στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα παραδοθέντα στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξακολουθώντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση των απορριμάτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογισμασμό της Sony Corporation.

Εισαγωγέας στην Ευρώπη : Sony Europe B.V.
Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΝΙΓΜΟΥ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**
- ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.**

- Αυτό το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα που είναι συμβατά με την κάρτα μνήμης CFexpress Type A.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσο με υπολογιστή, απαιτείται η χρήση μιας συσκευής ανάγνωσης καρτών (πωλείται ξεχωριστά).
- Η σωστή λειτουργία για τους υπολογιστές τύπου προϊόντων δεν είναι εγγυημένη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία για συμβατά προϊόντα, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

- Η νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιτρέπει την εξουσιοδοτημένη χρήση των εγγράφων.
- Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν διαγράφονται πλήρως με τη "διαμόρφωση" ή "διαγραφή" του προϊόντος. Κατά την παράδοση του μέσου σε άλλο άτομο ή την απορρίψη του, καταστρέψτε τα δεδομένα σε αυτό το μέσο με δική σας ευθύνη χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό διαγραφής δεδομένων ή καταστρέψοντας φυσικά το μέσο.
- Μην ακουμπάτε τον ακροδέκτη με το χέρι σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το μέσο ούτε να το λυγίζετε, να το σφίγγετε να πιέζα κτού ή να θραύετε τη θήκη.
- Όποτε βραχεί ή λερωθεί αυτό το μέσο, πρέπει να το σκουπίζετε προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε τροποποιήσεις σε αυτό το μέσο.
- Μην επικοληγίστε ετικέτα σε αυτό το μέσο.
- Συνιστούμε να δημοσιεύσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

Μη χρησιμοποιείτε και μη αποθηκεύετε αυτό το μέσο σε συνθήκες που υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται παρακάτω.
Η κακή χρήση ή η κατάχρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

- Το συγκεκριμένο μέσο είναι συμβατό με το πρότυπο Video Performance Guarantee 400 (VPG400), όπως καθορίζεται με βάση τα πρότυπα του CFA. Η ταχύτερη μεταφορά δεν είναι εγγυημένη για όλα τα περιβάλλοντα χρήσης.
- Αυτό το μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την αποστολή του από το εργοστάσιο. Για να διαμορφώσετε πάλι αυτό το μέσο, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν που είναι συμβατό με την κάρτα μνήμης CFexpress Type A. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή στο κέντρο υποστήριξης του προϊόντος.
- Τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν στις παρακάτω καταστάσεις.
  - Αν ασφαρίσετε αυτό το μέσο ή απεργονοποιήσετε την τροφοδοσία κατά τη διαμόρφωση, ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων.
  - Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την κάρτα σε τοποθεσίες όπου υπάρχει σχισμός ηλεκτρομώς ή ηλεκτρικός θόρυβος.
- Όταν το μέσο δεν αναγνωρίζεται από το προϊόν σας, απεργονοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι την τροφοδοσία ή επανεκκινήστε το προϊόν αφού ασφαρίσετε αυτό το μέσο.

Η Sony δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Τάση λειτουργίας

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Το λογότυπο VPG και το λογότυπο CFexpress είναι εμπορικά σήματα της CompactFlash Association.

Οι ενδείξεις "™" και "®" δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε αυτό το εγχειρίδιο.

## Česky Paměťová karta