



T6S

SKUTEČNĚ BEZDRÁTOVÉ STEREO
stručný návod




PODPORA




Odpovědi na často kladené dotazy, podrobný návod k použití a další informace najdete na stránkách www.tozostore.com/support

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU



NOŠENÍ




1. Zvolte si koncovky, které vám nejlépe padnou a zasuňte sluchátka do uší.
2. Pootočte sluchátka ve sluchovodech tak, aby dobře seděla.



! Sluchátka nejsou nasazená správně, pokud ušní koncovky míří vzhůru.


PÁROVÁNÍ




V nabídce přístrojů vyberte výrobek TOZO

1. Vyjměte obě sluchátka z dobíjecího pouzdra. Zapnou se a do 10 sekund automaticky propojí.
2. Kontrolky budou blikat červeně a modře (režim párování).
3. V seznamu zařízení vyberte položku [TOZO – T6S] a klepněte na ni.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ



3 s: Stiskněte a držte po dobu 3 sekund



5 s: Stiskněte a držte po dobu 5 sekund


Zapnutí:

1. Stiskněte a držte dotykové panely na obou sluchátcích po dobu delší než 3 sekundy.
2. Vyjměte sluchátka z dobíjecího pouzdra – automaticky se zapnou.

Vypnutí:

1. Vložte sluchátka zpět do dobíjecího pouzdra a automaticky se vypnou.
2. Po dobu 5 sekund přidržte oba dotykové panely sluchátek, pokud nepřehrávají žádnou hudbu.
3. Sluchátka se vypnou automaticky, jsou-li po dobu delší než 5 minut odpojena.

VODĚODOLNOST



pod vodou

Sluchátka jsou voděodolná pro běžné denní nošení (pot, déšť, umývání obličeje, sprchování, koupání atd., ale nelze s nimi plavat pod vodou*).

* Bluetooth signál telefonu se nešíří pod vodou.

CHYTRÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Základní funkce se ovládají jednoduše.

* Všechna ovládání v režimu stereo lze upravit v aplikaci TOZO.



přehrát



pozastavit



předchozí skladba



následující skladba



odpovědět



zavěsit



snížit hlasitost



zvýšit hlasitost



zapnout Siri



X1: jedenkrát klepnout

X2: dvakrát klepnout

X3: třikrát klepnout

držet: Stisknout a držet po dobu 2 sekund.

DOBÍJENÍ




* . . .	< 25%
* * . .	50%
* * * .	> 75%
* * * *	100%

Dobíjecí pouzdro nabíjejte prostřednictvím zásuvky USB-C. (kabel USB-C je součástí balení)

Dobíjecí pouzdro umožňuje také bezdrátové nabíjení. (podložka pro bezdrátové nabíjení není součástí balení)

RESETOVÁNÍ



Pokud dojde k tomu, že se funguje pouze jedno sluchátko nebo pokud se nedaří sluchátka spárovat, proveďte jejich reset.

1. Na telefonu vymažte všechny záznamy [TOZO-T6S] v seznamu Bluetooth zařízení a rozhraní Bluetooth vypněte.
2. Vyjměte obě sluchátka z dobíjecího pouzdra, podržte jejich dotykové panely po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí červené kontrolky a sluchátka se nevypnou.
3. Stiskněte obě sluchátka znovu po dobu 5 sekund, dokud nezačnou kontrolky blikat střídavě červeně a modře. Poté klepněte dvakrát rychle za sebou na obě sluchátka.
4. Resetování bude dokončeno, jakmile kontrolky probliknou rychle modře a pak budou blikat střídavě červeně a modře.

POZNÁMKA: Pokud se na zařízení objeví [spojení se nezdařilo]: Smažte všechny záznamy [TOZO-T6S] ze seznamu ve svém zařízení a párování opakujte.

TOZO



Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky firmy Google Inc.



Apple a logo Apple jsou ochranné známky firmy Apple Inc.



Chcete-li si zpřístupnit doplňkové funkce (nastavení ekvalizéru, aktualizace firmwaru sluchátek atd.), sejměte QR kód a stáhněte si aplikaci TOZO. nebo vyhledejte „TOZO“ v obchodě s aplikacemi App Store/Google Play. Při používání aplikace prosím povolte komunikaci přes Bluetooth.

FCC ID: 2A3N3-NC9

Oznámení FCC:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.



info@tozostore.com



www.tozostore.com



Děkujeme, že jste si koupili výrobek TOZO. Nejnovější výrobky a příslušenství najdete na stránkách: www.tozostore.com. Pomoc získáte prostřednictvím e-mailu: info@tozostore.com

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 5 let od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz