ITM9900RE

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Las tarjetas adhesivas están diseñadas para usarse con la trampa para insectos voladores de interior Emerson, modelo **ITM8110** (se vende por separado). Se recomienda leer el manual del usuario de la **ITM8110** para obtener todas las instrucciones de seguridad y los procedimientos de funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

La trampa para insectos funciona mediante una luz continua y atractiva que atrae a los insectos. Una vez atraídos, quedan atrapados por un papel adhesivo altamente efectivo que impide su escape.

MODO TRAMPA PARA INSECTOS

1. Para abrir el dispositivo, gire la sección inferior en sentido horario.



2. Retire el adhesivo de la tarjeta adhesiva.



3. Inserte la tarjeta adhesiva en la cesta de malla (con el adhesivo hacia arriba).



4. Cierre el dispositivo.



5. Conecte el dispositivo al adaptador proporcionado. Conecte el dispositivo a una toma de corriente interior.



6. Pulse el botón de encendido/apagado. Para optimizar el rendimiento, deje la unidad encendida continuamente.



7. Reemplace la tarjeta adhesiva cuando esté llena de insectos, polvo o residuos. Se recomienda revisarla cada dos semanas.Mantenga el dispositivo enchufado continuamente. Una vez llena, desenchúfela y reemplácela con una trampa adhesiva nueva.