

Imou

Quick Start Guide

V1.0.1

×1

×1

×1

×1

×3

×1

×3

×1

service.global@imoulife.com

<https://www.imoulife.com/support/faq>

<https://www.imoulife.com>

@imouglobal

LED

Microphone

RESET

QR

RESET 10 s

RESET

1

5VDC 1A

Wi-Fi

Imou Life

2

Imou Life

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Imou Life

3

Imou Life

Imou Life

Add Device

Setup

4

4-1

×1

×2

×1

4-2

×1

×2

×1

4-3

×1

×2

×1

4-4

×1

×2

×1

English

1 Power On the Camera

Connect the camera to power (see part 1).

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status
Green	Flashing Ready to set up the device
	Solid Working properly
Red	Flashing Network disconnected
	Solid Failed to set up the device
	Booting
	Device malfunction
Green & Red	Alternating Updating firmware
Off	/
	Power off
	LED turned off

1 If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

Nederlands

1 Schakel de camera in

Verbind de camera met de voeding (zie deel 1).

2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Knipperend Apparaat is gereed voor installatie
	Continue aan Werk perfect
Rood	Knipperend Netwerkverbinding verbroken
	Continue aan Apparaat installeren mislukt
	Bezig met opstarten
	Apparaat storing
Groen & Rood	Afwisselend Firmware bijwerken
Uit	/
	Uitzetten
	LED uitgeschakeld

1 Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Italiano

1 Accendere la telecamera

Collegare la telecamera alla fonte di alimentazione (vedere parte 1).

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere parte 3).

4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere parte 4.

LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso Funzionamento corretto
	Lampeggiante Rete disconnessa
Rosso	Configurazione del dispositivo non riuscita
	Fisso Avvio
	Malfunzionamento del dispositivo
Verde e rosso	Alternati Aggiornamento firmware
Disattivo	/
	Spegnimento
	LED spento

1 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Deutsch

1 Schalten Sie die Kamera ein

Verbinden Sie die Kamera mit der Stromquelle (siehe Teil 1).

2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

4 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätstatus
Grün	Blinkend Bereit zur Einrichtung des Gerätes
	Durchgehend Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend Netzwerk getrennt
	Durchgehend Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
	Gerät fährt hoch
	Gerätестörung
Grün und rot	Abwechselnd Firmware wird aktualisiert
Aus	/
	Ausgeschaltet
	LED ausgeschaltet

1 Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

Español

1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente (véase la parte 1).

2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

4 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo Listo para configurar el dispositivo
	Fijo Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo Red desconectada
	Fijo Falló al configurar el dispositivo
	Arranque
	Avería del dispositivo
Verde y rojo	Alternante Actualizando firmware
Apagado	/
	Apagándose
	LED apagado

1 Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Polski

1 Włącz kamerę

Podłącz kamerę do zasilania (patrz cz. 1).

2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować konto i zalogować się.

3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (zapoznać się z częścią 3).

4 Montaż kamery

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z częścią 4.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
zielony	Światło migające Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło stałe Prawidłowa praca
	Rozłączono z siecią
Czerwony	Światło migające Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
	Światło stałe Uruchamianie
	Usterka urządzenia
Zielony i czerwony	Światło naprzemienne Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wyłączone	/
	Wyłączenie
	Dioda LED wyłączona

1 W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

Français

1 Allumer la caméra

Reliez la caméra à l'alimentation (voir section 1).

2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Clignotant Prêt à configurer l'appareil
	Fixe Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant Réseau déconnecté
	Fixe Échec de la configuration de l'appareil
	Démarrage
	Défaillance de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/
	Arrêt
	LED s'allume

1 Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

Português

1 Ligar a câmara

Ligar a câmara à alimentação elétrica (consulte a secção 1).

2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	A piscar Pronto para configurar o dispositivo
	Fixo A funcionar corretamente
	A piscar Rede desligada
Vermelho	Fixo Falha ao configurar o dispositivo
	Arranque
	Avaria do dispositivo
Verde e vermelho	Alternado A atualizar o firmware
Desligado	/
	Encerramento
	LED desligado

1 Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

Türkçe

1 Kamerayı Açın

Kamerayı güce bağlayın (bkz. bölüm 1).

2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life"ı arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (bkz. bölüm 3).

4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen bkz. bölüm 4.

LED Durumu	Cihaz durumu
Yeşil	Yanıp sönmeye Sabit
	Cihazı kurulumaya hazır
	Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye Sabit
	Ağ bağlantısı kesildi
	Cihaz kurulumu yapılamadı
	Önyükleme
	Cihaz arızası
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	/
	Kapatma
	LED kapatıldı

1 Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED sabit kırmızıya döner.

