

- ▶ Facile da utilizzare
- ▶ Schermo LCD facile da leggere con retroilluminazione
- ▶ Telecomando con timer per: tempo di avvio (inizio degli scatti), tempo di esposizione, intervallo del timer fino a 100 ore in anticipo
- ▶ Tempo di esposizione regolabile fra 1 secondo e fino a 100 ore
- ▶ Esposizione controllata manualmente con indicazione temporale sullo schermo LCD
- ▶ Controllo dell'esposizione con segnale acustico aggiuntivo
- ▶ Scatto continuo: da 1 a 399 foto
- ▶ Registrazione a intervalli di tempo con scatti infiniti



Caratteristiche tecniche

- ▶ Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm
- ▶ Dimensioni: 155 x 40 x 18 mm circa
- ▶ Peso: 80 g circa (senza pile)

Modelli di fotocamere compatibili

Nikon

D1, D1H, D1X, D2, D2H, D2X, D3, D3X, D100, D200, D300, D700, D300S, D800, D80, D70S, D90, D5000, D5100, D3100, D7000, D600, D3200, D810, D500, D5, D7200, D5500, D3300, D750

In dotazione

- ▶ Cavo di scatto Rollei, cavo adattatore, pile AAA, manuale utente

Soggetto a modifiche tecniche.