


Wireless Motion Sensor



THIRDREALITY

Contents

English 02

Spanish 12

German 22

Japanese 32

French 42

Italian 52

Mounting Kit



Screw x 2




Battery x 2




Double-sided
Tape

①



②



Setting up your Wireless Motion Sensor

1. Follow the instructions and set up your compatible Zigbee hub.
2. Push the back cover to open the sensor, install the batteries and close the back cover.(Fig. 1)
Long press the reset button (Fig. 2) for 3 seconds to factory reset the sensor and put it into pairing mode again when needed.
3. Follow the instructions and pair the sensor with your Zigbee hub.

Pairing with Different Hubs

Pairing with Amazon Echo

Compatible Device: Echo V4, Echo Plus V1 & V2,
Echo Studio

App: Amazon Alexa App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of your Echo devices has been updated to the latest version.
2. Start adding devices by saying "Alexa, discover my devices", or open Alexa App, go to device page, tap "+" on top right, choose "Add Device", then click "other" by sliding down, tap "DISCOVER DEVICES", the sensor will be paired to Alexa within seconds.

Pairing with Eero

Compatible Devices: Eero 6 & Eero 6 Pro

App: Eero App Alexa App



Pairing Steps:

1. Make sure that the Eero App account is logged in and the gateway is properly connected.
2. Open Alexa App and register your account, then enable Eero Skill to Alexa App.
3. Make sure the firmware of your Echo devices have been updated to the latest version, start adding devices by saying "Alexa, discover my devices", or open Alexa App, go to device page, tap "+" on top right, choose "Add Device", then click "other" by sliding down, tap "DISCOVER DEVICES", the sensor will be added within seconds.

Pairing with SmartThings

Compatible Devices: SmartThings Hub 2015 & 2018, Aeotec

App: SmartThings App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of the SmartThings hub has been updated to the latest version before pairing.
2. Open SmartThings App, tap "+" on top right. Then click "Add Devices", Choose "Scan nearby", the sensor will be added within seconds.

Pairing with Home Assistant

ZigBee Home Automation(ZHA):

"Settings"->"Devices & Services"->"Zigbee Home Automation", then click "+ Add Device", the sensor will be added within seconds.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Start ZigBee2MQTT addon, then click "Permit join" to start adding devices, the sensor will be added within seconds.

Pairing with Third Reality

Hub: Third Reality Smart Hub

App: Third Reality App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of the hub has been updated to the latest version.
2. Open Third Reality App, go to device page, tap "+" in the up right and follow on-screen instructions to add device.

Pairing with Hubitat

Website: <http://find.hubitat.com/>

Pairing Steps:

1. Log in the website, click "Connect to Hub".
2. Click "Devices", "Add", "Add Devices Manually", "ZigBee", then "Start ZigBee Pairing".

Mounting your Wireless Motion Sensor

1. Indoor use only.
2. Make sure the installation surface is clean and dry before installation.
3. Attach the sensor in desired area.

Troubleshooting

1. Why does the motion sensor give false alarms?

- Please check if the motion sensor is installed close to anything like wireless router or other high powered transmitter;
- Is your motion sensor faced window with sunshine?
- Is your motion sensor faced a heat source, like air conditioning, or shower room?
- Is your motion sensor place in a low position and you have pet in the room?

2. I am finding that smart things is unable to show me the online or offline status of the sensor.

The device online/offline report is controlled by the HUB. THIRDREALITY device sends beacon to hub every few seconds, and in THIRDREALITY hub itself, we report online/offline status. We cannot find SmartThings Hub is doing this.

3. My motion sensors are not pairing with Alexa Echo with a built-in zigbee hub.

- Make sure your Echo Speaker is compatible with wireless motion sensor and update to latest version. Our Wireless Motion Sensor is compatible with Alexa Echo V4, not Echo Dot 4.
- Reboot the Echo speaker by unplugging the power and plugging it back in, then try to pair the motion sensor with it again.
- If still not working, factory reset the Echo speaker by pressing and holding the action button for 25 seconds. The light ring will pulse orange, then turn off. Wait for the light ring to turn back on and turn blue. The light ring then turns orange again and the device enters the set up mode, then try to pair the motion sensor with it again.

Configuración de su red inalámbrica

Sensor de movimiento

1. Siga las instrucciones y configure su concentrador Zigbee compatible.
2. Deslice la tapa trasera para abrir el sensor, instale las baterías y cierre la tapa trasera. (Fig. 1) Mantenga presionado el botón de reinicio (Fig. 2) durante 3 segundos para restablecer el sensor de fábrica y ponerlo en modo de emparejamiento nuevamente cuando sea necesario.
3. Siga las instrucciones y empareje el sensor con su concentrador Zigbee.

Emparejamiento con diferentes concentradores

Emparejamiento con Amazon Echo

Dispositivo compatible: Echo V4, Echo Plus V1 y V2, Echo Studio

Aplicación: aplicación Amazon Alexa



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware de sus dispositivos Echo se hayan actualizado a la última versión.
2. Comience a agregar dispositivos diciendo "Alexa, descubra mis dispositivos", o abra la aplicación Alexa, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la parte superior derecha, elija "Agregar dispositivo", luego haga clic en "otro" deslizándose hacia abajo, toque "DESCUBRIR DISPOSITIVOS ", el sensor se sincronizará con Alexa en cuestión de segundos.

Emparejamiento con Eero

Dispositivos compatibles: Eero 6 y Eero 6 Pro

Aplicación: Aplicación Eero Aplicación Alexa



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la cuenta de la aplicación Eero haya iniciado sesión y que la puerta de enlace esté correctamente conectada.
2. Abra la aplicación Alexa y registre su cuenta, luego habilite Eero Skill para la aplicación Alexa.
3. Asegúrese de que el firmware de sus dispositivos Echo se haya actualizado a la última versión, comience a agregar dispositivos diciendo "Alexa, descubre mis dispositivos" o abra la aplicación Alexa, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la parte superior derecha, elija "Agregar Dispositivo", luego haga clic en 'otro' deslizando hacia abajo, toque "DESCUBRIR DISPOSITIVOS", el sensor se agregará en segundos.

Emparejamiento con cosas inteligentes

Dispositivos compatibles: SmartThings Hub 2015 y 2018, Aeotec

Aplicación: aplicación SmartThings



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware del concentrador SmartThings se hayan actualizado a la última versión antes del emparejamiento.
2. Abra la aplicación SmartThings, toque "+" en la parte superior derecha. Luego haga clic en "Agregar dispositivos", elija "Escanear cerca", el sensor se agregará en segundos.

Emparejamiento con Home Assistant

Automatización del hogar ZigBee (ZHA):

"Configuración"->"Dispositivos y servicios"->"Automatización del hogar Zigbee", luego haga clic en "+ Agregar dispositivo", el sensor se agregará en segundos.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Inicie el complemento ZigBee2MQTT, luego haga clic en "Permitir unirse" para comenzar a agregar dispositivos, el sensor se agregará en segundos.

Emparejamiento con la Tercera Realidad

Centro: Centro inteligente de la tercera realidad

Aplicación: aplicación de la tercera realidad



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware del concentrador se hayan actualizado a la última versión.
2. Abra la aplicación Third Reality, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la esquina superior derecha y siga las instrucciones en pantalla para agregar el dispositivo.

Maridaje con Hubitat

Sitio web: <http://find.hubitat.com/>

Pasos de emparejamiento:

1. Inicie sesión en el sitio web, haga clic en "Conectar a Hub".
2. Haga clic en "Dispositivos", "Agregar", "Agregar dispositivos manualmente", "ZigBee", luego "Iniciar emparejamiento de ZigBee".

Instale su sensor de movimiento inalámbrico

1. Solo para uso en interiores.
2. Asegúrese de que la superficie de instalación esté limpia y seca antes de la instalación.
3. Fije el sensor en el área deseada.

Solución de problemas

1. ¿Por qué el sensor de movimiento da falsas alarmas?

- Verifique si el sensor de movimiento está instalado cerca de algo como un enrutador inalámbrico u otro transmisor de alta potencia;
- ¿Su sensor de movimiento está frente a la ventana con luz solar?
- ¿Su sensor de movimiento está frente a una fuente de calor, como el aire acondicionado o la ducha?
- ¿Tu sensor de movimiento está colocado en una posición baja y tienes una mascota en la habitación?

2. Estoy descubriendo que las cosas inteligentes no pueden mostrarme el estado en línea o fuera de línea del sensor.

El informe de dispositivo en línea/fuera de línea es controlado por el HUB. El dispositivo THIRDSREALITY envía una baliza al concentrador cada pocos segundos, y en el propio concentrador THIRDSREALITY, informamos el estado en línea/fuera de línea. No podemos encontrar que SmartThings Hub esté haciendo esto.

3. Mis sensores de movimiento no se emparejan con Alexa Echo con un concentrador zigbee incorporado.

- Asegúrese de que su Echo Speaker sea compatible con el sensor de movimiento inalámbrico y actualice a la última versión. Nuestro sensor de movimiento inalámbrico es compatible con Alexa Echo V4, no con Echo Dot 4.
- Reinicie el altavoz Echo desenchufando la alimentación y volviendo a enchufarlo, luego intente emparejar el sensor de movimiento con él nuevamente.
- Si aún no funciona, restablezca la configuración de fábrica del altavoz Echo presionando y manteniendo presionado el botón de acción durante 25 segundos. El anillo de luz parpadeará en naranja y luego se apagará. Espere a que el anillo de luz se vuelva a encender y se vuelva azul. El anillo de luz se vuelve naranja nuevamente y el dispositivo ingresa al modo de configuración, luego intente emparejar el sensor de movimiento con él nuevamente.

Einrichten Ihres WLANs

Bewegungssensor

1. Folgen Sie den Anweisungen und richten Sie Ihren kompatiblen Zigbee-Hub ein.
2. Schieben Sie die hintere Abdeckung, um den Sensor zu öffnen, legen Sie die Batterien ein und schließen Sie die hintere Abdeckung. (Abb. 1) Halten Sie die Reset-Taste (Abb. 2) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sensor auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und ihn wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen wenn gebraucht.
3. Folgen Sie den Anweisungen und koppeln Sie den Sensor mit Ihrem Zigbee-Hub.

Kopplung mit verschiedenen Hubs

Kopplung mit Amazon Echo

Kompatibles Gerät: Echo V4, Echo Plus V1 und V2, Echo Studio

App: Amazon Alexa App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die App und die Firmware Ihrer Echo-Geräte auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Geräten, indem Sie „Alexa, entdecke meine Geräte“ sagen, oder öffnen Sie die Alexa-App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“, wählen Sie „Gerät hinzufügen“, klicken Sie dann auf „Andere“, indem Sie nach unten wischen, und tippen Sie auf „GERÄTE ENTDECKEN“. „“, wird der Sensor innerhalb von Sekunden mit Alexa gekoppelt.

Paarung mit Eero

Kompatible Geräte: Eero 6 und Eero 6 Pro

App: Eero App Alexa App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das Eero-App-Konto angemeldet ist und das Gateway ordnungsgemäß verbunden ist.
2. Öffnen Sie die Alexa App, registrieren Sie Ihr Konto und aktivieren Sie dann Eero Skill für die Alexa App.
3. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihrer Echo-Geräte auf die neueste Version aktualisiert wurde. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Geräten, indem Sie „Alexa, entdecke meine Geräte“ sagen, oder öffnen Sie die Alexa-App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“ und wählen Sie „Hinzufügen“. Klicken Sie dann auf „Andere“, indem Sie nach unten wischen, und tippen Sie auf „GERÄTE ENTDECKEN“. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

Kopplung mit SmartThings

Kompatible Geräte: SmartThings Hub 2015 und 2018, Aeotec

App: SmartThings-App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass die App und die Firmware des SmartThings-Hubs auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Öffnen Sie die SmartThings-App und tippen Sie oben rechts auf „+“. Klicken Sie dann auf „Geräte hinzufügen“ und wählen Sie „In der Nähe scannen“. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

Kopplung mit Home Assistant

ZigBee-Hausautomation (ZHA):

„Einstellungen“ – „Geräte & Dienste“ – „Zigbee Home Automation“, dann klicken Sie auf „+ Gerät hinzufügen“, der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Starten Sie das ZigBee2MQTT-Add-on und klicken Sie dann auf „Beitritt zulassen“, um mit dem Hinzufügen von Geräten zu beginnen. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

Paarung mit der Dritten Realität

Hub: Third Reality Smart Hub

App: Third Reality App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die App und die Firmware des Hubs auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Öffnen Sie die Third Reality App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät hinzuzufügen.

Kopplung mit Hubitat

Website: <http://find.hubitat.com/>

Kopplungsschritte:

1. Melden Sie sich auf der Website an und klicken Sie auf „Mit Hub verbinden“.
2. Klicken Sie auf „Geräte“, „Hinzufügen“, „Geräte manuell hinzufügen“, „ZigBee“ und dann auf „ZigBee-Pairing starten“.

Installieren Sie Ihren drahtlosen Bewegungssensor

1. Nur für den Innenbereich.
2. Stellen Sie sicher, dass die Installationsoberfläche vor der Installation sauber und trocken ist.
3. Bringen Sie den Sensor im gewünschten Bereich an.

Fehlerbehebung

1. Warum gibt der Bewegungssensor Fehlalarme aus?

- Bitte prüfen Sie, ob der Bewegungssensor in der Nähe eines WLAN-Routers oder eines anderen leistungsstarken Senders installiert ist.
- Ist Ihr Fenster mit Bewegungssensor mit Sonnenschein ausgestattet?
- Ist Ihr Bewegungssensor auf eine Wärmequelle ausgerichtet, beispielsweise eine Klimaanlage oder einen Duschraum?
- Befindet sich Ihr Bewegungssensor in einer niedrigen Position und Sie haben ein Haustier im Raum?

2. Ich stelle fest, dass Smart Things mir den Online- oder Offline-Status des Sensors nicht anzeigen kann.

Der Online-/Offline-Bericht des Geräts wird vom HUB gesteuert. Das THIRDREALITY-Gerät sendet alle paar Sekunden einen Beacon an den Hub, und im THIRDREALITY-Hub selbst melden wir den Online-/Offline-Status. Wir können nicht feststellen, dass SmartThings Hub dies tut.

3. Meine Bewegungssensoren lassen sich nicht mit Alexa Echo mit integriertem ZigBee-Hub koppeln.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Echo-Lautsprecher mit dem drahtlosen Bewegungssensor kompatibel ist, und aktualisieren Sie ihn auf die neueste Version. Unser kabelloser Bewegungssensor ist mit Alexa Echo V4 kompatibel, nicht mit Echo Dot 4.
- Starten Sie den Echo-Lautsprecher neu, indem Sie den Netzstecker ziehen und ihn wieder anschließen. Versuchen Sie dann erneut, den Bewegungssensor damit zu koppeln.
- Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie den Echo-Lautsprecher auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie die Aktionstaste 25 Sekunden lang gedrückt halten. Der Lichtring blinkt orange und erlischt dann. Warten Sie, bis der Lichtring wieder aufleuchtet und blau wird. Anschließend wird der Lichtring wieder orange und das Gerät wechselt in den Einstellungsmodus. Versuchen Sie dann erneut, den Bewegungssensor damit zu koppeln.

ワイヤレスをセットアップする モーションセンサー

1. 指示に従って、互換性のある Zigbee ハブをセットアップします。
2. 背面カバーをスライドさせてセンサーを開き、バッテリーを取り付けて背面カバーを閉じます (図 1) リセット ボタン (図 2) を 3 秒間長押しして、センサーを出荷時設定にリセットし、再度ペアリング モードにします。必要なとき。
3. 指示に従い、センサーを Zigbee ハブとペアリングします。

異なるハブとのペアリング

Amazon Echoとのペアリング

対応デバイス: Echo V4、Echo Plus V1 & V2、Echo Studio

アプリ: Amazon Alexaアプリ



ペアリング手順:

1. Echo デバイスのアプリとファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. 「アレクサ、デバイスを検出して」と言ってデバイスの追加を開始するか、Alexa アプリを開いてデバイスのページに移動し、右上の「+」をタップして「デバイスの追加」を選択し、下にスライドして「その他」をクリックし、「デバイスを検出」をタップします 」と入力すると、センサーは数秒以内に Alexa とペアリングされます。

エーロとのペアリング

互換性のあるデバイス: Eero 6 & Eero 6 Pro

アプリ: Eero アプリ Alexa アプリ



ペアリング手順:

1. Eero App アカウントがログインしていて、ゲートウェイが適切に接続されていることを確認してください。
2. Alexa アプリを開いてアカウントを登録し、Alexa アプリで Eero Skill を有効にします。
3. Echo デバイスのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認し、「Alexa、デバイスを検出して」と言ってデバイスの追加を開始するか、Alexa アプリを開いてデバイスのページに移動し、右上の「+」をタップして「追加」を選択します 「デバイス」を選択し、下にスライドして「その他」をクリックし、「デバイスの検出」をタップすると、数秒以内にセンサーが追加されます。

SmartThings とのペアリング

対応デバイス: SmartThings Hub 2015&2018、
Aeotec

アプリ: SmartThings アプリ



ペアリング手順:

1. ペアリングする前に、SmartThings ハブのアプリとファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. SmartThings アプリを開き、右上の「+」をタップします。次に、「デバイスの追加」をクリックし、「近くをスキャン」を選択すると、センサーが数秒以内に追加されます。

ホームアシスタントとのペアリング

ZigBeeホームオートメーション(ZHA):

「設定」-「デバイスとサービス」-「Zigbee Home Automation」を選択し、「+ デバイスの追加」をクリックすると、数秒以内にセンサーが追加されます。

ZigBee2MQTT(Z2M):

igBee2MQTT アドオンを起動し、「参加を許可」をクリックしてデバイスの追加を開始すると、センサーは数秒以内に追加されます。

第三の現実とのペアリング

ハブ: サードリアリティ スマート ハブ

アプリ: サードリアリティ アプリ



ペアリング手順:

1. アプリとハブのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. Third Reality アプリを開き、デバイス ページに移動し、右上の「+」をタップし、画面の指示に従ってデバイスを追加します。

フビタットとのペアリング

ウェブサイト: <http://find.hubitat.com/>

ペアリング手順:

1. ウェブサイトにログインし、「ハブに接続」をクリックします。
2. 「デバイス」、「追加」、「デバイスを手動で追加」、「ZigBee」、「ZigBee ペアリングの開始」の順にクリックします。

ワイヤレス モーション センサーの取り付け

1. 屋内使用のみ。
2. 取り付け前に、取り付け面がきれいで乾いていることを確認してください。
3. センサーを目的の領域に取り付けます。

トラブルシューティング

1. モーションセンサーが誤警報を発するのはなぜですか？

- モーション センサーがワイヤレス ルーターやその他の高出力送信機などの近くに設置されているかどうかを確認してください。
- モーションセンサーは太陽の光が当たる窓に面していますか？
- モーションセンサーがエアコンやシャワールームなどの熱源に面していませんか？
- モーションセンサーが低い位置にあり、室内にペットがいますか？

2. スマートシングスではセンサーのオンラインまたはオフラインのステータスを表示できないことがわかりました。

デバイスのオンライン/オフラインレポートはHUBによって制御されます。THIRDREALITY デバイスは数秒ごとにハブにピーコンを送信し、THIRDREALITY ハブ自体でオンライン/オフラインのステータスを報告します。SmartThings Hub がこれを行っていることがわかりません。

3. 私のモーションセンサーは、内蔵 zigbee ハブを備えた Alexa Echo とペアリングできません。

- Echo スピーカーがワイヤレス モーション センサーと互換性があることを確認し、最新バージョンに更新してください。当社のワイヤレス モーション センサーは、Echo Dot 4 ではなく、Alexa Echo V4 と互換性があります。
- 電源プラグを抜き、再度差し込んで Echo スピーカーを再起動し、モーション センサーと再度ペアリングしてみてください。
- それでも動作しない場合は、アクション ボタンを 25 秒間押し続けて、Echo スピーカーを出荷時設定にリセットします。ライトリングがオレンジ色に点滅してから消えます。ライトリングが再びオンになり、青に変わるまで待ちます。ライトリングが再びオレンジ色に変わり、デバイスがセットアップモードに入り、モーションセンサーと再度ペアリングしてみます。

Configuration de votre réseau sans fil Capteur de mouvement

1. Suivez les instructions et configurez votre hub Zigbee compatible.
2. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le capteur, installez les piles et fermez le couvercle arrière. (Fig. 1) Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation (Fig. 2) pendant 3 secondes pour réinitialiser le capteur en usine et le remettre en mode appairage si nécessaire .
3. Suivez les instructions et coupez le capteur avec votre hub Zigbee.

Jumelage avec différents concentrateurs

Couplage avec Amazon Echo

Appareil compatible : Echo V4, Echo Plus V1 & V2, Echo Studio

Application : Application Amazon Alexa



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel de vos appareils Echo ont été mis à jour vers la dernière version.
2. Commencez à ajouter des appareils en disant "Alexa, découvrez mes appareils", ou ouvrez l'application Alexa, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite, choisissez "Ajouter un appareil", puis cliquez sur "autre" en glissant vers le bas, appuyez sur "DÉCOUVRIR LES APPAREILS ", le capteur sera couplé à Alexa en quelques secondes.

Couplage avec Eero

Appareils compatibles : Eero 6 et Eero 6 Pro

Application : Application Eero Application Alexa



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que le compte Eero App est connecté et que la passerelle est correctement connectée.
2. Ouvrez l'application Alexa et enregistrez votre compte, puis activez Eero Skill sur l'application Alexa.
3. Assurez-vous que le micrologiciel de vos appareils Echo a été mis à jour vers la dernière version, commencez à ajouter des appareils en disant "Alexa, découvrez mes appareils", ou ouvrez l'application Alexa, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite, choisissez "Ajouter Appareil », puis cliquez sur « autre » en glissant vers le bas, appuyez sur « DÉCOUVRIR LES APPAREILS », le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Couplage avec SmartThings

Appareils compatibles : SmartThings Hub 2015 et 2018, Aeotec

Application : Application SmartThings



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel du hub SmartThings ont été mis à jour vers la dernière version avant le couplage.
2. Ouvrez l'application SmartThings, appuyez sur "+" en haut à droite. Cliquez ensuite sur "Ajouter des appareils", choisissez "Analyser à proximité", le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Couplage avec Home Assistant

Domotique ZigBee (ZHA):

"Paramètres" - "Appareils et services" - "Zigbee Home Automation", puis cliquez sur "+ Ajouter un appareil", le capteur sera ajouté en quelques secondes.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Démarrez l'addon ZigBee2MQTT, puis cliquez sur "Autoriser la jointure" pour commencer à ajouter des appareils, le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Couplage avec la troisième réalité

Hub : troisième hub intelligent de réalité

Application : application de troisième réalité



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel du concentrateur ont été mis à jour vers la dernière version.
2. Ouvrez l'application Third Reality, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un appareil.

Jumelage avec Hubitat

Site Web : <http://find.hubitat.com/>

Étapes d'appariement :

1. Connectez-vous au site Web, cliquez sur "Connect to Hub".
2. Cliquez sur "Appareils", "Ajouter", "Ajouter des appareils manuellement", "ZigBee", puis "Démarrer l'appairage ZigBee".

Montage de votre détecteur de mouvement sans fil

1. Utilisation en intérieur uniquement.
2. Assicurararsi che la superficie di installazione sia pulita e asciutta prima dell'installazione.
3. Fixez le capteur dans la zone souhaitée.

Dépannage

1. Pourquoi le détecteur de mouvement donne-t-il de fausses alarmes ?

- Veuillez vérifier si le détecteur de mouvement est installé à proximité de quelque chose comme un routeur sans fil ou un autre émetteur haute puissance ;
- Votre capteur de mouvement fait face à une fenêtre ensoleillée ?
- Votre détecteur de mouvement fait-il face à une source de chaleur, comme la climatisation ou une salle de douche ?
- Votre détecteur de mouvement est-il placé en position basse et vous avez un animal domestique dans la pièce ?

2. Je constate que les objets intelligents sont incapables de me montrer l'état en ligne ou hors ligne du capteur.

Le rapport en ligne/hors ligne de l'appareil est contrôlé par le HUB. L'appareil THIRDREALITY envoie une balise au hub toutes les quelques secondes, et dans le hub THIRDREALITY lui-même, nous signalons l'état en ligne/hors ligne. Nous ne trouvons pas que SmartThings Hub le fasse.

3. Mes capteurs de mouvement ne s'associent pas à Alexa Echo avec un hub zigbee intégré.

- Assurez-vous que votre haut-parleur Echo est compatible avec le capteur de mouvement sans fil et mettez à jour vers la dernière version. Notre capteur de mouvement sans fil est compatible avec Alexa Echo V4, pas Echo Dot 4.
- Redémarrez le haut-parleur Echo en débranchant l'alimentation et en le rebranchant, puis essayez à nouveau de coupler le capteur de mouvement avec lui.
- Si cela ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le haut-parleur Echo en usine en appuyant sur le bouton d'action et en le maintenant enfoncé pendant 25 secondes. L'anneau lumineux clignotera en orange, puis s'éteindra. Attendez que l'anneau lumineux se rallume et devienne bleu. L'anneau lumineux redevient orange et l'appareil entre en mode configuration, puis essayez à nouveau d'appairer le capteur de mouvement avec lui.

Configurazione del wireless

Sensore di movimento

1. Seguire le istruzioni e configurare l'hub Zigbee compatibile.
2. Far scorrere il coperchio posteriore per aprire il sensore, installare le batterie e chiudere il coperchio posteriore. (Fig. 1) Premere a lungo il pulsante di ripristino (Fig. 2) per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sensore e rimetterlo in modalità di associazione quando necessario .
3. Seguire le istruzioni e associare il sensore all'hub Zigbee.

Accoppiamento con hub diversi

Accoppiamento con Amazon Echo

Dispositivo compatibile: Echo V4, Echo Plus V1 e V2, Echo Studio

Applicazione: applicazione Amazon Alexa



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'app e il firmware dei tuoi dispositivi Echo siano stati aggiornati all'ultima versione.
2. Inizia ad aggiungere dispositivi dicendo "Alexa, scopri i miei dispositivi" o apri l'app Alexa, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra, scegli "Aggiungi dispositivo", quindi fai clic su "altro" scorrendo verso il basso, tocca "SCOPRI DISPOSITIVI", il sensore verrà accoppiato ad Alexa in pochi secondi.

Accoppiamento con Eero

Dispositivi compatibili: Eero 6 e Eero 6 Pro

App: App Eero App Alexa



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'account dell'app Eero sia connesso e che il gateway sia connesso correttamente.
2. Apri l'app Alexa e registra il tuo account, quindi abilita Eero Skill all'app Alexa.
3. Assicurati che il firmware dei tuoi dispositivi Echo sia stato aggiornato all'ultima versione, inizia ad aggiungere dispositivi dicendo "Alexa, scopri i miei dispositivi" o apri l'app Alexa, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra, scegli "Aggiungi Dispositivo", quindi fare clic su "altro" scorrendo verso il basso, toccare "SCOPRI DISPOSITIVI", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Associazione con SmartThings

Dispositivi compatibili: Hub SmartThings 2015 e 2018 , Aeotec

App: App SmartThings



Accoppiamento Passi:

1. Assicurarsi che l'app e il firmware dell'hub SmartThings siano stati aggiornati all'ultima versione prima dell'associazione.
2. Apri l'app SmartThings, tocca "+" in alto a destra. Quindi fai clic su "Aggiungi dispositivi", scegli "Scansione nelle vicinanze", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Accoppiamento con Home Assistant

Domotica ZigBee(ZHA):

"Impostazioni"->"Dispositivi e servizi"->"Zigbee Home Automation", quindi fare clic su "+ Aggiungi dispositivo", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Avvia il componente aggiuntivo ZigBee2MQTT, quindi fai clic su "Consenti unione" per iniziare ad aggiungere dispositivi, il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Accoppiamento con la Terza Realtà

Hub: Smart Hub della terza realtà

App: app della terza realtà



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'app e il firmware dell'hub siano stati aggiornati all'ultima versione.
2. Apri l'app Third Reality, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere il dispositivo.

Accoppiamento con Hubitat

Sito web: <http://find.hubitat.com/>

Accoppiamento Passi:

1. Accedi al sito Web, fai clic su "Connetti a Hub".
2. Fare clic su "Dispositivi", "Aggiungi", "Aggiungi dispositivi manualmente", "ZigBee", quindi su "Avvia associazione ZigBee".

Montaggio del sensore di movimento wireless

1. Solo per uso interno.
2. Assurez-vous que la surface d'installation est propre et sèche avant l'installation.
3. Fissare il sensore nell'area desiderata.

Risoluzione dei problemi

1. Perché il sensore di movimento dà falsi allarmi?

- Si prega di verificare se il sensore di movimento è installato vicino a qualcosa come router wireless o altri trasmettitori ad alta potenza;
- La finestra del tuo sensore di movimento è illuminata dal sole?
- Il tuo sensore di movimento è di fronte a una fonte di calore, come l'aria condizionata o la doccia?
- Il tuo sensore di movimento è posizionato in basso e hai un animale domestico nella stanza?

2. Sto scoprendo che le cose intelligenti non sono in grado di mostrarmi lo stato online o offline del sensore.

Il report online/offline del dispositivo è controllato dall'HUB. Il dispositivo THIRDREALITY invia beacon all'hub ogni pochi secondi e nello stesso hub THIRDREALITY riportiamo lo stato online/offline. Non riusciamo a trovare l'hub SmartThings che lo sta facendo.

3. I miei sensori di movimento non si accoppiano con Alexa Echo con un hub zigbee integrato.

- Assicurati che il tuo Echo Speaker sia compatibile con il sensore di movimento wireless e aggiornalo all'ultima versione. Il nostro sensore di movimento wireless è compatibile con Alexa Echo V4, non con Echo Dot 4.
- Riavvia l'altoparlante Echo scollegando l'alimentazione e ricollegandolo, quindi prova ad associare nuovamente il sensore di movimento.
- Se il problema persiste, ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'altoparlante Echo tenendo premuto il pulsante di azione per 25 secondi. L'anello luminoso lampeggerà in arancione, quindi si spegnerà. Attendere che l'anello luminoso si riaccenda e diventi blu. L'anello luminoso diventa quindi di nuovo arancione e il dispositivo entra nella modalità di configurazione, quindi prova ad associare nuovamente il sensore di movimento.

FCC Regulatory Conformance

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Limited Warranty

For limited warranty, please visit
www.3reality.com/devicesupport

For customer support, please contact us at
info@3reality.com or visit www.3reality.com

For help and troubleshooting related to Amazon
Alexa, visit the Alexa app.