

שביעות הרצון שלכם מובטחת

אתם רשאים להחליף או להחזיר את הסחורה שרכשתם בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה.
החזירו את המוצר לחנות שבה רכשתם אותו. אם פתחתם או השתמשתם במוצר, ייתכנו הגבלות.



הירשם היום

intl.jlab.com/register


עדכוני מוצרים | עצות על איך לעשות
שאלות נפוצות ועוד

תיצור איתנו קשר


פנה אלינו לכתובת support@jlab.com
או בקר ב intl.jlab.com/contact

המאתה



1 הוציאו את האוזניות מהעריסה, והסירו את המדבקות.
החזירו את האוזניות לעריסת הטעינה וחברו אותה.



2 נוריות החיווי הכחולות במארז מציינות טעינה.
הוציאו את האוזניות מהמארז.




3 "נורית החיווי של אחת מהאוזניות תהבהב בכחול/לבן כדי לציין שהן מוכנות להתאמה להתקן שברשותכם.
בחרו 'JLab Work Buds' בהגדרות ה-Bluetooth של ההתקן שברשותכם.



בחרו צד


חברו את מיקרופון הזרוע לכל אחת מהאוזניות.





בכל דרך אפשרית

השאירו את המיקרופון מוכן בין שיחות, או קפלו אותו לנסיעה. הפכו את העריסה כדי לאבטח את האוזניות בזמן נסיעה.



קדימה, לחצו על הלחצן



החלשת עוצמת השמע: הקשה אחת

'SIRI' (iOS) או 'Google OK' (Android): 2 הקשות

EQ CHANGE (שינוי איקוולייזר): 3 הקשות (מעבר מחזורי בין הגדרות האיקוולייזר)

MODE MOVIE/MUSIC (מצב מוזיקה/סרט): לחצו והחזיקו מעל שנייה אחת

CALL ANSWER (מענה לשיחה): הקשה אחת

CALL HANGUP (ניתוק שיחה): לחצו והחזיקו מעל שנייה אחת

CALL INCOMING REJECT (דחיית שיחה נכנסת): לחצו והחזיקו מעל שנייה אחת

הגברת עוצמת השמע: הקשה אחת

PAUSE/PLAY (השמעה/השהיה): 2 הקשות

זהירות: 3 הקשות (מעבר מחזורי בין 2 הגדרות צליל)

FORWARD TRACK (מעבר לרצועה הבאה): לחצו והחזיקו מעל שנייה אחת

CALL ANSWER (מענה לשיחה): הקשה אחת


CALL HANGUP (ניתוק שיחה): לחצו והחזיקו מעל שנייה אחת

CALL INCOMING REJECT (דחיית שיחה נכנסת): לחצו והחזיקו מעל שנייה אחת

טעינה (אוזניות)


הנחת האוזניות בעריסת הטעינה תכבה אותן באופן אוטומטי ותתחיל בטעינה. נוריות ה-LED של האוזניות יפעמו בכחול במהלך הטעינה, ויכבו כשהאוזניות טעונות לחלוטין.

הוצאת האוזניות תפעיל אותן באופן אוטומטי, ותחבר אותן להתקן האחרון שאליהן חוברו. לכיבוי האוזניות ללא המארז, נתקו את חיבור ה-Bluetooth מההתקן. האוזניות יכבו לאחר 3 דקות.



טעינה (עריסה)

חברו את ה-Buds Work JLab למחשב, או להתקן USB המספק 5 וולט / 1 אמפר (או פחות).




נורית ה-DEL תפעם בכחול במהלך הטעינה, ותאיר ברציפות בכחול כשהאוזניות טעונות לחלוטין.

MULTIPOINT (ריבוי נקודות) (חיבור 2 התקנים בו-זמנית)

1 כאשר ההתקן הראשון מחובר, כבו את פונקציית ה-Bluetooth בהגדרות ההתקן. האוזניות ייכנסו באופן אוטומטי למצב התאמה ב-Bluetooth.



2 היכנסו להגדרות ה-Bluetooth של ההתקן השני והתחברו ל-Buds Work JLab.



3 היכנסו להגדרות ה-Bluetooth של ההתקן הראשון. הפעילו את פונקציית ה-Bluetooth והתחברו ל-Buds Work JLab.



הצליל הנכון לכל רגע

אנו מבינים, שצליל הוא עניין אישי. בחרו העדפות צליל מהגדרות ה-EQ3 שלנו, והתאימו אישית במדויק את סגנון הצליל שלכם לפעילות שאתם מבצעים.

מצבי אקוולייזר



JLab SIGNATURE

הצלילים המאפיינים את
JLab C3™ נשמעים, עם



BALANCED

שמע מאוזן ללא
שיפורי שמע



BASS BOOST

באס וסאב
מוגברים



"CUSTOM"

(מותאם אישית)
הגדרת אקוולייזר
מותאמת אישית
(הורידו את האפליקציה
של JLab להתאמה אישית).

טיפים מהירים

- כל אחת מהאוזניות יכולה להתחבר להתקן שברשותכם, וניתן להשתמש בכל אחת מהן באופן עצמאי. פשוט הוציאו את האוזנייה ממארז הטעינה והיא תתחבר באופן אוטומטי.
- ניתן להשתמש באוזניות עם מיקרופון הזרוע או בלעדיו, אך המיקרופון ישפר את איכות הקול ויפחית רעש רקע במצב קול נקי.
- בחירת כיסוי האוזנייה הנכון משפרת באופן משמעותי את איכות השמע בשל האיטום ההולם של הדרייבר. לתוצאות מיטביות, נסו את כל כיסויי האוזניות.

הנחיות שמע

הפעלה: צליל פעמון

פונקציית ה-Bluetooth מחוברת: צליל פעמון

סוללה חלשה: "Battery Low" (סוללה חלשה)

כיבוי: צליל פעמון

הורידו את האפליקציה

התאימו אישית את התכונות של ה-Buds Work JLab, ועדכנו את התוכנה שלהן לגרסה העדכנית ביותר.


הורידו את האפליקציה של JLab בחנות האפליקציות של Apple, או ב-Play Google.



SCAN ME



אין שמע באוזניה אחת או אוזניות מנותקות (איפוס ידני)



שמרו את האוזניות בעריסת הטעינה, ומחקו את ההתאמה 'Buds Work JLab' בהגדרות ה-Bluetooth של ההתקן.

1



7 הקשות

הקישו במהירות 7 פעמים על אחת מהאוזניות בתוך מארז הטעינה. נורית החיווי של האוזנייה תהבהב 4 פעמים בכחול.

2



7 הקשות

הקישו במהירות 7 פעמים על האוזנייה השנייה בתוך מארז הטעינה. נורית החיווי של האוזנייה תהבהב 4 פעמים בכחול.

3



"הוציאו את שתי האוזניות ממארז הטעינה. נורית החיווי של אחת מהאוזניות תהבהב בכחול/לבן כדי לציין שהיא מוכנה להתאמה להתקן."

4

ךלש תוינזואה תא ץרה | סירצומ לע תוארתה | סירצומ ונק

JLab Store + Burn-in Tool

