



Priză inteligentă MEROSS MSS305-EU cu
contorizare a energiei (Non-HomeKit)

Manual de utilizare

Informații privind siguranța


- Se recomandă ca acest aparat să fie utilizat numai în interior și la loc uscat.
- Aparatul trebuie să fie utilizat în limitele puterii nominale indicate în specificațiile produsului de pe ambalaj.
- Din motive de siguranță, asigurați-vă că aparatul este complet conectat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.

Conținutul pachetului

Priză inteligentă x1

Manual de instrucțiuni x1

Descrierea produsului



1 - Buton de pornire

Apăsați butonul pentru a porni sau opri priza inteligentă.

Pentru a restabili setările din fabrică, țineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când indicatorul LED clipește în portocaliu și verde.

2 - Indicator LED

Se aprinde în portocaliu: inițializarea/actualizarea firmware-ului

Clipește rapid în verde: Conexiune Wi-Fi

Se aprinde lent în portocaliu și verde: Gata pentru împerechere


Se aprinde în verde: Conexiune Wi-Fi/perechere reușită

Roșu continuu: Nu există conexiune la internet

Stins: Priza nu este pornită

Instrucțiuni de instalare

1. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este pornit și acoperit de un semnal Wi-Fi puternic.
2. Descărcați aplicația Meross.
3. Lansați aplicația Meross și conectați-vă la contul dvs. sau, dacă sunteți un utilizator nou, înregistrați-vă pentru a crea un cont nou.
4. Atingeți pictograma "+", aplicația Meross va găsi automat un dispozitiv din apropiere. Faceți clic pe "Add" (Adăugare) și urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea.
5. Nu sunt necesare operațiuni suplimentare pentru a muta dispozitivul, cu condiția ca acesta să se afle în aceeași rețea cu un semnal Wi-Fi puternic.



NOTĂ:

Acest dispozitiv trebuie să fie configurat cu Bluetooth (Bluetooth 4.0 sau o versiune ulterioară). Asigurați-vă că aplicația Meross are acces la permisiunile de sistem necesare și că a fost activat Bluetooth pe smartphone.

Mai multe informații pot fi găsite la adresa <https://www.meross.com/support>.

Conectarea la Google Assistant sau Amazon Alexa

Mai întâi configurați dispozitivul în aplicația Meross și apoi conectați-l la asistenții vocali.

Conectarea la Amazon Alexa

Mergeți la User > Amazon Alexa și permiteți Meross să se conecteze la Alexa.

Conectarea la Google Assistant

Mergeți la User > Google Assistant și permiteți-i lui Meross să se conecteze la Google Assistant.

FAQ

1 - Ce aparate pot controla cu o priză inteligentă Meross?

Puteți controla luminile, ventilatoarele, umidificatoarele, încălzitoarele portabile și alte aparate mici care respectă specificațiile prizei Meross, adică până la 13A/ 16A/ 10A/ 15A/ 16A, respectiv pentru aparatele din Regatul Unit/ UE/ AU/ SUA/ FR.

2. Ce trebuie să fac atunci când indicatorul LED se aprinde în roșu?

Puteți face următoarele:

- Verificați dacă rețeaua Wi-Fi funcționează corect.
- Asigurați-vă că a fost dezactivat controlul de acces al routerului și că priza inteligentă nu este blocată de firmware-ul routerului.
- Restaurați setările din fabrică și încercați să adăugați din nou.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

<https://www.meross.com/support/faqs>

Disclaimer

1. Performanța acestui dispozitiv este testată în condiții tipice, așa cum sunt descrise în specificații. Meross NU garantează că dispozitivul va funcționa exact așa cum este descris în toate circumstanțele.

2. Prin utilizarea serviciilor unor terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit și SmartThings, clienții recunosc faptul că Meross nu are nicio responsabilitate pentru datele și informațiile private colectate de aceste părți.

Răspunderea generală a Meross este limitată la ceea ce este menționat în mod expres în Politica de confidențialitate.

Clienții recunosc că au înțeles aceste articole prin citirea acestui manual.

Declarație de conformitate simplificată

Producător: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adresă: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.

Produs: Priză inteligentă

Model: MSS305-EU

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/WE.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Frecvența radio: 2400-2483,5MHz

Puterea maximă a frecvenței radio: 20dBm

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.