

CRANE 4E 相机搭载列表



2024年10月09日更新 (对应稳定器固件版本:V1.76) ;

V1.20

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Canon	1DX Mark III、 1DX Mark II 、 5DS、 5DS R、 5D Mark III、 5D Mark IV、 6D Mark II、 6D、 90D、 80D、 850D、 800D、 200D II	EF 8-15mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调,无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
		EF 11-24mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调,无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调,无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调,无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调,无需拆目镜罩



CRANE 4E 相机搭载列表

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Canon	1DX Mark III、 1DX Mark II 、 5DS、 5DS R、 5D Mark III、 5D Mark IV、 6D Mark II、 6D、 90D、 80D、 850D、 800D、 200D II	EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Canon	1DX Mark III、 1DX Mark II 、 5DS、 5DS R、 5D Mark III、 5D Mark IV、 6D Mark II、 6D、 90D、 80D、 850D、 800D、 200D II	EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.2 USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.8 USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Canon	1DX Mark III、 1DX Mark II 、 5DS、 5DS R、 5D Mark III、 5D Mark IV、 6D Mark II、 6D、 90D、 80D、 850D、 800D、 200D II	EF 85mm f/1.2L IS USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Canon	EOS R5 II、EOS R、R5、R6、R5C、R7、R8、R50、R10、RP、C70、R6 Mark II (非RF镜头使用卡口适配器EF-RF)	Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		RF 24-70mm f/2.8 L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		RF 24-70mm f/2.8 L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Canon	EOS R5 II、EOS R、R5、R6、R5C、R7、R8、R50、R10、RP、C70、R6 Mark II (非RF镜头使用卡口适配器 EF-RF)	RF24-105mm F4 L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		RF28-70mm F2 L	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		RF35mm F1.8	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		RF50mm F1.2 L USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		RF85mm F1.2 L USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	D850、 D780、 D810、 D750、 D610、 D7500、 D6	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	D850、 D780、 D810、 D750、 D610、 D7500、 D6	AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	D850、 D780、 D810、 D750、 D610、 D7500、 D6	AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	D850、 D780、 D810、 D750、 D610、 D7500、 D6	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 24-70mm f/2.8L DG	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	D850、 D780、 D810、 D750、 D610、 D7500、 D6	Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
	Z9、 Z8、 Z fc、 Z50、 Z5、 Z6、 Z6 II、 Z7、 Z7 II、 Z30、 Z50、 Zf	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	Z9、Z8、Z fc、Z50、Z5、Z6、Z6 II、Z7、Z7 II、Z30、Z50、Zf	NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	Z9、Z8、Z fc、Z50、Z5、Z6、Z6 II、Z7、Z7 II、Z30、Z50、Zf	AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	Z9、Z8、Z fc、Z50、Z5、Z6、Z6 II、Z7、Z7 II、Z30、Z50、Zf	AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	Z9、Z8、Z fc、Z50、Z5、Z6、Z6 II、Z7、Z7 II、Z30、Z50、Zf	AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Nikon	Z9、 Z8、 Z fc、 Z50、 Z5、 Z6、 Z6 II、 Z7、 Z7 II、 Z30、 Z50、 Zf	Sigma 24-70mm f/2.8L DG	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α1、α9、α9 II、α9M2、α7M2、α7R2、α7S2、α7M3、α7M4、α7R3、α7S3、α7R4、α7R5、ILME-FX3、FX6、FX30	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α1、 α9、 α9 II、 α9M2、 α7M2、 α7R2、 α7S2、 α7M3、 α7M4、 α7R3、 α7S3、 α7R4、 α7R5、 ILME-FX3、 FX6、 FX30	FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 28mm F2	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α1、 α9、 α9 II、 α9M2、 α7M2、 α7R2、 α7S2、 α7M3、 α7M4、 α7R3、 α7S3、 α7R4、 α7R5、 ILME-FX3、 FX6、 FX30	Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sonnar® T* FE 50mm F1.8 ZA	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α1、 α9、 α9 II、 α9M2、 α7M2、 α7R2、 α7S2、 α7M3、 α7M4、 α7R3、 α7S3、 α7R4、 α7R5、 ILME-FX3、 FX6、 FX30	E 16–70mm F4 OSS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 24-105mm f/4 G OSS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α1、 α9、 α9 II、 α9M2、 α7M2、 α7R2、 α7S2、 α7M3、 α7M4、 α7R3、 α7S3、 α7R4、 α7R5、 ILME-FX3、 FX6、 FX30	Sigma 16mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 24mm f1.4 DG	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 56mm F1.4 DC DN	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α1、 α9、 α9 II、 α9M2、 α7M2、 α7R2、 α7S2、 α7M3、 α7M4、 α7R3、 α7S3、 α7R4、 α7R5、 ILME-FX3、 FX6、 FX30	腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α1、 α9、 α9 II、 α9M2、 α7M2、 α7R2、 α7S2、 α7M3、 α7M4、 α7R3、 α7S3、 α7R4、 α7R5、 ILME-FX3、 FX6、 FX30	腾龙35-150mm F/2-2.8	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE PZ 28-135mm F4 G OSS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 70-200 F2.8 GM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α7C、 α7C R、 α7C II、 α6700、 α6600、 α6500、 α6400、 α6300、 α6100、 ZV -E10、 ZV -E10 II、 ZV -E1、 ZV -1、 ZV-1 II	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α7C、 α7C R、 α7C II、 α6700、 α6600、 α6500、 α6400、 α6300、 α6100、 ZV -E10、 ZV -E10 II、 ZV -E1、 ZV -1、 ZV-1 II	FE 24mm f1.4GM	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 28mm F2	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α7C、 α7C R、 α7C II、 α6700、 α6600、 α6500、 α6400、 α6300、 α6100、 ZV -E10、 ZV -E10 II、 ZV -E1、 ZV -1、 ZV-1 II	FE 50mm F1.8	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sonnar® T* FE 50mm F1.8 ZA	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α7C、 α7C R、 α7C II、 α6700、 α6600、 α6500、 α6400、 α6300、 α6100、 ZV -E10、 ZV -E10 II、 ZV -E1、 ZV -1、 ZV-1 II	Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		E 10-18mm F4 OSS	空机	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		E 16-70mm F4 OSS	空机	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α7C、 α7C R、 α7C II、 α6700、 α6600、 α6500、 α6400、 α6300、 α6100、 ZV -E10、 ZV -E10 II、 ZV -E1、 ZV -1、 ZV-1 II	E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 24-105mm f/4 G OSS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α7C、 α7C R、 α7C II、 α6700、 α6600、 α6500、 α6400、 α6300、 α6100、 ZV -E10、 ZV -E10 II、 ZV -E1、 ZV -1、 ZV-1 II	Sigma 16mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 24mm f1.4 DG	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Sony	α7C、 α7C R、 α7C II、 α6700、 α6600、 α6500、 α6400、 α6300、 α6100、 ZV -E10、 ZV -E10 II、 ZV -E1、 ZV -1、 ZV-1 II	Sigma 56mm F1.4 DC DN	空机	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
FUJIFILM	X-H1、 X-H2、 X-T2、 X-T3、 X-T4、 X-T5、 X-H2s、 X-S20、 X-S10、 X-100 VI	XF 10-24mm f/4.0 R OIS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XF 16-80mm f1.4 R OIS WR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
FUJIFILM	X-H1、 X-H2、 X-T2、 X-T3、 X-T4、 X-T5、 X-H2s、 X-S20、 X-S10、 X-100 VI	XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
FUJIFILM	X-H1、 X-H2、 X-T2、 X-T3、 X-T4、 X-T5、 X-H2s、 X-S20、 X-S10、 X-100 VI	Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
Panasonic	G9、 GH5s、 GH5、 GH6、 DC-BGH1	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Panasonic	G9、GH5s、GH5、GH6、DC-BGH1	SUMMILUX 12mm f/1.4	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Lumix G 25mm f/1.7	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		SUMMILUX 15mm f/1.7	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f/2.8 PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Panasonic	G9、GH5s、GH5、GH6、DC-BGH1	M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm f/2.8 PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+转接环)	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
Panasonic	S9、S5、S1、S1H、S5 II	LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		LUMIX S 24-70mm F/4 Macro OIS	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
BMD	BMPCC 4K	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		SUMMILUX 12mm f/1.4	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
BMD	BMPCC 4K	25mm f/1.7	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		SUMMILUX 15mm f/1.7	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f/2.8 PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm f/2.8 PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩



相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
BMD	BMPCC 4K	M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+转接环)	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
	BMPCC 6K、 BMPCC 6K PRO	EF 8-15mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 11-24mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
BMD	BMPCC 6K、 BMPCC 6K PRO	EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
BMD	BMPCC 6K、 BMPCC 6K PRO	EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-		无需拆目镜罩
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
BMD	BMPCC 6K、 BMPCC 6K PRO	EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.4L USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.8 STM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.2L II USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
BMD	BMPCC 6K、	Sigma 18-35 T2 (EF)	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
Sigma	fp	45mm F2.8	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
ZCAM	E2、E2C	Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f/4 ASPH	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 ASPH.	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
ZCAM	E2、E2C	Panasonic Lumix GX Vario 12-35mm f/4 ASPH	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Panasonic Lumix 14mm f/2.5 G	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Lumix G X Vario 14-42mm f/3.5-5.6 Power O.I.S	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
ZCAM	E2、E2C	Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH.	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Panasonic Lumix G 25mm f/1.7 ASPH	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 ASPH	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/1.7 ASPH.	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 19mm F2.8 DM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm f/2.8 PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
ZCAM	E2、E2C	Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm f/1.8 Fisheye PRO	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/2.8 IS PRO	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
ZCAM	E2 F6	Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.2 PRO	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 Lens	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
ZCAM	E2 F6	EF 8-15mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 11-24mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
ZCAM	E2 F6	EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器变焦	√	-	-	-	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
ZCAM	E2 F6	EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.8 STM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.2L II USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态		是否使用增高垫		跟焦器安装	调平说明
				横拍	竖拍	横拍	竖拍		
ZCAM	E2 F6	Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	√	-	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
			图传盒子	√	-	-	-		无需拆目镜罩
			图传盒子+跟焦器跟焦	√	√	-	-	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩