

Programowanie znaku ; jako sufiks w czytniku HD42A

W celu ustawienia znaku ; jako sufiks w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

