

100mm

**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**

Βήματα τοποθέτησης

01

Περάστε την δέστρα από την πρώτη μεγάλη εσοχή της αλυσίδας

02

Συνεχίστε στη δεύτερη εσοχή.

03

Περιστρέψτε τον άξονα με το κλειδί μέχρι να σφίξει

04

Η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

130mm

**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**

Αποσυναρμολόγηση

Αν θέλετε να αφαιρέσετε τις αλυσίδες, πιάστε το μεταλλικό κούμπωμα και τραβήξτε τη δέστρα.

100mm

ДВОЙНИ ВЕРИГИ ЗА СНЯГ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Стъпки за поставяне

01



Прокарайте връзката през първата закопчалка на веригата.

02



Продължете до втората вдлъбнатина.

03



Затегнете щифта със специалния ключ, докато се затегне.

04



Поставянето е завършено

Прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещи справки

130mm

ДВОЙНИ ВЕРИГИ ЗА СНЯГ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Разглобяване



Ако искате да свалите веригите, натиснете металната закопчалка и издърпайте лента.

100mm

LANȚURI DUBLE REUTILIZABILE PENTRU ZĂPADĂ INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Etapele de instalare

01



Treceți veriga prin prima încheietoare a lanțului

02



Continuați până la a doua nișă

03



Strângeți știftul cu cheia specială până când acesta este strâns.

04




Plasarea este completă

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le păstrați pentru referințe viitoare.

130mm

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Dezasamblarea



Dacă doriți să îndepărtați lanțurile, apăsați pe închizătorul metalic și trageți de curea.

100mm

REUSABLE DUAL SNOW CHAINS
INSTALLATION INSTRUCTION

Installation Steps

01



Pass the fastener through the first recess of the chain.

02



Continue to the second recess.

03



Rotate the shaft using the special wrench until it is tight.

04



Installation complete.

Please read the instructions carefully and keep them for future reference.

130mm

REUSABLE DUAL SNOW CHAINS
INSTALLATION INSTRUCTION

Disassembly



If you want to remove the chains, press the metal clasp and pull out the fastener.