








[illegible]

Emparejamiento con Buscar App 1. Active el Bluetooth de su dispositivo iOS. Asegúrese de que su dispositivo iOS está actualizado a la última versión.  2. Pulse rápidamente el botón de encendido del TAG Buscador para encenderlo y colóquelo cerca de su dispositivo iOS.  3. Abra la aplicación Buscar app, toque “Objetos” y luego “Añadir objeto”. Seleccione “Otro objeto compatible” y siga las instrucciones de la aplicación para completar el emparejamiento.  4. Para emparejamientos posteriores con otros elementos, pulse “+” y luego “Añadir otro objeto” para emparejar.  Notas: Para garantizar la mejor experiencia de usuario, actualice el firmware siempre que la actualización esté disponible en Buscar app.	Especificaciones <table border="1"> <tr><td>Dimensiones</td><td>85,5*54*2,4 mm</td></tr> <tr><td>Peso</td><td>13 g</td></tr> <tr><td>Rango</td><td>Hasta 200 pies (60 m)</td></tr> <tr><td>Batería</td><td>Li-MnO2 celda delgada, DC 3V</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>2402 ~ 2480 MHz</td></tr> <tr><td>Temperatura de trabajo</td><td>0~40°C(0~104°F)</td></tr> <tr><td>Potencia de transmisión</td><td>4 dBm</td></tr> <tr><td>Conectividad</td><td>Bluetooth</td></tr> <tr><td>Compatibilidad</td><td>Dispositivos iOS</td></tr> <tr><td>Actualización de Firmware</td><td>Buscar App</td></tr> <tr><td>Control por voz</td><td>Siri</td></tr> </table> Solución de problemas 1. No se pudo agregar Slim Tag a Buscar app. a. Asegúrese de que el TAG está encendido y cerca del dispositivo. b. Asegúrese de que su dispositivo iOS tiene instalada la última versión e el Bluetooth está activado. c. Asegúrese de que el TAG Buscador no ha sido emparejado con la aplicación Buscar en otro dispositivo iOS. d. Si ha seguido los pasos anteriores e el problema persiste, mantenga pulsado el botón de encendido del TAG Buscador durante 10 segundos para reiniciar y vuelva a intentarlo. 2. Slim Tag no funciona correctamente. a. Compruebe si el nivel de la batería es bajo. Si la batería llega a su límite, debe sustituir este TAG Buscador por uno nuevo. Si tiene otras consultas o dudas, contáctenos en support@atuvos.com Declaración CE Por la presente, Comet Innovation Limited declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.  Descripción técnica: Rango de frecuencia Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz Potencia de transmisión Bluetooth: 4 dBm ERP	Dimensiones	85,5*54*2,4 mm	Peso	13 g	Rango	Hasta 200 pies (60 m)	Batería	Li-MnO2 celda delgada, DC 3V	Frecuencia	2402 ~ 2480 MHz	Temperatura de trabajo	0~40°C(0~104°F)	Potencia de transmisión	4 dBm	Conectividad	Bluetooth	Compatibilidad	Dispositivos iOS	Actualización de Firmware	Buscar App	Control por voz	Siri	Aviso legal El uso del símbolo “Works with Apple” significa que el producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología indicada en el símbolo y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto Apple Buscar. Network Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y regulatorias. Créditos Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.  Controlli e Stato <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pulsante di Accensione</th> <th>Stato</th> <th>Cicalino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pressione Rapida</td> <td>Accensione</td> <td>Due Brevi Segnali Sonori</td> </tr> <tr> <td>Premere a lungo per 3 secondi</td> <td>Spegnimento</td> <td>Lungo Segnale Sonoro</td> </tr> <tr> <td>Premere a lungo per 10 secondi</td> <td>Ripristino*</td> <td>Due Segnali Sonori Lunghi con un Intervallo di 7 secondi</td> </tr> </tbody> </table> *Questa operazione ripristina le impostazioni di fabbrica del tag e cancella tutti i dati di connessione. È necessario rimuovere l'oggetto dall'app Dov'è e aggiungerlo nuovamente prima di utilizzarlo nuovamente.	Pulsante di Accensione	Stato	Cicalino	Pressione Rapida	Accensione	Due Brevi Segnali Sonori	Premere a lungo per 3 secondi	Spegnimento	Lungo Segnale Sonoro	Premere a lungo per 10 secondi	Ripristino*	Due Segnali Sonori Lunghi con un Intervallo di 7 secondi	Associazione con la App Dov'è 1. Accendere il Bluetooth del dispositivo iOS. Assicurarsi che il dispositivo iOS disponga della versione più recente.  2. Premere rapidamente il tasto di accensione del tag per accenderlo e posizionarlo vicino al proprio dispositivo iOS.  3. Aprire l'app Dov'è, toccare “Objetti” e quindi “Aggiungi oggetto”. Selezionare “Altro oggetto supportato” e seguire le istruzioni dell'applicazione per completare l'abbinamento.  4. Per abbinare successivamente altri oggetti, toccare “+” e quindi “Aggiungi un altro oggetto” per effettuare l'abbinamento.  Notas: Per garantire la migliore esperienza dell'utente, si prega di aggiornare il firmware ogni volta che l'aggiornamento è disponibile sull'app Dov'è.	Caratteristiche <table border="1"> <tr><td>Dimensioni</td><td>85,5*54*2,4 mm</td></tr> <tr><td>Peso</td><td>13 g</td></tr> <tr><td>Portata</td><td>Fino a 60 m (200 piedi)</td></tr> <tr><td>Batteria</td><td>Li-MnO2 a Cella Sottile, 3V DC</td></tr> <tr><td>Frequenza</td><td>2402 ~ 2480 MHz</td></tr> <tr><td>Temperatura di Lavoro</td><td>0~40°C(0~104°F)</td></tr> <tr><td>Potenza di Trasmissione</td><td>4 dBm</td></tr> <tr><td>Connettività</td><td>Bluetooth</td></tr> <tr><td>Compatibilità</td><td>Dispositivi iOS</td></tr> <tr><td>Aggiornamento del Firmware</td><td>Dov'è App</td></tr> <tr><td>Controllo Vocale</td><td>Siri</td></tr> </table> Risoluzione dei Problemi 1. Non è stato possibile aggiungere l'Slim Tag all'app Dov'è a. Assicurarsi che il tag sia acceso e vicino al dispositivo iOS. b. Assicurarsi che il dispositivo iOS disponga dell'ultima versione e che il Bluetooth sia acceso. c. Assicurarsi che il tag non sia stato associato all'app Dov'è su un altro dispositivo iOS. d. Se si seguono i passaggi precedenti e non si riesce ancora ad aggiungere, premere a lungo il pulsante di accensione del tag per 10 secondi per ripristinarlo e quindi riprovare. 2. Il tag Slim non funziona bene. a. Controllare se il livello della batteria è basso. Se la batteria raggiunge il suo limite, è necessario sostituire il tag con un nuovo. Per ulteriori domande, si prega di contattarci all'indirizzo: support@atuvos.com Dichiarazione CE Con la presente, la Comet Innovation Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.  Descrizione Tecnica: Raggio di Frequenza Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz Potenza di Trasmissione Bluetooth: 4 dBm ERP	Dimensioni	85,5*54*2,4 mm	Peso	13 g	Portata	Fino a 60 m (200 piedi)	Batteria	Li-MnO2 a Cella Sottile, 3V DC	Frequenza	2402 ~ 2480 MHz	Temperatura di Lavoro	0~40°C(0~104°F)	Potenza di Trasmissione	4 dBm	Connettività	Bluetooth	Compatibilità	Dispositivi iOS	Aggiornamento del Firmware	Dov'è App	Controllo Vocale	Siri	Nota Legale L'uso di Works con un badge Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal fabbricante del prodotto per soddisfare le caratteristiche e i requisiti del prodotto della rete Dov'è Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o dell'uso di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi. Linee di Credito Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.  Commande et éta <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bouton d'alimentation</th> <th>État</th> <th>Buzzer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pression brève</td> <td>Mise en marche</td> <td>Deux bips courts</td> </tr> <tr> <td>Enfoncement pendant 3 secondes</td> <td>Mise en arrêt</td> <td>Long bip</td> </tr> <tr> <td>Enfoncement pendant 10 secondes</td> <td>Reinitialisation</td> <td>Deux longs bips à intervalle de 7 secondes</td> </tr> </tbody> </table> *Cette fonction réinitialise les paramètres d'usine du tag et efface toutes les données de connexion. Pour pouvoir l'utiliser à nouveau, vous devez supprimer le tag de l'application Localiser et l'ajouter à nouveau.	Bouton d'alimentation	État	Buzzer	Pression brève	Mise en marche	Deux bips courts	Enfoncement pendant 3 secondes	Mise en arrêt	Long bip	Enfoncement pendant 10 secondes	Reinitialisation	Deux longs bips à intervalle de 7 secondes	Couplage avec l'application Localiser 1. Activez le Bluetooth de votre appareil iOS. Vérifiez que votre appareil iOS est bien dans la dernière version.  2. Appuyez brièvement sur le bouton marche du tag pour l'allumer et positionnez-le à proximité de votre appareil iOS.  3. Ouvrez l'application Localiser, appuyez sur “Objets” puis sur “Ajouter un objet”. Sélectionnez “Autre objet pris en charge” et suivez les instructions de l'application pour terminer le couplage.  4. Afin de coupler d'autres objets, appuyez sur “+” puis sur “Ajouter un objet” pour effectuer le couplage.  Remarque: Pour une expérience utilisateur optimale, veuillez mettre à jour le micrologiciel dès que la nouvelle version est disponible dans l'application Localiser.	Spécifications <table border="1"> <tr><td>Dimensions</td><td>85,5*54*2,4 mm</td></tr> <tr><td>Poids</td><td>13 g</td></tr> <tr><td>Portée</td><td>Jusqu'à 200 pieds (60 m)</td></tr> <tr><td>Pile</td><td>Pile bouton CR2032, DC 3 V</td></tr> <tr><td>Fréquence</td><td>2402~2480 MHz</td></tr> <tr><td>Température de service</td><td>0~40 °C(0~104 °F)</td></tr> <tr><td>Puissance d'émission</td><td>8 dBm</td></tr> <tr><td>Connectivité</td><td>Bluetooth</td></tr> <tr><td>Compatibilité</td><td>Appareils iOS</td></tr> <tr><td>Mise à jour de micrologiciel</td><td>Application Localiser</td></tr> <tr><td>Commande vocale</td><td>Siri</td></tr> </table> Dépannage 1. Ne pas ajouter Slim Tag à l'application Localiser. a. Vérifiez que le tag est allumé et proche de l'appareil. b. Vérifiez que votre appareil iOS est bien dans la dernière version et que le Bluetooth est activé. c. Vérifiez que le tag n'a pas été couplé à l'application Localiser sur un autre	Dimensions	85,5*54*2,4 mm	Poids	13 g	Portée	Jusqu'à 200 pieds (60 m)	Pile	Pile bouton CR2032, DC 3 V	Fréquence	2402~2480 MHz	Température de service	0~40 °C(0~104 °F)	Puissance d'émission	8 dBm	Connectivité	Bluetooth	Compatibilité	Appareils iOS	Mise à jour de micrologiciel	Application Localiser	Commande vocale	Siri
Dimensiones	85,5*54*2,4 mm																																																																																																
Peso	13 g																																																																																																
Rango	Hasta 200 pies (60 m)																																																																																																
Batería	Li-MnO2 celda delgada, DC 3V																																																																																																
Frecuencia	2402 ~ 2480 MHz																																																																																																
Temperatura de trabajo	0~40°C(0~104°F)																																																																																																
Potencia de transmisión	4 dBm																																																																																																
Conectividad	Bluetooth																																																																																																
Compatibilidad	Dispositivos iOS																																																																																																
Actualización de Firmware	Buscar App																																																																																																
Control por voz	Siri																																																																																																
Pulsante di Accensione	Stato	Cicalino																																																																																															
Pressione Rapida	Accensione	Due Brevi Segnali Sonori																																																																																															
Premere a lungo per 3 secondi	Spegnimento	Lungo Segnale Sonoro																																																																																															
Premere a lungo per 10 secondi	Ripristino*	Due Segnali Sonori Lunghi con un Intervallo di 7 secondi																																																																																															
Dimensioni	85,5*54*2,4 mm																																																																																																
Peso	13 g																																																																																																
Portata	Fino a 60 m (200 piedi)																																																																																																
Batteria	Li-MnO2 a Cella Sottile, 3V DC																																																																																																
Frequenza	2402 ~ 2480 MHz																																																																																																
Temperatura di Lavoro	0~40°C(0~104°F)																																																																																																
Potenza di Trasmissione	4 dBm																																																																																																
Connettività	Bluetooth																																																																																																
Compatibilità	Dispositivi iOS																																																																																																
Aggiornamento del Firmware	Dov'è App																																																																																																
Controllo Vocale	Siri																																																																																																
Bouton d'alimentation	État	Buzzer																																																																																															
Pression brève	Mise en marche	Deux bips courts																																																																																															
Enfoncement pendant 3 secondes	Mise en arrêt	Long bip																																																																																															
Enfoncement pendant 10 secondes	Reinitialisation	Deux longs bips à intervalle de 7 secondes																																																																																															
Dimensions	85,5*54*2,4 mm																																																																																																
Poids	13 g																																																																																																
Portée	Jusqu'à 200 pieds (60 m)																																																																																																
Pile	Pile bouton CR2032, DC 3 V																																																																																																
Fréquence	2402~2480 MHz																																																																																																
Température de service	0~40 °C(0~104 °F)																																																																																																
Puissance d'émission	8 dBm																																																																																																
Connectivité	Bluetooth																																																																																																
Compatibilité	Appareils iOS																																																																																																
Mise à jour de micrologiciel	Application Localiser																																																																																																
Commande vocale	Siri																																																																																																