



Персональный монитор PA50

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели персональный монитор PA50. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

NUX PA50 - это мощный монитор, предназначенный для электронных барабанов, вокала, клавишных, акустических и электрических инструментов. Будучи полнофункциональным монитором, PA50 может полностью представить насыщенность тона, характерную для всех видов инструментов. Двухканальный вход, 3-полосный эквалайзер, 1 "высокочастотный динамик и 6,5-дюймовый сабвуфер, PA50 идеально подходит для небольших концертов, студийной записи или живого исполнения.

ОСОБЕННОСТИ

- Двойной канал входа
- 3-полосный эквалайзер
- Выходная мощность 50Вт RMS
- Высокочувствительный сабвуфер 6,5", ВЧ-динамик 1".
- Разъем AUX IN 1/8"

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) Данное устройство не может создавать вредные помехи и (2) устройство должно принимать любые полученные интерференции, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное воздействие.




Символ молнии в треугольнике означает "Осторожно! Высокое напряжение!" Это указывает на наличие информации о рабочем напряжении и потенциальных рисках поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике означает «Осторожно!» Пожалуйста, прочитайте информацию рядом со всеми предупредительными знаками.

- Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из шупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя шупами и одним хвостовиком заземления. Широкий шуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- Не пользуйтесь установкой в сырых или влажных условиях.
- Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



INPUT 1

Небалансный разъем 1/4" для подключения всех источников линейного аудио сигнала (цифровой ударной установки, клавиатуры и так далее).

INPUT 2

Балансный разъем 1/4" для подключения микрофонов с низким входным сопротивлением.

VOLUME 1

Регулятор громкости устройств, подключенных к разъему INPUT 1.

VOLUME 2

Регулятор громкости устройств, подключенных к разъему INPUT 2.

BASS/MIDDLE/TREBLE

Регуляторы тембра


AUX IN

Разъем 1/8" линейного входа. Вы можете подключить плеер компакт-дисков, MP3 или мобильный телефон и играть на клавиатуре, барабанах, цифровом пианино в сопровождении фонограммы.

POWER выключатель и индикатор

Выключатель питания. Когда индикатор горит, питание монитора включено.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Кабель питания и предохранитель

Подключите ваш источник питания, используя прилагаемый кабель.

В держателе установлен предохранитель монитора. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО УКАЗАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

AUX OUT

Разъем 1/4" балансного выхода. Вы можете подключить монитор к микшеру или другому усилителю.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Небольшой концерт

Встроенный двойной входной канал PA50 идеально подходит для небольших концертов. Используя два монитора PA50, вы можете подключить стандартную группу из 4 исполнителей.


- Подключите цифровую ударную установку и бас-гитару к входу INPUT 1 каждого монитора PA50.
- Подключите микрофон и клавиши к разъему INPUT 2 каждого монитора PA50.
- Настройте громкость и тембр каждого монитора PA50.



Сольное выступление

Вы можете одновременно подключить гитару и микрофон к PA50 для сольного выступления.

- Подключите гитару к входу INPUT 1 монитора PA50.
- Подключите микрофон к разъему INPUT 2 монитора PA50.
- Настройте громкость и тембр монитора PA50.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 50Вт (RMS)
- Частотный диапазон: 50-20кГц (-3дБ)
- Питание: AC100~120В, AC220~240В (50/60Гц)
- Потребляемая мощность: ≤88Вт
- Динамики: Сабвуфер 6,5", ВЧ 1"
- Входное сопротивление:
 - Канал 1: 2,2Мом
 - Канал 2: 100кОм
 - AUX INPUT: 6,6кОм
- Эквалайзер:
 - Бас: ±10Гц@80Гц
 - СЧ: ±10Гц@1,8кГц
 - ВЧ: ±10Гц@15кГц
- Размеры: Длина: 361, ширина: 364, высота: 325 мм
- Вес: 11,5кг
- Аксессуары: Инструкция по эксплуатации.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила эксплуатации устройства:

- Не используйте устройство при высоких или отрицательных температурах, а так же в условиях повышенной влажности;
- Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство;
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации;
- Обязательно сохраните Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

