

完成尺寸 105 X 140 mm

正面



CLUTCH GM31

LIGHTWEIGHT WIRELESS

對折線

简体中文

概述

- 左键
- 右键
- 滚轮
- 侧键 1 (默认设置：下一页)
- 侧键 2 (默认设置：上一页)
- 菱形花紋防滑握把
- Dragon RGB LED 灯
- 便携式 FrXionFree 电缆
- DPI 开关
- 打开/关闭
- 光学传感器
- 充电端口
- PTFE 脚贴
- Dongle (当 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 处于活动状态时使用)
- Pogo Pin (在 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 充电时使用)
- Dongle 端口 (在插入 MSI Dongle 时使用)
- USB Type-C 接口
- 充电器防滑

LED 指示灯调整

反复组合使用以下按钮，直到做出首选设置。

- DPI 开关 + 右键 = 调整 LED 亮度级别
- DPI 开关 + 滚轮 = 选择 LED 灯效
- DPI 开关 + 侧面按钮 1 = 调整灯光效果速度
- DPI 开关 + 侧面按钮 2 = 选择 LED 颜色

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

5 级 DPI 预设

对于分辨率较高的显示器，建议使用更高的 DPI。反复按下位于鼠标下方的 DPI 开关，直到做出适当的设定。

LED 颜色	DPI
蓝色	400
紫色	800
红色	1600 (默认)
黄色	3200
绿色	6400

※ 最大 DPI：12000 (通过软件)

电池容量指示灯

读取龙形背光 RGB LED灯号颜色，可以得知鼠标电池目前的电量状态。


电池容量	LED 颜色
90% - 100%	常绿
70% - 90%	呼吸绿色
50% - 70%	呼吸黄色
30% - 50%	呼吸橙色
10% - 30%	呼吸红色
0% - 10%	闪烁的红色

※ 电量百分比 (%) 也可以在 Dragon Center / MSI Center

※ 额定电压 / 电流：5V == 250mA；最高工作温度：40 °C

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

English



한국어

개요

- 왼쪽 버튼
- 오른쪽 버튼
- 스크롤 휠
- 측면 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지)
- 측면 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지)
- 다이아몬드 패턴 미끄럼 방지 그리프
- 드래곤 RGB LED 라이트
- 포터블 FrXionFree 케이블
- DPI 스위치
- 스위치 커팅/끄기
- 옵티컬 센서
- 충전 포트
- PTFE 스케이트
- Dongle (클릭할 때 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS가 활성화될 경우 사용)
- Pogo 핀 (클릭할 때 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS가 충전 중일 때 사용)
- Dragon 포트 (MSI Dongle 삽입시 사용)
- USB Type-C 커넥터
- 충전기 미끄럼 방지 스트립

LED 조정 표시등

필요한 조정이 선택될때까지 다음의 조합 버튼들을 반복적으로 사용합니다.

- DPI 스위치 + 오른쪽 버튼 = LED 밝기 레벨 조정
- DPI 스위치 + 스크롤 휠 = LED 라이트 효과 선택
- DPI 스위치 + 측면 버튼 1 = 라이트 효과 속도 조정
- DPI 스위치 + 측면 버튼 2 = LED 색상 선택

※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

5-레벨 DPI 프리셋

해상도가 높은 모니터에는 높은 DPI가 권장됩니다. 원하는 항목이 선택될 때까지 마우스 아래에 있는 DPI 스위치를 반복해서 누릅니다.

LED 컬러	DPI
파란색	400
보라색	800
빨간색	1600 (기본값)
노란색	3200
녹색	6400

※ 최대 DPI: 12000 (by software)

배터리 용량 표시등

마우스의 배터리 용량을 알아 보려면 드래곤 RGB LED 표시기의 색상을 읽으십시오.

배터리 용량	LED 컬러
90% - 100%	스태디 녹색
70% - 90%	브리딩 녹색
50% - 70%	브리딩 노란색
30% - 50%	브리딩 오렌지색
10% - 30%	브리딩 빨간색
0% - 10%	플래싱 빨간색

※ 배터리의 백분율 (%)은 드래곤 센터 / MSI 센터에서도 확인할 수 있습니다.

※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

English

Overview

- Left Button
- Right Button
- Scroll Wheel
- Side Button 1 (Default Setting: Next Page)
- Side Button 2 (Default Setting: Previous Page)
- Diamond Pattern Anti-Slip Grip
- Dragon RGB LED Light
- Portable FrXionFree Cable
- DPI Switch
- Charger Anti-Slip Strip
- Optical Sensor
- Charging Port
- PTFE Skates
- Dongle (Used when CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS is active)
- Pogo Pin (Used when CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS is recharging)
- Dongle Port (Used when MSI Dongle is inserted)
- USB Type-C Connector
- Charger Anti-Slip Strip

LED Indicators Adjustment

Use the following buttons in combination repeatedly until the preferred selection is made.

- DPI Switch + Right Button = adjust the LED brightness levels
- DPI Switch + Scroll Wheel = select a LED Lighting Effect
- DPI Switch + Side Button 1 = adjust the Lighting Effect Speed
- DPI Switch + Side Button 2 = select a LED Color

※ For more information, please visit MSI official website.

5-level DPI Presets

The higher DPI will be recommended to the monitors with higher resolution. Press repeatedly the DPI switch located underneath the mouse until the preferred selection is made.

LED color	DPI
Blue	400
Purple	800
Red	1600 (default)
Yellow	3200
Green	6400

※ Maximum DPI: 12000 (by software)

Battery Capacity Indicator

Read the color of the Dragon RGB LED indicator to learn the battery capacity of the mouse.

Battery capacity	LED color
90% - 100%	Steady Green
70% - 90%	Breathing Green
50% - 70%	Breathing Yellow
30% - 50%	Breathing Orange
10% - 30%	Breathing Red
0% - 10%	Flashing Red

※ Battery Percentage (%) can also be found in Dragon Center / MSI Center

※ Rated Voltage / Current : 5V == 250mA ; Maximum Operating Temperature : 40 °C

※ For more information, please visit MSI official website

Bahasa Indonesia

Gambaran Umum

- Tombol Kiri
- Tombol Kanan
- Roda Gulir
- Tombol Sampling 1 (Pengaturan Default: Halaman Berikutnya)
- Tombol Sampling 2 (Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya)
- Pengaturan Anti Selp Pola Diamond
- Lampu RGB LED Dragon
- Kabel FrXionFree Portabel
- Tombol DPI
- Aktifkan/Nonaktifkan
- Sensor Optik
- Port Pengisian Daya
- PTFE Skates
- Dongle (Digunakan ketika CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS aktif)
- Pogo Pin (Digunakan ketika CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS sedang diisi ulang)
- Dongle Port (Digunakan ketika MSI Dongle disisipkan)
- Konektor USB Type-C
- Tali Anti Selp Pengisi Daya

Penyesuaian Indikator LED

Gunakan tombol-tombol berikut dalam kombinasi berulang kali sampai pilihan yang diinginkan dibuat.

- Tombol DPI + Tombol Kanan = menyesuaikan tingkat kecerahan LED
- Tombol DPI + Roda Gulir = memiliki Efek Pencahayaaaan LED
- Tombol DPI + Tombol Sampling 1 = menyesuaikan Kecepatan Efek Pencahayaaaan
- Tombol DPI + Tombol Sampling 2 = memilih Warna LED

※ Untuk informasi selengkapny, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

Praturip DPI 5 Level

DPI yang lebih tinggi direkomendasikan untuk monitor dengan resolusi lebih tinggi.

Tekan berulang kali tombol DPI yang terletak di bawah mouse sampai pilihan yang diinginkan dibuat.

Warna LED	DPI
Biru	400
Ungu	800
Merah	1600(default)
Kuning	3200
Hijau	6400

※ DPI Maksimum: 12000 (berdasarkan perangkat lunak)

Indikator Kapasitas Baterai

Baca warna indikator LED RGB Dragon untuk mengetahui kapasitas baterai mouse.

Kapasitas baterai	Warna LED
90% - 100%	Hijau Stabal
70% - 90%	Hijau Breathing
50% - 70%	Kuning Breathing
30% - 50%	Oranye Breathing
10% - 30%	Merah Breathing
0% - 10%	Merah Berkilat

※ Persentase Baterei (%) juga bisa ditemukan pada Dragon Center / MSI Center

※ Rated Voltage / Current : 5V == 250mA ; Suhu Maksimum Operasi : 40 °C

※ Untuk informasi selengkapny, silakan kunjungi situs web resmi MSI

Suomi

Yleislaus

- Vasen painike
- Oikea painike
- Vierityspöytä
- Sivupainike 1 (Oletusasetus: Seuraava sivu)
- Sivupainike 2 (Oletusasetus: Edellinen sivu)
- Tinaintilai liukuneste-osto
- Lohkakuusi RGB LED -valo
- Kannettava FrXionFree -kaapeli
- DPI-kytkin
- Kytikin Päälle/Pois
- Optinen anturi
- Latausportti
- PTFE-luistimet
- Dongle (Käytetään, kun KYTKIN GM31 KEVYT LANGATON latautuu)
- Pogo-ikkukäytetään, kun KYTKIN GM31 KEVYT LANGATON latautuu)
- Dongle-portti (käytetään, kun MSI-dongle on asennettu)
- USB Type-C-liitin
- Laturi luistamaton nauha

LED-merkivalojen säädöt

Käytä seuraavia painikkeita yhdistelmässä toistuvasti, kunnes mieleisesi valinta on tehty.

- DPI-kytkin + oikea painike = säädä LEDin kirkkaustasot
- DPI-kytkin + vierityspöytä = valitse LED-valotehoste
- DPI-kytkin + sivupainike 1 = säädä valotehosteen nopeus
- DPI-kytkin + sivupainike 2 = valitse LEDin väri

※ Lisätietoja varten vierailte MSI:n virallisella web-sivustilla.

5-tasoiset DPI-esiasetukset

Suurempaa DPI-arvoa suositellaan näyttöille, joiden tarkkuus on parempi. Paina toistuvasti hiiren alla olevaa DPI-kytkintä, kunnes haluttu valinta tehdään.

LED-väri	DPI
Sininen	400
Violetti	800
Punainen	1600 (oletus)
Keltainen	3200
Vihreä	6400

※ Suurin DPI: 12000 (ohjelmistolla)

Akun kapasiteetin ilmaisin

Lue lohikäärme RGB LED -ilmaisimen väri oppiaksesi hiiren akun kapasiteetin

Akun kapasiteetti	LED-väri
90% - 100%	Tasainen vihreä
70% - 90%	Hengityksen vihreä
50% - 70%	Hengityksen keltainen
30% - 50%	Hengityksen oranssi
10% - 30%	Hengityksen punainen
0% - 10%	Vilkkuu punaisena

※ Akun prosenttisuus (%) löytyy myös Dragon Center / MSI Centeristä

※ Nimellätensite / -virta: 5 V == 250mA ; Suurin käyttölämpötila: 40 °C

※ Lisätietoja varten vierailte MSI:n virallisella web-sivustilla

Română

Descriere

- Buton stânga
- Buton dreapta
- Rotă de scrollare
- Buton lateral 1
- Buton lateral 2
- Suprafață de prindere contra alunecării cu model diamant
- Lumină RGB LED dragon
- Cablul portabil FrXionFree
- Comutator DPI
- Interupător Opriți/Pornit
- Senzor optic
- Port de încărcare
- Pastele PTFE
- Dongle (Folositi atunci când CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS este activ)
- Pin Pogo (Folositi atunci când CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS se reîncarcă)
- Port dongle (Folositi atunci când dongle-ul MSI este introdus)
- Conector USB Type-C
- Fieșă antialunecare încărcător

Ajustare indicator LED

Folositi următoarele butoane în combinație repetat până când se ajunge la selecția preferată.

- Comutator DPI + buton dreapta = ajustarea nivelului de iluminare la LED-ul
- Comutator DPI + rotația scroll = selectați efectul de iluminare LED
- Comutator DPI + buton margine 1 = ajustarea vitezei efectului de iluminare
- Comutator DPI + buton margine 2 = selectarea culorii LED

※ Pentru mai multe informații și rugăm vizitați site-ul oficial MSI.

Presetări DPI pe 5 nivele

Pentru monitoare cu rezoluție mai mare se recomandă DPI mai mare. Apăsati în mod repetat comutatorul DPI localizat sub mouse până când se face selecția preferată.

Culoarea LED	DPI
Albastru	400
Mov	800
Rosu	1600 (implicit)
Galben	3200
Verde	6400

※ DPI maxim: 12000 (prin software)

Indicator capacitate baterie

Indicați nivelul de culoare Dragon RGB LED pentru a afla capacitatea mouse-ului.

Capacitate baterie	Culoare LED
90% - 100%	Verde stabil
70% - 90%	Verde respiră
50% - 70%	Galben respiră
30% - 50%	Portocaliu respiră
10% - 30%	Rosu respiră
0% - 10%	Rosu clipește

※ Procentajul de baterie (%) poate fi găsit și în Dragon Center / MSI Center

※ Voltaj/Curent nominal: 5V == 250mA ; Temperatura maximă de operare: 40 °C

※ Pentru mai multe informații și rugăm vizitați site-ul oficial MSI

繁體中文

外觀檢視

- 左鍵
- 右鍵
- 滾輪
- 側鍵 1 (預設為下一頁)
- 側鍵 2 (預設為上一頁)
- 鑽石紋防滑握把
- 龍型 RGB LED 燈
- 可攜式 FrXionFree 線
- DPI 切換鍵
- 滑鼠開關
- 精密光學感應器
- 充電槽
- 龍氣龍滑鼠貼
- 無線接收器 (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 專用)
- 充電器 (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 充電使用專用)
- 接收器插槽 (MSI 接收器專用)
- USB Type-C 連接埠
- 充電器防滑墊

LED 背光調整

重複使用以下組合鍵來選擇適當的設定。

- DPI 切換鍵 + 右鍵 = 亮度調整
- DPI 切換鍵 + 滾輪 = 模式調整
- DPI 切換鍵 + 側鍵 1 = 速度調整
- DPI 切換鍵 + 側鍵 2 = 色彩調整

※ 如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站。

5 段預設 DPI 燈號顯示

愈高解析度的螢幕適用愈高的 DPI 設定值。重複按下位於滑鼠底部的 DPI 切換鍵以選擇最佳 DPI 設定值。

LED 燈號	DPI
藍色	400
紫色	800
紅色	1600 (預設)
黃色	3200
綠色	6400

※ 最大 DPI：12000 (通過軟體)

電量燈號說明

讀取龍形背光 RGB LED 燈號顏色，可以得知滑鼠電池目前的電量狀態。

電池電量	LED 燈號
90% - 100%	綠燈恆亮
70% - 90%	綠燈呼吸
50% - 70%	黃燈呼吸
30% - 50%	橘燈呼吸
10% - 30%	紅燈呼吸
0% - 10%	紅燈閃爍

※ 電量百分比亦可在 MSI Dragon Center / MSI Center 軟體中顯示

※ 額定電壓/電流：5V == 250mA；最高操作溫度：40 °C

※ 如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站

Tieng Viet

Tổng quan

- Nút chuột trái
- Nút chuột phải
- Con lăn
- Nút cạnh bên 1 (Cài đặt mặc định: Trang tiếp theo)
- Nút cạnh bên 2 (Cài đặt mặc định: Trang trước)
- Họa tiết kim cương chống trơn trượt khi cầm
- Đèn RGB LED hình rồng
- Dây cáp FrXionFree di động
- Chuyển đổi DPI
- Cổng sạc Bật/Tắt
- Cảm biến quang
- Cổng sạc
- Chân chuột bằng nhựa PTFE
- Dongle (Được sử dụng khi CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS đang hoạt động)
- Chốt pin pogo (Được sử dụng khi CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS đang được sạc)
- Cổng dongle (Được sử dụng khi lắp MSI Dongle)
- Đầu nối USB Type-C
- Màng chống trượt của sạc

Điều chỉnh đèn LED chi báo

Sử dụng các tổ hợp nút sau nhiều lần cho đến khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình.

- Chuyển đổi DPI + Nút phải = điều chỉnh mức độ sáng của đèn LED
- Chuyển đổi DPI + Con lăn = chọn Hiệu ứng ánh sáng của đèn LED
- Chuyển đổi DPI + Nút cạnh bên 1 = điều chỉnh Tốc độ hiệu ứng ánh sáng
- Chuyển đổi DPI + Nút cạnh bên 2 = chọn màu đèn LED

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

DPI 5 cấp cài sẵn

Nhấn sử dụng DPI cao đối với các màn hình có độ phân giải lớn. Nhấn nút chuyển đổi DPI liên tục nằm ở dưới chuột cho đến khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình.

Màu đèn LED	DPI
Xanh lam	400
Tím	800
Đỏ	1600 (mặc định)
Vàng	3200
Xanh lá	6400

※ DPI tối đa: 12000 (bằng phần mềm)

Chỉ báo dung lượng pin

Xem màu của đèn RGB LED hình rồng chỉ báo để biết dung lượng pin của chuột.

Dung lượng pin	Màu đèn LED
90% - 100%	Màu xanh lá cây tĩnh
70% - 90%	Màu xanh lá cây nhấp nháy đều
50% - 70%	Màu vàng nhấp nháy đều
30% - 50%	Màu cam nhấp nháy đều
10% - 30%	Màu đỏ nhấp nháy đều
0% - 10%	Màu đỏ nhấp nháy

※ Bạn có thể tìm thấy Phần trăm pin (%) trong Dragon Center / MSI Center

※ Điện áp / Dòng điện định mức: 5V == 250mA; Nhiệt độ hoạt động tối đa: 40 °C

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI

日本語

外観

- 左ボタン
- 右ボタン
- スクロールホイール
- サイドボタン1 (標準設定: 進む)
- サイドボタン2 (標準設定: 戻る)
- ダイヤモンドカット滑り止めグリップ
- ドラゴンRGB LED
- ポータブルFrXionFreeケーブル
- DPIスイッチ
- 電源スイッチ オン/オフ
- オプティカルセンサー
- 充電ポート
- PTFE製フット
- Dongle (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 専用)
- Pogo Pin (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 専用)
- USB Dongleコネクタ (MSI ドングル専用)
- USB Type-C コネクタ
- 充電器滑り止め

LED 調整方法

下記のボタンの組み合わせで、光り方を調整できます。

- DPI スイッチ+右ボタン=明るさ調整
- DPI スイッチ+スクロールホイール=モード切替
- DPI スイッチ+サイドボタン1=点灯スピード変更
- DPI スイッチ+サイドボタン2=カラー変更

※ 詳しくは MSI 公式Webサイトを確認してください。

5段階 DPI プリセット

高解像度モニタを使用している場合は、より高いDPIをお薦めします。マウス下の DPI スイッチで、DPI レベルを調整してください。

LED 色	DPI
青	400
紫	800
赤	1600 (デフォルト)
黄	3200
緑	6400

※ 最大 DPI: 12000 (ソフトウェア対応)

バッテリー容量インジケータ

Dragon RGB LED インジケータの色はマウスのバッテリー容量を示します。

バッテリー容量	LED色
90% - 100%	緑点灯
70% - 90%	緑点滅(ブレス)
50% - 70%	黄点滅(ブレス)
30% - 50%	オレンジ点滅(ブレス)
10% - 30%	赤点滅(ブレス)
0% - 10%	赤点滅

※ Dragon Center / MSI Centerでバッテリーパーセンテージ (%)

※ 定格電

完成尺寸 105 X 140 mm
背面

Deutsch

Übersicht

1. Linke Taste

2. Rechte Taste

3. Scrollrad

4. Seitentaste 1 (Standardeinstellung: Nächste Seite)

5. Seitentaste 2 (Standardeinstellung: Vorherige Seite)

6. Anti-Rutsch-Griff mit Diamantmuster

7. Drachen RGB LED Licht

8. Tragbares FrîXionFree Kabel

9. DPI-Schalter

10. Ein-/Ausschalter

11. Optischer Sensor

12. Aufstellung

13. PTFE Skates

14. Dongle (Nur zur Ladung bei eingeschalteter CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Pogo Pin (Nur zur Ladung der CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Dongle-Anschluss (Nur bei Verwendung eines eingesteckten MSI-Dongles)

17. USB Type-C-Buchse

18. Anti-Rutsch-Seitengriff für das Ladegerät

Einstellung der LED-Anzeigen

Vervenden Sie die folgenden Kombinationsatasten wiederholt, bis eine richtige Auswahl getroffen wurde.

• DPI-Schalter + Rechte Taste = Anpassen Sie der LED-Helligkeitsstufen

• DPI-Schalter + Scrollrad = Wählen Sie einen LED-Beleuchtungseffekt

• DPI-Schalter + Seitentaste 1 = Anpassen der Lichteffekteschwindigkeit

• DPI-Schalter + Seitentaste 2 = Wählen Sie eine LED-Farbe

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

5-stufige DPI-Voreinstellungen

Die höhere DPI wird den Monitoren mit höherer Auflösung empfohlen. Drücken Sie wiederholt den DPI-Schalter unter der Maus, bis die gewünschte Auswahl getroffen ist.

LED-Farbe	DPI
Blau	400
Lila	800
Rot	1600 (Standard)
Gelb	3200
Grün	6400

※ Maximale DPI: 12000 (von software)

Anzeige der Batteriekapazität

Lesen Sie die Farbe der Dragon RGB-LED-Anzeige ab, um die Batteriekapazität der Maus zu erfahren.

Batteriekapazität	LED-Farbe
90% - 100%	Statisch grün
70% - 90%	Atmend Grün
50% - 70%	Atmend gelb
30% - 50%	Atmend orange
10% - 30%	Atmend rot
0% - 10%	Blinkt rot

※ Batterieprozentatz (%) kann auch im Dragon Center / MSI Center gefunden werden

※ Nennspannung / Strom : 5V == 250mA ; Maximale Betriebstemperatur : 40°C

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

對折線

Franaïss

Vue d'ensemble

1. Bouton gauche

2. Bouton droit

3. Molette

4. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut : Page suivante)

5. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut : Page précédente)

6. Grip antidérapant à motif losange

7. Dragon MSI avec rétroéclairage LED RGB

8. Câble FrîXionFree amovible

9. Bouton DPI

10. Bouton Activer/Désactiver

11. Capteur optique

12. Port de charge

13. Autocollants des patins en téflon

14. Dongle (Utilisé lorsque la souris CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS est activé)

15. Broche Pogo (Utilisée lors de la charge de la souris CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Port pour dongle (Utilisé lorsque le dongle MSI est inséré)

17. Connecteur USB Type-C

18. Bande antidérapante du chargeur

Réglage du rétroéclairage LED

Utilisez les combinaisons de touches suivantes de manière répétée jusqu'à ce que la sélection appropriée soit effectuée.

• Bouton DPI + Bouton droit = régler les niveaux de la luminosité LED

• Bouton DPI + Molette = sélectionner un effet d'éclairage LED

• Bouton DPI + Bouton latéral 1 = régler la vitesse de l'effet d'éclairage

• Bouton DPI + Bouton latéral 2 = sélectionner une couleur de LED

※ Pour plus d'information, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Préréglages DPI à 5 niveaux

Le DPI le plus élevé est recommandé pour une utilisation avec des écrans à résolution plus élevée. Appuyez plusieurs fois sur le commutateur DPI situé sous la souris jusqu'à atteindre le taux de DPI souhaité.

Couleur LED	DPI
Bleu	400
Violet	800
Rouge	1600 (par défaut)
Jaune	3200
Vert	6400

※ DPI maximum : 12000 (par logiciel)

Indicateur du niveau de charge de la batterie

La couleur de l'indicateur LED RGB Dragon vous indique le niveau de charge de la batterie de la souris.

Niveau de charge de la batterie	Couleur LED
90% - 100%	Vert statique
70% - 90%	Vert respiration
50% - 70%	Jaune respiration
30% - 50%	Orange respiration
10% - 30%	Rouge respiration
0% - 10%	Rouge clignotant

※ Le pourcentage de batterie (%) peut également être trouvé dans Dragon Center/MSI Center

※ Tension nominale/ courant nominal : 5V == 250mA ; Température maximale de fonctionnement : 40°C

※ Pour plus d'information, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Русский

Обзор

1. Левая кнопка

2. Правая кнопка

3. Колесо прокрутки

4. Боковая кнопка 1 (функция по умолчанию: Вперед)

5. Боковая кнопка 2 (функция по умолчанию: Назад)

6. Нескользящий захват с ромбовидным рисунком

7. Подсветка логотипа

8. Портативный кабель FrîXionFree

9. Переключатель DPI

10. Переключатель вкл./выкл.

11. Оптический сенсор

12. Порт зарядки

13. Наклейки на колеса для мыши

14. Приемник (только для использования мыши CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Патогин (только для зарядки мыши CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Порт для подключения приемника (только для подключения приемника от MSI)

17. Разъем USB Type-C

18. Нескользящая полка для зарядного устройства

Регулировка светодиодной подсветки

Используйте следующие сочетания клавиш для регулировки подсветки.

• переключатель DPI + правая кнопка = яркость

• переключатель DPI + колесо = режим

• переключатель DPI + боковая кнопка 1 = скорость

• переключатель DPI + боковая кнопка 2 = цвет

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

Предустановка значения DPI (доступно 5 уровней)

Рекомендуется выбрать более высокое значение DPI для мониторов с более высоким разрешением. Для переключения между разными значениями нажмите на переключатель DPI, расположенный под мышью.

Цвет подсветки	Значение DPI
Синий	400
Фиолетовый	800
Красный	1600 (по умолчанию)
Желтый	3200
Зеленый	6400

※ Максимальное значение DPI: 12000 (установлено с помощью программного обеспечения)

Индикатор зарядки батареи

Подсветка логотипа показывает заряд батареи мыши.

Зарядка батареи	Цвет подсветки
90% - 100%	Светится зеленым
70% - 90%	Медленно мигает зеленым
50% - 70%	Медленно мигает желтым
30% - 50%	Медленно мигает оранжевым
10% - 30%	Медленно мигает красным
0% - 10%	Мигает красным

※ Заряд батареи в процентах (%) также отображается на официальном Dragon Center / MSI Center

※ Значение потребления: 5В == 250мА; Максимальная температура при эксплуатации: 40°C

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI

Español

Descripción general

1. Botón izquierdo

2. Botón derecho

3. Rueda de desplazamiento

4. Botón lateral 1 (Configuración por defecto: Siguiente Página)

5. Botón lateral 2 (Configuración por defecto: Página anterior)

6. Agarre antideslizante con patrón de diamantes

7. Luz LED RGB Dragon

8. Cable FrîXionFree portátil

9. Computador PPP

10. Activar/Desactivar

11. Sensor óptico

12. Puerto de carga

13. Páines PTFE

14. Llave (se usa cuando CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS está activo)

15. Contacto Pogo (se usa cuando CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS se está recargando)

16. Puerto para llave (se utiliza cuando se inserta la llave MSI)

17. Conector USB Type-C

18. Banda antideslizante del cargador

Ajuste de indicadores LED

Utilice los siguientes botones en combinación repetidamente hasta que se realice la selección preferida.

• Computador PPP + Botón derecho = Ajustar los niveles de brillo del LED

• Computador PPP + Rueda de desplazamiento = Seleccionar un efecto de iluminación LED

• Computador PPP + Botón lateral 1 = Ajustar la velocidad del efecto de iluminación

• Computador PPP + Botón lateral 2 = Seleccionar un color de LED

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

Ajustes preestablecidos de PPP de 5 niveles

Se recomendarán los valores de PPP más altos para los monitores con mayor resolución. Presione repetidamente el conmutador PPP ubicado debajo del ratón hasta que se realice la selección preferida.

Color del LED	PPP
Azul	400
Púrpura	800
Rojó	1600 (valor predeterminado)
Amarillo	3200
Verde	6400

※ Valor de PPP máximo: 12000 (por soft ware)

Indicador de capacidad de la batería

Lea el color del indicador LED RGB Dragon para conocer la capacidad de la batería del ratón.

Capacidad de la batería	Color del LED
90% - 100%	Verde fijo
70% - 90%	Respiración en verde
50% - 70%	Respiración en amarillo
30% - 50%	Respiración en naranja
10% - 30%	Respiración en rojo
0% - 10%	Rojó intermitente

※ El porcentaje de batería (%) también se puede encontrar en Dragon Center/MSI Center

※ Voltaje y corriente nominal: 5V == 250mA; Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI

Italiano

Panoramica

1. Tasto Sinistra

2. Tasto Destra

3. Rotella di scorrimento

4. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita: Pagina successiva)

5. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita: Pagina precedente)

6. Impugnatura antiscivolo a forma di diamante

7. LED RGB a forma di drago

8. Cavo FrîXionFree portatile

9. DPI switch

10. Accensione/peginmento

11. Sensore ottico

12. Porta di carica

13. Cuscinetti in PTFE

14. Dongle (usato con CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS attivo)

15. Pogo Pin (usato con CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS in carica)

16. Porta dongle (usata con dongle MSI inserito)

17. Connettore USB Type-C

18. Striscia antiscivolo del caricatore

Regolazione dei LED

Utilizzare ripetutamente i seguenti tasti in combinazione finché non viene effettuata la selezione preferita.

• DPI switch + Tasto destro = regolare i livelli di luminosità del LED

• DPI switch + Rotella di scorrimento = selezionare un effetto di illuminazione LED

• DPI switch + Tasto laterale 1 = regolare la velocità dell'effetto luminoso

• DPI switch + Tasto laterale 2 = selezionare un colore del LED

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

Preimpostazioni DPI a 5 livelli

Il DPI più alto è consigliato per i monitor con una risoluzione più alta. Premere ripetutamente il DPI switch situato sotto il mouse finché non viene effettuata la selezione preferita.

Colore LED	DPI
Blue (Blu)	400
Viola	800
Rosso	1600 (predefinito)
Giallo	3200
Verde	6400

※ DPI massimo: 12000 (in base al software)

Indicatore capacità batteria

Leggi il colore del LED Dragon RGB per conoscere la capacità della batteria del mouse.

Capacità della batteria	Colore LED
90% - 100%	Verde fisso
70% - 90%	Verde intermittente
50% - 70%	Giallo intermittente
30% - 50%	Arancione intermittente
10% - 30%	Rosso intermittente
0% - 10%	Rosso lampeggiante

※ La percentuale della batteria (%) può essere trovata anche in Dragon Center / MSI Center

※ Tensione corrente nominale: 5 V == 250mA ; Temperatura operativa massima: 40°C

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI

Türkçe

Genel Bakış

1. Sol Düğme

2. Sağ Düğme

3. Kaydırma Tekerleği

4. Yan Düğme 1 (Varsayılan Ayar: Sonraki Sayfa)

5. Yan Düğme 2 (Varsayılan Ayar: Önceki sayfa)

6. Elmas Desenli Kaymaz Tutucu

7. Dragon RGB LED Işık

8. Tasımlanmış FrîXionFree Kablo

9. DPI Analıtan

10. Açma/Kapama Düğmesi

11. Optik Sensör

12. Sağı Bağlantı Noktası

13. PTFE Mouse Patenleri

14. Donanım Kilitli (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS etkin olduğunda kullanılır)

15. Pogo Pin (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS şarj olukten kullanılır)

16. Donanım Kilitli Yuvası (MSI Donanım Kilitli takılıken kullanılır)

17. USB Type-C Konektörü

18. Sarı Aletçi Kaysı

LED Göstergeleri ayarları

İhtilen seçti şarj yapılına kadar aşağıdaki düğmeleri tekrarlı kombinasyonda kullanın.

• DPI Analıtan + Sağ Düğme = LED parlaklık seviyelerini ayarlayın

• DPI Analıtan + Kaydırma Tekerleği = Br LED Aydınlama Etkisi seçin

• DPI Analıtan + Yan Düğme 1 = Aydınlatma Etkisi Hızını ayarlayın

• DPI Analıtan + Yan Düğme 2 = Br LED Rengi seçin

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

5 seviyeli DPI Ön Ayarları

Daha yüksek DPI daha yüksek çözünürlüğe sahip monitörler için tavsiye edilir. Mouse'un altında bulunan DPI ayarlatma tercihi edindi seçimi yapılına kadar tekrar tekrar basın.

LED rengi	DPI
Mavi	400
Mor	800
Kırmızı	1600 (varsayılan)
Sarı	3200
Yeşil	6400

※ Maksimum DPI: 12000 (yazılım ile)

Pil Kapasitesi Göstergesi

Mouse pil kapasitesini öğrenmek için Dragon LED göstergesinin rengine bakın.

Pil kapasitesi	LED rengi
90% - 100%	Sabit Yeşil
70% - 90%	Nefes Yeşil
50% - 70%	Nefes Sarı
30% - 50%	Nefes Turuncu
10% - 30%	Nefes Kırmızı
0% - 10%	Yanıp Sönen Kırmızı

※ Pil Yüzdesi (%) ayrıca Dragon Center / MSI Center'dan görülebilir.

※ Anna Gerilim Akımı : 5V == 250mA ; Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40°C

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin

Polski

Przeгляд

1. Lewy przycisk

2. Prawy przycisk

3. Kółko przewijania

4. Boczny przycisk 1 (ustawienie domyślne: następna strona)

5. Boczny przycisk 2 (ustawienie domyślne: poprzednia strona)

6. Antypoślizgowy uchwyt w romby

7. Logo smoka z podświetlonym LED RGB

8. Przenośny kabel FrîXionFree

9. Przełącznik DPI

10. Wyłącznik

11. Czujnik optyczny

12. Bólto do ładowania

13. Ślizgacze PTFE

14. Moduł (używany w celu uaktywnienia myszy CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Złącze sprężynowe (używane, gdy mysz CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS jest ładowana)

16. Gniazdo modułu (służy do włożenia modułu MSI)

17. Złącze USB Type-C

18. Antypoślizgowy pasek ładowarki

Dostosowywanie wskaźników LED

Należy kilka razy użyć poniższych kombinacji przycisków w celu wybrania preferowanego ustawienia.

• Przełącznik DPI + prawy przycisk = regulacja poziomu jasności podświetlenia LED

• Przełącznik DPI + kółko przewijania = wybór efektu podświetlenia LED

• Przełącznik DPI + boczny przycisk 1 = regulacja szybkości efektu podświetlenia

• DPI Analıtan + boczny przycisk 2 = wybór koloru podświetlenia LED

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

5 nivoeli depredefiniowanych poziomów DPI

Wyższe ustawienie DPI jest zalecane w przypadku monitorów o wyższej rozdzielczości. Naciśnij kilka razy znajdujący się pod myszą przełącznik DPI, aż do wybrania preferowanego ustawienia.

Kolor LED	DPI
Niebieski	400
Fioletowy	800
Czerwony	1600 (domyślna)
Żółty	3200
Zielony	6400

※ Maks. DPI: 12000 (za pomocą oprogramowania)

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Na podstawie koloru wskaźnika LED myszy Dragon RGB można określić poziom naładowania jej baterii.

Poziom naładowania baterii	LED ę
90% - 100%	Stale zielone
70% - 90%	Odcychające zielone
50% - 70%	Odcychające żółte
30% - 50%	Odcychające pomarańczowe
10% - 30%	Odcychające czerwone
0% - 10%	Migające czerwone

※ Poziom naładowania baterii w procentach (%) można także sprawdzić w Dragon Center / MSI Center

※ Napięcie/natężenie znamionowe: 5 V == 250mA ; Maks. temperatura robocza: 40°C

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI

Português

Visão geral

1. Botão esquerdo

2. Botão direito

3. Roda de deslocacão

4. Botão lateral 1 (Predefinição: Página seguinte)

5. Botão lateral 2 (Predefinição: Página anterior)

6. Seççáo antiderrapante com padrão em diamante

7. Dragão com luz RGB LED

8. Cabo FrîXionFree portátil

9. Interruptor de DPI

10. Ligar/Desligar

11. Sensor óico

12. Porta de carregamento

13. Pés de PTFE

14. Adaptador (Utilizado quando o CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS está ativo)

15. Pino Pogo (Utilizado para recarregar o CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Porta de adaptador (Utilizada para inserir o adaptador MSI)

17. Conector USB Type-C

18. Faixa antiderrapante do carregador

Ajustes dos indicadores LED

Utilize as seguintes combinações de botões repetidamente até selecionar a sua preferência.

• Interruptor de PPP + Botão direito = ajustar os níveis de brilho do LED

• Interruptor de PPP + Roda de deslocamento = selecionar um efeito de iluminação LED

• Interruptor de PPP + Botão lateral 1 = ajustar a velocidade do efeito de iluminação

• Interruptor de PPP + Botão lateral 2 = selecionar uma cor do LED

※ Para obter mais informações, visite o site da MSI.

5 níveis de predefinições de PPP

O nível de PPP mais elevado é recomendado para monitores com maior resolução. Pressione repetidamente o interruptor de PPP localizado debaixo do rato até selecionar a sua preferência.

Cor do LED	PPP
Azul	400
Roxo	800
Vermelho	1600 (predefinição)
Amarillo	3200
Verde	6400

※ Máximo de PPP: 12000 (através de software)

Indicador de capacidade da bateria

Verifique a cor do indicador LED RGB Dragon para saber a capacidade da bateria do rato

Capacidade da bateria	Cor do LED
90% - 100%	Verde estático
70% - 90%	Verde intermitente lento
50% - 70%	Amarillo intermitente lento
30% - 50%	Laranja intermitente lento
10% - 30%	Vermelho intermitente lento
0% - 10%	Vermelho intermitente

※ A percentagem da bateria (%) pode também ser encontrada no Dragon Center / MSI Center

※ Tensão/corrente nominal: 5V == 250mA ; Temperatura máxima em funcionamento: 40 °C

※ Para obter mais informações, visite o website oficial da MSI.

Nederlands

Overzicht

1. Knop Links

2. Knop Rechts

3. Scrollwiel

4. Zijknop 1 (standaardinstelling: Volgende pagina)

5. Zijknop 2 (standaardinstelling: Vorige pagina)

6. Antiantspreep met diamantpatroon

7. Dragon RGB LED-lampje

8. Draagbare FrîXionFree-kabel

9. DPI-schakelaar

10. Aan/uit schakelen

11. Optische sensor

12. Laadpoort

13. PTFE-skates

14. Dongle (gebruikt wanneer CLUTCH GM31 LIGHTGEWICHT DRAADLOOS actief is)

15. Pogo-pen (gebruikt wanneer CLUTCH GM31 LIGHTGEWICHT DRAADLOOS wordt opgeladen)

16. Dongle-poort (gebruikt wanneer MSI-dongle wordt geplaatst)

17. USB Type-C-aansluiting

18. Antislipstrook lader

Afstellingen LED-indicatoren

Gebruik de volgende knoppen in combinatie herhaaldelijk tot de gewenste selectie wordt gemaakt.

• DPI-schakelaar + knop rechts = pas de LED-helderheidsstufen

• DPI-schakelaar + scrollwiel = selecteer een LED-verlichtingseffect

• DPI-schakelaar + zijknop 1 = pas de snelheid van het verlichtingseffect aan

• DPI-schakelaar + zijknop 2 = selecteer een LED-kleur

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.

DPI-voorinstellingen met 5 niveaus

De hogere DPI wordt aanbevolen voor monitors met hogere resolutie. Druk herhaaldelijk op de DPI-schakelaar onder de muis tot de gewenste selectie is gemaakt.

LED-kleur	DPI
Blauw	400
Paars	800
Rood	1600 (standaard)
Geel	3200
Groen	6400

※ Maximum DPI: 12000 (after software)

Indicator van batterijcapaciteit

Lees de kleur van de Dragon RGB LED-indicator voor informatie over de batterijcapaciteit van de muis.

Batterijcapaciteit	LED-kleur
90% - 100%	Constant groen
70% - 90%	Ademend groen
50% - 70%	Ademend geel
30% - 50%	Ademend oranje
10% - 30%	Ademend rood
0% - 10%	Knipperend rood

※ Batterijpercentage (%) kan men tevens vinden in Dragon Center / MSI Center

※ Nominale spanning / stroom : 5V == 250mA ; Maximum bedrijfstemperatuur : 40 °C

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI

Norsk

Översikt

1. Venstre knapp

2. Høyre knapp

3. Rullehjul

4. Sideknapp 1 (standardinstilling: neste side)

5. Sideknapp 2 (standardinstilling: forrige side)

6. Diamantmønster antislipsgrep

7. Dragon RGB LED-lampe

8. Bærbart FrîXionFree-kabel

9. DPI-utløser

10. Bryter på/av

11. Optisk sensor

12. Ladeport

13. PTFE-skjelter

14. Sideknapp 1 (standardinstilling: Neste side)

15. Sideknapp 2 (standardinstilling: Forrige side)

16. Pogo-stift (bruges når CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)

17. Fjærrinne (brukes når CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS lades)

18. Dongle-port (brukes når MSI-dongle er satt inn)

19. USB Type-C-kontakt

20. Angisikstrimmel for lader

Justere LED-indikatorer

Brug følgende knapper i kombinasjon gjentatte ganger til det riktige er valgt.

• DPI-bryter + høyre knapp = juster lysstyrkenivå

• DPI-bryter + rullehjul = velg en LED-lyseffekt

• DPI-bryter + sideknapp 1 = juster lysstyrkehastigheten

• DPI-bryter + sideknapp 2 = velg en LED-farge

※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

5-nivåers DPI-forhåndsinnstillinger

Høyere DPI anbefales ved skjerm med høyere oppløsning. Trykk DPI-bryteren under musen flere ganger til det riktige er valgt.

LED-farge	DPI
Blå	400
Lilla	800
Rød	1600 (standard)
Gul	3200
Grønn	6400

※ Maksimal DPI: 12000 (i programvare)

Batterikapasitetsindikator

Les fargen på Dragon RGB LED-indikatoren for å finne batterikapasiteten til musen.

Batterikapasitet	LED-farge
90% - 100%	Lys grønt
70% - 90%	Puster grønt
50% - 70%	Puster gult
30% - 50%	Puster oransje
10% - 30%	Puster rødt
0% - 10%	Blinker rødt

※ Batteriprosent (%) finner du også i Dragon Center / MSI Center

※ Nominal spenning / strøm : 5 V == 250mA ; Maksimal drifttemperatur : 40 °C

※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

Dansk

Översigt

1. Venstre knap

2. Høyre knap

3. Rullehjul

4. Sideknapp 1 (standardinstilling: Neste side)

5. Sideknapp 2 (standardinstilling: Forrige side)

6. Diamantmønster skridsikket greb

7. Dragon RGB LED-lys

8. Bærbart gnidningsstift kabel

9. DPI-skiftknop

10. Tænd/sluk

11. Optisk sensor

12. Opladningsport

13. PTFE-skjelter

14. Dongle (bruges når CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)

15. Pogo-stift (bruges når CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS oplades)

16. Dongle-port (bruges når MSI Dongle tilsluttes)

17. USB Type-C-tilslut

18. Oplader med skridsikket strimmel

Justering af LED-indikatorer

Brug følgende knapper sammen gentagne gange, indtil du har den foretrukne indstilling.

• DPI-kontakt + højre knap = juster lysstyrken på LED-lyset

• DPI-kontakt + rullehjul = vælger en LED-lyseffekt

• DPI-kontakt + sideknapp 1 = juster lysstyrken på lyseffekten

• DPI-kontakt + sideknapp 2 = vælger en LED-farve

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på på MSI officielle hjemmeside.

5 Forudindstillede DPI-konfigurationsniver

En højere DPI-indstilling anbefales på skærme med højere opløsninger. Tryk gentagne gange på DPI-kontakt under musen, indtil du har den foretrukne indstilling.

Indikatorfarve	DPI
Blå	400
Lilla	800
Rød	1600 (standard)
Gul	3200
Grøn	6400

※ Maksimum DPI: 12000 (efter software)

Batteri-indikator

Læs farven på Dragon RGB LED-indikatoren for, at se musens batteriniveau.

Batteriniveau	Indikatorfarve
90% - 100%	Lys grønt
70% - 90%	Blinker langsomt grøn
50% - 70%	Blinker langsomt gul
30% - 50%	Blinker langsomt orange
10% - 30%	Blinker langsomt rødt
0% - 10%	Blinker rødt

※ Batteriprosenten (%) kan også findes i Dragon Center / MSI Center

※ Klassificeret spænding/strom: 5V == 250mA, maksimum drifttemperatur: 40 °C

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside

Українська

Зaгальний Oгляд

1. Ліва кнопка

2. Права кнопка

3. Коліщатко прокручування

4. Бічна кнопка 1 (За замовчуванням: Наступна сторінка)

5. Бічна кнопка 2 (За замовчуванням: Попередня сторінка)

6. Ромбовидний рельєф порту козання

7. Індикатор Dragon RGB LED

8. Портативний кабель FrîXionFree

9. Перемикач DPI

10. Перемикаччя Увімкнути/Вимкнути

11. Оптичний датчик

12. Порт для зарядження

13. Ролони PTFE

14. Ключ (Застосовується, коли активне CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Причепна штифта (застосовується при перезарядженні CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Порт ключа (застосовується, коли вставлено ключ MSI)

17. Сполучувач USB Type-C

18. Подозумувач зарядження з портиртам від козанням

Регулювання світлодіодних індикаторів

Повторно користуйтеся наступними поданнями кнопок, доки не буде зроблено бажаний вибір.

• Перемикач DPI + Права кнопка = регулює рівні яркості світлодіодів

• Перемикач DPI + Коліщатко прокручування = вибір ефекту світлодіодного освітлення

• Перемикач DPI + Бічна кнопка 1 = регулювання швидкості ефекту освітлення

• Перемикач DPI + Бічна кнопка 2 = вибір кольору світлодіодів

※ Більше інформації про обслуговування подано на офіційному веб-сайті MSI.

Попередні налаштування 5 рівнів DPI

Вище DPI рекомендовано для моніторів з вищою роздільною здатністю. Повторно натискайте перемикач DPI, щоб задовольнити вимоги на миші, доки не зробите бажаний вибір.

Колір світлодіода	DPI
Блакитний	400
Фіолетовий	800
Червоний	1600 (за замовчуванням)
Жовтий	3200
Зелений	6400

※ Максимальні DPI: 12000 (за ІТЗ)

Індикатор ємності акумулятора

Колір світлодіодного індикатора Dragon RGB позначає ємність акумулятора миші.

|--|