

שביעות הרצון שלכם מובטחת

אתם רשאים להחליף או להחזיר את הסחורה שרכשתם בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה.
החזירו את המוצר לחנות שבה רכשתם אותו. אם פתחתם או השתמשתם במוצר, ייתכנו הגבלות.



תיצור איתנו קשר

פנה אלינו לכתובת support@jlabaudio.com
או בקר ב intl.jlabaudio.com/contact


הירשם היום

intl.jlabaudio.com/register
עדכוני מוצרים | עצות על איך לעשות
שאלות נפוצות ועוד


הגדרה

חברו אותו אל פתחת USB של
המחשב האישי או המק שלכם.

1 חברו USB-C אל
מיקרופון Talk GO.



2 היכנסו להגדרות המחשב האישי או המק כדי לוודא שהחיבור בוצע.




3 הגדרת TALK GO במחשב אישי/מק

הגדרת Talk GO במחשב אישי (עם WINDOWS 7, 8 או 10)

1. בתפריט ההתחלה בחרו בלוח הבקרה.
2. בלוח הבקרה בחרו בצלמית הצליל.
3. בחרו בלשונית ההקלטה ובחרו ב-JLab Talk GO.
4. בחרו בלשונית ההשמעה ובחרו ב-JLab Talk GO.

הגדרת Talk GO עם מק (לגרסת macOS 10.10 או גבוהה יותר)

1. פתחו את העדפות המערכת ובחרו בצלמית הצליל.
2. בחרו בלשונית הקלט ובחרו ב-JLab Talk GO.
3. בחרו בלשונית הפלט ובחרו ב-JLab Talk GO.
4. במסך זה בחרו בעוצמת הפלט הרצויה.



בשימוש



- ה-Talk Go עובד כמעט עם כל תוכנות ההקלטה של macOS, Windows או Linux. בדקו את הגדרות התוכנה שלכם והתאימו אותן כנדרש.
- אין צורך בתוכנות/מנהלי התקנים נוספים ל-Talk Go. פשוט חברו אותו והגדירו את הגדרות המכשיר.
- Talk Go לא יכול לעבוד באמצעות מטען נייד/סוללת גיבוי. הוא יכול לעבוד רק עם קלט USB-A ומערכת הפעלה.

ךלש תוינזואה תא ףרה | מירצומ לע תוארתה | מירצומ ונק

JLab Audio + Burn-in Tool

