

尺寸：190mmx96mm

YUNZII®

B75

Mechanical Keyboard

◀◀ YUNZII B75 Mechanical Keyboard Manual ▶▶

Feel free to contact the YUNZII Team if you have any questions.

Feel free to contact the YUNZII Team if you have any questions.

Information:

Model: B75

Layout: 82-Key, 75% Layout

Structure: Gasket

RGB: South Facing RGB

Size: 334.4*143.6*42.15mm / 13.17*5.65*1.66inch

Weight: 797.5g/1.76lb

System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Software: Windows

Frame Material: ABS

Keycap: Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps/
Double-shot PBT Cherry Profile Side-printed Keycaps/
Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps with Front
Transparent Legends

Connection: Wired Type-C

Hot Swappable: Full-Key Hot Swappable, Support 3/5
Pins Hot Swappable Switches


Keyboard ON/OFF Manual:

Switch



① Type-C Port

Indicator




① CAPS LOCK

② SCROLL LOCK

③ LOCK WIN

④ MAXIMUM INDICATOR

Multi-Function Knob (Default Multimedia Mode):



Multimedia Mode:

Press to mute, and press again to unmute. Turn clockwise (rotate to the right), to turn up the volume; Turn counterclockwise (rotate to the left), to turn down the volume.


RGB Mode:

Press to change the keyboard backlight mode. Turn left and right to adjust the backlight brightness.

Switching Mode:

Long press to switch RGB/Multimedia knob control mode.

Wired TYPE-C Connection:



The B75 keyboard is a Wired-only RGB keyboard, connect the keyboard and device with the TYPE-C cable that comes with the package, after the keyboard has been automatically recognized, the connection is successful.

Backlights:

■ FN+Backspace=Backlight Effect ON/OFF

■ FN+INSERT=Change Backlight Effect

■ FN+END=Change Backlight Color

■ FN+PGUP=Lighting Effect Direction

■ FN+ ↑ =Brightness Up

■ FN+ ↓ =Brightness Down

■ FN+→=Blinking Speed ↑

■ FN+←=Blinking Speed ↓

■ FN+Space=Choose Backlight Color

FN Shortcuts:

Windows

FN+F1=Computer	FN+F2=Homepage	FN+F3=Calculator
FN+F4=Player	FN+F5=Previous Song	FN+F6=Next Song
FN+F7=Play/Pause	FN+F8=Stop	FN+F9=Mute
FN+F10=Volume ↓	FN+F11=Volume ↑	FN+F12=Mail

MacOS

FN+F1=Screen Brightness ↓	FN+F2=Screen Brightness ↑	FN+F3=Controller
FN+F4=Program	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=Previous Song	FN+F8=Play/Pause	FN+F9=Next Song
FN+F10=Mute	FN+F11=Volume ↓	FN+F12=Volume ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+I=Scroll Lock
WIN+L=Lock Screen	FN+ESC=Reset	FN+WIN=Lock WIN

ATTENTION:

- The B75 is a Wired TYPE-C connection-only keyboard, the keyboard excludes the wireless function.
- There is custom software for this keyboard, customers can customize the keys, backlights, and macro settings via the software.
- When the keyboard is connected to the device, but the device cannot recognize and use it, please try another cable/USB port/new device to connect it.
- When the keyboard is connected to the device normally, but the WIN key doesn't work, please check whether the WIN key indicator lights up. If it lights up, please press FN+WIN to unlock the WIN key. If the problem cannot be solved, please press FN+A change to the Windows or check the whether switch pin of the win key is bent, if so, please replace the switch with a new one.
- When the keyboard is connected to the device normally, please check: whether the switch pin of the key is bent or not and whether the elastic piece of the socket is deformed, then take a corresponding solution.
- If the product is damaged beyond repair, please do not disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
- If you have any questions about the keyboard or use, please contact the YUNZII Team, we will get back to you in 24 hours!

Content List:

- B75 Keyboard*1
- USB Cable for TYPE-C*1
- Switch and Keycap Puller*1
- Function Card&Manual*1
- PET Dust Cover*1
- Extra Keycaps and Switches

产品信息:

键盘: B75

按键布局: 82键, 75%布局

结构: Gasket

灯光: RGB, 下灯位

产品尺寸: 334.4*143.6*42.15mm/13.17*5.65*1.66inch

产品重量: 797.5g/1.76lb

兼容系统: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

自定义软件: Windows

上盖材质: ABS

键帽材质: 双注塑PBT原厂键帽/双注塑PBT原厂侧刻键帽/
双注塑ABS原厂透光字符键帽

连接: 有线Type-C

热插拔: 全键轴座热插拔, 支持3/5针热插拔轴体。


开关及数据线连接示意图:

开关



① Type-C连接端口

指示灯




① 大小写指示灯

② 滚动锁定指示灯

③ 锁WIN指示灯

④ 最亮/暗/快/慢指示灯

旋钮操作说明 (默认多媒体模式):



多媒体模式:

短按静音, 再按解除静音。顺时针旋转调大音量, 逆时针旋转调小音量。


背光模式:

短按切换背光效果, 顺时针旋转调亮背光亮度, 逆时针旋转调暗背光亮度。

切换模式:

长按旋钮切换背光/多媒体模式。

有线TYPE-C连接



键盘为单模有线连接, 用键盘自带的TYPE-C线与设备连接, 键盘自动识别之后, 连接成功。

FN灯光快速操作说明:

■ FN+Backspace=背光灯效ON/OFF

■ FN+INSERT=切换背光灯效模式

■ FN+END=切换背光灯效颜色

■ FN+PGUP=切换背光灯效方向

■ FN+↑=背光亮度+

■ FN+↓=背光亮度-

■ FN+→=背光速度+

■ FN+←=背光速度-

■ FN+Space=选择背光颜色

FN组合键说明:

Windows

FN+F1=此电脑	FN+F2=主页	FN+F3=计算器
FN+F4=播放器	FN+F5=上一曲	FN+F6=下一曲
FN+F7=播放/暂停	FN+F8=停止	FN+F9=静音
FN+F10=音量-	FN+F11=音量+	FN+F12=邮箱

MacOS

FN+F1=屏幕亮度-	FN+F2=屏幕亮度+	FN+F3=多任务控制器
FN+F4=程序列表	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=上一曲	FN+F8=播放/暂停	FN+F9=下一曲
FN+F10=静音	FN+F11=音量-	FN+F12=音量+

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+I=Scroll Lock
WIN+L=锁屏	FN+ESC=重置键盘	FN+WIN=锁WIN

注意事项:

1. 此B75键盘为单模TYPE-C连接方式, 没有无线连接的功能。
2. 此键盘配有Windows自定义软件, 用户可通过自定义软件进行按键、背光及宏设置。
3. 当键盘连接设备, 但设备无法识别到键盘, 请尝试换根连接线/USB端口/新设备进行连接。
4. 当键盘正常连接, 但WIN键无法使用, 请查看键盘WIN键指示灯是否亮起, 如指示灯亮灯, 请按FN+WIN解锁WIN键; 如无法解决, 请按FN+A切换至Windows系统; 或请查看键盘按键轴脚是否弯曲, 如是请更换新的轴体。
5. 当键盘正常连接, 但有按键失灵, 请检查: 轴的针脚是否弯曲, 轴座的弹片是否变形, 随后进行相应的处理措施。
6. 如产品损坏无法修复, 请勿拆解或丢入火中, 应送至专业废品站或专用回收箱进行处理, 以免发生意外风险。
7. 如果您在使用过程中有任何问题, 请随时联系YUNZII 团队, 我们将在24小时内进行回复。

物品清单:

1. B75 键盘*1
2. TYPE-C数据线*1
3. 拔轴拔键二合一工具*1
4. 功能卡说明书*1
5. PET防尘罩*1
6. 增补键帽增补轴

情報:

モデル: B75

配列: 82キー、75%配列

構造: ガスケット

RGB: 南向きRGB

サイズ: 334.4*143.6*42.15mm/13.17*5.65*1.66inch

重量: 797.5g/1.76lb

システム: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

ソフトウェア: Windows

フレーム材質: ABS

キーキャップ: ダブルショットPBT チェリー プロファイルキーキャップ/
ダブルショットPBT チェリー プロファイルサイドプリントキーキャップ/
前面透明レジェンド付きダブルショットPBT チェリー プロファイル
キーキャップ

接続: 有線Type-C

ホットスワップ: フルキーホットスワップ対応、
サポート3/5ピンスイッチ


キーボードON/OFFマニュアル:

① スイッチとインジケータ



① Type-C ポート

② スイッチとインジケータ




① CAPS LOCK

② SCROLL LOCK

③ LOCK WIN

④ 最大インジケータ


マルチファンクションノブ
(デフォルトのマルチメディアモード):

マルチメディアモード:
押すとミュートになり、もう一度押すと
ミュートが解除されます。時計回り (右に
回す) に回すと音量が上がり、反時計回り
(左に回す) に回すと音量が下がります。

RGBモード:
ノブを押して、キーボードのバックライト
モードを変更します。左右に回すとバック
ライトの明るさを調整できます。

モードの切り替え:
ノブを長押しすると、RGB/マルチメ
ディアモードが切り替わります。

⑤ 有線TYPE-C接続:



B75 キーボードは有線専用の RGB キーボードです。パッケージに付属の
TYPE-C ケーブルを使用してキーボードとデバイスを接続すると、キー
ボードが自動的に認識され、接続が成功します。

バックライト

■ FN+Backspace=バックライト効果ON/OFF

■ FN+INSERT=バックライト効果変更

■ FN+END=バックライト色変更

■ FN+PGUP=照明効果の方向

■ FN+↑=輝度アップ

■ FN+↓=輝度ダウン

■ FN+→=点滅速度 ↑

■ FN+←=点滅速度 ↓

■ FN+Space=バックライトの色を選択

FNショートカット:

Windows

FN+F1=コンピュータ	FN+F2=ホームページ	FN+F3=計算機
FN+F4=ブレーカー	FN+F5=前の曲	FN+F6=次の曲
FN+F7=再生/一時停止	FN+F8=停止	FN+F9=ミュート
FN+F10=ボリューム↓	FN+F11=ボリューム↑	FN+F12=メール

MacOS

FN+F1=画面の明るさ↓	FN+F2=画面の明るさ↑	FN+F3=コントローラー
FN+F4=プログラム	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=前の曲	FN+F8=再生/一時停止	FN+F9=次の曲
FN+F10=ミュート	FN+F11=ボリューム↓	FN+F12=ボリューム↑

Win&Mac

FN+L=Windows	FN+S=MacOS	FN+I=Scroll Lock
WIN+L=スクリーンロック	FN+ESC=リセット	FN+WIN=WINロック

ご注意:

- B75 は有線 TYPE-C 接続のみのキーボードで、ワイヤレス機能は含まれていません。
- このキーボードにはカスタム ソフトウェアがあり、お客様はソフトウェアを使用してキー、バックライト、マクロ設定をカスタマイズできます。
- キーボードがデバイスに接続されているが、デバイスが認識して使用できない場合は、別のケーブル/USB ポート/新しいデバイスに接続してみてください。
- キーボードがデバイスに正常に接続されているが、WIN キーが機能しない場合は、WIN キー インジケータが点灯しているかどうかを確認してください。点灯している場合は、FN+WIN を押して WIN キーのロックを解除してください。問題が解決しない場合は、FN+A を押して Windows に切り替えるか、win キーのスイッチ ピンが曲がっていないかどうかを確認してください。曲がっている場合は、スイッチを新しいものに交換してください。
- キーボードがデバイスに正常に接続されている場合は、キーのスイッチ ピンが曲がっていないかどうか、ソケットの弾性部分に変形していないかどうかを確認し、対応する解決策を実行してください。
- 製品が修理不能なほど損傷している場合は、分解したり火の中に投げ込んだりしないでください。事故によるリスクを避けるため、専門のスクラップステーションまたは専用のリサイクルボックスに送って処分してください。
- キーボードや使用方法についてご質問がある場合は、YUNZII チームまでご連絡ください。24 時間以内に返信いたします。

パッケージリスト:

- B75 キーボード*1
- TYPE-C用USBケーブル*1
- スイッチ&キーキャップブロー*1
- ファンクションカード&マニュアル*1
- PETダストカバー*1
- エクストラキーキャップとスイッチ

Information:

Modèle: B75

Mise en page: 82 clés, 75% de mise en page

Structure: entretoise

RGB: orientation Sud RGB

Taille: 334.4 * 143.6 * 42.15mm / 13.17 * 5.65 * 1.66 pouces

Poids: 797.5g/1.76lb

Système: Windows / MAC / Linux / Android / IOS

Logiciel: Windows

Matériau du cadre: ABS

Casquette: Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps/
Double-shot PBT Cherry Profile Side-printed Keycaps/
Double-shot PBT Cherry Profile Keycaps with Front
Transparent Legends

Connectivité: Type-C câblé

Hot plug: Hot plug à clé complète, prend en charge
l'interrupteur Hot plug à 3 / 5 broches


Clavier ON / OFF Manuellement:

Interrupteurs



1 Port Type-C

Indicateurs




1 CAPS LOCK

2 SCROLL LOCK

3 LOCK WIN

4 INDICATEUR DE MAXIMUM

Bouton Multifonction (Mode Multimédia Par Défaut):




Mode multimédia:
Appuyez sur pour couper, puis appuyez sur pour annuler le silence. Rotation dans le sens horaire (rotation vers la droite) pour augmenter le volume; Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (tourner vers la gauche) pour baisser le volume.

Mode RGB:
Appuyez sur pour changer le mode de rétroéclairage du clavier. Tournez à gauche et à droite pour ajuster la luminosité du rétroéclairage.

Changer de mode:
Appuyez longuement sur le bouton RGB / multimédia commutable pour contrôler le mode.

Connexion Filaire Type - C:



Le clavier B75 est un clavier RGB filaire, connectez le clavier et l'appareil avec le câble TYPE-C fourni dans l'emballage, après que le clavier ait été automatiquement reconnu, la connexion est réussie.

Rétro - Éclairage:

■ FN+Backspace=Effet de rétroéclairage ON / OFF

■ FN+INSERT=Modifier l'effet de rétroéclairage

■ FN+END=Changer la couleur du rétroéclairage

■ FN+PGUP=Direction de l'effet d'éclairage

■ FN+↑=Augmentation de la luminosité

■ FN+↓=Luminosité réduite

■ FN+→=Vitesse de clignotement ↑

■ FN+←=Vitesse de clignotement ↓

■ FN+Space=Choisir la couleur du rétroéclairage

FN Raccourci:

Windows

FN+F1=Computadora	FN+F2=Page d'accueil	FN+F3=Calculatrice
FN+F4=Les Joueurs	FN+F5=Chanson précédente	FN+F6=Chanson suivante
FN+F7=Jouer / pause	FN+F8=Arrêter	FN+F9=Silencieux
FN+F10=Volume ↓	FN+F11=Volume ↑	FN+F12=Poste

MacOS

FN+F1=Luminosité de l'écran ↓	FN+F2=Luminosité de l'écran ↑	FN+F3=Contrôleur
FN+F4=Programme	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=Previous Song	FN+F8=Jouer / pause	FN+F9=Chanson suivante
FN+F10=Silencieux	FN+F11=Volume ↓	FN+F12=Volume ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+I=Scroll Lock
WIN+L=Écran de verrouillage	FN+ESC=Réinitialisation	FN+WIN=Verrouillage Win

ATTENTION:

- Le B75 est un clavier à connexion filaire TYPE-C uniquement, le clavier exclut la fonction sans fil.
- Il existe un logiciel personnalisé pour ce clavier, les clients peuvent personnaliser les touches, les rétroéclairages et les paramètres de macro via le logiciel.
- Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais que l'appareil ne peut pas le reconnaître et l'utiliser, veuillez essayer un autre câble/port USB/un nouvel appareil pour le connecter.
- Lorsque le clavier est connecté à l'appareil normalement, mais que la touche WIN ne fonctionne pas, vérifiez si le voyant de la touche WIN s'allume. S'il est allumé, appuyez sur FN+WIN pour déverrouiller la touche WIN. Si le problème ne peut être résolu, appuyez sur FN+A pour passer à Windows ou vérifiez si la broche du commutateur de la touche WIN est pliée, si c'est le cas, remplacez le commutateur par un nouveau.
- Lorsque le clavier est connecté à l'appareil normalement, vérifiez si la broche de commutation de la touche est déformée, puis prenez une solution correspondante.
- Si le produit est irrémédiablement endommagé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Il doit être envoyé à une station de ferraille professionnelle ou à une boîte de recyclage spéciale pour être éliminé afin d'éviter tout risque d'accident.
- Si vous avez des questions concernant le clavier ou son utilisation, veuillez contacter l'équipe YUNZII, nous vous répondrons dans les 24 heures !

Liste Des Contenus:

- Clavier B75 * 1
- Câble USB pour type - C * 1
- Interrupteur et extracteur de capuchon de clé * 1
- Carte fonctionnelle et Manuel * 1
- Couverture de poussière de PET * 1
- Clavier supplémentaire et interrupteur

Information:

Modell: B75

Layout: 82-Key, 75% Layout

Struktur: Dichtung

RGB: South Facing RGB


Größe: 334.4*143.6*42.15mm bis 13.17*5.65*1.66inch

Gewicht: 797.5g/1.76lb

System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS


Tastatur Ein/aus Handbuch:

Schalter



1 Typ-C-Anschluss

Anzeige



- 1 CAPS LOCK 2 ROLLEN-SPERRE
3 WIN-SPERRE 4 MAXIMUM-ANZEIGE


Software: Windows

Rahmenmaterial: ABS

Keycap: Double-shot PBT Cherry Profile Tastenkappen/
Double-shot PBT Cherry Profile Tastenkappen mit Seitendruck/
Double-shot PBT Cherry Profile Tastenkappen mit transparenter
Beschriftung

Verbindung: Verkabelt Typ-C

Hot Swappable: Full-Key Hot Swappable, Unterstützung
3/5 Pins Hot Swappable Switches


Multifunktionsknopf
(Standard Multimedia Mode):

Multimedia-Modus:
Drücken Sie zum Stummschalten und drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben. Drehen Sie im Uhrzeigersinn (drehen Sie nach rechts), um die Lautstärke zu erhöhen; Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn (nach links drehen), um die Lautstärke zu verringern.

RGB-Modus:
Drücken Sie, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus der Tastatur zu ändern. Drehen Sie links und rechts, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen.

Umschaltmodus:
Drücken Sie lange, um den RGB-/Multimedia-Regler-Modus zu wechseln.

Wired TYPE-C Connection:



Die B75-Tastatur ist eine rein kabelgebundene RGB-Tastatur. Verbinden Sie die Tastatur und das Gerät mit dem mitgelieferten TYPE-C-Kabel, nachdem die Tastatur automatisch erkannt wurde, ist die Verbindung erfolgreich.

Hintergrundbeleuchtung:

■ FN+Backspace=Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS

■ FN+INSERT=Hintergrundbeleuchtung ändern

■ FN+END=Hintergrundfarbe ändern

■ FN+PGUP=Lichteffektrichtung

■ FN+ ↑ =Helligkeit nach oben

■ FN+ ↓ =Helligkeit nach unten

■ FN+ → =Blinkgeschwindigkeit ↑

■ FN+ ← =Blinkgeschwindigkeit ↓

■ FN+Space=Farbe der Hintergrundbeleuchtung wählen

FN-verknüpfungen:

Windows

FN+F1=Computer	FN+F2=Homepage	FN+F3=Rechner
FN+F4=Spieler	FN+F5=Vorheriger Song	FN+F6=Nächster Song
FN+F7=Wiedergabe/Pause	FN+F8=Stoppen	FN+F9=Stumm schalten
FN+F10=Volumen ↓	FN+F11=Volumen ↑	FN+F12=Post

MacOS

FN+F1=Bildschirmhelligkeit ↓	FN+F2=Bildschirmhelligkeit ↑	FN+F3=Controller
FN+F4=Programm	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=Vorheriger Song	FN+F8=Wiedergabe/Pause	FN+F9=Nächster Song
FN+F10=Stumm schalten	FN+F11=Volumen ↓	FN+F12=Volumen ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+I=Scroll Lock
WIN+L=Bildschirm sperren	FN+ESC=Zurücksetzen	FN+WIN=WIN sperren

ACHTUNG!:

- Die B75 ist eine reine kabelgebundene TYPE-C-Tastatur, die Tastatur verfügt nicht über die Wireless-Funktion.
- Es gibt eine benutzerdefinierte Software für diese Tastatur, Kunden können die Tasten, Hintergrundbeleuchtung und Makroeinstellungen über die Software anpassen.
- Wenn die Tastatur an das Gerät angeschlossen ist, aber das Gerät kann sie nicht erkennen und verwenden, versuchen Sie bitte ein anderes Kabel/USB-Port/neues Gerät zu verbinden.
- Wenn die Tastatur normal an das Gerät angeschlossen ist, aber die WIN-Taste nicht funktioniert, prüfen Sie bitte, ob die WIN-Anzeige aufleuchtet. Wenn sie leuchtet, drücken Sie bitte FN+WIN, um die WIN-Taste zu entsperren. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, drücken Sie bitte FN+A, um zu Windows zu wechseln, oder prüfen Sie, ob der Schalterstift der WIN-Taste verbogen ist, falls ja, ersetzen Sie den Schalter durch einen neuen.
- Wenn die Tastatur normal an das Gerät angeschlossen ist, prüfen Sie bitte, ob der Schalterstift der Taste verbogen ist oder nicht und ob das elastische Stück der Buchse verformt ist, und nehmen Sie dann eine entsprechende Lösung.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, zerlegen Sie es bitte nicht und vermeiden Sie es nicht ins Feuer. Um Unfallgefahren zu vermeiden, sollten Sie es zur Entsorgung an eine professionelle Schrottstation oder eine spezielle Recyclingbox schicken.
- Wenn Sie Fragen zur Tastatur oder zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an das YUNZHI-Team. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden!

Inhaltsliste:

- B75 Tastatur*1
- USB Kabel für TYPE-C*1
- Schalter und Keycap Puller*1
- Funktionskarte und Handbuch*1
- PET-Staubschutz*1
- Zusätzliche Tasten und Schalter

Informazioni:

Modello: B75

Layout: 82-Key, 75% Layout

Struttura: Guarnizione

RGB: RGB rivolto a sud

Dimensione: 334.4*143.6*42.15mm/13.17*5.65*1.66inch

Peso: 797.5g/1.76lb

Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS


Tastiera ON/OFF Manuale:

Interruttore



Porta di Tipo-C

Indicatore



1 CAPS LOCK

2 SCROLL LOCK

3 LOCK WIN

4 INDICATORE MASSIMO

Software: Windows


Materiale telaio: ABS

Keycaps: Doppio colpo PBT Cherry Profile Keycaps/
Doppio colpo PBT Cherry Profile Keycaps/
Doppio colpo PBT Cherry Profile Keycaps con Front
Transparent Legends

Connessione: Cablato di Tipo-C

Scambio a caldo: Scambio a caldo a chiave completa,
interruttore sostituibile a caldo a 3/5 pin di supporto

Manopola Multifunzione (Modalità Multimediale Predefinita):




Modalità multimediale:
Premere per disattivare l'audio e premere di nuovo per disattivare l'audio. Girare in senso orario (ruotare a destra), per alzare il volume; Girare in senso antiorario (ruotare a sinistra), per abbassare il volume.

Modalità RGB:
Premere per cambiare la modalità di retroilluminazione della tastiera. Girare a sinistra e a destra per regolare la luminosità della retroilluminazione.

Modalità di commutazione:
Premere a lungo per commutare la modalità di controllo della manopola RGB/Multimedia.

Connessione Cablata Tipo-c:



La tastiera B75 è una tastiera RGB cablata, collegare la tastiera e il dispositivo con il cavo TYPE-C fornito con la confezione, dopo che la tastiera è stata riconosciuta automaticamente, la connessione ha successo.

Retroilluminazione:

■ FN+Backspace=Effetto retroilluminazione ON/OFF

■ FN+INSERT=Cambia effetto retroilluminazione

■ FN+END=Cambia colore della retroilluminazione

■ FN+PGUP=Direzione dell'effetto di illuminazione

■ FN+↑=Luminosità su

■ FN+↓=Luminosità giù

■ FN+→=Velocità lampeggiante ↑

■ FN+←=Velocità lampeggiante ↓

■ FN+Space=Scegli colore retroilluminazione

Scorciatoie FN:

Windows

FN+F1=Computer	FN+F2=Homepage	FN+F3=Calcolatrice
FN+F4=Giocatore	FN+F5=Canzone precedente	FN+F6=Prossima canzone
FN+F7=Riproduci/pausa	FN+F8=Stop	FN+F9=Silenzi
FN+F10=Volume ↓	FN+F11=Volume ↑	FN+F12=Posta

MacOS

FN+F1=Luminosità dello schermo ↓	FN+F2=Luminosità dello schermo ↑	FN+F3=Controllore
FN+F4=Programma	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=Canzone precedente	FN+F8=Riproduci/pausa	FN+F9=Prossima canzone
FN+F10=Silenzi	FN+F11=Volume ↓	FN+F12=Volume ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+I=Scroll Lock
WIN+L=Blocca schermo	FN+ESC=Ripristina	FN+WIN=Blocca WIN

ATTENZIONE:

- Il B75 è una tastiera Wired Type-C solo connessione, la tastiera esclude la funzione wireless.
- C'è software personalizzato per questa tastiera, i clienti possono personalizzare i tasti, la retroilluminazione e le impostazioni macro tramite il software.
- Quando la tastiera è collegata al dispositivo, ma il dispositivo non riesce a riconoscerlo e utilizzarlo, provare un altro cavo/porta USB/nuovo dispositivo per collegarlo.
- Quando la tastiera è collegata normalmente al dispositivo, ma il tasto WIN non funziona, verificare se l'indicatore del tasto WIN si accende. Se si accende, premere FN+WIN per sbloccare il tasto WIN. Se il problema non può essere risolto, premere FN+A change to the Windows o controllare se il perno dell'interruttore del tasto win è piegato, in caso affermativo, sostituire l'interruttore con uno nuovo.
- Quando la tastiera è collegata normalmente al dispositivo, controllare: se il perno dell'interruttore del tasto è piegato o meno e se il pezzo elastico della presa è deformato, quindi prendere una soluzione corrispondente.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, si prega di non smontarlo o gettarlo in un incendio. Dovrebbe essere inviato a una stazione di rottami professionale o a una scatola di riciclaggio speciale per lo smaltimento per evitare rischi accidentali.
- Se hai domande sulla tastiera o sull'uso, contatta il Team YUNZII, ti risponderemo in 24 ore!

Elenco Contenuti:

- Tastiera B75 *1
- Cavo USB per TIPO-C * 1
- Interruttore e Keycap Puller*1
- Function Card & Manual*1
- PET Dust Cover*1
- Tasti e interruttori extra

INFORMACIÓN:

Modelo: B75

Diseño: 82 teclas, 75% de diseño

Estructura: Junta

Rgb: hacia el sur RGB

Tamaño: 334,4 * 143,6 * 42,15 mm/13,17 * 5,65 * 1,66 pulgadas

Peso: 797.5 G / 1.76 libras

Sistema: Windows / MAC / Linux / android / los


El Teclado Está Encendido / Apagado Manualmente:

Interruptores



1 Puerto Tipo-C

Indicadores



- 1 CERRADURA DE TAPA 2 BLOQUEO RODANTE
3 SELLAR LA VICTORIA 4 INDICADOR MÁXIMO

Software: Windows


Material del marco: ABS

Keyhat: Doble disparo PBT Cherry silueta keycap/
doble disparo PBC Cherry silueta lado keycap/
doble disparo PBS Cherry silueta keycap con leyenda
transparente frontal

Conexión: Tipo-C de cable

Enchufe en caliente: enchufe en caliente de botón
completo, soporte para interruptor de enchufe en caliente
de 3 / 5 Pines

Perilla multifuncional (modo multimedia predeterminado):



Modo multimedia:

Presione para silenciar y luego presione
para cancelar el silencio. Girar en el
sentido de las agujas del reloj (girar a la
derecha) para aumentar el volumen; Girar
en sentido contrario a las agujas del reloj
(girar a la izquierda) para bajar el volumen.

Modo RGB:

Presione para cambiar el modo de
retroiluminación del teclado. Girar a la
izquierda y a la derecha para ajustar el
brillo de la retroiluminación.

Modo de conmutación:

Presione largo para cambiar el modo de
control de la perilla RGB / multimedia.

Conexión De Cable TYPE-C



El teclado B75 es un teclado RGB de cable puro, que utiliza el
cable tipo - C incluido en el paquete para conectar el teclado y
el dispositivo, y la conexión fue exitosa después de que el
teclado fue reconocido automáticamente.

Retroiluminación:

■ FN+Backspace=Efecto de retroiluminación
encendido / apagado

■ FN+INSERT=Cambiar el efecto de retroiluminación

■ FN+END=Cambiar el color de la retroiluminación

■ FN+PGUP=Dirección del efecto de iluminación

■ FN+↑=Aumento del brillo

■ FN+↓=Reducción del brillo

■ FN+→=Velocidad de parpadeo ↑

■ FN+←=Velocidad de parpadeo ↓

■ FN+Space=Elija el color de retroiluminación

Atajo FN:

Windows

FN+F1=Computadora	FN+F2=Página principal	FN+F3=Calculadora
FN+F4=Jugador	FN+F5=La canción anterior	FN+F6=La siguiente canción
FN+F7=Reproducción / pausa	FN+F8=Parar	FN+F9=Silencioso
FN+F10=Volumen ↓	FN+F11=Volumen ↑	FN+F12=Correos

MacOS

FN+F1=Brillo de la pantalla ↓	FN+F2=Brillo de la pantalla ↑	FN+F3=Controlador
FN+F4=Procedimiento	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=La canción anterior	FN+F8=Reproducción / pausa	FN+F9=La siguiente canción
FN+F10=Silencioso	FN+F11=Volumen ↓	FN+F12=Volumen ↑

Win&Mac

FN+A=Windows	FN+S=MacOS	FN+I=Scroll Lock
WIN+L=Bloquear la pantalla	FN+ESC=Restablecer	FN+WIN=Bloquear Win

Atención:

- B75 es un teclado conectado por cable tipo - c, que no incluye funciones inalámbricas.
- Este teclado tiene un software personalizado a través del cual los clientes pueden personalizar las teclas, la retroiluminación y la configuración de macro.
- Cuando el teclado esté conectado al dispositivo, pero el dispositivo no sea reconocido y utilizado, pruebe otro cable / puerto USB / nuevo dispositivo para conectarse.
- Cuando el teclado está conectado normalmente al dispositivo, pero la tecla Win no funciona, verifique si el indicador de la tecla Win está encendido. Si se enciende, presione FN + Win para desbloquear la clave win. Si el problema no se puede resolver, presione FN + a para cambiar a Windows o comprobar si el pin del interruptor de la tecla ganadora está doblado, y si es así, reemplace el nuevo interruptor.
- Cuando el teclado esté conectado normalmente al dispositivo, verifique si el pin del interruptor de la tecla está doblado, si la hoja elástica del enchufe está deformada, y luego tome la solución correspondiente.
- Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desmonte ni lo arroje al fuego. Debe enviarse a una estación de residuos especializada o a una caja de reciclaje especial para su eliminación para evitar riesgos inesperados.
- Si tiene alguna pregunta sobre el teclado o el uso, ¡póngase en contacto con el equipo de Yunzi y le responderemos en 24 horas!

Lista De Contenidos:

- B75 teclado pro * 1
- Cable USB del tipo - C * 1
- interruptor y extractor de tapa de llave * 1
- tarjetas y manuales funcionales * 1
- polvorín PET * 1
- chaquetas e interruptores adicionales