

Grip-It® Strap Wrench - Instructions Llave de correa Grip-It® - Instrucciones Clé à courroie Grip-It® - Instructions

CAT. NO.	LENGTH	CAPACITY
S6HB	6" (15.2 cm)	1-1/2" to 4" (3.8 to 10.2 cm)
S12HB	12" (30.5 cm)	1-1/2" to 5" (3.8 to 12.7 cm)
S18HB	18" (45.7 cm)	3" to 10" (7.6 to 25.4 cm)

ENGLISH

1. Place strap around object so that strap will fit around circumference (FIG. 1).
2. Pull strap tight until curved end of wrench is snug against strap (FIG. 2).
3. Tightly hold strap in your grip and torque (FIG. 3).
4. For objects under 1-1/2" (3.8 cm), use wrench as shown (FIG. 4).

ESPAÑOL

1. Coloque la correa alrededor del objeto de manera que la correa se adapte alrededor de la circunferencia (FIG. 1).
2. Tire de la correa para apretarla hasta que el extremo curvo de la llave esté perfectamente ajustado contra la correa (FIG. 2).
3. Agarre firmemente la correa con la mano y gire la llave (FIG. 3).
4. Para objetos de menos de 1-1/2" (3,8 cm), use la llave de la manera que se muestra (FIG. 4).

FRANÇAIS

1. Placez la courroie autour de l'objet de façon à ce qu'elle s'adapte autour de la circonférence (FIG. 1).
2. Tirez avec force sur la courroie jusqu'à ce que l'extrémité recourbée de la clé soit serrée contre la courroie (FIG. 2).
3. Saisissez fermement la courroie et serrez au couple (FIG. 3).
4. Pour les objets de diamètre inférieur à 1,5 po (3,8 cm) utilisez la clé de la façon indiquée (FIG. 4).

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



CUSTOMER SERVICE / SERVICIO AL CLIENTE / SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676

customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com