



JLAB AUDIO
TALK PRO
USB-MIKROFON

Vi digger at du rocker JLab Audio!
Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab Audio basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRER DEG I DAG


intl.jlabaudio.com/register

Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer

OPPSETT

1


Koble USB-C til Talk PRO-mikrofonen.



Koble til USB-INNGANG på PC eller MAC.

2

Angi PC- eller Mac-innstillingene for å sikre at tilkoblingen opprettes.



3

OPPSETT AV TALK PRO med PC / MAC


OPPSETT AV TALK PRO MED PC (WINDOWS 7, 8 eller 10)

1. Velg Kontrollpanel på Start-menyen.
2. Velg Lyd-ikonet fra Kontrollpanelet.
3. Velg Opptak-fanen og velg deretter JLab Talk PRO.
4. Velg Avspilling-fanen og velg deretter JLab Talk PRO.

OPPSETT TALK PRO MED MAC (macOS 10.10 eller HØYERE)

1. Åpne Systeminnstillinger og velg Lyd-ikonet.
2. Velg Inngang-fanen og velg deretter JLab Talk PRO.
3. Velg Utgang-fanen og velg JLab Talk PRO.
4. Fra dette skjermbildet angir du Utgangsvolum til ønsket nivå.

KONTROLLER



KARDIOID
Opptak
via front



OMNI
Opptak av
alle omgivelser



STEREO
Opptak via venstre
og høyre kanal



TOVEIS
Opptak via front-
og bakkanal

I BRUK



- Talk PRO fungerer med nesten all programvare for opptak installert på macOS, Windows eller Linux. Sjekk innstillingene i programvaren og foreta ønsket justeringer.
- Ingen ekstra drivere/programvare er nødvendig for Talk PRO. Bare koble til og foreta konfigurering i enhetsinnstillinger.
- Talk PRO fungerer ikke gjennom en strømbank/batteripakke. Det fungerer bare med USB-A-inngang med et operativsystem.



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

