



## Quick Setup Guide

### KM24A

#### Checking the Components

- Display:** Quick Setup Guide / Warranty card (Not available in some locations) / Regulatory guide / Power cord / RS232C(IN) adapter
- Connection box:** Power strip / OCM kabel / Screw(M4, L12) x 7 / Screw(M5, L3) x 11 / Screw(M3, L8) x 2 / Sheet cover x 2 / EFT Terminal cover holder / EFT Terminal holder guide

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.

Components may differ in different locations.

The Kiosk stand is not provided. You must separately purchase and install the stand.

### HEVC Advance™ Specifications


| Model Name                   | KM24A   |   |
|------------------------------|---|---|
| Panel                        | Size  | 24 CLASS (23.8 inches / 60.4 cm)  |
|                              | Display area  | 527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)   |
| Power Supply                 | AC100-240V~ 50/60Hz<br>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries. |   |
|                              | Operating   | Temperature <span> </span> : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)<br>Humidity <span> </span> : 10% – 80%, non-condensing   |
| Environmental considerations | Storage   | Temperature <span> </span> : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)<br>Humidity <span> </span> : 10% – 90%, non-condensing |

\* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

\* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

#### Wall Mount Kit Specifications

Disassemble the rear cover of the Connection Box, remove the sheets covering the VESA holes by pressing them with a pen from the inner side of the rear cover, and then install the wall-mount bracket.



| Model | VESA screw hole specs (A * B) (mm) | C (mm)                  | Thread size | Quantity |
|-------|------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| KM24A | 200 x 200                          | 7.0 (Min.) – 9.0 (Max.) | M6          | 4        |


\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the website for further details.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

**HDMI**™ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

#### Ports




| Port                 | Description   |
|----------------------|---|
| <b>RS232C</b>        | Connects to MDC using an RS232C adapter.                                  |
| <b>TOUCH</b>         | Connects to a PC using a USB cable (for TOUCH) to enable touch functions. |
| <b>HDMI</b>          | Connects to a source device using an HDMI cable.                          |
| <b>LAN</b>           | Connects to MDC and the Internet using a LAN cable.                       |
| <b>USB1</b> (SV1.0A) | Connect to a USB memory device.   |
| <b>ONE CONNECT</b>   | Connects the display and the Connection Box using an OCM cable.           |

#### Connecting and using a source device


To connect a PC or other source device, you must have an HDMI cable or a USB cable (for TOUCH) connected to the display before assembling it to the Connection Box.

#### Connecting to a PC/video device



Connect a USB cable (for TOUCH) before connecting to a PC.

#### Connecting the LAN Cable



Use Cat7(\*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)

\* Shielded Twist Pair

#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

| Country/Area    | Customer Care Centre   |
|-----------------|--|
| ALBANIA         | 040 620 202  |
| AUSTRIA         | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)  |
| BELGIUM         | 02-201-24-18   |
| BOSNIA          | 055 233 999  |
| BULGARIA        | 0800 111 31 - Бесплатен за всички оператори<br>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор<br>09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък |
| CROATIA         | 072 726 786  |
| CYPRUS          | 8009 4000 <i>only from landline, toll free</i>   |
| CZECH           | 800 - SAMSUNG (800-726786)<br>Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4   |
| DENMARK         | 707 019 70   |
| IRELAND (EIRE)  | 0818 717100  |
| ESTONIA         | 800-7267   |
| FINLAND         | 030-6227 515   |
| FRANCE          | 01 48 63 00 00   |
| GERMANY         | 06196 77 55 77   |
| GREECE          | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) <i>only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line</i>  |
| HUNGARY         | 0680SAMSUNG (0680-726-7864)  |
| ITALIA          | 800-SAMSUNG (800.7267864)  |
| KOSOVO          | 0800 10 10 1   |
| LATVIA          | 8000-7267  |
| LITHUANIA       | 8-800-77777  |
| LUXEMBURG       | 261 03 710   |
| MONTENEGRO      | 020 405 888  |
| NETHERLANDS     | 088 90 90 100  |
| NORTH MACEDONIA | 023 207 777  |
| NORWAY          | 21629099   |
| POLAND          | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (optata wedlug taryfy operatora)   |
| PORTUGAL        | 808 207 267  |
| ROMANIA         | 0800872678 - Apel gratuit<br>*8000 - Apel tarifat in retea   |
| SERBIA          | 011 321 6899   |
| SLOVAKIA        | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)  |
| SLOVENIA        | 080 697 267 (brezplačna številka)  |
| SPAIN           | 91 175 00 15   |
| SWEDEN          | 0771 726 786   |
| SWITZERLAND     | 0800 726 786   |
| TURKEY          | 444 77 11  |
| UK              | 0333 000 0333  |

#### Български

#### Кратко ръководство за инсталиране

- Препоръчелите часове работна на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
- Цвят и облик могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобрение на работата.
- Използване ръководството за ползвателя от убейсайта за допълнителна информация:  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- Вижте описанията на предходната страница

#### Проверка на компонентите

- Дисплей:** Ръководство за бързо инсталиране / Гаранционна карта (не е налична на някои места) / Регулаторно ръководство / Adapter RS232C(IN)
  - Закриваща капака/RS232C (IN) адаптер**
  - Разпределителна кутия:** Разпределител / OCM кабел / Винт(M4, L12) x 7 / Винт(M5, L3) x 11 / Винт(M3, L8) x 2 / Листово покритие x 2 / Държан на капака на EFT клемата / Ръководство за държан на EFT клемата
- Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
- Възможно е компонентите да са различни за различни региони. Стойката за Кiosk не е предоставена. Необходимо е да закупите отделно стойката и да я монтирате.

#### Спецификации

- Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изясва от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За подробни спецификации на устройствата посетете уейб сайта на Samsung.

#### Спецификации на комплекта за монтиране на стена

Разглобете задния панел на разпределителната кутия, извадете листовите, покриващи отворите VESA, като ги натиснете с писалка от вътрешната страна на задния панел, след което монтирайте конзола за стена.

1 Конзола за монтаж на стена / 2 Продукт / 3 Модел / 4 Спецификации на VESA отвор за винт (A \* B) (мм) / 5 Размер на профла / 6 Количество

#### Портове

| Порт                 | Описание   |
|----------------------|--|
| <b>RS232C</b>        | Свързва се с MDC с помощта на адаптера RS232C.   |
| <b>TOUCH</b>         | Свързва се с компютър чрез USB кабел (за TOUCH) за да се активират сензорните функции. |
| <b>HDMI</b>          | За свързване на устройство-източник посредством HDMI кабел.                            |
| <b>LAN</b>           | Свързва се с MDC и интернет чрез LAN кабел.  |
| <b>USB1</b> (SV1.0A) | За свързване на устройство за USB устройство с кабел.                                  |
| <b>ONE CONNECT</b>   | Свързва дисплея и разпределителната кутия чрез OCM кабел.                              |

#### Свързване и използване на изходно устройство

За да свържете компютър или друго изходно устройство, трябва да сте свързали към дисплея HDMI или USB кабел (за TOUCH), преди да го свържете с разпределителната кутия.

#### Свързване към PC/ видео устройство

Преди да осъществите свързване към PC, включете USB кабел (за TOUCH).

#### Свързване на LAN кабела

За връзката използвайте кабел Cat7 (тип \*STP). (10/100 Mbp/s)

- \* Екранирана усукана двойка

#### Hrvatski

#### Kratki vodič za postavljanje

- Препоручује се да се ovaj proizvod употребљава до 16 sati dnevno. U slučaju korištenja više od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Preuzmite korisnički priručnik s web-mjesta za dodatne informacije.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- Pročitajte opise na prethodnoj stranici

#### Provjera komponenti

- Prilazak:** Kratki vodič za postavljanje / Kartica jamstva (nije dostupno na nekim lokacijama) / Priručnik s regulatornim podacima / Kabel za napajanje / Adapter RS232C(IN)
  - Kutija za spajanje:** Proiznižni kabel / OCM kabel / Vijak(M4, L12) x 7 / Vijak(M5, L3) x 11 / Vijak(M3, L8) x 2 / Folija za prekrivanje x 2 / Držak poklopca EFT terminala / Vodičica držača EFT terminala
- Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
- Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama. Stalak za kiosk nije isporučuen. Trebate zasebno kupiti i postaviti stalak.

#### Specifikacije

- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

#### Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

Razstavite stražnji poklopac kutije za spajanje, uklonite zaštitne obloge koje pokrivaju otvore VESA priključnih ili kompjuterskih ulaznih i utorinje strane stražnjeg poklopca te postavite zidni nosač.

1 Zidni nosač / 2 Proizvod / 3 Model / 4 Specifikacije utora za vijke VESA (A \* B) (mm) / 5 Veličina navoja / 6 Količina

#### Priključci

| Priključak           | Opis   |
|----------------------|--|
| <b>RS232C</b>        | Povezuje se s MDC-om s pomoću adaptera RS232C.   |
| <b>TOUCH</b>         | Povezuje se s računalom s pomoću USB kabela (za TOUCH) kako bi se omogućile funkcije dodira. |
| <b>HDMI</b>          | Povezuje se s izvornim uređajem s pomoću HDMI kabela.  |
| <b>LAN</b>           | Povezuje se s MDC-om i internetom s pomoću LAN kabela.                                       |
| <b>USB1</b> (SV1.0A) | Povezuje se na USB memorijski uređaj.  |
| <b>ONE CONNECT</b>   | Povezuje zaslon i uređaj za spajanje s pomoću OCM kabela.                                    |

#### Povezivanje i upotreba izvornog uređaja

Za povezivanje računala ili drugog izvornog uređaja morate imati HDMI kabel ili USB kabel (za TOUCH) povezan sa zaslonom prije povezivanja s kutijom za spajanje.

#### Povezivanje s računalom/vidеоuredajem

Povežite USB kabel (za TOUCH) prije povezivanja s računalom.

#### Priključivanje LAN kabela

Za vrhaznu koristite kabel kategorie 7 (vrste STP\*). (10/100 Mbp/s)

- \* Oklopljena upredena parica

#### Nederlands

#### Beknopte installatiehandleiding

- Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongeldig.
- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina

#### De onderdelen controleren

**Beeldscherm:** Beknopte installatiehandleiding / Garantiekaart (niet overal beschikbaar) / Voorschriften / Netsnoer / RS232C(IN)-adapter / Connection Box: Stekkerdoos / OCM-kabel / Schroef(M4, L12) x 7 / Schroef(M5, L3) x 11 / Schroef(M3, L8) x 2 / Afdekfolie x 2 / Houder voor de EFT-terminalbehuizing / Geleider voor de EFT-terminalhouder

Neem contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht als er onderdelen ontbreken.

Onderdelen kunnen afwijken in verschillende locaties. De Kiosk-standaard wordt niet meegeleverd. U moet de standaard afzonderlijk aanschaffen en installeren.

#### Specificaties

- Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-ïnterferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

#### Specificaties wandmontageset

Haal het achterpaneel van de Connection Box eraf, verwijder de vellen die de VESA-gaten afdekken door ervanaf de binnenkant van het achterpaneel met een pen op te drukken en installeer de wandbeugel.

1 Wandbeugel / 2 Product / 3 Model / 4 VESA-schroefgatpecificaties (A \* B) (mm) / 5 Schroefdraad / 6 Aantal

#### Poorten

| Poort                | Omschrijving  |
|----------------------|---|
| <b>RS232C</b>        | Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.   |
| <b>TOUCH</b>         | Hiermee kunt u het apparaat met een USB-kabel (voor TOUCH) op een pc aansluiten om aanraalfuncties in te schakelen. |
| <b>HDMI</b>          | Vormaldab ühendada seadme allikseadmega HDMI-kaabli abil.   |
| <b>LAN</b>           | Hiermee kunt u het apparaat op MDC en het internet aansluiten met een LAN-kabel.                                    |
| <b>USB1</b> (SV1.0A) | Hiermee kunt u verbindung maken met een USB-geheugenapparaat.   |
| <b>ONE CONNECT</b>   | Hiermee kunt u het beeldscherm en de Connection Box verbinden via een OCM-kabel.                                    |

#### Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Als u een pc of ander bronapparaat wilt aansluiten, moet u de HDMI-kabel of USB-kabel (voor TOUCH) eerst op het beeldscherm aansluiten voordat u deze met de Connection Box verbindt.

#### Aansluiten op een pc/vidеоapparaat

Sluit eerst een USB-kabel (voor TOUCH) aan voordat u deze met een pc verbindt.

#### De LAN-kabel aansluiten

Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP\*). (10/100 Mbp/s)

- \* Shielded Twist Pair

#### Čeština

#### Příručka pro rychlou instalaci

- Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
- Barva a vzhled se mohou u jednotlivých produktů lišit. Technické parametry mohou být bez předchozí upozornění změněny za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

#### Kontrola příslušenství

- Displej:** Příručka pro rychlou instalaci / záruční list (v některých zemích není k dispozici) / bezpečnostní pokyny a normy / napájecí kabel / adaptér RS232C(IN)
  - Připojovací skříňka:** Kabel OCM / šroub(M4, L12) x 7 / šroub(M5, L3) x 11 / šroub(M3, L8) x 2 / krycí nálepkx 2 / držák krytu terminálu EFT / vodič držák terminálu EFT
- V případě, že jakákoli součást bude chybět, kontaktujte prosím prodejce. Další informace můžete získat na následujících adresách:
- Stojan kiosk se nedodává. Stojan je třeba zakoupit a nainstalovat samostatně.

#### Specifikace

- Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

#### Specifikace sady pro upevnění na zed

Demontujte zadní kryt připojovací skříňky. Panely zakrývající otvory VESA sejměte tak, že je stisknete pomocí pera z vnitřní strany zadního krytu. Poté nainstalujte držák na stěnu.

1 Držák na stěnu / 2 Produkt / 3 Model / 4 Specifikace otvorů pro šrouby standardu (A \* B) (mm) / 5 Rozměr závitu / 6 Množství

#### Konektory

| Konektor             | Popis   |
|----------------------|---|
| <b>RS232C</b>        | Slouží k připojení k MDC pomocí adaptéru RS232C.  |
| <b>TOUCH</b>         | Umožňuje po připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB (pro zařízení TOUCH) aktivovat dotykové funkce. |
| <b>HDMI</b>          | Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu HDMI.   |
| <b>LAN</b>           | Umožňuje připojení k MDC a internetu pomocí kabelu síťe LAN.  |
| <b>USB1</b> (SV1.0A) | Slouží k připojení k paměťovému zařízení USB.   |
| <b>ONE CONNECT</b>   | Slouží k propojení displeje a připojovací skříňky pomocí kabelu OCM.  |

#### Připojení a používání vstupních zařízení

Pro připojení počítače nebo jiného zdrojového zařízení potřebujete mít k displeji připojeny kabel USB nebo kabel USB (pro zařízení TOUCH). Teprve poté je možné ho připojit k připojovací skříňce.

#### Připojení k počítači/vidеоzařizení

Pro připojení počítače potřebujete mít kabel USB (pro zařízení TOUCH).

#### Připojení kabelu LAN

Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP\*). (10/100 Mbp/s)

- \* Stíněná kroucená dvojitka

#### Dansk

#### Hurtig opsætning vejledning

- Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, oplyves garantien muligvis.
- Farve og udseende kan variere afhængigt af produktet, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring af ydeevnen.
- Download brugervejledningene fra webstedet for yderligere detaljer.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>
- Se beskrivelserne på den foregående side

#### Kontrol af komponenterne

**Displej:** Hurtig opsætningvejledning /Garantkort (fås ikke alle steder) / Lovgivningsmæssig vejledning/Strøm-kabel/RS232C(IN) adapter

**Tilslutningsboks:** Stikkelse/OCM-kabel/Skrue(M4, L12) x 7 / Skrue(M5, L3) x 11/Skrue(M3, L8) x 2/Zaridskæksel x 2/Dækselholder til EFT-Terminal/Styr til holder til EFT-terminal

Kontakt forhandlere, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder. Kiosk-holderen følger ikke med. Du skal købe og montere holderen separat.

#### Specifikationer

- Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
- Hvis du ønsker flere enhancedspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

#### Specifikationer til vægbeslag

Afmontør bagsideækslet af forbindelsesboksen, fjern lådekningen af VESA-hullerne ved at trykke på dem med en kuglepenn fra indersiden af bagsideækslet, og monter derefter vægbeslaget.

1 Vægbeslag 2 Produkt 3 Model 4 VESA-skruehul spec. (A \* B) (mm) 5 Rådstærse 6 Antal

#### Porte

| Port                 | Beskrivelse  |
|----------------------|--|
| <b>RS232C</b>        | Opretter forbindelse til MDC ved hjælp af en RS232C-adapter.   |
| <b>TOUCH</b>         | Opretter forbindelse til en pc ved hjælp af et USB-kabel (for TOUCH) for aktivering af berøringfunktioner. |
| <b>HDMI</b>          | Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.  |
| <b>LAN</b>           | Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjælp af et LAN-kabel.                                     |
| <b>USB1</b> (SV1.0A) | Tilslut til en USB-nøgle.  |
| <b>ONE CONNECT</b>   | Forbinder skærmen og forbindelsesboksen med et OCM-kabel.  |

#### Tilslutning og brug af en kildeenhed

Hvis du vil tilslutte en eller en anden kildeenhed, skal du bruge et HDMI-kabel eller et USB-kabel (for TOUCH), som tilsluttes skærmen, før tilslutning til forbindelsesboksen.

#### Tilslutning til en pc/vidеоenhed

Tilslut et USB-kabel (for TOUCH), før der tilsluttes en pc.

#### Tilslutning af LAN-kabel

Foretæt tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (\*STP-type). (10/100 Mbp/s)

- \* Afskærmet, parsnøret kabel

#### Eesti keel

#### Kirijuhend

- Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiil kehtida.
- Laitemüü võivad olla värvitoonid ja välimus erinevad, ja laite tehnilisi andmeid võidak muutda ilma eelneva teavituseta seadme arendamiseks.
- Värv ja välivõsum võivad erinevalt esemdst erinebda, ühtlasi võidakse teavitada uusimaid andmeid jüduiduse parandamiseks.
- Laseta seadme saamiseks laadige kodulehel alla kasutusjuhend.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions></



Deutsch

## Kurzanleitung zur Konfiguration

- Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erleichtigt möglichweise die Garantie.
- Farbe und Aussehen sind geräteabhängig, und Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind jederzeit vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.
- Bearbeiten Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

### Überprüfen des Lieferumfangs

- Anzeige: Kurzanleitung zur Konfiguration/ Garantiekarte (in einigen Ländern nicht erhältlich) / Aufsichtssrechtliche Hinweise / Netz kabel / RS232C(IN)-Adapter
- Connection Box: Steckdosensteckleiste / OCM-Kabel / Schrauben(M4, L12) x 7 / Schrauben(M3, L5) x11/ Schrauben(M3, L8) x 2 / Bohrstiefenstopfen x 2 / Halterung der EFT-Klemmenabdeckung / Anleitung für EFT-Klemmenhalter

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Lieferumfang kann sich je nach Standort unterscheiden. Der Kiocsk-Standfuß wird nicht mitgeliefert. Sie müssen dem Standfuß separat erwerben und installieren.

### Technische Daten

- Dies ist ein Gerät der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Gerät Störungen im Funkbetrieb verursachen. In solchen Fällen muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.
- Detaillierte technische Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

### Speifikationen des Wandhalterungs kits

Nehmen Sie die hintere Abdeckung von der Connection Box ab und entfernen Sie die Abdeckungen der VESA-Bohrungen. Drücken Sie dazu mit einem Stift von der Innenseite der hinteren Abdeckung aus darauf. Installieren Sie anschließend die Wandhalterung.

- Wandhalterung /      Ⓜ Gerät /      Ⓜ Modell /      Ⓜ VESA-Schraubenbohrungen (A \* B) (mm) /      Ⓜ Gewindestift /      Ⓜ Anzahl

| Anschluss   | Beschreibung  |
|---|---|
| RS232CIN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>      | Zum Verbinden mit MDC über einen RS232C-Adapter.  |
| TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>         | Zum Verbinden mit einem PC mit einem USB-Kabel (für TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span> ) zum Aktivieren der Touchfunktionen. |
| HDMI <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>          | Zum Anschluss eines Quellgeräts über ein HDMI-Kabel.  |
| LAN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>           | Zum Verbinden mit MDC und dem Internet über ein LAN-Kabel.  |
| USB1 <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>↔</span> (SV1.0A) | Zum Anschluss eines USB-Speichergeräts.   |
| ONE CONNECT <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>   | Verbindet das Display und die Connection Box über ein OCM-Kabel.  |

### Anschließen und Verwenden eines Anschlusses

Um einen PC oder ein anderes Quellgerät anzuschließen, müssen Sie ein HDMI- oder ein USB-Kabel (für TOUCH      Ⓜ) an das Display anschließen haben, ehe Sie es mit der Connection Box verbinden.

### Anschließen an einen PC/ein Videogerät

Schließen Sie ein USB-Kabel (für TOUCH      Ⓜ) an, bevor Sie die Verbindung zu einem PC herstellen.

**Anschließen des LAN-Kabels**  
Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbps)

- Abgeschirmtes verdrehtes Kabel (Shielded Twisted Pair)

Português

## Guia de configuração rápida

- Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia poderá ser nula.
- A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
- Para obter mais informações, transfira o manual do utilizador a partir do website.
- http://www.samsung.com/displaysolutions
- Consulte as descrições na página anterior

### Verificação dos componentes

• Verifique a guia de configuração rápida / Certificado de garantia (não disponível em alguns locais) / Guia de regulamentação / Cabo de alimentação / Adaptador RS232C(IN)
• **Caixa de conexões:** Tomada múltipla / Cabo OCM / Parafusos(M4, L12) x 7 / Parafusos(M3, L5) x11 / Parafusos(M3, L8) x 2 / Cobertura x 2 / Suporte do terminal EFT / Guia do suporte do terminal EFT
Contate o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes. O suporte do Kiocsk não é fornecido. É necessário adquirir o suporte em separado e instalá-lo.

**Especificações**

- Acesso este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

### Especificações do kit de montagem na parede

Desmonte a cobertura posterior da Caixa de ligações, remova as coberturas dos orifícios VESA pressionando-as com uma esfereçoira a partir do interior da cobertura posterior e, em seguida, insira o suporte de montagem na parede.

- Ⓜ Suporte de montagem na parede /      Ⓜ Produto /      Ⓜ Modelo /      Ⓜ Especificações dos orifícios de parafusos VESA (A \* B) (mm) /      Ⓜ Tamanho da rosca /      Ⓜ Quantidade

| Porta   | Descrição   |
|---|---|
| RS232CIN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>      | Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.  |
| TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>         | Liga-se a um PC através de um cabo USB (para TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span> ), para ativar funções de toque. |
| HDMI <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>          | Liga-se a um dispositivo de origem utilizando um cabo HDMI.   |
| LAN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>           | Liga-se ao MDC e à Internet utilizando um cabo LAN.   |
| USB1 <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>↔</span> (SV1.0A) | Liga-se a um dispositivo de memória USB.  |
| ONE CONNECT <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>   | Liga-se ao eC a Caixa de ligações utilizando um cabo OCM.   |

### Ligação e utilização de um dispositivo de origem

Para ligar um PC ou outro dispositivo de origem, é necessário ter um cabo HDMI ou um cabo USB (para TOUCH      Ⓜ) ligado ao eCá antes de o montar na Caixa de ligações.

### Ligaço de um PC/dispositivo de vídeo

Ligue um cabo USB (para TOUCH      Ⓜ) antes de ligar a um PC.

### Ligação do cabo LAN

Utilize um cabo Cat 7 (\*tip STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

- Par trançado blindado

Ελληνικά

## Οδηγίες γρήγορης ρύθμισης

- Οι συνιστάσεις αρχής χρήσης ισχύουν για αυτό το προϊόν ή για λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εργονομία μπορεί να καταστεί άσχημη.
- Το χρώμα και η εμφάνιση μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.
- Πραγματοποιήστε λήψη του χειρобиού χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

### Έλεγχο των μερών

• **Οθόνη:** Οθόνες γρήγορης ρύθμισης/Κάρτα εννόησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)/Οδηγός κοινωνισμού/Καλωδίο ρεύματος/Προσαρμοστής RS232C(IN)
• **Connection box:** Τροποδοτικό/Καλωδίο OCM/Βίδες(M4, L12) x 7 / Βίδες(M3, L5) x11/Βίδες(M3, L8) x 2/Κάλυμμα φύλλου x 2/Τηλεγγραμμή καλωδίου τερματικού EFT/Οδηγός στηντοποθεσία τερματικού EFT
Επισκεφθείτε μας το κατάστημα από όπου αγοράσάτε το προϊόν ή τον λιανοπωλητή της Samsung.
Το μέρι ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές τοποθεσίες. Δεν παρέχεται βάση για το Κιόσκ. Πρέπει να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε η βάση ξεχωριστό.

### Προδιαγραφές

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοενοχλήσεις, οι οποίες, αν και αυτήν την περίπτωση, χρήστες ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Samsung.

### Προδιαγραφές του κит στερέωσης σε τοίχο

Αποσυμπακογήστε το πίσω κάλυμμα του Connection Box, αφαιρέστε το φύλλο και καλύψτε τις οπές VESA πατώντας το με ένα στυλό από την εσωτερική πλευρά του πίσω καλύμματος, και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το στηρίγμα στερέωσης σε τοίχο.

- Ⓜ Στήριγμα στερέωσης σε τοίχο /      Ⓜ Προϊόν /      Ⓜ Μοντέλο /      Ⓜ Πρόθ. σπύρι βίδων VESA (A \* B) (mm) /      Ⓜ Μέγεθος σπειρώματος /      Ⓜ Ποσότητα

### Θύρες

| Θύρα  | Περιγραφή   |
|---|---|
| RS232CIN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>      | Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.   |
| TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>         | Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (για TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span> ) για ενεργοποίηση των λειτουργιών αφής. |
| HDMI <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>          | Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσο καλωδίου HDMI.  |
| LAN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>           | Συνδέεται στο MDC και στο Internet με τη χρήση καλωδίου LAN.  |
| USB1 <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>↔</span> (SV1.0A) | Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.  |
| ONE CONNECT <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>   | Συνδέει την θύλη και το Connection Box με τη χρήση ενός καλωδίου OCM.   |

### Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Για να συνδέετε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή πηγής, πρέπει να έχετε συνδέσει στην θύλη VESA αρκούντως ένα καλωδίο HDMI ή καλωδίο USB (για TOUCH      Ⓜ) για να τη συνδέσετε στο Connection Box.

**Σύνδεση με υπολογιστή/συσκευή πινέτο**  
Προτού συνδέσετε σε υπολογιστή, συνδέστε ένα καλωδίο USB (για TOUCH      Ⓜ).

**Σύνδεση καλωδίου LAN**  
Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλωδίο κατηγορίας 7 (Cat 7) (\*τύπο STP) (10/100 Mbps)

- Συνεπηρεαμένο ζεύγος καλωδίων

Magyar

## Rövid leírtelési útmutató

- A termék javaslott napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét vesztheti.
- A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék működési jellemzői a helyi időnyit javításba céljából elmozdítvá értesítés nélkül megváltozhatnak.
- További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról. http://www.samsung.com/displaysolutions
- Ládd a leírtéskat az eCáson oldalon.

## Az alkatrészek megléteének ellenőrzése

• **Kijelző:** Rövid teleítési útmutató/Garanciakártya (nem mindenhol jár termékkel)/Szabványozási útmutató/Tápkábel/RS232C(IN) adapter
• **Csatlakozódoboz:** Hálózati elosztó/OCM-kábel/Csavar(M4, L12) x 7 /Csavar(M3, L5) x11/Csavar(M3, L8) x 2/Fedőlap \* 2/Tartósz \* 2/Terminál-átalakító/Parafusok RS232C(IN)
• **Connection Box:** Tápellátású/Káldódo OCM/Βίδés(M4, L12) x 7 /Βίδés(M3, L5) x11/Βίδés(M3, L8) x 2/Káldómag fólló /2/Tűrnyrgómag káldómag táermatukó EFT/Odgyós a táermatukó táermatukó EFT
Etskeftéte írás mt a kádtárumtól ápmo ágársátó te pródín né ítezőm kárdárdórt.
Tó mérí enédtáét ná díáférún se díáféréstíék toposíteés.
Dén párékétá bázis íá te Kíóc. Píteít n ágorátóte és kíá n egrkátsíteít te bázis íérsírté.

### Műszaki adatok

- Es ez egy ársízlyú készíteék. Lakosági kíörnyezetben a készíteék rádíóterferencíát okázhat, ez esetben zókítség íéhet a felhásználó ártál teít megléteének ellenőrzése.
- Az észókíteék rízésetíés műszákí adátáírt líátórsáson éí a Samsung honlárjára.

### Fali konzolkészlet jellemzői

Szerelje le a csatlakozódoboz hátso fedelét, töltsön le a VESA furatokbel lévő lapokat úgy, hogy egy helyre egymögnyörje őket a hátsó fedél belső oldalá felől, majd szerelje fel a fali tartókereket.
• Ⓜ Fali tartókerekt /      Ⓜ Termék /      Ⓜ Modell /      Ⓜ VESA csavarfurat-jellemzők (A \* B) (mm) /      Ⓜ Menetméret /      Ⓜ Mennyiség

### Portok

| Port  | Leírás  |
|---|---|
| RS232CIN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>      | Csatlakoztatás MDC-hez egy RS232C-adapterrel.   |
| TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>         | Csatlakoztatás számítógéphez egy LAN a TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span> porthoz való USB-kábellel az érintési funkciók engedélyezés érdekében. |
| HDMI <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>          | Csatlakoztatás forráseszközhöz egy HDMI-kábellel.   |
| LAN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>           | Csatlakoztatás MDC-hez és az internethez LAN-kábellel.  |
| USB1 <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>↔</span> (SV1.0A) | Csatlakoztatás USB-memóriaszekídhöz.  |
| ONE CONNECT <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>   | A kijelző és a csatlakozódoboz csatlakoztatása egy OCM-kábellel.  |

## Forráseszköz csatlakoztatása és használata

Egy számítógépről vagy egy távolról csatlakoztatású csatlakozódobozba való forráseszköz elvitel csatlakoztatásá kell egy HDMI-kábellel vagy egy LAN a TOUCH      Ⓜ porthoz való USB-kábellel a kijelzőhöz.

**Csatlakoztatás számítógéphez/videóeszközülekhöz**  
A számítógéphez való csatlakoztatás előtt csatlakoztasson egy LAN a TOUCH      Ⓜ porthoz való USB-kábelt.

**A LAN-kábel csatlakoztatása**  
A csatlakoztatáshoz Cat 7 (\*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

- Arryólköt sodrót kábel

Italiano

## Guida di installazione rapida

- Utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.
- Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Per ulteriori dettagli, scaricare il manuale utente dal sito Web. http://www.samsung.com/displaysolutions
- L'indirizzo è riportato alla pagina precedente.

## Verifica dei componenti

• **Display:** Guida di impostazione rapida / Garanzia (non disponibile in alcuni paesi) / Guida alle normative vigenti / Cavo di alimentazione / adattatore RS232C (IN)
• **SCATOLA DI CONNESSIONE:** Multipresa / cavo OCM / vite(M4, L12) x 7 / vite(M3, L5) x 11 / vite(M3, L8) x 2 / Copri foro x 2 / Coperchio terminale EFT / Guida del ferro del terminale EFT
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.
Il piedistallo Kiocsk non è in dotazione. É necessario effettuare l'acquisto a parte e installare il piedistallo.

**Especifiche**

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitate il sito Web Samsung.

### Specifiche

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitate il sito Web Samsung.

### Specifiche del kit di montaggio a parete

Montare il coperchio posteriore della Scatola delle connessioni, rimuovere i copri foro VESA premendoli sopra con una penna dal lato interno del coperchio posteriore ed installare la staffa per il montaggio a parete.

- Ⓜ Staffa per il montaggio a parete /      Ⓜ Prodotto /      Ⓜ Modello /      Ⓜ Specifiche dei fori delle vite VESA (A \* B) (mm) /      Ⓜ Dimensione filetto /      Ⓜ Quantità

### Porte

| Porta   | Descrizione   |
|---|---|
| RS232CIN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>      | Consente il collegamento a MDC mediante un adattatore RS232C.   |
| TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>         | Consente il collegamento a un PC mediante un cavo USB (per TOUCH <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span> ) per attivare le funzioni di tocco. |
| HDMI <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>          | Consente il collegamento a un dispositivo sorgente mediante un cavo HDMI.   |
| LAN <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>           | Consente il collegamento a MDC e Internet mediante un cavo LAN.   |
| USB1 <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>↔</span> (SV1.0A) | Consente il collegamento a un dispositivo di memoria USB.   |
| ONE CONNECT <span><span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></span><span> </span>Ⓜ</span>   | Consente il collegamento del display alla Scatola delle connessioni mediante un cavo OCM.   |

### Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Per collegare un PC a un altro dispositivo sorgente, è necessario disporre di un cavo HDMI o USB (per TOUCH      Ⓜ) collegato al display prima di collegare alla Scatola delle connessioni.

### Collegamento a un PC/dispositivo video

Collegare un cavo USB (per TOUCH      Ⓜ) prima di collegare un PC.

### Collegamento del cavo LAN

Utilizzare il cavo Cat7 (\*tip STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

- \* Twist Pair schermato

Latviešu

## Ātrās uzstādīšanas pamācība

- Ieteicams izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lietoats ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anāta tieks riski.
- Ārstaizsks var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, un arī uzlaboto izstrādājuma veiktspējā, tā specifiskājas var tikt mainītas bez iepriekšājs jēdzīmā.
- Ja ir nepieciešama informācija, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tiešsaistes vietnes.
- Ār referētoreti detaļās, skatīriet informāciju internāte dalītā sito Web. http://www.samsung.com/displaysolutions
- Ār referētoreti detaļās, skatīriet informāciju tālrunā pagrināte.

### Sastāvdaļu pārbaude

• **Displejs:** Ās uzstādīšanas pamācība / garantijas karte (nav pieejama noteiktās valstīs) / normatīvā dokumentācija / strāvas vadus / Matritino laidas / adaptāris
• **Savienojuma bloks:** Kabeļs pagarinātājs / OCM kabeļs / skrūvē(M3, L5) x 11 / Varztāis(M3, L8) x 2 / pārsegā lodkāne x 2 / EFT termināļa vāka turētājs / EFT termināļa turētāja rokassagrāmata
Ja nav kādas no izstrādājuma sastāvdaļām, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
Kioska status nav nodrošināts. Status ir jāieģiedzams un jāuzstādā atsevišķi.

### Specifikācijas

- Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radioakaru traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
- Detaļizātas ierīces specifiskācijas skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

### Sienas montāžas komplekta specifiskācijas

Noreņmet savienojuma kārtās atzīmējums vāku un lodkānes, ar kurām ir nosēgti VESA čaurumi, šīs iespējot ar pilnslāpu no atzīmējamās lodkānes, un pēc tam uzstādiēt sienas montāžas krosnsteinu.

- Ⓜ Sienas montāžas krosnsteins /      Ⓜ Izstrādājums /      Ⓜ Modelis /