

## Kurzanleitung

SIM-Karte einlegen: Öffnen Sie die hintere Abdeckung und legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Steckplatz ein



2. An die Stromversorgung anschließen: Schließen Sie den Dongle an Ihren Computer oder Mobiltelefonadapter an. Warten Sie 30–45 Sekunden, bis er vollständig eingeschaltet ist

Dann können Sie Ihr Mobiltelefon/Laptop/Pad verwenden, um die Dongles anzuschließen  
WLAN, SSID: 4G-UFI-XXXX Standardpasswort: 1234567890

3. Wie füge ich einen APN hinzu?

Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet haben, ist möglicherweise der APN Ihrer SIM-Karte nicht vorhanden

Dongle, Sie können Ihren APN wie folgt hinzufügen:

Schritt 1: Bereiten Sie einen Laptop vor und verbinden Sie ihn mit dem WLAN des Dongles.

Durchsuchen Sie dann 192.168.100.1, wählen Sie Englisch aus und geben Sie das Passwort ein: admin


Anmeldung




English

..... login

## Schritt 2. Erweiterte Einstellungen >> APN >> Neu




Schritt 3. Geben Sie die APN-Informationen basierend auf der von Ihnen verwendeten SIM-Karte ein und klicken Sie auf „Ändern“. Für einen erfolgreichen Zugriff auf das Internet müssen wir APN auf „Als Standard“ festlegen. Es gibt folgendes Beispiel für China Telecom:



4. Wie ändere ich SSID und Passwort? Startseite

>> WLAN-AP-Einstellungen >> SSID, Passwort, geben Sie Ihre SSID und Ihr WLAN-Passwort ein und klicken

Sie dann auf „Ändern“.



5. Der 4G-WLAN-Dongle kann auch als 4G-USB-Dongle verwendet werden, wenn er an einen Desktop-PC angeschlossen ist.

Verbinden Sie den 4G-Dongle per USB-Kabel mit einem Desktop-PC und warten Sie 30 Sekunden

bis es soweit ist

Treiber automatisch installiert. Danach hat Ihr Desktop-PC Zugang zum Internet. 6.

Andere Funktionen

Status, Router, Upgrade, Systempasswort, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

und GUI auf dem Mobiltelefon

Verwenden Sie ein Mobiltelefon, um eine Verbindung zum WLAN des Dongles herzustellen. Dann stöbern Sie

192.168.100.1 Wählen Sie Englisch, geben Sie das Passwort ein: Admin-Login, Sie können die GUI sehen und verwenden....

