

Manufacturer's Code List

Liste des codes d'appareil par fabricant

Lista de códigos del fabricante

Lista de código do fabricante

RM-VLZ620

English

The following tables show brand names (**Brand**) and their corresponding code numbers (**Code No.**).

To set the manufacturer's code, refer to the Operating Instructions.

Français

Le tableau ci-dessous indique des marques (**Brand**) et les codes correspondants (**Code No.**).

Pour régler le code de fabricant, reportez-vous au mode d'emploi.

Español

La siguiente tabla muestra los nombres de las marcas (**Brand**) y el número de código correspondiente (**Code No.**).

Para establecer el código del fabricante, consulte el Manual de instrucciones.

Português

As tabelas a seguir mostram os nomes das marcas (**Brand**) e os seus códigos correspondentes (**Code No.**).

Para definir o código do fabricante, consulte o Manual de instruções.

TV/projector / Téléviseur/projecteur / TV/proyector / TV/projetor			
Brand	Code No.	Brand	Code No.
A.R. Systems	00037, 00556	BPL	00037, 00208, 00896, 01476, 01543
Accent	00037	Brandt	00037, 00556, 00625, 00714
Acer	00037	Brillan	01255
Acoustic Solutions	01037, 01523, 01667	Brinkmann	00037, 00668
Action	00650	Brionvega	00037
Addision	00108, 00653	Broksonic	00463
Admiral	00463	Bush	00037, 00208, 00556, 00668, 00698, 00714, 01037, 01556, 01667, 01645, 01652, 01667, 02104
AEG	01037, 01163, 01556	C-Tech	00037, 00706, 00753
Afrtron	00891	Caiishi	00891
Aiko	00037, 01681	Cameron	00037
Aim	00037, 00706, 00753	Camper	00037
Akai	00037, 00178, 00208, 00556, 00702, 00714, 00753, 00812, 01675, 02332	Carad	00668, 01037
Akashi	00860	Carena	00037
Akiba	00037	Carrefour	00037
Akira	00753, 01733	Cascade	00037
Akito	00037	Chinai	00037, 00208
Akura	00037, 00171, 00668, 00714, 01037, 01363, 01556, 01667	Chisao	00037
Alba	00037, 00668, 00714, 01037, 02104	Cathay	00037
Alien	01037	CCE	00037
Alisan	00037	Celebrity	00000
Amstrad	00037, 00071, 01037	Celestial	00820, 00821
Anam	00037	Centrex	00891
Anam National	00037, 00650	Centron	00037
Anderson	01163	Centurion	00037
Anitech	00037	Changfeng	00753
Ansonic	00037, 00668	Changhong	00156, 00508, 00820, 00821
AOC	00108, 00178, 00625, 01365, 01589	Chun Yuen	00000, 00706, 01756
Apex Digital	00156	Chung Hsin	00108
Ardem	00037, 00714	Cines	00037
Arena	00037	Clarvex	00037, 00714
Aristona	00037, 00556	Clatronc	00037, 00714
ART	01037	Clayton	01037
Asberg	00037	Coby	02306, 02348
Astra	00037	Commercial Solutions	01447
ATD	00698	Condor	00037
Atlantix	00037	Conia	00037, 00821, 01523
Audiosonic	00037, 00714, 00820, 01681, 02104	Contec	00037
Audioworld	00698	Cosmel	00037
Aventura	00171	Crosley	00000
Awa	00108, 01681	Crown	00037, 00208, 00668, 00712, 00714, 01037, 01652
Axxon	00714	CTX	01756
Baird	00208	Curtis	02352
Bang & Olufsen	00565	Curtis Mathes	00702, 01661
Barco	00556	D-Vision	00037, 00556
Basic Line	00037, 00556, 00668, 01037, 01163	Daewoo	00037, 00108, 00178, 00556, 00634, 00860, 01661, 02098
Baur	00037, 00195, 00512	Dansai	00037, 00556, 00668, 01037, 01163
Baysonic	00463	Dantax	00037, 00714, 01037, 01163, 01652
Beaumark	00178	Datsura	00208
Beijing	00208, 00226, 00812, 00821	Dawa	00037
Beko	00037, 00714, 01652	Daytron	00037
Belcon	00698	De Graaf	00208
Belstar	01037	DEC	00860, 00891
BenQ	01562	Decca	00037
Beon	00037	Denver	00037
Berthen	00668	Desmet	00037
Bestar	00037	Diamond	00037
Black Diamond	00753, 00820, 00821, 01037, 01163	Dick Smith Electronics	00698, 00706, 00820, 00860, 00896
Blaupunkt	00195	Digital	00037
Blue Sky	00037, 00556, 00625, 00668, 00714, 01037, 01314, 01363, 01652	Digihome	01667
Boca	01652	Digiline	00037, 00668
Bork	01363	DigiMax	00891
		Digital Life	00891
		Digihex	00820
		Digitor	00037, 00698

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Dixi	00037	JVC	00037, 00698, 00773, 01507
DL	00891, 01363	Kansui	00037
Domeos	00668	Kanghua	00896
Dreem	00037	Karcher	00714, 01556
DSE	00698, 00820, 01556	Kathrein	00556
Dual	00037, 01037, 01163	Ken Brown	00463
Durabrand	00171, 00178, 00463, 01652	Kenwood	00037, 01037
Dux	00037	Kendo	00037
DX	00891	Kennex	01037
DX Antenna	01817	Kenstar	02388
Dynatron	00037	Khind	00706, 00896
Dynex	01810, 02049	Kioto	00556, 00706
Easy Living	02104	Klton	00037, 00668
Ecco	00773	KLL	00037
ECE	00037	Kneisel	00037, 00556
Elbe	00037, 00556	Koenig	00037
Electroband	01755	Kolin	00037, 00108, 00150, 00891, 01331, 01610, 01755
Electrograph	01755	Kolster	00037
Electrohome	00463	Konka	00037, 00714
Elekira	01661	Korpal	00037
Elfunk	01037	Kosmos	00037
ELG	00037	Kunlun	00208, 00226
Elin	00037	L&S Electronic	00714
Elite	00037	Lavis	01363
Emerson	00037, 00171, 00178, 00463, 00668, 00714, 01394, 01661, 01864	Lecson	01037
Envision	01365, 01589	Lecor	00037, 01037
Enzer	00753, 00860	Lessor	01507
Erres	00037	Leyco	00037
ESA	00171, 00812	LG	00037, 00108, 00178, 00556, 00698, 00820, 01423, 01663, 01681, 02182, 02358
ESC	00037	Liesenkoetter	00037
Etron	00820	Lietec	00037, 00668, 00714, 01037
Euronam	00037	Local India TV	00037
Europan	00037	Local Malaysia TV	00698
Europan	00037	Lodos	01037
Europan	00037	Loewe	00037, 00512, 00633, 01884
Europan	00037	Logik	00698, 00773, 01037
Europan	00037	Logis	00668
Europan	00037	Luma	01037
Europan	00037	Lumatron	00037
Europan	00037	Lux May	00037
Europan	00037	Luxor	00208, 01037, 01163
Europan	00037	LXI	01556, 00178
Europan	00037	M Electronic	00037, 00195, 00512, 00634, 00714, 01652
Europan	00037	Madison	00037
Europan	00037	Magnavox	00706, 00753, 01365, 01454, 01866, 02372
Europan	00037	Magnum	00037, 00714
Europan	00037	Manesth	00037
Europan	00037	Manhattan	00037, 00668, 01037
Europan	00037	Manzant	00037, 00556, 01454
Europan	00037	Mark	00037, 00714
Europan	00037	Mascom	01556
Europan	00037	Mastro	00698, 00706, 01556
Europan	00037	Masuda	00037
Europan	00037	Matsui	00037, 00195, 00208, 00556, 00714, 01037, 01667, 02007
Europan	00037	Matsumita	00650
Europan	00037	Mazdor	00037, 01276
Europan	00037	Maxent	01755
Europan	00037	Maxim	01556
Europan	00037	Meck	00698, 00891
Europan	00037	Mediator	00037, 00556
Europan	00037	Medion	00037, 00512, 00556, 00668, 00698, 00714, 01037, 01556, 01667
Europan	00037	Megatron	00037
Europan	00037	MEI	01037
Europan	00037	Memorex	00156, 00195, 00508, 00618, 00650, 00821, 01037, 01308, 01524
Europan	00037	Mercury	00037
Europan	00037	Mermald	00037
Europan	00037	Metriconic	00625
Europan	00037	Metz	00037, 00195, 00668, 01163
Europan	00037	MGA	00150, 00178
Europan	00037	Micromax	00037, 00668, 00714, 01037
Europan	00037	Microtek	00208, 00860
Europan	00037	Mikomi	01037
Europan	00037	Minato	00037
Europan	00037	Minerva	00108, 00195
Europan	00037	Ministry Of Sound	01667
Europan	00037	Mitsaka	01556
Europan	00037	Mitsai	00037
Europan	00037	Mitsubishi	00037, 00108, 00150, 00178, 00891, 01749, 02309, 02449
Europan	00037	Mivav	00037
Europan	00037	Moree	00037
Europan	00037	Morgan's	00037
Europan	00037	MTC	00512
Europan	00037	MTLogic	00714
Europan	00037	Mulan	00208, 00226
Europan	00037	Multitec	00037, 00668, 01037, 01556
Europan	00037	Multitech	00037
Europan	00037	Myriad	00556
Europan	00037	NAD	00037, 00156, 00178
Europan	00037	Highline	00037
Europan	00037	Naiko	00037, 00208
Europan	00037	Nakamura	00037
Europan	00037	NAT	00226
Europan	00037	National	00208, 00226, 00508
Europan	00037	NEC	00156, 00178, 00508, 00653, 01363, 02098, 02341
Europan	00037	Hitachi	00037, 00108, 00150, 00156, 00753, 00821, 00860, 01314, 01363, 02098, 02341
Europan	00037	Neckermann	00037, 00556
Europan	00037	Nei	00037, 01037
Europan	00037	Netas	00037
Europan	00037	NetTV	01755
Europan	00037	Neufunk	00037, 00556, 00714
Europan	00037	New Tech	00037, 00556
Europan	00037	Newave	00178
Europan	00037	Nikai	011494
Europan	00037	Nikkai	00037
Europan	00037	Nikkie	00037
Europan	00037	Nikko	00178
Europan	00037	Nimbro	02104
Europan	00037	Nintaus	00891
Europan	00037	Noblex	00037
Europan	00037	Nokia	00208
Europan	00037	Norcent	01365, 01589
Europan	00037	Nordmende	00037, 00195, 00560, 00714, 00891, 01163, 01667, 02007
Europan	00037	Normerel	00037
Europan	00037	Notec	00668
Europan	00037	Novatronix	00037
Europan	00037	Novex	01523
Europan	00037	Nu-Tec	00698, 00820, 00821
Europan	00037	O.K.Line	01037
Europan	00037	Oceanic	00208
Europan	00037	Okano	00037
Europan	00037	Olevia	01144, 01331, 01610
Europan	00037	Omni	00698, 00891
Europan	00037	Onei	01667
Europan	00037	Onida	00653, 01253, 02396
Europan	00037	Onimax	00037
Europan	00037	Onix	00698
Europan	00037	Onn	01667
Europan	00037	Opera	00037
Europan	00037	Optimus	00650
Europan	00037	Orbit	00037
Europan	00037	Orion	00037, 00463, 00556, 00714, 01037, 02007
Europan	00037	Orline	00037
Europan	00037	Ormond	00668, 01037
Europan	00037	Osaki	00037, 00556
Europan	00037	Oso	00037
Europan	00037	Osune	00037
Europan	00037	Otto Versand	00037, 00195, 00226, 00512, 00556
Europan	00037	Pacific	00556, 00714, 01037
Europan	00037	Packard Bell	01314
Europan	00037	Palladium	00037, 00556, 00714

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Palsonic	00037, 00698, 00773, 01507	Sowa	00156, 00178, 00226
Panama	00037	Soyea	00773
Panasonic	00037, 00108, 00208, 00226, 00508, 00650, 00896, 01271, 01457, 01480, 01636, 01650	Squareview	00171
Panavision	00037	Standard	00037, 01037
Panda	00208, 00226, 00508, 00698, 00663	Starlite	00037
PARK	02104	Strato	00037
Peng Sheng	00891	Strong	01163
Penney	00156, 00178	Sunny	00037
Perdio	00037	Sunstar	00037
Perfect	00037	Sunwood	00037
Petter	00037, 01523	Superscan	00864
Philco	00037, 00171, 00178, 00463, 01271, 01394, 01661	Supernonic	00208
Philips	00000, 00037, 01008, 00178, 00512, 00556, 00605, 00639, 01037, 01454, 01506, 01744, 01756, 01866, 02372	SuperTech	00037, 00556
Phocus	00714, 01652	Supra	00178
Phoenix	00037	Supreme	00000
Phonola	00037, 00556	Svasa	00208
Pilot	00706, 00712	Swistec	02104
Pioneer	00037	Sylvania	01071, 01271, 01314, 01394, 01864
Pioneer	00037	Symphonic	00171
Pioneer	00037	Symco	00000, 00178, 01755
Pioneer	00037	Syntax	01144, 01331, 01610
Pioneer	00037	Sysline	00037
Pioneer	00037	Tacico	00178
Pioneer	00037	Talent	00178
Pioneer	00037	Tashiko	00650
Pioneer	00037	Tatung	00037, 00156, 01556, 01736
Pioneer	00037	TCL	00037, 00706, 02403, 02429
Pioneer	00037	TCM	00714
Pioneer	00037	Teac	00037, 00171, 00178, 00512, 00668

Satellite receiver / Récepteur satellite / Receptor de satélite / Sintonizador de satélite			
Brand	Code No.	Brand	Code No.
@sat	41300	Grundig	40173, 40847, 40853, 40879, 41284, 41291, 41672, 41780, 42034, 42367, 42376
@Sky	41334		
ABsat	40713		
Acoustic Solutions	41284	Haier	40173, 40847, 40853, 40879, 41284, 41291, 41672, 41780, 42034, 42367, 42376
Airb	41993	Hallo	41626
Airtel	42248	Handan	41780
Akura	41626	Hanseatic	41100
Alba	40713, 41284	Hauppauge	41672
Alitech	40713	HB	41801
Alivision	41334	Hirschmann	40173, 40396, 42026
Amtronica	40713	Hiseise	41535
Ampere	40396	Hitachi	41284, 42034
Amstrad	40396, 40713, 40847, 41175, 41662, 41693, 41801, 41848, 42139	Hornet	41300
Anglo	40713	Houston	40396
Ankaro	40713	HTS	40725
Ansonic	42418	Hughes Network Systems	40749, 41442, 41749
Apro	41672	Humax	41176, 41427, 41675, 41743, 41808, 41915, 41989, 42144, 42408, 42443
Arnton	41300	Hyundai	41626
ASCI	41334	i-Box	41252
ASLF	40713	i-CAN	42367
AssCom	40853	ID Digital	41176
Aston	41129	ILLUSION sat	41631
Astra	40713	ilo	41535
Astratec	41743	Imperial	41100, 41195, 41197, 41334, 42600
Astro	42408, 40658, 41100, 41816, 42600	Indovision	40856, 40887, 41989
Atlanta	42418	INTECBOX	41631
Atsat	41300	Ingenel	40396
ATSky	41334	Inno Hit	41626
Audioline	41672	Innova	40099
Aurora	40642, 40879	Inves	41743, 41993
Austar	40642, 40879	isotronc	41413
Avalon	40396	ISK-B	40887
Axil	41413, 41777, 41993, 42139, 42418	ITT	42418
Axtronic	41626	ITT Nokia	40723
B.net	41672	Jager	41334
Bell ExpressVu	40775	Jevec	40775
Belson	42139, 42418	K-SAT	40713
Best Buy	41993, 42139	Kamm	40713
BIG TV	42463	Kaon	41300
Black Diamond	41284	Kathrein	40173, 40658, 40713, 41561
Blaupunkt	40713	Kenwood	40853
Blue Sky	40713	Koenig	41631
Boca	40713, 42026	Kreiselmeier	40856, 41626
Boshmann	41413, 41631	La&S Electronic	41334
Brainwave	40658, 41672	LaSAT	40713
British Sky Broadcasting	40847, 41175, 41662	Lava	41631
Broco	40713	Leiko	41626
BskyB	40847, 41175, 41662	Lemon	41334
Bubu Sat	41284	Lenco	40713
Bush	41074, 41291, 41626, 41645, 41672, 41743, 42167, 42376	Lenoxx	41631
Canal Digital	42466	LG	41414
Canal Digital	40853, 41780	Lifesat	40713
Canal Satellite	40853, 42107	Linsar	41284
Canal+	40853, 42107, 42657	Llsto	41626
CanalSat	42107	Lodora	41284
CDI	41993	Logik	41284
Century	40856	Magnavox	40722
CGV	41413	Manata	40713
Chess	40713, 41334, 41626, 42026	Manhattan	41300
CityCom	40658, 41176	Maspro	40713, 40713
Classic	41672	Matini	40713, 41284, 41626, 41743
Clatronic	41413	Maxium	41334
Clayton	41626	Mediabox	40853
Clemens Kamphus	40396	MediASat	40853, 42107
Cobra	40396	Medion	40713, 41334, 41626, 42026
Com Hem	41176, 41915	Medison	40713
Comag	41413, 42026	Mes	42466
Comsat	41413	Metronic	40713, 41334, 41413, 41704, 42167
Conia	42167	Metz	40713
Connections	40396	MICO	41993
Coship	41672	Mintui	40713, 41284, 41626, 41743
Crown	41284	Maxium	41334
CS	41631	Micro Electronic	40713
Cyfra+	41409, 42593	Micro Technology	40713
Cyfronow Polsat	40253, 40853, 42527	Microtec	40713
D-box	40723, 41114	Mitsubishi	40749
Daeryung	40396	Morgan's	40713
Daewoo	40713, 41743	Motorola	40856
DAK	41993	Multichoice	40642, 40879, 42059, 42060
Dantax	41626	Mysat	40713
Denver	42418	MySky	41356, 41693, 41848
Dgtec	41631, 42418	Neom	41993
Digi	42026	NEOTION	41334
Digitality	41334	NET	41883
Digifusion	41645, 41743	Net Brazil	41883
Digihome	41284, 42034	Netgem	41322
DigiLogic	41284	Netsat	40099, 40887
DigiQuest	41300, 41631	NeufTV	41322
DigitalBox	41100, 41631	Neuhaus	40713
Digital+	40853	Neut	40713
Digiturek	41432	Newton	40396
Digiview	41631	Nikko	40713, 40723
Dilow	41780	Noda Electronic	41704
DirectTV	40099, 40566, 40749, 41377, 41414, 41442, 41749	Nokia	40723, 40853, 41023, 41114
Dish Network	40775	Nordmende	41611
Dishpro	40775	Numericable	42466
DishTV	41300	Omni	41993
Distratel	41704	Omni	41284, 42034
DNT	40396	Optex	40713, 41413, 41611, 41626
Doro	41672	Optus	40879, 41356
Dream Multimedia	41237, 41652	Orbis	41334
DSTV	40642, 40879	Orbitech	41100, 41195, 41197
Durebrand	41284, 42034	Pace	40847, 40853, 40887, 41175, 41356, 41662, 41693, 41848, 42059, 42060, 42466, 42593, 41993, 42167
DVX	41993, 42167	Pacific	41284
Echostar	40396, 40713, 40775, 40853, 41409, 42527	Palcom	41409
Eco-Star	41413	Palladium	40396
Edison	41631	Panasat	40879
Einhell	40713	Panasonic	40847
Elap	40713, 41129, 41413	Panda	40173
Elbe	42418	peakTon	41993, 42418
Elsat	40713	Philips	40099, 40173, 40722, 40749, 40853, 40856, 40887, 41114, 41442, 41999, 41672, 41743, 41749, 42107, 42176, 42466, 42593
Energy Sistem	41631	Phoenix	42418
Engel	40713, 41801, 41993	Phototrend	41780
EutelSat	40713	Pino	41334
Evesham	42034	Pioneer	40853
Expressvu	40775	Planet	40396
F&U	42166	PMB	40713, 41611
Fagor	41611	Polytron	40396
Fenner	40713	Portugal Telecom	42466
Ferguson	41291, 41743	Preister	40396
Finepass	41780	Premier	42176
Finlux	41626	Premiere	40723, 41100, 41114, 41176, 41195, 41675, 42176
Flair Mate	40713	Pro Scan	40853
FMD	41413	Proline	41284
Footel	40879, 41176, 41356	Proton	41535
FTEmaximal	40713	Radix	40396
Fuba	40713, 40396, 41801	RCA	40566, 41291
Funai	42167	Reliance	42463
Galaxis	40853, 40879	Rik&TV	42467
GE	40566	Roadstar	40713, 40853
General Satellite	41176	Rollmaster	41413
Globo	41334, 41626, 42026	Rover	40713
GOI	40775	SAB	41300
Gold Box	40853	Sagem	41114, 41690, 41692, 42107, 42564
Gold Vision	41631	Saivod	42418
GoldMaster	41334		
Goodmans	41284, 41291, 42034, 42376		
Gradiente	40099, 40856, 40887		
Grandin	41626		
Grocos	41409		

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Samsung	40253, 40853, 41377, 41442, 41662	Teac	41322
Sansui	41545	Technica	41626
Sanyo	41626	Technika	41284, 41672, 42034
Sat Control	41300	TechniSat	40396, 41409, 41195, 41197, 41322
Sat Team	40713	Technosonic	41672
SAT+	41409	Technotrend	41672
Satec	40713	Technowd	41284, 41626, 42034
Sarpilus	41100	TELE System	41100
SatvCom	41631	Telefonica	42527
Schaub Lorenz	42418	Teleka	40396
Schwaiger	41334, 41631, 41672	Telesat	41100, 41195, 41197, 41334, 41626, 41672
HB	41801	Telesystem	41801
Sedea Electronica	41626	Televcs	41300, 41334
Seeltech	41993	Televisa	40887
Seemann	40396	Tevion	40713, 41409, 41672, 41993
SEB	41284, 41626, 41993	Thomson	40713, 40847, 40853, 41175, 41291, 41662, 41848, 41997, 42107, 42176
Servimat	41611	Tiny	41672
Houston	40713	Tivo	41442
Shark	41631	TNT SAT	41692, 42564
Sharp	42034	Tonna	40713, 41611
Sherwood	41409	TWF	41545, 41783, 41986
Siemens	40713, 41334, 41657	Toshiba	40749, 41284, 41749
Signaltek	42139, 42418	Transparent Video Systems	41780
SilverCrest	42026	Triax	40396, 40713, 40853, 41291, 41413, 41611, 41626, 41631, 42026
Skantini	40713	Turnsat	40713
SKR	40713	TVB	41989
SKY	40099, 40847, 40856, 40887, 41175, 41409, 41662, 41693, 41848, 42619	TVF	41993
SKY Brazil	40856, 40887, 41499	Twinner	40713, 41611
SKY Deutschland	40723, 41100, 41114, 41176, 41672	UEC	40879, 41356, 42463
SKY Italia	40853, 41693, 41848	Uniden	40722
SKY Mexico	40856, 42619	Universum	40713
Sky+	41175, 41662	US Digital	41535
Skymaster	40713, 41334, 41409, 41545, 41611	USDTV	41535
Skymax	41413	Vantage	42297
Skyplus	41175, 41334, 42026	Vaova	41993
SkySat	40713	Variosat	40713
Sl	41334	VEA	42418
SL Electronic	41672, 42026	Vestel	41284, 42034
Smart	40396, 40713, 41413, 41631	Viola Digital	41672
Sogo	42166	Vision	41626
K-SAT	40713	Vissat	40713, 41129, 41413
Sony	40847, 40853, 41558, 41979	Vitecom	41413
Starland	40713	Viva	40856
Stream	41848	Volcasat	42418
Stream System	41300	Wavelength	41413
Strong	40713, 40853, 40879, 41284, 41300, 41409, 41626, 41801, 42235, 42418	Wharfedale	41284, 42034
Sunny	41300	Winbox	41801
Sunsat	40713	Wisai	40173, 40396
Sunstar	40642	Woxter	42139, 42418
Sunstech	41993, 42139	Xsat	40713, 40847
Supernova	40887	Xtreme	41300
SupportPlus	41672	Yakumo	41413
Supratel	41413, 41993, 42139, 42166	Yamada	41993, 42139
Systec	41334	Yes	40887
Lifesat	40713	Yeh	41334, 41413, 41631, 41777
Tahnon	41284	Zenith	40856
TATX Sky	41997	Ziggo	41499, 41657, 42443
Telodra	41284	Zodiac	40396, 41801
TBoston	42139, 42418		

Video accessory / Accessoire vidéo / Accesorio de video / Acessório de vídeo

Brand	Code No.	Brand	Code No.
ADP	52254	ADP	52254
Amino	51481, 52482	Amino	51481, 52482
AT&T	50858	AT&T	50858
Azteca	52237	Azteca	52237
Belgacom TV	52345	Belgacom TV	52345
BeTV	52327	BeTV	52327
BIG TV	52452	BIG TV	52452
BT Vision	52294	BT Vision	52294
Cisco	52345	Cisco	52345
ClubInternet	52132	ClubInternet	52132
Kiss	52132	Kiss	52132
KoolConnect	51481	KoolConnect	51481
MIO	52275	MIO	52275
Motorola	50858, 51998, 52275, 52378	Motorola	50858, 51998, 52275, 52378

IPTV / Télévision IP / IPTV / IPTV

Brand	Code No.	Brand	Code No.
ADB	52254	ADB	52254
NET	41883	NET	41883
Amino	51481, 52482	Amino	51481, 52482
AT&T	50858	AT&T	50858
Azteca	52237	Azteca	52237
BeTV	52327	BeTV	52327
BIG TV	52452	BIG TV	52452
BT Vision	52294	BT Vision	52294
Cisco	52345	Cisco	52345
ClubInternet	52132	ClubInternet	52132
Kiss	52132	Kiss	52132
KoolConnect	51481	KoolConnect	51481
MIO	52275	MIO	52275
Motorola	50858, 51998, 52275, 52378	Motorola	50858, 51998, 52275, 52378

DVR (PVR) / Magnétoscope numérique (enregistreur vidéo personnel) / Videograbadora digital (videograbadora personal) / Gravador de vídeo digital (gravador de vídeo pessoal)

Brand	Code No.	Brand	Code No.
DirectTV	20739	DirectTV	20739
Go Video	20614	Go Video	20614
Hughes Network Systems	20739	Hughes Network Systems	20739
Humax	20739	Humax	20739
Panasonic	20618, 20636, 20739	Panasonic	20618, 20636, 20739
Philips	20618, 20739	Philips	20618, 20739

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Accent	60072	Hoehner	60278, 60642
Admiral	60048	Hughes	60081
Adison	60072	Hughes Network Systems	60042
Aiko	60278		
Aim	60278, 60348, 60642	Hypson	60037, 60072, 60278, 60352
Aiwa	60032, 60037, 60348, 60352, 61137	Ingersoll	60240
Akai	60037, 60240, 60315, 60348, 60352, 60642	Inno Hit	60072
Akiba	60072	Instant Replay	60035, 60072
Albu	60072	Interplay	60037, 60072
Alfa	60072, 60081, 60278, 60315, 60348, 60352	Interfunk	60081, 60104
Allegro	61137	Internal	60278
Allergan	60278	International	60037, 60278, 60642
Allstar	60040	Intervention	60037, 60278, 60348
Amc	60278	Irradio	60037, 60072, 60081, 61137
American Action	60278	ITT	60104, 60240
American High	60035	ITV	60037, 60278
Amstrad	60072, 60278	JBL	60278
Anam	60037, 60162, 60226, 60240, 60278	JMB	60348, 60352
Anam National	60162, 60226, 61562	JVC	60045, 60067, 60081
Anitech	60072	Kaisai	60072
Aristona	60081	Kambrook	60037
ASA	60037, 60081	Karcher	60081, 60278, 60642
Asaka	60240	KBC	60037, 60278
Asuka	60037, 60038, 60072, 60081	Kendo	60037, 60072, 60278, 60315, 60348, 60642
Audio Dynamics	60040	Kerwood	60038, 60067
AudioLab	60081	KLIH	60348
Audiovision	60278	Kneisel	60037, 60278, 60348, 60352
AVP	60037, 60278	Kodak	60035, 60037
Awa	60037, 60043, 60278, 60320, 60642	Kolin	60043
Baird	60104, 60278	Korpel	60072
Basic Line	60072, 60104, 60278	Kyoto	60278
Beumarr	60240	Lexco	60072
Beko	60104	LG	60037, 60038, 60040, 60042, 60045, 60278, 61137
Bell & Howell	60104	Lifetec	60348
Bestar	60278	Loewe	60037, 60081, 60162, 61062, 61562
Black Diamond	60642	Logik	60072, 60240
Black Panther	60278	Lumatron	60593, 61137
Blaupunkt	60081, 60162, 60226	Lunatron	61137
Blue Sky	60037, 60072, 60278, 60348, 60352, 60642, 61137	Lux May	60072
Bondstec	60278	Luxor	60043, 60048, 60072, 60104, 60315
Brandt	60320	LXI	60037
Brinkmann	60348	M Electronic	60037, 60038
Broskonic	60348	Magnasonic	60278, 60593
Bush	60072, 60081, 60278, 60315, 60348, 60352, 60642	Magnavox	60035, 60081, 60593, 60642
Calix	60037	Magnin	60240
Canon	60035	Magec	60642
Carena	60081	Manesh	60045, 60072, 60081
Carrefour	60045	Marantz	60035, 60038, 60081
Carver	60072	Mark	60278
Cathay	60278	Marta	60037
CCE	60072, 60278	Mascom	60642
Centrum	60593	Mastec	60642
Changhong	60048, 60081	Master's	60278
Cimline	60072	Matsui	60037, 60240, 60278, 60348, 60352
Chinarel	60278	Matsumoto	60035, 60162, 60226
CineVision	61137	Mediator	60081
Citizen	60037, 60278	Medion	60348, 60352, 60642
Clatronix	60072	MEI	60035
Colt	60072	Memorex	60035, 60037, 60048, 60104, 60162, 60240, 60348
Combitech	60352	Memphis	60072
Condor	60037, 60072, 60240	Metric	60081
Crown	60081	Metro	60037, 60072, 60162, 60226, 60347, 60081, 60837, 61062, 61562
Crosley	60081	MGA	60043, 60240
Curtis Mathes	60037, 60060, 60162, 60240, 60278	MGN Technology	60240
Cybernet	60240	Micromay	60348
Cynara	60081	Mimofa	60042
Dabewoo	60045, 60104, 60278, 60352, 60642, 61137	Mitsubishi	60043, 60048, 60067, 60081, 60642
Daisai	60072	Motorola	60035, 60048
Dantax	60348, 60352	MTC	60240
Dartson	60278	Multitec	60037
DBX	60240	Multitech	60072
De Graaf	60042, 60048, 60081, 60104	Myrrad	60081
Decca	60067, 60081, 60352	NAD	60104
Deitron	60278	Naike	60348, 60642
Denko	60072	National	60226
Denon	60042	Nebula Electronics	60033
Diamond	60037	NEC	60035, 60037, 60038, 60040, 60048, 60067, 60104, 60278, 61137
Diamond	60348	Neckermann	60081
Digit Smith Electronics	60642	Nesco	60072
Digitizer	60642	Neufunk	61137
DSE	60642	Newave	60037
Dual	60081, 60278, 60348	Nikkai	60072, 60278
Dumont	60081, 60104	Nikko	60037
Dunbrand	60038, 60593, 60642	Noibex	60240
Elbe	60348, 60278	Nokia	60042, 60048, 60081, 60104, 60240, 60278, 60315
Elcathec	60072	Nordmende	60067, 60320, 60642
Electrohome	60037, 60043	Oceanic	60048, 60081, 60104, 60320
Electrophonic	60037	Okano	60072, 60278, 60315, 60348
Elin	60240	Olympus	60226
Esay	60072	Ominax	60642
Elta	60072, 60278	Optimus	60037, 60048, 60104, 60162, 60432, 60593, 61062
Emex	60032	Orbit	60072
Emerson	60035, 60037, 60043, 60045, 60037, 60240, 60278, 60348, 60593	Orion	60348, 60352
ESCA	61137	Oskai	60037, 60072
ESR	60240, 60278	Osume	60072
Ferguson	60278, 60320, 60348	Otto Versand	60081
Fidelity	60072, 60240, 60352, 60432	Pace	60352
Finlandia	60037, 60042, 60043, 60048, 60081, 60104, 60226	Pacific	60348, 60642
Finlux	60042, 60081, 60104	Palladium	60037, 60072, 60348
Firstline	60037, 60042, 60043, 60045, 60072, 60278, 60348, 61137	Palmic	60072, 60642
Fisher	60104	Panasonic	60035, 60162, 60226, 60836, 60837, 61062, 61562
Filma	60072	Pathe Cinema	60043
Frontech	60072	Penney	60035, 60037, 60038, 60040, 60042, 60240
Fuji	60033, 60035	Pentax	60042
Fujitsu	60045	Philco	60035, 60038, 60072, 60226
Fujitsu General	60037	Philips	60035, 60081, 60226, 60593
Funai	60593	Phoenix	60278
Galaxis	60278	Pionera	60081
Galaxy	60035, 60048, 60060, 60226, 60240, 60320	Pilot	60037
GEC	60045	Pioneer	60042, 60067, 60081, 60162
General	60081	Portk Audio	60081
General Technic	60348	Portland	60278
Genesys	60104	Proflontronic	60081, 60240
Go Video	60240, 60432, 61137	Proline	60278, 60320, 60642
GoldHand	60072	Proscan	60060
GoldStar	60037, 60038, 60226, 61137	Proset	60278
Goodmans	60037, 60072, 60081, 60240, 60278, 60348, 60352, 60642	Prosmic	60278
GPX	60037	Protect	60072
Gradiente	61137	Protect	60272, 60081
Graetz	60104, 60240	ProVision	60072
Granada	60042, 60048, 60081, 60104, 60226, 60240	Psybe	60081
Grandin	60037, 60072, 60278	Qisheng	60060
Grundig	60037, 60081, 60226, 60320, 60347, 60348, 60352	Quarts	60035, 60162, 60278
Gzaaz	60348	Quelle	60081
Hanimes	60352	Radiava	60037, 60048, 60072, 60081
Hanseatic	60037, 60038, 60081	Radiola	60081
Hartbe	60240	Radionette	60037, 61137
Harman/Kardon	60038, 60081	RadioShack	60037
Harwood	60072	Radiot	60037
HCM	60072	Randex	60037
Hinari	60072, 60240, 60278, 60352	RCA	60035, 60042, 60048, 60060, 60226, 60240, 60320
Hisawa	60352	Realistic	60037, 60048, 60104
Hischito	60045	Reoc	60348
Hitachi	60037, 60042, 60081, 60240, 60593	RFT	60072