


# BRAUN



[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Deutsch 18  
English 21



**Braun Infolines**

**DE/AT 00 800 27 28 64 63**  
**00 800 BRAUNINFOLINE**  
**CH 08 44 - 88 40 10**  
**UK 0800 783 7010**  
**IE 1 800 509 448**

## **Type 5762**

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Ts.  
Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)

1 Foil & cutter cassette 53B



2 On/off button



3 Display



Foil replacement



Travel lock



Cleaning station indicator



Low charge / cordless use indicator



Status LED

4 Power socket

7\* Protective cap



6\* Pouch



\* dependent on model


5 Power supply



8 Precision trimmer —   
02 - PT\*

9 Beard trimmer with combs (1/2/3/5/7 mm) —    
05 - BT\*

10 Body trimmer with combs (1 mm (sensitive)/3 mm) —    
06 - BDT\*

11 3-day beard trimmer (0,5 - 2,3 mm) —   } 2x  
08 - 3DBT\*

12 Facial cleansing brush with protective cap —    
03 - BR\*

\* dependent on model

13\* Charging stand




Type  
5439







14\* Cleaning station



Type  
5434





1h













A.



B.





B



02 - PT



05 - BT




06 - BDT



08 - 3DBT



03 - BR



02 - PT



05 - BT



05 - BT



1mm



2mm






3mm



5mm



7mm










06 - BDT



3 mm



1 mm  
(sensitive)







08-3DBT







0,5-2,3 mm










03 - BR









02 - PT







05 - BT





06 - BDT



08 - 3DBT





# Deutsch

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, da sie Sicherheitsinformationen enthält.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für zukünftige Fragen auf.

## WARNUNG



Dieses Gerät ist geeignet zur Reinigung unter fließendem Wasser und für die Verwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Da der Rasierer zur Nutzung im Nassbereich geeignet ist, kann er aus Sicherheitsgründen nur kabellos betrieben werden. Trennen Sie den Rasierer vom Stromnetz, bevor Sie ihn mit Wasser verwenden.

Halten Sie das Netzteil, die Ladestation und die Reinigungsstation trocken.

Ihr Rasierer ist mit einem Ladekabel mit integriertem Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht. Verwenden Sie nur ein Braun Netzteil des Typs D-492-C.

Nicht verwenden, wenn das Gerät oder ein Zubehörteil beschädigt ist. Das Gerät darf nicht auseinandergebaut bzw. geöffnet werden!

Der wiederaufladbare Akku des Geräts darf nur von einem autorisierten Braun Kundendienst ausgetauscht werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Wenn das Gerät mit einem Haarschneideaufsatz ausgestattet ist, kann es von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht zum Haare schneiden verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

## Wichtig

Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Aufladen beträgt 5 °C bis 35 °C und zum Aufbewahren und Rasieren 15 °C bis 35 °C. Das Gerät nicht längere Zeit höheren Temperaturen als 50 °C aussetzen.

Die Bürste (03-BR) darf nicht auf verletzter oder gereizter Haut bzw. auf Wunden verwendet werden.

Falls sich Hautirritationen entwickeln, verwenden Sie das Gerät nicht mehr. Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und sparen Sie den Haaransatz aus.

Der Körperhaartrimmer (06-BDT) darf an empfindlichen Stellen nur mit Kammaufsatz verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen benutzen.

## Start

Zur ersten Aktivierung verbinden Sie den Rasierer zunächst mit einer Steckdose. Entfernen Sie für die Benutzung anschließend wieder den Netzstecker.

## Rasieren

Halten Sie den Scherkopf im 90°-Winkel an Ihre Haut, so dass alle Scherteile vollen Hautkontakt haben.

Rasieren Sie gegen die Haarwuchsrichtung in geraden Hin- und Herbewegungen.

## Reinigen

Reinigen Sie den Rasieraufsatz immer unter heißem, fließendem Wasser, nachdem Sie ihn mit Schaum bzw. Gel benutzt haben! Die Bürste (03-BR) muss nach jeder Verwendung unter kaltem, fließendem Wasser ausgespült werden!

Schalten Sie den Rasierer ein und waschen Sie alle Rückstände restlos ab. Danach kann der Rasierer mit aufgesetztem Rasieraufsatz in der Reinigungsstation gereinigt werden.

Das Gerät enthält Akkus und / oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern kann zum Recyclen bei entsprechenden lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.



Änderungen vorbehalten.

## Beschreibung

- 1 Scherteil 53B
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Anzeige für
  - Scherteilewechsel
  - Reisesicherung
  - Reinigen in der Reinigungsstation
  - niedrigen Batterie-Ladestand / kabellose Benutzung
  - Status LED
- 4 Steckerbuchse
- 5 Ladekabel
- 6 Etui
- 7 Schutzkappe
- 8 Präzisionstrimmer 02-PT
- 9 Barttrimmer 05-BT
  - mit Kammaufsätzen (1/2/3/5/7 mm)
- 10 Körperhaartrimmer 06-BDT mit Kammaufsätzen (1 mm = sensitive/3 mm)
- 11 3-Tage-Bart Trimmer 08-3DBT für einen gleichmässigen 3-Tage-Bart
  - mit 4 x 2 Kammaufsätzen (0,5 – 2,3 mm)
- 12 Gesichtsbürste 03-BR mit Schutzkappe
- 13 Ladestation
- 14 Reinigungsstation (siehe separate Bedienungsanleitung)

Zubehör variiert je nach Modell. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Verpackung.

## **Garantie**

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Je nach Verfügbarkeit erhalten Sie bei einem Austausch möglicherweise eine andere Farbe oder ein vergleichbares Modell.

Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen:

Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (Knickstellen an der Scherfolie, Bruch), normaler Verschleiß (z.B. Scherfolie oder Klingenblock) sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift finden Sie unter [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) oder können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

## English

Read these instructions completely, they contain safety information. Keep them for future reference.

### Warning



This appliance is suitable for cleaning under running water and use in a bathtub or shower. For safety reasons, it can only be operated cordless.

Detach the shaver from the power supply before using it with water.

Keep power supply, charging stand, and cleaning station dry.

This appliance is provided with a Safety Extra Low Voltage plug-in power supply. To avoid risk of electric shock, do not exchange or tamper with any part of it. Only use Braun power supply type  $D-492-C$ .

Do not use if the appliance or any attachment is damaged. Do not open the appliance!

The built-in rechargeable batteries can only be replaced by an authorized Braun Service center.

This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge

if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

If the appliance is provided with a hair clipping attachment, it can be used for hair clipping purpose by children aged from 3 years under supervision. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

### Caution

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C, for storage and shaving it is 15 °C to 35 °C.

Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

The brush (03-BR) must not be used on damaged or irritated skin or on wounds.

If skin irritation occurs, discontinue use.

Avoid direct contact with eyes and hairline.

The body trimmer (06-BDT) must only be used with comb attachment in delicate areas.

Only use the appliance for its intended purpose. For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.

### How to start

For initial activation connect the shaver to an electrical outlet. Afterwards unplug for usage.

## How to shave

Position the shaver head at 90° angle to your skin that all shaving elements have full skin contact.

Shave against the direction of your beard growth in straight back and forth movements.

## How to clean

The foil & cutter cassette needs cleaning under hot running water after each foam or gel usage! The brush (03-BR) needs to be cleaned under cool running water after each usage!

Switch the shaver on and rinse until all residues have been removed.

Afterwards the shaver with foil & cutter cassette attached can be cleaned in the cleaning station.

Product contains batteries and / or recyclable electric waste. For environment protection, do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

## Description

- 1 Foil & cutter cassette 53B
- 2 On/off button
- 3 Display
  - Foil replacement indicator
  - Travel lock indicator
  - Cleaning station indicator
  - Low charge / cordless use indicator
  - Status LED
- 4 Power socket
- 5 Power supply
- 6 Pouch
- 7 Protective cap
- 8 Precision trimmer 02-PT
- 9 Beard trimmer 05-BT
  - with combs (1/2/3/5/7 mm)
- 10 Body trimmer 06-BDT
  - with combs (1 mm = sensitive / 3 mm)
- 11 3-day beard trimmer 08-3DBT for an even 3-day beard look
  - with 4 x 2 combs (0,5 – 2,3 mm)
- 12 Facial cleansing brush 03-BR
  - with protective cap
- 13 Charging stand
- 14 Cleaning station
  - (description in separate UI)

Accessories vary by model. Please see packaging for details.

## **Guarantee**

We grant a 2-year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion.

Depending on availability replacement might result in a different color or an equivalent model.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear and tear (e.g. shaver foil or cutter block) as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)).

## **For UK only:**

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

# BRAUN



Please note down the suggested replacement date (in 18 months from now) below replacement part reference number.

53B

	/		/				
--	---	--	---	--	--	--	--

**DE** Bitte notieren Sie das Austauschdatum (heute in 18 Monaten) unterhalb der Scherteilennummer.