


#601213
Guía de inicio rápido

DISPENSADOR DE AGUA ENVASADA

ALTA RESISTENCIA



PROFESIONAL

PRIMO
O O O



PRIMO
O O O

WINSTON-SALEM, NC 27101
866-429-7566

WWW.PRIMOWATER.COM


© 2016 Primo Water Corporation

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


1 Coloque el dispensador en el piso, en la ubicación deseada de su casa. Si la superficie es irregular, gire las patas traseras para nivelar el dispensador.



2 Deslice la bandeja antigoteo en el lugar correspondiente.




3 Limpie el tubo con un paño húmedo y detergente para vajilla. (Visite www.primowater.com para conocer las instrucciones detalladas de limpieza). Coloque el conector del tubo en el soporte puerta interior para mantenerlo limpio.



Puerta interior


4 Tome un bidón de agua Primo® y retire la tapa completamente. Inserte el conector del tubo en el bidón. Presione firmemente para asegurar el conector en la boca del bidón. Para los bidones de 3 y 4 galones, presione las pestañas de la parte superior del conector del tubo para separar la tapa del tubo del cuello y presione el cuello con firmeza sobre la boca del bidón.



5 Galones

3 Galones


5 Deslice el bidón dentro del gabinete y cierre la puerta del gabinete.



6 Enchufe el dispensador en un tomacorriente con disyuntor con descarga a tierra. Escuchará que el dispensador comenzará a bombear agua para llenar los tanques internos de agua caliente y fría.



7 Encienda las funciones deseadas colocando los interruptores de la parte trasera del dispensador en la posición ON (Encendido). Azul: luz nocturna Verde: enfría el agua Rojo: calienta el agua



8 Una vez que el dispensador dejó de llenar los tanques internos, dispense y deseche al menos 1 cuarto de galón (aproximadamente 2 vasos de una pinta) de agua.



9 El agua estará lista para servir totalmente fría en aproximadamente 1 hora o caliente en aproximadamente 12 minutos.



10 Registre su dispensador en www.primowater.com para activar su garantía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

DISPENSADO DE AGUA FRÍA

1. El agua tardará aproximadamente 1 hora a partir de la instalación inicial en estar completamente fría. La luz de enfriado se apagará una vez que el agua esté completamente fría.
2. Presione el vaso o recipiente contra la paleta debajo del círculo azul para servir agua fría. Libere la presión para dejar de servir.

DISPENSADO DE AGUA CALIENTE

1. El agua tardará aproximadamente 12 minutos a partir de la instalación inicial en alcanzar su temperatura más alta. La luz de calentamiento se apagará una vez que el agua esté completamente caliente.
2. Este dispensador de agua está equipado con una función de seguridad para niños para evitar el dispensado de agua accidental. Para permitir el dispensado de agua caliente, presione y sostenga el botón rojo de bloqueo y luego presione la taza o recipiente contra la paleta directamente debajo del botón rojo de bloqueo.

PRECAUCIÓN: Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras graves. Evite el contacto directo con el agua caliente. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la unidad mientras está sirviendo agua. Nunca permita que los niños sirvan agua caliente sin la supervisión directa y adecuada. Anule la función de calentamiento colocando el interruptor de calentamiento que se encuentra en la parte posterior de la unidad en la posición Off (apagado) o desenchufe la unidad.

REEMPLAZO DEL BIDÓN

Cuando el bidón esté vacío, la luz de bidón vacío parpadeará. Para evitar que el agua del interior se congele o se caliente en exceso, el dispensador no calentará ni enfriará el agua cuando la luz de bidón vacío esté parpadearando. Reemplace el bidón tan pronto como sea posible para reactivar el enfriado y calentamiento.

1. Abra la puerta del gabinete del dispensador y retire el bidón vacío.
2. Quite el conector del tubo del bidón vacío y colóquelo en el soporte del tubo.
3. Deje a un lado el bidón vacío.
4. Retire toda la tapa plástica del bidón nuevo.
5. Coloque el tubo en el bidón y deslice el cuello hacia abajo hasta que un clic indique que está en su lugar. Presione la parte superior del tubo hasta que el tubo toque el fondo del bidón.

6. Deslice el bidón dentro del gabinete y cierre la puerta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para un mejor sabor, rendimiento e higiene: Limpie su gabinete, controles, tubo y boquilla cada vez que reemplace el bidón de agua. Utilice un paño limpio y suave, y un desinfectante apto para contacto con alimentos, o blanqueador.

Vacíe y limpie la bandeja antigoteo según sea necesario. Visite www.primowater.com para conocer las instrucciones detalladas de limpieza.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("Proveedor") garantiza al comprador original de este dispensador, y a ninguna otra persona, que si este dispensador es instalado y operado tal como lo indican las instrucciones impresas que lo acompañan, todas las partes que forman parte de dicho dispensador estarán libres de defectos tanto en la materia prima como en la fabricación, por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. El proveedor puede solicitar pruebas razonables de su fecha de compra a un vendedor minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar su comprobante de compra o factura. La Garantía limitada se limitará a la reparación o reemplazo de las partes, que se demuestre que son defectuosas en el uso y servicio normal, lo cual será determinado por el Proveedor a su razonable discreción luego de haberlas examinado y confirmado que son defectuosas. Antes de devolver una parte, debe comunicarse con el Departamento de atención al cliente del Proveedor a través de la información de contacto mencionada más abajo. Si el Proveedor confirma, luego de una verificación, un defecto cubierto por esta Garantía limitada en alguna parte devuelta, y dicho Proveedor acepta el reclamo, el Proveedor reemplazará la parte defectuosa sin cargo. Si usted devuelve una parte defectuosa, los costos de transporte deben ser pagados previamente por usted. El Proveedor devolverá las partes de repuesto al comprador original con los costos de flete y envío pagados previamente.

La Garantía limitada no cubre ninguna falla ni dificultad en el funcionamiento a causa de accidente, abuso, mal uso, alteración, aplicación inapropiada, instalación incorrecta o mantenimiento o servicio inadecuado por parte de usted o de cualquier otra persona, o si no se realiza el mantenimiento normal de rutina en el dispensador según lo indica el Manual para el usuario. Asimismo, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, como rayones, muescas, pérdida de color u oxidación luego de la compra.

La Garantía limitada sustituye cualquier otra garantía expresa. El Proveedor no reconocerá ninguna garantía de productos comprados a un vendedor que no sea un vendedor minorista o distribuidor autorizado. FINALIZADO EL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA DE DOS (2) AÑOS, EL PROVEEDOR NO RECONOCERÁ NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD E IDONEIDAD CON UN FIN EN PARTICULAR. ASIMISMO, EL PROVEEDOR QUEDA EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA ANTE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O CAUSADO. El Proveedor no asume ninguna responsabilidad por los defectos causados por terceros. La Garantía limitada extiende al comprador derechos legales específicos; un comprador puede tener otros derechos según dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, incidentales o causados, o las limitaciones en el tiempo de vigencia de una garantía, de modo que la exclusión y limitaciones expresadas arriba pueden no ser aplicables a usted.

Primo Water Corporation
Winston-Salem, NC 27101

866-429-7566
www.PrimoWater.com

© 2016 Primo Water Corporation

CARACTERÍSTICAS



Si necesita asistencia adicional o videos instructivos para el mantenimiento y la operación de su dispensador, visite nuestra página de servicio al cliente en www.primowater.com o llámenos al 1-866-429-7566. ¡Para nuestro equipo de atención al cliente ubicado en EE. UU. será un placer asistirlo!