



JLAB AUDIO
LANGATTOMAT
REWIND-KUULOKKEET

**Mahtavaa, että JLab Audio rokkaa sinunkin korvissasi!
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab Audion valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella support@jlabaudio.com tai sivun intl.jlabaudio.com/contact

REKISTERÖIDY TÄNÄÄN


intl.jlabaudio.com/register

**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä
Ukk ja muuta**



ASETUKSET ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA: BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN

- 1** Kytke Bluetooth päälle laitteesi asetuksista.
- 2** Paina ja pidä painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Päästä irti.

Yhdistämistilassa valo korvapehmusteen lähellä vilkkuu punaisena ja sinisenä.



- 3** Valitse "JLab Rewind" laitteesi asetuksista yhdistettäväksi kohteeksi.
Valo vilkkuu hitaasti sinisenä, kun Bluetooth-laite on yhdistetty.



UUDEN LAITTEEN LISÄÄMINEN:

Ota Bluetooth POIS käytöstä aiemmin yhdistämästäsi laitteesta ja kytke Bluetooth PÄÄLLE uudessa laitteessa.

Toista **ASETUKSET ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA** kohdan vaiheet uudella laitteella.

Huomaa:


- Bluetooth on lyhyen kantaman radiotekniikkaan perustuva langaton tiedonsiirtotekniikka, mikä tarkoittaa sitä, että kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen välillä olevat esineet voivat häiritä yhteyttä. Kuulokkeet on suunniteltu käytettäväksi enintään 10 metrin etäisyydellä sijaitsevien laitteiden kanssa ilman, että välissä on suuria elementtejä (seiniä tms.).
- Kun laitteet on yhdistetty, kuulokkeet muistavat laitteesi ja yhdistyvät siihen jatkossa automaattisesti aina, kun kytket niiden virran päälle. Kerrallaan voidaan yhdistää vain yksi laite. Jos haluat yhdistää eri laitteen kuin edellisellä kerralla, sinun on ensin poistettava aiempi yhteys kyseisen laitteen Bluetooth-asetuksista.
- Jos Bluetooth-yhteys syystä tai toisesta katkeaa, luo uusi yhteys manuaalisesti.

LATAAMINEN

Huomaa: Kuulokkeiden virta ei kytkeydy päälle latauksen aikana. Akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia.

Yhdistä Rewind-kuulokkeet tietokoneeseen tai 5 V -jännitteeseen USB-lisälaitteeseen siihen tarkoitettulla latauskaapelilla.

Kun lataus on kesken, valo palaa punaisena, ja sininen valo osoittaa latauksen päättymisen.



PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN:

(Noudata ensimmäisen käyttökerran asetusohjeita)

VIRTA PÄÄLLE:

Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan

VIRTA POIS: Paina ja pidä painettuna 4 sekunnin ajan (Hitaasti vilkkuva sininen valo osoittaa virran olevan päällä)

TOISTA / PYSÄYTÄ / VASTAA / LOPETA PUHELU: 1 Napsautus

AKTIVOI SIRI (iOS) TAI "OK GOOGLE" (ANDROID): 2 Napsautusta

KELAA ETEENPÄIN:

Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan



TAAJUUSKORJAIMEN (EQ) TILAT

VAIHDA EQ:

3 Napsautusta (Rewind-kuulokkeissa on 3 EQ-asetusta)



JLab-NIMIKKOASETUS (Yksi Piippaus)

JLab C3™ -merkkiäni vahvistetulla laululla ja bassolla



TASAPAINOTETTU (Kaksi Piippausta)

Vakaa ääni ilman lisä-äänitehosteita



BASSO BOOST (Kolme Piippausta)

Vahvistettu basso ja alabasso

VAROITUKSET

- Pyri estämään kosteuden tai nesteiden pääsy kuulokkeiden korvakuppeihin.
- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
- Älä pudota tai purista kuulokkeita, älä rasita johtoa vetämällä sitä nopeasti tai voimakkaasti äläkä taita johtoa terävässä kulmassa.
- Kuulokkeiden korvakuppeihin voi kertyä vahaa, mikä heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti vanupuikolla tai jollain muulla pienellä välineellä parantaaksesi äänenlaatua.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta kuulokkeiden käyttö joksikin aikaa.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
- Suosittelemme, että käsittelet kuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turvallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteuutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

