

ATK GEAR

ATK Blazing Sky X1 User Manual

Models X1 S / X1 SE

ATK GEAR

USER GUIDE 用戶指南

ATK Blazing Sky X1 User Manual Models: X1 S / X1 SE




01 按鍵和配件說明 / Introduction / 紹介 / 소개

① Type-C口
Type-C Port
Type-C (USB) 포트
Type-C 插頭/插孔

② 左鍵/左鍵
Left Mouse Button
마우스 좌측 버튼
좌측 버튼 / 좌측 버튼

③ 右鍵/右鍵
Right Mouse Button
마우스 우측 버튼
우측 버튼 / 우측 버튼


④ 腳墊
Feet
마우스 패드
패드 / 패드



⑤ 指示燈
Indicator
인디케이터
LED 조명

⑥ 前進按鈕
Forward Button
전진 버튼
전진 / 전진

⑦ 後退按鈕
Back Button
후진 버튼
후진 / 후진




⑧ 充電口
Port
포트
USB

⑨ 光學感應器
Optical Sensor
광센서
센서 / 센서

⑩ ON/OFF 按鈕
ON/OFF Button
ON/OFF 버튼
ON/OFF

⑪ 電源開關
Power Switch
전원 스위치
스위치 / 스위치

⑫ 數據線
Cable
케이블
케이블 / 케이블



⑬ 1x USB-A
1x USB-A
1x USB-A
USB-A 포트



02 快速開始 / Quick Start / 퀵스타트 빠른 시작

1. 充電/充電 (Charge / 충전) / 충전 / 충전



2. 無線模式 / Wireless Mode / 무선 모드 / 무선 모드



ATK GEAR

ATK Blazing Sky X1 User Manual

Models X1 / X1 Pro / X1 Pro Max / X1 Ultra

USER GUIDE
用户指南

ATK Blazing Sky X1 User Manual
Models: X1 / X1 Pro / X1 Pro Max / X1 Ultra

ATK

QUICK START


01 按键和配件说明 / Introduction / 소개 / 소개

① Type-C口
Type-C Port
Type-C 인터페이스
Type-C 인터페이스

② 左侧按键
Left Mouse Button
마우스 좌측 버튼
마우스 좌측 버튼

③ 右侧按键
Right Mouse Button
마우스 우측 버튼
마우스 우측 버튼


④ 滚轮
Scroll Wheel
마우스 휠
마우스 휠



⑤ LED指示灯
LED Indicate
LED-인디케이터
LED-인디케이터

⑥ 前进按键
Forward Button
전진 버튼
전진 버튼

⑦ 后退按键
Back Button
후진 버튼
후진 버튼




⑧ 脚踏
Foot
페달
페달

⑨ 光学传感器
Optical Sensor
광학 센서
광학 센서

⑩ 前进按键
F1 Button
F1 키
F1 키

⑪ 电源开关
Power Switch
전원 스위치
전원 스위치

⑫ 数据线
Cable
케이블
케이블



⑬ 180度旋转
180 Degree
180도 회전
180도 회전

02 快速开始 / Quick Start / 퀵스타트
빠른 시작

1. 充电/有线使用 Charge/Wired Mode 充电/有线使用



2. 无线使用 / Wireless Mode / 와이어리스 모드 / 무선 사용



ATK GEAR

ATK Blazing Sky X1 User Manual

Models: X1 ULTIMATE


USER GUIDE
用户指南

ATK Blazing Sky X1 User Manual
Model: X1 ULTIMATE

ATK

QUICK START

01 按键和配件说明 / Introduction / 소개 / 소개



1 Type-C Port
Type-C 포트
Type-C 인터페이스

2 Left Mouse Button
마우스 좌측 버튼
좌측 마우스 버튼


3 Right Mouse Button
마우스 우측 버튼
우측 마우스 버튼

4 Scroll Wheel
마우스 휠
마우스 휠

5 LED Indicator
LED 인디케이터
LED 표시등

6 Forward Button
전진 버튼
전진 버튼

7 Back Button
후진 버튼
후진 버튼




8 Feet
포트
포트

9 Optical Sensor
광학 센서
광학 센서

10 DPI Button
DPI 버튼
DPI 버튼

11 Power Switch
전원 스위치
전원 스위치

12 Cable
케이블
케이블



13 Dongle
리시버
리시버

02 快速开始 / Quick Start / 퀵스타트
빠른 시작

1. 充电/有线模式 Charge/Wired Mode 充电/有线模式



2. 无线模式/Wireless Mode / 무선 모드 / 무선 모드



ATK GEAR

ATK Blazing Sky X1 User Manual

Models X1 EXTREME


USER GUIDE
用户指南

ATK Blazing Sky X1 User Manual
Model: X1 EXTREME

ATK

QUICK START


01 按键和配件说明 / Introduction / 소개 / 소개



5 LED Indicator
LED 인디케이터
LED 표시등

6 Forward Button
전진 버튼
전진 버튼


7 Back Button
후진 버튼
후진 버튼



8 Optical Sensor
광학 센서
광학 센서

9 On/Off Switch
전원 스위치
전원 스위치

10 Cable
케이블
케이블



02 快速开始 / Quick Start / 퀵스타트
빠른 시작

1. 充电/有线模式 Charge/Wired Mode 充电/有线模式



2. 无线模式 / Wireless Mode / 와이어리스 모드 / 무선 모드

