



JLAB
JBU DS AIR SPORT
SLUŠALKE

Veseli smo, da ste se odločili za JLab.
Ponosni smo na naše izdelke in v celoti stojimo za njimi.



VAŠA GARANCIJA

Vse garancijske zahtevke mora po lastni presoji odobriti JLab. Shranite dokazilo o nakupu za kritje garancije.



VZPOSTAVITE STIK Z NAMI

Pišite nam na support@jlab.com
ali obiščite intl.jlab.com/contact

REGISTRIRAJTE SE DANES


intl.jlab.com/register

Posodobitve izdelkov | Nasveti za uporabo | Pogosta vprašanja in več

PRVA NASTAVITEV


1 SAMODEJNO POVEZLJIVE SLUŠALKE

- A.** Slušalki vzemite iz škatlice in odstranite nalepke.
B. Pritisnite in držite oba senzorja za dotik 3 ali več sekund za VKLOP. Ena slušalka sveti belo, druga pa utripa modro/belo, kar označuje pripravljenost za seznanitev z vašo napravo.



2 POVEZOVANJE Z BLUETOOTH

Izberi "JLab JBuds Air Sport" v nastavitvah svoje naprave. Glasovni poziv "Bluetooth povezan", ki mu sledijo neprekinjene bele lučke in pomenijo, da ste povezani.



DODAJANJE NOVIH / DODATNIH NAPRAV BLUETOOTH:


IZKLOPITE Bluetooth na kateri koli predhodno povezani napravi. **VKLOPITE** Bluetooth na novi napravi. Slušalki vzemite iz škatlice. Slušalki se bosta začeli samodejno seznanjati z Bluetooth. Za povezavo izberite "JLab JBuds Air Sport" v nastavitvah vaše naprave.

V ŠKATLI


SLUŠALKE




UŠESNI



POLNILNA ŠKATLICA



FUNKCIJE TIPK



ZMANJŠANJE GLASNOSTI: Pritisnite enkrat.

SIRI (iOS) ali »OK GOOGLE« (ANDROID): Pritisnite dvakrat.

PREKLOP NAČINA GLASBA/FILM:
Pritisnite in držite 1+ sekundo

SPREMEMBA EQ: Pritisnite trikrat.
(Menja 3 nastavitve EQ)

VKLOP: Pritisnite in držite 3+ sekunde

POVEČANJE GLASNOSTI: Pritisnite enkrat.

PREDVAJANJE/PREMOR: Pritisnite dvakrat.

POMIK NAPREJ: Pritisnite in držite 1+ sekundo.

SPREJEM KLICA: Pritisnite enkrat.

PREKINITEV KLICA: Pritisnite dvakrat.

ZAVRNI PRIHAJAJOČE KLICE:

Pritisnite in držite 1+ sekundo

POZOR VKLOP / IZKLOP: Trikrat pritisnite

VKLOP: Pritisnite in držite 3+ sekunde

GLASOVNI POZIVI

»JLab ON«: **VKLOP**

»Pripravljeno na povezovanje«:

JBuds Air Sport so pripravljene na seznanitev z napravo Bluetooth.

»Bluetooth povezan«:

Slušalka je povezana z napravo.

»Polna baterija«: 100-80%

»Srednje polna baterija«: 80-20%

»Nizka baterija«: Manj kot 20 %
Ko stanje baterije doseže 10 %, se predvaja obvestilo »Nizka baterija«


»Nasvidenje«: **IZKLOP**

IZKLOP UŠESNIH ČEPKOV BREZ POLNILNEGA ETUIJA:

Vnesite nastavitve naprave Bluetooth in izklopite JBuds Air Sport. Slušalke se bodo izklopile po 3 minutah.

NAČINI IZENAČEVALNIKA

Trikrat pritisnite levi ušesni čep za različne nastavitve EQ. Glasovni pozivi bodo označevali nastavitve EQ (JBuds Air Sport bo ciklično spreminjal 3 nastavitve EQ)



Blagovni znak JLab
Blagovni znak JLab C3™
zvok z okrepljenimi
basi in vokali




URAVNOTEŽENO
Enakomeren zvok
brez dodatnih
izboljšav



OKREPITEV BASOV
Okrepljeni basi
in nizki toni

POLNJENJE SLUŠALK


- 1 Postavitev slušalk v polnilno ohišje, bo izklopilo slušalke in pričelo se bo polnjenje. Modre lučke označujejo polnjenje slušalk in se izklopijo, ko so popolnoma napolnjene.



- 2 Slušalke se samodejno vklopijo in ponovno povežejo z napravo, ko jih vzamete iz škatlice.

POLNILNA ŠKATLICA



Povežite škatlico JBuds Air Sport z računalnikom ali izhodno napravo USB 5V 1A (ali manj).



Lučke med polnjenjem utripajo belo, ko so popolnoma napolnjene, pa prenehajo utripati.

MULTIPOINT (hkratna povezava 2 naprav)


- 1 Ko je **PRVA** naprava povezana, izklopite Bluetooth v nastavitvah naprave. JBuds Air Sport bo samodejno vstopil v Bluetooth povezovanje.
- 2 Vnesite nastavitve Bluetooth vaše **DRUGE** naprave in se povežite z JBuds Air Sport.



- 3 Vnesite nastavitve Bluetooth vaše **PRVE** naprave. Vkllopite Bluetooth in se povežite z JLab JBuds Air Sport.



NAMEŠČANJE



POIŠČITE SVOJE SLUŠALKE

Prenesite aplikacijo Tile app in jo aktivirajte, da poiščete svoje slušalke. Preberite še več na jlab.com/tileapp

Activacija Tile bo skrajšala čas predvajanja slušalk.



PRENESI APLIKACIJO

Prilagodite funkcije JBuds Air Pro in posodobite zadnjo programsko opremo.



Prenesi aplikacijo JLab Sound iz trgovine Apple/Google Play.



ODPRAVLJANJE TEŽAV


NI ZVOKA V ENI SLUŠALKI ALI JE SLUŠALKA IZKLOPLJENA (ROČNA PONASTAVITEV).

- 1 Vnesite nastavitve naprave Bluetooth in pozabite na JBuds Air Sport. Slika **A**
- 2 Odprite polnilno škatlico in vanjo shranite slušalke. Začenši z ENIM ušesnim čepkom, 7-krat hitro pritisnite senzor za dotik. Lučka bo 4-krat utripnila modro. Slušalke pustite v polnilni škatlici. Slika **C1**
- 3 Ponovite z drugo slušalko. 7-krat hitro pritisnite senzor za dotik. Lučka bo 4-krat utripnila modro. Slika **C2**
- 4 Obe slušalki vzemite iz ohišja za polnjenje in ju držite največ 5 cm drugo od druge. Počakajte, da ena slušalka zasveti belo, druga pa utripa modro/belo. Sedaj ste pripravljeni na seznanitev z napravo Bluetooth.



NAPRAVA BLUETOOTH SE NE POVEŽE/PONOVNO

- 1 Vnesite nastavitve naprave Bluetooth in pozabite na JBuds Air Sport. Slika **A**
- 2 IZKLOPITE in nato VKLOPITE Bluetooth. Slika **B**
- 3 Slušalki vzemite iz škatlice. Počakajte, da ena postane popolnoma bela in druga utripa modro/belo."
- 4 Za ponovno povezavo izberite "JLab JBuds Air Sport" v nastavitvah naprave.



Videi z navodili na naslovu: [JLAB.COM/MANUALS](https://www.jlab.com/manuals)

HITRI NAMIGI

- Levo ali desno slušalko lahko uporabljate neodvisno za glasbo in telefonske klice. Preprosto izberite eno in jo vzemite iz škatlice, da se poveže.
- Izbira pravilnega ušesnega vstavka bistveno izboljša kakovost zvoka zaradi ustreznega tesnjenja gonilnika. Poskusite vse vstavke za ušesa za najboljše rezultate.
- Hkrati je mogoče povezati le ENO napravo Bluetooth. Izklopite povezavo Bluetooth na neželenih napravah in jo vklopite na izbrani

OPOZORILO

Preden vstavite slušalke v polnilno ohišje, jih popolnoma osušite.

Če so ušesni vstavki vlažni ali mokri, lahko poškodujejo polnilno škatlico. Garancija bo razveljavljena, če bo polnilna škatlica poškodovana zaradi vode/znoja.



OPOZORILA

- Ne uporabljajte v izredni vročini, mrazu in vlagi.
- Slušalk na mečite na tla in jih ne mečkajte.
- V konicah ušesnih vstavkov se lahko nabere vosek, kar poslabša kakovost zvoka. Vosek previdno odstranite z vatirano palčko ali drugim majhnim orodjem za izboljšanje kakovosti zvoka.
- Če občutite nelagodje ali bolečino, poskusite zmanjšati glasnost ali začasno prekiniti uporabo.
- Če se med uporabo tega izdelka pojavijo redne težave, ga prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Priporočamo, da z ušesnimi slušalkami ravnate kot z lepimi sončnimi očali in jih, kadar jih ne uporabljate, hranite na varnem mestu.



Nakupujte izdelke | Obvestila o izdelkih | Ogrevanje slušalk

Trgovina JLab + Oprema za ogrevanje

