



SPIAGGIA




CAMPO



PARCO

MODALITÀ DI RICERCA



ANDARE ALLA
RICERCA



ELIMINAZIONE
DEL RUMORE



SELEZIONA LA
MODALITÀ DI RICERCA



ACCENSIONE



AVVIO RAPIDO



Questa guida introduttiva, il manuale d'uso e le traduzioni sono disponibili per il download online.



EN English
CZ čeština
DE Deutsch
EL ελληνικά
HI हिन्दी
ID Bahasa Indonesia
JP 日本語
KR 한국어
PT Português
RU русский
TR Türkçe
ZH 中文


minelab.com

X-TERRA ELITE

GUIDA INTRODUTTIVA




MONTAGGIO



RICARICA

5-6 ORE



⚠ Carica il tuo rilevatore con un caricatore USB di buona qualità con una capacità di carica minima di 2A @ 5V.

Rischio di guasto del caricatore USB se si utilizza un caricatore di bassa qualità.

Cerca i seguenti marchi sui caricabatterie USB.



CONTROLLI E DISPLAY

