



## Porodo Gaming

لوحة مفاتيح ميكانيكية لاسلكية،  
لوحة مفاتيح تكتيكية مكونة من ٦٨  
مفتاحًا مع بطارية مدمجة

SKU: PDX214

٢	المواصفات
٢	مفاتيح الجمع
٣	وظيفة التحكم بمؤشر LED
٣	تعليمات التشغيل
٣	١. الوضع السلبي (التوصيل والتشغيل)
٣	٢. وضع البلوتوث
٤	التخلص من الجهاز
٤	الضمان
٤	اتصل بنا

التصميم	أمريكي + عربي
المفتاح	Xinda أسود
المفاتيح	٦٨ مفتاحًا مضادًا للتداخل
البطارية	بطارية مدمجة ١٣٠٠ مللي أمبير/ساعة
الوضع السلبي	١,٥ متر من النوع C
الوزن	٤٢٠ غرام

## مفاتيح الجمع

FN + ESC = ~

FN + ١ = F١

FN + ٢ = F٢

FN + ٣ = F٣

FN + ٤ = F٤

FN + ٥ = F٥

FN + ٦ = F٦

FN + ٧ = F٧

FN + ٨ = F٨

FN + ٩ = F٩

FN + ٠ = F١٠

FN + - = F١١

FN + = = F١٢

USB وضع = FN + ٧

FN + Z = جهاز بلوتوث ١، اضغط لفترة قصيرة للتبديل، اضغط لفترة طويلة لمدة ٣ ثوانٍ

للدخول في وضع الاقتران

FN + X = جهاز بلوتوث ٢، اضغط لفترة قصيرة للتبديل، اضغط لفترة طويلة لمدة ٣ ثوانٍ

للدخول في وضع الاقتران

FN + C = جهاز بلوتوث ٣، اضغط لفترة قصيرة للتبديل، اضغط لفترة طويلة لمدة ٣ ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران.

FN + A = التبديل إلى وضع Windows.

FN + S = التبديل إلى وضع Mac.

**ملاحظة:** يدعم وظيفة قفل Windows: اضغط على FN + WIN لقفل Windows، وكرر ذلك لفتح القفل.

## وظيفة التحكم بمؤشر LED

وظيفة التحكم في إضاءة LED

اضغط على FN + INS للتبديل بين أوضاع إضاءة LED.

FN + "↑" = زيادة سطوع LED

FN + "↓" = تقليل سطوع LED

FN + "←" = تقليل سرعة LED

FN + "→" = زيادة سرعة LED

## تعليمات التشغيل

١. الوضع السلكي (التوصيل والتشغيل)

١.١ عند ضبط المفتاح على "OFF"، واصل منفذ USB الخاص بلوحة المفاتيح بالكمبيوتر.

١.٢ عند ضبط المفتاح على "ON"، اضغط على FN + V للدخول إلى وضع USB، ثم واصل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر.

١.٣ تأكد من أن الكمبيوتر يتعرف على لوحة المفاتيح بعد توصيلها.

٢. وضع البلوتوث

٢.١ أدر مفتاح لوحة المفاتيح إلى "ON" واضغط على FN + Z أو "X" أو "C" لاختيار قناة. ثم اضغط مطولاً لمدة ٣ ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران.

٢.٢ فعّل وظيفة البلوتوث على جهازك، واختر "PDX٢١٤" من القائمة للاتصال.



## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)