



# **TABLETTE ANDROID**

## Manuel de démarrage rapide

# Contenu

Français.....1 ~ 14

\*Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

# Service client et Support technique

Merci d'avoir acheté le produit XGODY ! Nous vous garantissons un service après-vente impeccable. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter.

- > **L'article n'est PAS conforme à la description ?**
- > **Article endommagé ou défectueux ?**
- > **Articles ou accessoires manquants ?**
- > **Problème d'installation ?**
- > **Quel que soit le problème...**

**Contactez-nous avant de retourner ou de donner une mauvaise évaluation de l'article, nous vous aiderons à résoudre tout problème.**

**Envoyez-nous un e-mail : [support@xgody.com](mailto:support@xgody.com)**


# Maintenances

- Veuillez garder l'appareil au sec. Ne laissez pas l'équipement et le chargeur de batterie entrer en contact avec l'eau et la vapeur, et n'utilisez pas l'équipement ou le chargeur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un court-circuit, une corrosion due à une défaillance de l'équipement ou à une intervention humaine.
- Évitez de soumettre l'équipement, la batterie et le chargeur à des chocs violents ou à des vibrations. Cela pourrait provoquer une panne, un incendie ou une explosion.
- Ne placez pas cet appareil, la batterie et le chargeur dans une zone où la température est trop élevée ou trop basse. Vous risqueriez de provoquer une panne, un incendie ou une explosion.
- Ne pas jeter, écraser ou endommager l'appareil et éviter de le laisser tomber, de l'extruder ou de le plier.
- N'utilisez pas d'équipements et d'accessoires non autorisés, car l'utilisation de tels articles n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'entreprise.


# Orientation opérationnelle

## Charger la tablette


Veuillez utiliser un chargeur 5V/2A pour charger la tablette.



## Description




# Description




## Allumez et démarrez Android





# Choisissez votre langue




## Accédez rapidement à l'écran d'accueil (ignorez les paramètres)



# Accédez rapidement à l'écran d'accueil (ignorez les paramètres)



## Accédez rapidement à l'écran d'accueil (ignorez les paramètres)



## Opération de réinitialisation d'usine

Étape : Système - Options de réinitialisation - Effacer toutes les données(réinitialisation d'usine)

## Définition de la langue d'affichage et de la méthode de saisie

1. Sur votre appareil Android, appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Système → Langues → Langues système.
3. Appuyez sur Ajouter une langue et choisissez celle que vous souhaitez utiliser.
4. Faites glisser votre langue en haut de la liste.

## Langues



Votre système, vos applis et vos sites Web utilisent la première vos langues préférées.

Ordre de préférence des langues

- 1 Français (France)  
Langue du système
- + Ajouter une langue

Autres préférences

## Installation de la carte Micro SD



1. Placez la carte microSD, contacts métalliques vers le bas et écran de la tablette vers le haut. Alignez ensuite l'emplacement de la carte et appuyez doucement sur la carte microSD pour la fixer.
2. Utilisez votre ongle pour appuyer légèrement et fermement le long du bord de la carte microSD et la carte sortira.
3. Une fois la carte microSD éjectée, elle peut être retirée le long de son bord.

## Connexion avec un PC

### Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter l'appareil au PC, l'appareil affichera la fenêtre de connexion USB, cliquez sur Activer le stockage USB pour vous connecter au PC.



En mode chargement, vous pouvez copier ou supprimer des fichiers sur l'appareil et sur la carte mémoire.

## Dépannage

### **Q1. La tablette ne s'allume pas.**

- ▲ Redémarrez votre tablette après 30 minutes de charge ;
- ▲ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille ;
- ▲ Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 7 à 8 secondes pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la ;
- ▲ Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour redémarrer la tablette.

### **Q2. La tablette ne se charge pas.**

- ▲ Assurez-vous que le câble USB est correctement branché sur le port de charge ;
- ▲ Essayez un autre câble et adaptateur USB compatibles.

### **Q3. Un message d'erreur apparaît pendant l'opération.**

- ▲ Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez-la et installez-la à nouveau ;
- ▲ Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour redémarrer la tablette.

## **Dépannage**

### **Q4. La tablette ne peut pas être détectée par l'ordinateur.**

- ▲ Assurez-vous que la tablette est sous tension ;
- ▲ Essayez un autre câble USB ;
- ▲ Essayez un autre port USB sur l'ordinateur ;
- ▲ Au lieu de charger cet appareil, choisissez Transférer des fichiers ou Transférer des photos (PTP) lors de la connexion de la tablette à l'ordinateur.

## **Q5. La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi.**

- ▲ Assurez-vous que le Wi-Fi de votre tablette est activé ;
- ▲ Assurez-vous de saisir le mot de passe correct lors de la connexion au Wi-Fi ;
- ▲ Redémarrez le routeur
- ▲ Assurez-vous qu'il n'y a pas de paramètre de filtre ou de limitation de connexion de périphérique dans les paramètres du routeur
- ▲ Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez-vous au Wi-Fi.

## **Q6. L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant.**

- ▲ Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ;
- ▲ Videz régulièrement le cache des applications ;
  - « Installez une carte Micro SD pour étendre le stockage.

Déclaration de conformité UE : SHEN ZHEN XIN SHENG SHANGTECHNOLOGY CO.,LTD déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <https://xgody.com/pages/doc>

## REMARQUES :



1. Pression acoustique élevée
2. Risque de dommages auditifs
3. N'écoutez pas à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.



|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | NO | IS | LI | CH | TR |

Dans tous les États membres de l'UE, l'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.



Manufacturer/Exporter: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG  
TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Production Site: Room 303, Building 9, No. 54-6, Guanlan  
Avenue, Xinhe Community, Fucheng  
Street, Longhua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, China  
Zip Code: 518000  
Phone: +86 13048907387  
E-mail: support@xgody.com  
Official Website: www.xgody.com  
Facebook ID: @xgodyofficial



www.xgody.com



XGODY-YouTube



Company : APEX CE SPECIALISTS LIMITED  
Address: 6F East Union Street, Manchester,  
England, M16 9AE  
Contact: Wells  
Tel : +441616371080  
E-Mail: Info@apex-ce.com



Company : Apex CE Specialists GmbH  
Address: Grafenberger Allee 277, 40237  
Düsseldorf, DE  
Contact: Wells Yan  
Tel : +4921312066043  
E-Mail: Info@apex-ce.com



MADE IN CHINA

# Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.



Le symbole indique la tension continue



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a la possibilité de confier son produit à un organisme de recyclage compétent. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.