



Art-Nr. 320/984
Hersteller-Nr. 40470

Campingkocher 206 S

CAMPINGGAZ®

Informationen

Maße (H x ø)	19 x 13,5 cm
Packmaß	20,5 x 12 x 12 cm
Gewicht	280 g
Katalogseite	503

Der Campingkocher 206 S ist ein bemerkenswert stabiles und effizientes Gerät, das sich durch seinen sparsamen Gasverbrauch auszeichnet. Dies macht den Kocher zu einer ausgezeichneten Wahl für Outdoor-Enthusiasten, die unterwegs kochen möchten. Die Gaskartusche wird sicher in die Gehäusseglocke eingesetzt und mit Hilfe des Verdrehschutzes fest fixiert, um eine zuverlässige und sichere Nutzung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie dabei, dass die Kartusche vollständig entleert sein muss, bevor Sie sie vom Gerät entfernen, um jegliche Risiken zu vermeiden.

In Bezug auf die Leistung des Campingkochers: Mit einer Siedezeit von 5 Minuten und 30 Sekunden für Wasser können Sie schnell und effizient Mahlzeiten zubereiten. Darüber hinaus bietet der Kocher eine beeindruckende Brenndauer von bis zu 2 Stunden, bevor ein Kartuschenwechsel erforderlich ist. Diese Eigenschaften machen den Kocher 206 S zu einem zuverlässigen Begleiter für Outdoor-Abenteuer und Campingausflüge, bei denen effizientes Kochen und geringer Gasverbrauch von großer Bedeutung sind.

Spezifikationen

Betriebsdruck	Kartusche
Flammen	1-flammig
Gasverbrauch	90 g/h
Nennleistung	1250 W
Züandsicherung	Ohne Züandsicherung.