



JLAB
JBUDS WORK
-KUULOKKEET

**Mahtavaa, että JLab rokkaa sinunkin korvissasi!
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella support@jlab.com tai sivun intl.jlab.com/contact


REKISTERÖIDY TÄNÄÄN

intl.jlab.com/register


**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä
Ukk ja muuta**

BLUETOOTH-PARIN MUODOSTAMINEN

- 1** Ota Bluetooth käyttöön laitteesi asetuksissa.




- 2**



Paina painiketta 8 sekunnin ajan. Valot vilkkuvat sinisenä / punaisena.


- 3**

Valitse "JLab JBuds Work" laitteesi asetuksista muodostaaksesi yhteyden.




MULTIPOINT (YHDISTÄ KAKSI LAITETTA SAMANAIKaisesti)


- 1** Kun ENSIMMÄINEN laite on kytketty, sammuta Bluetooth laitteen asetuksissa. JBuds Work siirtyy automaattisesti Bluetooth-yhteyden muodostamistilaan.



- 2** Mene TOISEN laitteen Bluetooth-asetuksiin ja muodosta yhteys JBuds Workiin.



- 3** Mene ENSIMMÄISEN laitteen asetuksiin. Kytke Bluetooth päälle ja muodosta yhteys JBuds Workiin.



Lisätietoja ja vianmääritystä MULTIPOINTISTA löytyy osoitteesta: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multi-point)

BUTTON FUNCTIONS

LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA: Paina kerran
SEURAAVA RAITA: Pidä painettuna yli 2 sekuntia

VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA: Paina kerran
EDELLINEN RAITA: Pidä painettuna yli 2 sekuntia

VIRTA PÄÄLLE/POIS: Pidä painettuna yli 3 sekuntia
TOISTO/TAUKO: Paina kerran
VASTAA/LOPETA PUHELU: Paina kerran
(toimii, kun varsimikrofoni on ala-asennossa)
HYLKÄÄ SAAPUVA PUHELU: Pidä painettuna yli sekunnin
AKTIVOI SIRI (iOS) TAI "OK GOOGLE" (ANDROID):
Paina kahdesti
KUULE ITSESI PÄÄLLE/POIS: Kolminkertainen painallus
BLUETOOTH-PARIN MUODOSTAMINEN:
Katso Bluetooth-parin muodostaminen




KYTKE EQ-ÄÄNI/-MUSIIKKI:
Pidä molempia painikkeita painettuna samanaikaisesti



MIKROFONITELINE

VASTAA PUHELUUN AUTOMAATTISESTI: Kierrä alas
AUTOMAATTINEN PUHELUN LOPETUS /
TULEVAN PUHELUN HYLKÄ: Kierrä ylös


MYKISTYS
POIS



MYKISTYS
PÄÄLLE



**MIKROFONIN MYKISTYS
PÄÄLLE / POIS**




STEREO-TILA

LATAAMINEN

Liitä tietokoneeseen tai USB 5v 1A (tai vähemmän) -lähtölaitteeseen.


Huomaa: JBuds Workia voi ladata samanaikaisesti, kun Bluetooth on yhdistetty. Laita virta päälle ja muodosta yhteys laitteeseen lataamisen jälkeen.



AUX-TULO

JBuds Workia voidaan käyttää langallisena kuulokemikrofonina AUX-kaapelin avulla.

Huomaa: Kuulokkeet käyttävät edelleen rajattua määrää akkua mikrofonien toimintaan.



VAROITUKSET

- Pyri estämään kosteuden tai nesteiden pääsy kuulokkeiden korvakuppeihin.
- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
- Älä pudota tai purista kuulokkeita, älä rasita johtoa vetämällä sitä nopeasti tai voimakkaasti äläkä taita johtoa terävässä kulmassa.
- Kuulokkeiden korvakuppeihin voi kertyä vahaa, mikä heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti vanupuikolla tai jollain muulla pienellä välineellä parantaaksesi äänenlaatua.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta kuulokkeiden käyttö joksikin aikaa.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
- Suosittelemme, että käsittelet kuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteuutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Store + Burn-in Tool

