



AUDIO
AURICULARES
EPIC ANC

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab Audio!
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.



A SUA GARANTIA

Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab Audio e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.



CONTACTE-NOS

Pode contactar-nos através do email support@jlabaudio.com ou visite-nos em intl.jlabaudio.com/contact


REGISTE-SE HOJE

intl.jlabaudio.com/register

Atualizações de produtos
Dicas de utilização | FAQs e mais

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

- 1 Ative o Bluetooth nas definições do seu dispositivo.



2



Mantenha premido durante 8 segundos.
Solte.
Uma luz irá piscar a azul/vermelho.

3

- Selecione "JLab Epic ANC" nas definições do seu dispositivo para se ligar.

Quando os auriculares estiverem emparelhados, irá ouvir 2 sinais acústicos e uma luz azul irá piscar lentamente.



UTILIZAÇÃO RECORRENTE

Uma vez que o JLab Epic ANC se emparelhou inicialmente com o dispositivo, os auriculares irão ligar-se automaticamente ao dispositivo de Bluetooth quando o LIGAR de novo. (Siga as instruções das **FUNÇÕES DOS BOTÕES**.)

AVISO

Certifique-se de que a porta USB está fechada e fixa.

Deste modo, protege-a contra danos provocados pelo suor e pela água.



Antes de carregar, o auscultador JLab Epic ANC necessita de estar completamente seco.

Se houver alguma exposição a humidade, os componentes internos podem ser danificados.

Antes de carregar, o melhor é deixar secar ao ar livre.



FUNÇÕES DO BOTÃO

CANCELAMENTO DE RÚIDO ATIVO

ATIVAR / DESATIVAR ANC:

Mantenha premido durante mais de 2 segundos

CYCLE LOW ANC / HIGH ANC / BE AWARE: Prima uma vez



ATIVAR
ANC

BAIXAR VOLUME: Prima uma vez

RETROCEDER FAIXA: Mantenha premido durante mais de 2 segundos

LIGAR / DESLIGAR: Mantenha premido durante mais de 2 segundos

REPRODUZIR / PAUSA / ATENDER / DESLIGAR CHAMADAS: Prima uma vez

REJEITAR CHAMADA RECEBIDA:

Mantenha premido durante mais de 1 segundo

ATIVAR A SIRI (iOS) OU O "OK GOOGLE" (ANDROID): Prima duas vezes

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH:

Consulte a página sobre emparelhamento Bluetooth

AUMENTAR VOLUME: Prima uma vez

AVANÇAR FAIXA: Mantenha premido durante mais de 2 segundos

SINAIS ACÚSTICOS

LIGAR = Repique


LIGADO AO BLUETOOTH = Dois Sinais Sonoros

BATERIA FRACA = "Low battery" (Inferior a 20%)

DESLIGAR = Repique

UTILIZAÇÃO DE ADAPTADOR AUX

1 Ligue o cabo USB ao JLab Epic ANC e conecte o adaptador AUX à saída USB.



2 Reproduza dentro de um avião ou dispositivo móvel AUX.




Reproduza com fios sem carga.

CARREGAMENTO

Ligue a um computador ou a um dispositivo com saída USB 5 V 1 A (ou inferior).



ou



CARREGAMENTO




CARREGAMENTO
CONCLUÍDO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE LIGAÇÃO

NÃO CONSIGO VER O JLAB EPIC ANC NO MEU DISPOSITIVO

- 1 Desative o Bluetooth e depois aceda às definições do seu dispositivo.



- 2 Se continua a não ver o JLab Epic ANC, repita a PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO: orientações para EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH.




O JLAB EPIC ANC NÃO CONSEGUE VOLTAR A LIGAR-SE AO MEU DISPOSITIVO DEPOIS DE O LIGAR

- 1 Nas definições do dispositivo, selecione esquecer JLab Epic ANC.



- 2 Desative o Bluetooth e depois aceda às definições do seu dispositivo.




- 3 Repita a PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO: orientações para EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH.



O BLUETOOTH ESTÁ A LIGAR-SE A UM DISPOSITIVO INDESEJADO

Nota: o JLab Epic ANC consegue memorizar até 8 dispositivos. Tentará ligar-se automaticamente ao último dispositivo utilizado.

- 1 Se houver mais de um dispositivo que esteve ligado ao JLab Epic ANC, DESATIVAR o Bluetooth nos dispositivos indesejados e LIGUE o Bluetooth no dispositivo selecionado.



- 2



Prima continuamente o botão durante 10 segundos.

Solte.

Uma luz vai piscar a vermelho e a azul para indicar o modo de emparelhamento.

Selecione "JLab Epic ANC" nas definições do seu dispositivo para se ligar.

Haverá uma luz azul a piscar mais lentamente quando o Bluetooth estiver emparelhado.

ADVERTÊNCIA

- Evite a entrada de humidade ou líquidos na ponta do seu auricular ou porta de carregamento.
 - Evite calor, frio e humidade extremos.
 - Evite deixar cair ou esmagar os auriculares, forçando o cabo ao puxá-lo rapidamente ou com demasiada força, ou ao dobrar o cabo num ângulo acentuado.
 - Pode acumular-se cera nas pontas dos auriculares, diminuindo a qualidade do som. Remova cuidadosamente a cera com um cotonete ou outra ferramenta pequena para melhorar a qualidade do som.
 - Se sentir desconforto ou dor, tente baixar o volume ou deixe de o utilizar temporariamente.
 - Se sentir regularmente desconforto durante a utilização deste produto, deixe de o utilizar e consulte o seu médico.
 - Recomendamos que trate os auriculares como se fossem uns bons óculos de sol, mantendo-os num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.
-



[Produtos da loja](#) | [Alertas de ofertas](#) | [Burn-in dos seus auscultadores](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

