






60 mm 90 mm Blukar User Guide Model: K9111 www.blukartech.com		Welcome Thank you for purchasing this Blukar product. To ensure the best performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. It is strongly recommended that you keep this manual for future reference. Packing List 1 × Headlamp 1 × USB Cable 1 × Headband 1 × User Manual Specifications Brightness Mode: XPG Strong Light / COB Strong Light / XPG + COB Strong Light / COB Strong Red Light / SOS Red Strobe Light Battery Capacity: 1200mAh Adjustable Angle: 45° Physical Diagram  1 Sensor Button 2 Switch Button 3 Headlamp 4 Charging Port 5 Headband 6 Angle Adjustment Plate 7 Sensor Indicator 8 Battery Level Indicator EN-1	On / Off Mode Press the switch button 1 time to turn on the light (XPG Light, Strong Light). Press the switch button 2 times to switch the light (COB Light, Strong Light). Press the switch button 3 times to switch the light (XPG + COB Light, Strong Light). Press the switch button 4 times to switch the light (COB Light, Strong Red Light). Press the switch button 5 times to switch the light (COB Light, SOS Red Strobe Light). Press the switch button 6 times to turn off the light and the battery level indicator goes out after 3 seconds. Sensor Mode Press the sensor button 1 time, the sensor indicator (red) and the battery level indicator (blue) are on, then enter the sensor mode (Sensor Mode, XPG Light, Strong Light). Press the sensor button 2 times to switch the light (Sensor Mode, COB Light, Strong Light). Press the sensor button 3 times to switch the light (Sensor Mode, XPG+COB Light, Strong Light). Press the sensor button 4 times to turn off the sensor mode and turn off the light, and the battery level indicator goes out after 3 seconds. Note 1. In any operating mode, if you select a brightness mode and no operation for more than 5 seconds, the light will directly switch off when you press the button again. 2. No battery indication in red light mode. 3. Waving your hand within 15cm in front of the headlamp to turn on/off the light in sensor mode. EN-2	Charging Mode Connect the power supply, the battery level indicator will light up, and enter the charging mode. During the charging process, the battery level indicator will change with the remaining battery power. When fully charged, the four blue indicator lights are always on. (Please use the supplied or certified USB cable for charging. After charging, please close the dust cover to protect the USB port.) Warning 1. When the light of the headlamp becomes weak, please turn it off to prevent damage to the battery. 2. Do not directly irradiate the eyes, because strong light can hurt the eyes, especially to children. 3. Do not place the product near flammable, explosive or dangerous objects. 4. Do not place it where there is water or in an extremely hot environment. 5. Do not damage the product in any way. 6. Do not disassemble the product to avoid safety hazards. 7. Do not throw or shake the product. 8. Children under the age of 6 must use this light with adult supervision. EN-3	Herzlich willkommen Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Blukar Produkt entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Es wird dringend empfohlen, dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Lieferumfang 1 × Kopflampe 1 × USB Kabel 1 × Stirnband 1 × Bedienungsanleitung Spezifikationen Beleuchtungsmodi: XPG Starke Helligkeit/ COB Starke Helligkeit/ XPG+COB Starke Helligkeit/ COB Rote Leuchte/ SOS Rotes Blitzlicht Batteriekapazität: 1200mAh Einstellbarer Winkel: 45° Physikalisches Diagramm  1 Sensortaste 2 Schalter 3 Kopflampe 4 Ladeschnittstelle 5 Stirnband 6 Winkleinstellplatte 7 Sensor-Kontrollleuchte 8 Batteriestandsanzeige DE-1	Ein / Aus-Modus Drücken Sie den Schalter einmal, um das Licht einzuschalten (XPG Starke Helligkeit). Drücken Sie den Schalter zweimal, um das Licht umzuschalten (COB Starke Helligkeit). Drücken Sie den Schalter dreimal, um das Licht umzuschalten (XPG+COB Starke Helligkeit). Drücken Sie den Schalter viermal, um das Licht umzuschalten (COB Rote Leuchte). Drücken Sie den Schalter fünfmal, um das Licht umzuschalten (SOS Rotes Blitzlicht). Drücken Sie den Schalter sechsmal, um das Licht auszuschalten, und die Batteriestandsanzeige erlischt nach 3 Sekunden. Sensormodus Drücken Sie die Sensortaste einmal, die Sensor-Kontrollleuchte (rot) und die Batteriestandsanzeige (blau) leuchten auf und wechseln in den Sensormodus (Sensormodus, XPG Starke Helligkeit). Drücken Sie die Sensortaste zweimal, um die Leuchte umzuschalten (Sensormodus, COB Starke Helligkeit). Drücken Sie die Sensortaste dreimal, um die Leuchte umzuschalten (Sensormodus, XPG+COB Starke Helligkeit). Drücken Sie die Sensortaste viermal, um den Sensormodus und die Leuchte auszuschalten. Hinweis 1. Wenn Sie in einem Betriebsmodus länger als 5 Sekunden einen Helligkeitsmodus und keinen Betrieb auswählen, wird das Licht direkt ausgeschaltet, wenn Sie die Taste erneut drücken. 2. Keine Batteriestandsanzeige in rotem Licht. DE-2	3. Winken Sie mit der Hand innerhalb von 15 cm vor dem Scheinwerfer, um das Licht im Sensormodus ein- und auszuschalten. Lademodus Schließen Sie das Netzteil an, die Batteriestandsanzeige (blau) leuchtet auf und wechselt in den Lademodus. Während des Ladevorgangs ändert sich die Batteriestandsanzeige mit der verbleibenden Batterieleistung. Bei voller Ladung leuchten die vier blauen Anzeigelampen immer. (Bitte verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte oder zertifizierte USB Kabel. Schließen Sie nach dem Aufladen die Staubabdeckung, um den USB Schnittstelle zu schützen.) Warnung 1. Wenn das Licht des Scheinwerfers schwach wird, schalten Sie es bitte aus, um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden. 2. Bestrahlen Sie die Augen nicht direkt, da starkes Licht die Augen verletzen kann, insbesondere bei Kindern. 3. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf. 4. Stellen Sie es nicht an einem Ort mit Wasser oder in einer extrem heißen Umgebung auf. 5. Beschädigen Sie das Produkt in keiner Weise. 6. Zerlegen Sie das Produkt nicht, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. 7. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht. 8. Kinder unter 6 Jahren müssen diese Leuchte unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. DE-3	Bienvenue Merci d'avoir acheté ce produit Blukar. Pour garantir des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. Il est fortement recommandé de conserver ce manuel pour référence ultérieure. Liste de Colisage 1 × Lampe Frontale 1 × Câble USB 1 × Bandeau 1 × Mode d'emploi Spécifications Mode de Luminosité: XPG Lumière Forte / COB Lumière Forte / XPG + COB Lumière Forte / COB Lumière Rouge Forte / SOS Lumière Stroboscopique Rouge Capacité de la Batterie: 1200mAh Angle Réglable: 45° Figure  1 Bouton de Capteur 2 Bouton de L'interrupteur 3 Lampe Frontale 4 Port de Charge 5 Bandeau 6 Plaque de Réglage d'angle 7 Indicateur de Capteur 8 Indicateur de Batterie FR-1	Allumer / Éteindre Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 1 fois pour allumer la lumière (Lampe XPG, Lumière Forte). Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 2 fois pour changer la lumière (Lampe COB, Lumière Forte). Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 3 fois pour changer la lumière (Lampe XPG + COB, Lumière Forte). Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 4 fois pour changer la lumière (Lampe COB, Lumière Rouge Forte). Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 5 fois pour changer la lumière (Lampe COB, Lumière Stroboscopique Rouge SOS). Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 6 fois pour éteindre la lumière et l'indicateur de la batterie s'éteint après 3 secondes. Mode du Capteur Appuyez une fois sur le bouton du capteur, l'indicateur du capteur (rouge) et l'indicateur de la batterie (bleu) sont allumés, puis passez en mode capteur (Mode du Capteur, XPG Lampe,Lumière Forte). Appuyez sur le bouton du capteur 2 fois pour changer la lumière (Mode du Capteur, Lampe COB, Lumière Forte). Appuyez sur le bouton du capteur 3 fois pour changer la lumière (Mode du Capteur, Lampe XPG + COB, Lumière Forte). Appuyez sur le bouton de l'interrupteur 4 fois pour désactiver le mode capteur et éteindre la lumière, et l'indicateur de la batterie s'éteint après 3 secondes. Remarque 1. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, si vous sélectionnez un mode de luminosité et aucune opération pendant plus de 5 secondes, la lumière s'éteint directement lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton. FR-2
---	--	---	--	---	---	--	--	--	---

正面

Blukar TEL: 1-800-360-5881 EMAIL: support@blukartech.com WEBSITE: www.blukartech.com © Shenzhen Teng Xun Zhan Yi Technology Co., Ltd. All rights reserved. Product Name: LED Headlamp Model: K9111 Manufacturer: Shenzhen Teng Xun Zhan Yi Technology Co., Ltd. Manufacturer Address: Room 302, Building 8, Yunli Intelligent Park, Fada Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China	2. Il n'y a pas d'affichage de la batterie en mode lumière rouge. 3. En mode du capteur, agitez votre main à moins de 15 cm devant la lampe frontale pour allumer / éteindre la lumière. Mode de Charge Connectez l'alimentation, l'indicateur de la batterie s'allume et entrez en mode de charge. Pendant le processus de charge, l'indicateur de la batterie changera avec la puissance restante de la batterie. Lorsqu'il est complètement chargé, les quatre voyants bleus sont toujours allumés. (Note: veuillez utiliser le câble USB fourni ou certifié pour le chargement. Après le chargement, veuillez fermer le couvercle anti-poussière pour protéger le port USB.) Avertissement 1. Lorsque la lumière du phare devient faible, veuillez l'éteindre pour éviter d'endommager la batterie. 2. N'irradiez pas les yeux directement, car la forte lumière endommagera les yeux, en particulier pour les enfants. 3. Ne placez pas le produit à proximité d'objets inflammables, explosifs ou dangereux. 4. Ne le placez pas dans un endroit où il y a de l'eau ou dans un environnement extrêmement chaud. 5. N'endommagez en aucun cas le produit. 6. Ne démontez pas le produit pour éviter les risques de sécurité. 7. Ne jetez pas et ne secouez pas le produit. 8. Les enfants de moins de 6 ans doivent utiliser cette lampe sous la surveillance d'un adulte. FR-3	Bienvenido Gracias por comprar este producto Blukar. Para garantizar el mejor rendimiento y seguridad, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. Se recomienda encarecidamente que guarde este manual para futuras consultas. Lista de Empaque 1 × Linterna Frontal 1 × Cable USB 1 × Venda 1 × Manual de Instrucciones Especificación Modos de Iluminación: XPG Brillo Fuerte / COB Brillo Fuerte / XPG + COB Brillo Fuerte / Luz Roja COB / Luz de Flash Roja SOS Capacidad de la Batería: 1200 mAh Ajusta el Ángulo: 45° Diagrama Físico  1 Botón Sensor (Derecha) 2 Botón de Cambio (Izquierda) 3 Lámpara de Cabeza 4 Puerto de Carga 5 Venda 6 Placa de Ángulo Ajustable 7 Luz Indicadora del Sensor 8 Indicador de Encendido ES-1	Modo Encendido / Apagado Presione el botón del interruptor una vez para encender la luz (luz XPG, luz fuerte). Presione el botón del interruptor 2 veces para cambiar la luz (luz COB, luz fuerte). Presione el botón del interruptor 3 veces para encender la luz (luz XPG + COB, luz fuerte). Presione el botón del interruptor 4 veces para encender la luz (luz COB, luz fuerte). Presione el botón del interruptor 5 veces para cambiar las luces (luz COB, luz estroboscópica roja SOS). Presione el botón del interruptor 6 veces para apagar la luz. Después de 3 segundos, el indicador de batería se apagará. Modo de Inducción Presione el botón del sensor una vez, el indicador del sensor (rojo) y el indicador de la batería (azul) se iluminarán y entrarán en el modo de sensor (modo de sensor, luz XPG, luz fuerte). Presione el botón del sensor dos veces para cambiar las luces (modo de sensor, luz COB, luz fuerte). Presione el botón del sensor 3 veces para cambiar la luz (modo de sensor, luz XPG + luz COB, luz fuerte). Presione el botón del sensor 4 veces para apagar el modo de sensor y apagar la luz. Después de 3 segundos, el indicador de batería se apagará. Nota 1. Independientemente del modo de funcionamiento, si selecciona un modo de brillo y no hay operación durante más de 5 segundos, cuando vuelva a pulsar el botón, la luz se apagará directamente. ES-2	2. No hay pantalla de batería en el modo de luz roja. 3. En el modo de inducción, mueva la mano dentro de los 15 cm delante del faro para encender / apagar la luz. Modo de Carga Conecte la fuente de alimentación, el indicador de batería se iluminará y entrará en el modo de carga. Durante el proceso de carga, el indicador de nivel de batería cambiará a medida que cambie la energía restante. Las 4 luces indicadoras azules están siempre encendidas después de una carga completa. (Nota: Utilice el cable USB suministrado o certificado para cargar. Después de cargar, cierre la cubierta antipolvo para proteger el puerto USB). Advertencia 1. Cuando la luz del faro se debilita, apáguela para evitar dañar la batería. 2. No irradie directamente los ojos, porque la luz fuerte puede dañar los ojos, especialmente a los niños. 3. No coloque el producto cerca de objetos inflamables, explosivos o peligrosos. 4. No lo coloque donde haya agua o en un ambiente extremadamente caliente. 5. No dañe el producto de ninguna manera. 6. No desmonte el producto para evitar riesgos de seguridad. 7. No arroje ni sacuda el producto. 8. Los niños menores de 6 años deben usar esta luz con la supervisión de un adulto. ES-3	Benvenuti Grazie per aver acquistato i prodotti di Blukar. Per garantire le migliori prestazioni e la sicurezza, si prega di leggere attentamente questo manuale di utente e conservarlo per il riferimento futuro. Lista di imballaggio 1 × Lampada da testa 1 × Cavo USB 1 × Fascia per la testa 1 × Manuale Utente Specifiche Modalità di luminosità: XPG forte luce / COB forte luce / XPG + COB forte luce / COB forte luce rossa / SOS rosso luce stroboscopica Capacità della batteria: 1200mAh Angolo regolabile: 45° Diagramma fisico  1 Pulsante del sensore 2 Pulsante dell'interruptore 3 Lampada frontale 4 Porta di ricarica 5 Archetto 6 Piastra di regolazione dell'angolo 7 Indicatore del sensore 8 Indicatore del livello della batteria IT-1	Modalità On / Off Premere il pulsante dell'interruptore 1 volta per accendere la luce (luce XPG, luce forte). Premere il pulsante dell'interruptore 2 volte per commutare la luce (luce COB, luce forte). Premere il pulsante dell'interruptore 3 volte per commutare la luce (luce XPG+COB, luce forte). Premere il pulsante dell'interruptore 4 volte per commutare la luce (luce COB, luce rossa forte). Premi il pulsante dell'interruptore 5 volte per commutare la luce (luce COB, strobo rosso SOS). Premi il pulsante dell'interruptore 6 volte per spegnere la luce e l'indicatore del livello della batteria si spegne dopo 3 secondi. Modalità sensore Premere il pulsante del sensore 1 volta, l'indicatore del sensore (rosso) e l'indicatore del livello della batteria (blu) sono accesi, quindi entrano nella modalità sensore (Modalità sensore, luce XPG, luce forte). Premi il pulsante del sensore 2 volte per commutare la luce (Modalità sensore, luce COB, luce forte). Premere il pulsante del sensore 3 volte per accendere la luce (Modalità sensore, luce XPG+COB, luce forte). Premere il pulsante del sensore 4 volte per disattivare la modalità sensore e spegnere la luce, e l'indicatore del livello della batteria si spegne dopo 3 secondi. Nota 1. In qualsiasi modalità operativa, se si seleziona una modalità di luminosità e nessuna operazione per più di 5 secondi, la luce si spegne direttamente quando si preme di nuovo il pulsante. IT-2	2. Nessuna indicazione della batteria in modalità luce rossa. 3. Agitando la mano entro 15 cm davanti al faro per accendere/spegnere la luce in modalità sensore. Modalità di carica Collegare l'alimentazione, l'indicatore del livello della batteria si accende ed entra nella modalità di carica. Durante il processo di carica, l'indicatore del livello della batteria cambierà con la potenza residua della batteria. Quando è completamente carica, le quattro spie blu sono sempre accese. (Si prega di utilizzare il cavo USB fornito o certificato per la ricarica. Dopo la ricarica, si prega di chiudere il coperchio antipolvere per proteggere la porta USB). Attenzione 1. Quando la luce della lampada frontale diventa debole, si prega di spegnerla per evitare danni alla batteria. 2. Non irradiare direttamente gli occhi, perché una luce forte può far male agli occhi, soprattutto ai bambini. 3. Non posizionare il prodotto vicino a oggetti infiammabili, esplosivi o pericolosi. 4. Non metterlo dove c'è acqua o in un ambiente estremamente caldo. 5. Non danneggiare il prodotto in alcun modo. 6. Non smontare il prodotto per evitare rischi per la sicurezza. 7. Non gettare o scuotere il prodotto. 8. I bambini sotto i 6 anni devono usare questa luce con la supervisione di un adulto. IT-3
---	---	---	--	---	--	---	--

背面