



Nokia 5.3

Naudotojo vadovas

Turinys

1	Apie šį naudotojo vadovą	5
2	Pradžia	6
	Nuolatinis telefono naujinimas	6
	Mygtukai ir dalys	6
	SIM ir atminties kortelių įdėjimas	7
	Telefono įkrovimas	8
	Telefono įjungimas ir nustatymas	9
	Dviejų SIM nustatymai	10
	Telefono užrakinimas ir atrakinimas	10
	Jutiklinio ekrano naudojimas	11
3	Pagrindai	15
	Telefono pritaikymas savo reikmėms	15
	Pranešimai	15
	Garsumo valdymas	16
	Automatinis teksto taisymas	17
	„Google Assistant“	17
	Akumuliatoriaus veikimo trukmė	18
	Pritaikymas neįgaliesiems	19
	FM radijas	19
4	Bendravimas su draugais ir šeima	21
	Skambučiai	21
	Kontaktai	21
	Pranešimų siuntimas	22
	Paštas	22

5 Fotoaparatas	23
Fotoaparato pagrindai	23
Vaizdo įrašai	23
Naudokitės fotoaparatu kaip profesionalas	24
Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	25
6 Internetas ir ryšiai	26
„Wi-Fi“ aktyvinimas	26
Žiniatinklio naršymas	26
„Bluetooth®“	27
ALR	29
VPN	30
7 Dienos darbų organizavimas	31
Data ir laikas	31
Žadintuvas	31
„Kalendorius“	31
8 Žemėlapiai	33
Vietų paieška ir keliavimo nuorodos	33
Žemėlapių atsisiuntimas ir naujinimas	33
Vietos nustatymo tarnybų naudojimas	34
9 Programos, naujiniai ir atsarginės kopijos	35
Programų gavimas iš „Google Play“	35
Vietos telefone atlaisvinimas	35
Telefono programinės įrangos naujinimas	36
Atsarginės duomenų kopijos kūrimas	36
Atkurkite originalius nustatymus ir pašalinkite asmeninį turinį iš telefono	36

10 Telefono apsauga	38
Apsaugokite savo telefoną naudodami ekrano užraktą	38
Apsaugokite savo telefoną naudodami piršto atspaudą	38
Apsaugokite telefoną pagal veidą	39
Pakeiskite SIM kortelės PIN kodą	39
Prieigos kodai	40
11 Gaminio ir saugos informacija	42
Jūsų saugumui	42
Tinklo paslaugos ir kainos	45
Skambučiai pagalbos numeriu	45
Įrenginio priežiūra	46
Perdirbimas	46
Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas	47
Informacija apie bateriją ir kroviklį	47
Maži vaikai	48
Medicininiai prietaisai	49
Implantuoti medicininiai prietaisai	49
Klausa	49
Saugokite įrenginį nuo kenksmingo turinio	49
Transporto priemonės	50
Potencialiai sprogios aplinkos	50
Sertifikavimo informacija	50
Apie skaitmeninių teisių valdymą	51
Autorių teisės ir kita informacija	51

1 Apie šį naudotojo vadovą



Svarbu: prieš naudodami įrenginį perskaitykite "Informacija apie gaminį ir saugumą", ten pateikiama svarbi informacija apie saugų jūsų įrenginio ir akumuliatoriaus naudojimą. Norėdami sužinoti, kaip pradėti naudotis naujuoju įrenginiu, skaitykite naudotojo vadovą.

2 Pradžia


NUOLATINIS TELEFONO NAUJINIMAS

Jūsų telefono programinė įranga

Nuolat naujinkite savo telefoną ir priimkite pasiekiamus programinės įrangos naujinius, kad gautumėte patobulintų telefono funkcijų. Atnaujinus programinę įrangą taip pat gali pagerėti telefono našumas.

MYGTUKAI IR DALYS

Jūsų telefonas



Šis naudotojo vadovas skirtas šiems modeliams: TA-1234, TA-1227, TA-1223, TA-1229.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pirštų atspaudų jutiklis | 6. SIM ir atminties kortelės lizdas |
| 2. Fotoaparatas | 7. "Google Assistant" / "Google" paieškos mygtukas* |
| 3. Ausinių jungtis | 8. Priekinis fotoaparatas |
| 4. Mikrofonas | 9. Klausymo anga |
| 5. Blykstė | 10. Garsumo mygtukai |

11. Įjungimo / užrakinimo mygtukas

13. Mikrofonas

12. USB jungtis

14. Garsiakalbis

Kai kurie šiame naudotojo vadove minimi priedai, pvz., įkroviklis, ausinės ar duomenų kabelis, gali būti parduodami atskirai.

- "Google Assistant" neprieinama kai kuriomis kalbomis ir kai kuriose šalyse. Kur "Google Assistant" neprieinama, ją pakeičia "Google" paieška. Informacija apie prieinamumą pateikta svetainėje <https://support.google.com/assistant>.


Dalys ir jungtys, magnetizmas

Nejunkite prie gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, nes taip galite sugadinti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

Įrenginio dalys yra magnetinės. Įrenginys gali pritraukti metalinius daiktus. Ilgai nelaikykite šalia įrenginio kredito kortelių ar kitų magnetinių kortelių, nes taip galite sugadinti korteles.


SIM IR ATMINTIES KORTELIŲ ĮDĖJIMAS

SIM kortelės įdėjimas



1. Atidarykite SIM kortelės dėklą: pastumkite dėklo atidariklį į dėklo angą ir ištraukite dėklą.
2. Kontaktų sritį nukreipę žemyn įdėkite SIM nanokortelę į SIM kortelės lizdą dėkle.
3. Jei turite atminties kortelę, įdėkite ją atminties kortelės lizdą.

Antros SIM kortelės įdėjimas



1. Jei turite dviejų SIM kortelių telefoną, antrą SIM kortelę įdėkite į SIM2 kortelės lizdą.
2. Įstumkite dėklą atgal.

Naudokite tik originalias SIM nanokorteles. Naudojant nesuderinamas SIM korteles, gali būti pažeista kortelė arba įrenginys ir gali būti sugadinti kortelėje laikomi duomenys.

Naudokite tik su šiuo įrenginiu suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir įrenginį bei sugadinti kortelėje saugomus duomenis.



Patarimas: Norėdami sužinoti, ar jūsų telefone galima naudoti 2 SIM korteles, žiūrėkite etiketę ant pardavimo dėžutės. Jei ant etiketės yra du IMEI kodai, turite dviejų SIM kortelių telefoną.




Svarbu: neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Taip darant gali būti pažeista atminties kortelė bei įrenginys ir sugadinti kortelėje laikomi duomenys.



Patarimas: naudokite greitą gerai žinomo gamintojo iki 512 GB "microSD" atminties kortelę.

TELEFONO ĮKROVIMAS

Akumuliatoriaus įkrovimas



1. Prijunkite suderinamą įkroviklį prie sieninio elektros lizdo.
2. Prijunkite kabelį prie telefono.

Telefonui tinka USB C tipo kabelis. Taip pat telefoną galite krauti kompiuteriu per USB kabelį, tačiau tai gali užtrukti ilgiau.

Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, gali praeiti kelios minutės, kol bus rodomas krovimo indikatorius.

TELEFONO ĮJUNGIMAS IR NUSTATYMAS

Įjungus telefoną pirmą kartą, jis pateiks nurodymus, kaip nustatyti tinklo ryšį ir telefono nustatymus.

Telefono įjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, kol telefonas suvibruos.
2. Kai telefonas įsijungs, pasirinkite savo kalbą ir regioną.
3. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Duomenų perkėlimas iš ankstesnio telefono

Naudodami "Google" paskyrą, galite perkelti savo duomenis iš senojo telefono į naująjį.

Norėdami "Google" paskyroje sukurti senojo telefono duomenų atsarginę kopiją, vadovaukitės senojo telefono naudotojo vadovu.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Paskyros** > **Įtraukti paskyrą** > **"Google"**.
2. Pasirinkite duomenis, kuriuos norite atkurti naujame telefone. Kai tik prijungsite telefoną prie interneto, duomenų sinchronizavimas prasidės automatiškai.

Programų nustatymų atkūrimas iš ankstesnio "Android™" telefono

Jei jūsų ankstesnis telefonas buvo "Android" ir jame buvo įjungtas atsarginės kopijos darymas į "Google" paskyrą, galite atkurti savo programų nustatymus ir "Wi-Fi" slaptažodžius.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Atsarginė kopija**.
2. Pasirinkite **Atsarginės kopijos kūrimas "Google" diske** parinktį **Įjungta**.

DVIEJŲ SIM NUSTATYMAI

Jei turite dviejų SIM kortelių telefoną, telefone galite naudoti dvi SIM korteles, pvz., vieną, skirtą darbui, o kitą – asmeniniam naudojimui.

SIM kortelės pasirinkimas

Kai, pavyzdžiui, skambinate, galite pasirinkti, kurią SIM kortelę naudoti – surinkę numerį palieskite atitinkamą SIM 1 arba SIM 2 mygtuką.

Telefone atskirai rodoma abiejų SIM kortelių tinklo būseną. Kai įrenginys nenaudojamas, pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau, kai yra aktyvi viena SIM kortelė, pvz., skambinant, kita SIM kortelė gali būti nepasiekama.

SIM kortelių valdymas

Nenorite, kad darbas trukdytų jūsų laisvalaikiui? O gal vienos SIM kortelės duomenų perdavimo ryšys yra pigesnis? Galite pasirinkti, kurią SIM kortelę norite naudoti.

Palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **SIM kortelės**.

SIM kortelės pavadinimo keitimas

Palieskite SIM kortelę, kurios pavadinimą norite pakeisti, ir įveskite norimą pavadinimą.

SIM kortelės pasirinkimas skambinimui arba duomenų perdavimo ryšiui

Po **Pageidautina SIM kortelė, skirta** palieskite nustatymą, kurį norite keisti, ir pasirinkite SIM kortelę.

TELEFONO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS

Telefono užrakinimas

Jei nenorite netyčia paskambinti, kai telefonas yra kišenėje arba krepšyje, galite užrakinti telefono mygtukus ir ekraną.

Norėdami užrakinti mygtukus ir ekraną, paspauskite įjungimo mygtuką.


Mygtukų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite įjungimo mygtuką ir perbraukite per ekraną į viršų. Jei prašoma, pateikite papildomus kredencialus.

JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS


Svarbu: stenkitės nesubraižyti jutiklinio ekrano. Niekada jutiklinio ekrano nelieskite tikru rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu daiktu.

Elemento vilkimas paliečiant ir laikant




Uždėkite pirštą ant elemento keletui sekundžių ir braukite pirštu per ekraną.

Perbraukimas




Uždėkite pirštą ant ekrano ir braukite pirštu norima kryptimi.

Slinkimas ilguoju sąrašu arba meniu



Greitai brūkštelėkite pirštu nuo ekrano viršaus arba apačios ir pakelkite pirštą. Norėdami sustabdyti slinkimą, palieskite ekraną.

Didinimas arba mažinimas



Uždėkite du pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos ar tinklalapio, ir slinkite pirštus juos išskėsdami arba suglausdami.

Ekranų orientacijos užfiksavimas

Ekranas pasukamas automatiškai, kai telefonas pasukamas 90 laipsnių kampu.

Jei norite užrakinti ekraną, kai įjungtas portreto režimas, braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir palieskite **Automatinis sukimas**.

Naršymas gestais

Norėdami įjungti naršymą naudojant gestus, palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Gestai** > **Sistemos naršymas** > **Naršymas gestais**.

- Norėdami peržiūrėti visas programas, perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios.
- Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios. Jūsų anksčiau naudota programa lieka atidaryta fone.
- Norėdami pamatyti, kurios programos atidarytos, braukite aukštyn nuo ekrano apačios nepakeldami piršto nuo ekrano, kol pamatysite programas, tada pakelkite pirštą.
- Norėdami perjungti į kitą programą, palieskite norimą programą.
- Norėdami uždaryti visas atidarytas programas, perbraukite dešinėn per visas programas ir palieskite **IŠVALYTI VISKĄ**.

- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, kuriame buvote, perbraukite nuo dešiniojo arba kairiojo ekrano krašto. Telefonas

įsimeina visas programos ir interneto svetainės, kuriose lankėtės nuo paskutinio karto, kai užrakinate ekraną.

Naršymas mygtukais

Norėdami įjungti naršymą naudojant mygtukus, palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Gestai** > **Sistemos naršymas** > **Naršymas 3 mygtukais**.

- Norėdami peržiūrėti visas programas, perbraukite aukštyn pagrindinio ekrano mygtuką .
- Norėdami eiti į pagrindinį ekraną, palieskite pagrindinio ekrano mygtuką. Jūsų anksčiau naudota programa lieka atidaryta fone.
- Norėdami peržiūrėti atidarytas programas, palieskite .
- Norėdami perjungti į kitą atidarytą programą, perbraukite dešinėn ir palieskite programą.
- Norėdami uždaryti visas atidarytas programas, perbraukite dešinėn per visas programas ir palieskite **IŠVALYTI VISKĄ**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, kuriame buvote, palieskite . Telefonas įsimeina visas programos ir interneto svetainės, kuriose lankėtės nuo paskutinio karto, kai užrakinate ekraną.

3 Pagrindai

TELEFONO PRITAIKYMAS SAVO REIKMĖMS

Ekranų fono keitimas

Palieskite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Ekranų fonas**.

Telefonų skambėjimo tono keitimas

Palieskite **Nustatymai** > **Garsas** > **Telefonų skambėjimo tonas (1 SIM kortelė)** arba **Telefonų skambėjimo tonas (2 SIM kortelė)** ir pasirinkite toną.

Pranešimo apie įspėjimo garsą keitimas

Palieskite **Nustatymai** > **Garsas** > **Išplėstiniai** > **Numatytasis pranešimo garsas**.

PRANEŠIMAI


Pranešimų skydelio naudojimas

Gavus naujų pranešimų, pvz., žinučių arba praleistų skambučių, ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje bus rodomos indikatorius piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie pranešimus, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti rodinį, perbraukite ekranu į viršų.

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, perbraukite ekranu į viršų.

Norėdami pakeisti programos įspėjimų nustatymus, palieskite **Nustatymai** > **Programos ir įspėjimai** ir palieskite programos pavadinimą norėdami atidaryti jos nustatymus. Palieskite **Pranešimai**. Galite atskirai įjungti arba išjungti kiekvienos programos pranešimus.

Sparčiojo nustatymo piktogramų naudojimas



Norėdami suaktyvinti funkcijas, palieskite sparčiojo nustatymo piktogramas pranešimų skydelyje. Norėdami pamatyti daugiau piktogramų, vilkite meniu žemyn.

Norėdami pertvarkyti piktogramas, palieskite , palieskite ir laikykite piktogramą, tada vilkite ją į kitą vietą.

GARSUMO VALDYMAS

Garsumo keitimas

Jei sunkiai išgirstate telefono skambėjimą triukšmingoje aplinkoje arba skambučiai yra per garsūs, telefono šone esančiais garsumo mygtukais galite pakeisti garsumą pagal savo poreikius.

Nejunkite prie gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, nes taip galite sugadinti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

Medijos ir programų garsumo keitimas

Paspauskite telefono šone esantį garsumo mygtuką, kad būtų rodoma garsumo būsenos juosta, palieskite  ir vilkite medijos ir programų garsumo juostos slankiklį į kairę arba į dešinę.

Telefono nustatymas į begarsį režimą

Norėdami išjungti telefono garsą, spustelėkite garsumo sumažinimo mygtuką, palieskite , jei norite, kad telefonas tik vibruotų, ir palieskite , kad išjungtumėte telefono garsą.

AUTOMATINIS TEKSTO TAISYMAS

Sužinokite, kaip greitai ir efektyviai rašyti tekstą naudojant klaviatūros teksto taisymą.

Klaviatūros siūlomų žodžių naudojimas

Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau. Žodžių pasiūlymai galimi ne visomis kalbomis.

Pradėjus rašyti žodį telefonas siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje parodomas norimas žodis, pasirinkite jį. Norėdami pamatyti daugiau pasiūlymų, palieskite ir palaikykite rodomą pasiūlymą.



Patarimas: jei pasiūlytas žodis yra paryškintas, telefonas automatiškai naudos jį keisdamas jūsų parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, palieskite jį ir palaikykite, kad pamatytumėte kelis kitus pasiūlymus.

Jei nenorite, kad įvedant tekstą klaviatūra siūlytų žodžius, išjunkite teksto taisymus. Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Kalbos ir įvestis** > **Virtualioji klaviatūra**. Pasirinkite įprastai naudojamą klaviatūrą. Palieskite **Teksto taisymas** ir išjunkite teksto taisymo metodus, kurių nenorite naudoti.

Žodžio taisymas

Jei pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, palieskite jį, kad pamatytumėte teisingo žodžio pasiūlymus.

Rašybos tikrintuvo išjungimas

Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Kalbos ir įvestis** > **Išplėstinis** > **Rašybos tikrinimas** ir išjunkite **Naudoti rašybos tikrinimą**.

"GOOGLE ASSISTANT"

"Google Assistant" prieinama tik pasirinktose rinkose ir pasirinktomis kalbomis. Kur neprieinama, "Google Assistant" pakeičiama "Google" paieška. Pavyzdžiui, "Google Assistant" gali padėti ieškoti informacijos internete, versti žodžius ir sakinius, rašyti pastabas ir įvesti susitikimus kalendoriuje. Galite naudoti "Google Assistant", net kai telefonas užrakintas. Tačiau, prieš pasiekiant privačius duomenis, "Google Assistant" paprašys atrakinti telefoną.

Naudokite "Google Assistant" mygtuką

Jei norite gauti prieigą prie "Google Assistant" paslaugų, naudokite telefono šone esantį "Google Assistant" mygtuką:

- Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad paleistumėte "Google Assistant".
- Paspauskite ir laikykite mygtuką, jei norite kalbėti su "Google Assistant". Užduokite klausimą ir atleiskite mygtuką. Pamatysite "Google Assistant" atsakymą savo telefono ekrane.

Jei jūsų šalyje ar regione nepalaikoma prieiga prie "Google Assistant", galite naudoti "Google Assistant" mygtuką:

- Norėdami atidaryti "Google" paiešką, vieną kartą paspauskite mygtuką.
- Paspauskite ir laikykite mygtuką, jei norite naudoti "Google" paiešką balsu. Užduokite klausimą ir atleiskite mygtuką. Pamatysite "Google Assistant" atsakymą savo telefono ekrane.

AKUMULATORIAUS VEIKIMO TRUKMĖ

Išnaudokite visas telefono galimybes gaudami reikiamą akumulatoriaus veikimo trukmę. Toliau pateikti veiksmai, kurių galite imtis, kad telefone sutaupytumėte energijos.

Akumulatoriaus veikimo trukmės pailginimas

Norėdami taupyti energiją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Visada iki galo įkraukite akumuliatorių.
2. Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., lietimo garsus. Palieskite **Nustatymai** > **Garsas** > **Išplėstinis** ir dalyje **Kiti garsai ir vibracijos** pasirinkite garsus, kuriuos norite palikti;
3. geriau naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį;
4. nustatykite, kad telefono ekranas greitai išsijungtų. Palieskite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Išplėstinis** > **Užmigti** ir pasirinkite laiką.
5. Palieskite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Šviesumo lygis**. Norėdami reguliuoti šviesumą, vilkite šviesumo lygio slankiklį. Įsitikinkite, kad **Prisitaikantis šviesumas** yra išjungtas.
6. Sustabdykite fone veikiančias programas:
palieskite **■**, perbraukite dešininę per visas programas ir palieskite **IŠVALYTI VISKĄ**.
7. Vietos nustatymo paslaugas naudokite pasirinktinai: išjunkite vietos nustatymo paslaugas, kai jų nenaudojate. Palieskite **Nustatymai** > **Vieta** ir išjunkite **Naudoti vietą**.
8. Tinklo ryšius naudokite pasirinktinai: įjunkite "Bluetooth" tik tada, kai reikia. Prisijungdami prie interneto naudokite "Wi-Fi", o ne mobiliųjų duomenų ryšį. Sustabdykite telefoną, kad jis neieškotų galimų belaidžių tinklų. Palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **"Wi-Fi"** ir išjunkite **Naudoti "Wi-Fi"**. Jei klausotės muzikos arba kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti arba priimti skambučių, įjunkite lėktuvo režimą. Palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **Išplėstiniai** >

Lėktuvo režimas . Įjungus lėktuvo režimą atsijungiama nuo mobiliojo ryšio tinklo

ir išjungiamos įrenginio belaidžio ryšio funkcijos.

PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Galite keisti įvairius nustatymus, kad būtų lengviau naudotis telefonu.

Šrifto dydžio didinimas ar mažinimas

Ar norite, kad šriftai jūsų telefone būtų didesni?

1. Palieskite **Nustatymai** > **Pritaikymas neįgaliesiems** .
2. Palieskite **Šrifto dydis** . Norėdami padidinti arba sumažinti šrifto dydį, vilkite šrifto dydžio lygio slankiklį.

Ekrano dydžio didinimas arba mažinimas

Ar norite sumažinti arba padidinti elementus ekrane?

1. Palieskite **Nustatymai** > **Pasiekiamumas** .
2. Palieskite **Ekrano dydis** ir, norėdami sureguliuoti ekrano dydį, vilkite ekrano dydžio lygio slankiklį.

FM RADIJAS

Norėdami klausytis radijo, turite prie telefono prijungti suderinamas ausines. Ausinės veikia kaip antena. Ausinės gali būti parduodamos atskirai.

FM radijo klausymasis

Prijungę ausines, palieskite **FM radijas** .

- Norėdami įjungti radiją, palieskite ► .
- Norėdami rasti radijo stotis, palieskite ⋮ > **Nuskaityti** .
- Norėdami perjungti kitą stotį, slinkite kanalo dažnio eilutę į kairę arba į dešinę.
- Norėdami išsaugoti radijo stotį, palieskite • .
- Norėdami klausytis radijo stoties per telefono garsiakalbį, palieskite 🔊 . Ausinės turi būti prijungtos.
- Norėdami išjungti radiją, palieskite ⏻ .



Patarimas: jei neveikia radijas, patikrinkite, ar tinkamai prijungtos ausinės.

4 Bendravimas su draugais ir šeima

SKAMBUČIAI

Skambinimas

1. Palieskite .
2. Palieskite  ir įveskite numerį arba palieskite  ir pasirinkite kontaktą, kuriam norite skambinti
3. Palieskite . Jei esate įdėję antrą SIM kortelę, palieskite atitinkamą piktogramą, kad skambintumėte iš tos SIM kortelės.

Atsiliepimas į skambutį

Jei jūsų telefonas skamba, kai ekranas neužrakintas, bakstelėkite **ATSILIEPTI**. Jei jūsų telefonas skamba, kai ekranas užrakintas, perbraukite aukštyn, kad atsiliptumėte.

Skambučio atmetimas

Jei jūsų telefonas skamba, kai ekranas neužrakintas, bakstelėkite **ATMESTI**. Jei jūsų telefonas skamba, kai ekranas užrakintas, perbraukite žemyn, kad atmestumėte.

KONTAKTAI

Kontakto išsaugojimas iš skambučių istorijos

1. Palieskite  > , kad peržiūrėtumėte skambučių istoriją.
2. Palieskite numerį, kurį norite išsaugoti.
3. Palieskite **Pridėti kontaktą**. Jei tai naujas kontaktas, įveskite kontakto informaciją ir palieskite **Išsaugoti**. Jei šis kontaktas jau yra kontaktų sąraše, palieskite **Įtraukti į esamą**, pasirinkite kontaktą ir palieskite **Išsaugoti**.

Kontakto įtraukimas

1. Palieskite **Kontaktai** > .
2. Užpildykite informaciją.
3. Palieskite **Išsaugoti**.

PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

Pranešimo siuntimas

1. Palieskite **Pranešimai**.
2. Palieskite **Pradėti pokalbį**.
3. Norėdami įtraukti gavėją, palieskite , įveskite jo numerį ir palieskite ✓. Norėdami įtraukti jūsų kontaktų sąrašę esantį gavėją, pradėkite vesti jo vardą ir
- palieskite kontaktą.
4. Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, palieskite . Pasirinkę visus gavėjus, palieskite .
5. Pranešimą rašykite teksto lauke.
6. Palieskite .

PAŠTAS

Keliaudami laiškus galite siųsti naudodami telefoną.

Pašto paskyros įtraukimas

Jei programą "Gmail" naudojate pirmą kartą, būsite paprašyti sukonfigūruoti savo el. pašto paskyrą.

1. Palieskite **"Gmail"**.
2. Galite pasirinkti su savo "Google" paskyra susietą adresą arba paliesti **Įtraukti el. pašto adresą**.
3. Įtraukę visas paskyras, palieskite **EITI Į "GMAIL"**.

Laiško siuntimas

1. Palieskite **"Gmail"**.
2. Palieskite .
3. Lauke **Kam** įveskite adresą arba palieskite  **> Įtraukti iš kontaktų**.
4. Įrašykite pranešimo temą ir laiško tekstą.
5. Palieskite .

5 Fotoaparatas

FOTOAPARATO PAGRINDAI

Fotografavimas

Darykite aiškias ir ryškias nuotraukas – užfiksuokite geriausias akimirkas savo nuotraukų albume.

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Nusitaikykite ir sufokusuokite.
3. Palieskite ○.

Asmenukų darymas

1. Palieskite **Fotoaparatas** > , kad perjungtumėte į priekinį fotoaparatą.
2. Palieskite ○.

Panoraminų nuotraukų kūrimas

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Palieskite  > **Panorama**.
3. Palieskite ○ ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

„Google Lens“ naudojimas

Naudodami „Google Lens“, galite pasitelkę fotoaparato vaizdo iešiklį atpažinti daiktus, kopijuoti tekstą, nuskaityti kodus, ieškoti panašių produktų ir kt.

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Palieskite .
3. Nukreipkite fotoaparatą į norimą atpažinti daiktą ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.



Patarimas: „Google Lens“ galite naudoti su jau padarytomis nuotraukomis. Palieskite **Nuotraukos**, palieskite nuotrauką, o tada palieskite .

VAIZDO ĮRAŠAI

Vaizdo įrašo įrašymas

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami įjungti vaizdo įrašo įrašymo režimą, palieskite **Vaizdo įrašas**.
3. Palieskite ○, kad pradėtumėte įrašymą.
4. Norėdami stabdyti įrašymą, palieskite □.
5. Norėdami grįžti į fotoaparato režimą, palieskite **Nuotrauka**.

NAUDOKITĖS FOTOAPARATU KAIP PROFESIONALAS

Sužinokite apie fotoaparato nustatymus

Norėdami sužinoti daugiau apie kiekvieną nustatymą, fotoaparato programoje palieskite ≡.

Nuotraukos fono suliejimas

Jei norite keisti padarytos nuotraukos fokusavimo sritį ir sulieti nuotraukos foną, fotografuodami naudokite "Bokeh" efektą. Redaguokite nuotrauką naudodami Super portretų redagavimo priemonę ir išbandykite skirtingus fono suliejimo efektus. "Bokeh" efektą galima naudoti ir darant asmenukes.

1. Palieskite **Fotoaparatas** > **Portretas**.
2. Nusitaikykite, sufokusuokite ir palieskite ○.
3. Pasirinkite ką tik padarytą nuotrauką – ją galite matyti apatiniame dešiniajame kampe.
4. Palieskite ≡ > **Portretų redagavimo priemonė** norėdami redaguoti nuotrauką.

Fotografavimas naktį

Darykite aukštos kokybės nuotraukas naktį arba prasto apšvietimo sąlygomis, įjungę naktinį režimą. Palieskite **Fotoaparatas** > **Naktis** ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Fotografavimas plataus kampo objektyvu

Darykite puikias peizažų nuotraukas, įjungę plataus kampo objektyvo režimą. Palieskite **Fotoaparatas** > ≡. Norėdami grįžti į įprastą režimą, palieskite △.

Makrofotografija

Makrofotografijos režimu nuotraukoje galite užfiksuoti net pačias mažiausias detales.

1. Palieskite **Fotoaparatas** > ☼.
2. Palieskite ○.

JŪSŲ NUOTRAUKOS IR VAIZDO ĮRAŠAI

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra jūsų telefone

Palieskite **Nuotraukos**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų kopijavimas į kompiuterį

Ar norite peržiūrėti nuotraukas ar vaizdo įrašus didesniame ekrane? Perkelkite juos į kompiuterį.

Nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį galite nukopijuoti arba perkelti naudodami kompiuterio failų tvarkytuvą.

Prijunkite telefoną prie kompiuterio, naudodami suderinamą USB kabelį. Kad nustatytumėte USB ryšio tipą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite USB pranešimą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas

1. Palieskite **Nuotraukos**, palieskite nuotrauką, kurią norite bendrinti, o tada palieskite .
2. Pasirinkite, kaip norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

6 Internetas ir ryšiai

”WI-FI” AKTYVINIMAS

”Wi-Fi” ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas tiek ”Wi-Fi”, tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos ”Wi-Fi” ryšį.

”Wi-Fi” įjungimas

1. Palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **Wi-Fi**.
2. Įjunkite **Naudoti ”Wi-Fi”**.
3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

”Wi-Fi” ryšys yra aktyvus, kai ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodoma .

Svarbu: norėdami padidinti ”Wi-Fi” ryšio saugą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.



__Patarimas: __Jei norite nustatyti vietas, kur palydovo signalai negalimi, pavyzdžiui, kai esate ¹ patalpoje arba tarp aukštų pastatų, tiksliau nustatyti padėtį galima įjungus ”Wi-Fi”.

Pastaba: Kai kuriose šalyse ”Wi-Fi” naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., ES patalpose leidžiama naudotis tik 5 150–5 350 MHz ”Wi-Fi” ryšiu, o JAV ir Kanadoje – tik 5,15–5,25 GHz. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

Svarbu: Norėdami padidinti ”Wi-Fi” ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

ŽINIATINKLIO NARŠYMAS

Telefono naudojimas norint prijungti kompiuterį prie žiniatinklio

Paprasta naudoti internetą nešiojamame kompiuteryje keliaujant. Savo telefoną paverskite ”Wi-Fi” viešosios interneto prieigos tašku ir naudokite mobiliųjų duomenų ryšį, kad pasiektumėte internetą savo nešiojamajame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **Bendras interneto ryšys ir viešosios interneto prieigos taškai**.
2. Įjunkite **”Wi-Fi” viešosios interneto prieigos taškas**, kad bendrintumėte mobiliųjų duomenų ryšį per ”Wi-Fi”, **USB susiejimas**, kad naudotumėte USB ryšį, arba **”Bluetooth” susiejimas**, kad naudotumėte ”Bluetooth”.

Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Dėl informacijos apie pasiekiamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Naršymo pradžia

Nereikia kompiuterio – galėsite lengvai naršyti internete savo telefone. Nepraleiskite naujienų ir lankykitės mėgstamose svetainėse. Norėdami peržiūrėti tinklalapius internete, galite telefone naudoti naršyklę.

1. Palieskite **Chrome**.
2. Įveskite žiniatinklio adresą ir palieskite →.



Patarimas: jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas netaiko fiksuoto mokesčio už duomenų perdavimą, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą, prie interneto junkitės naudodami "Wi-Fi" tinklą.

Paieška žiniatinklyje

Naršykite žiniatinklyje ir išoriniame pasaulyje naudodami "Google" paiešką. Galite naudoti klaviatūrą kad įrašytumėte paieškos žodžius.

Naršyklėje "Chrome"

1. Palieskite paieškos juostą.
2. Paieškos lauke įrašykite ieškomą žodį.
3. Palieskite →.

Taip pat galite pasirinkti ieškomą žodį iš siūlomų atitikmenų.

"BLUETOOTH®"

Galite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų suderinamų įrenginių, pavyzdžiui, telefonų, kompiuterių, ausinių ir automobilinių rinkinių. Taip pat galite siųsti nuotraukas į suderinamus telefonus arba savo kompiuterį.

Prijungimas prie "Bluetooth" įrenginio

Galite sujungti telefoną su daugybe naudingų "Bluetooth" įrenginių. Pavyzdžiui, naudodami belaides ausines (galima įsigyti atskirai), galite kalbėti telefonu laisvų rankų režimu, skambučio metu galite tęsti savo darbus, pavyzdžiui, galite toliau dirbti kompiuteriu. Telefono prijungimas prie "Bluetooth" įrenginio vadinamas susiejimu.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos** > **"Bluetooth"**.
2. Įjunkite **Bluetooth** nustatydami **Įjungta**.
3. Įsitikinkite, kad kitas įrenginys yra įjungtas. Gali tekti pradėti susiejimo procesą iš kito įrenginio. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.
4. Palieskite **Poruoti naują įrenginį**, tada rastų "Bluetooth" įrenginių sąrašė palieskite įrenginį, su kuriuo norite susieti.
5. Gali reikėti įvesti prieigos kodą. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.

Kadangi įrenginiuose įdiegta "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija, užmezganti ryšį radijo bangomis, jų nereikia laikyti lygiagrečiai vienas prieš kitą. Vis dėlto "Bluetooth" įrenginiai turi būti ne toliau nei 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Ryšiui gali trukdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.

Susieti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų telefono, kai "Bluetooth" įjungtas. Kiti įrenginiai jūsų telefoną gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas "Bluetooth" nustatymų rodinys.

Negalima susieti arba patvirtinti ryšio užklausų iš nežinomo įrenginio. Tai padeda apsaugoti telefoną nuo kenkėjiško turinio.

Turinio bendrinimas naudojant "Bluetooth"

Jei norite bendrinti savo nuotraukas ar kitą turinį su draugu, nusiųskite tai į savo draugo telefoną naudodami "Bluetooth".

Vienu metu galite būti "Bluetooth" ryšiu prisijungę prie daugiau nei vieno įrenginio. Pvz., naudodami "Bluetooth" ausines, vis tiek galite siųsti turinį į kitą telefoną.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos** > **"Bluetooth"**.
2. Įsitikinkite, kad "Bluetooth" funkcija įjungta abiejuose telefonuose, ir telefonai aptiko vienas kitą.
3. Eikite į turinį, kurį norite siųsti, tada palieskite  > **Bluetooth**.
4. Rastų "Bluetooth" įrenginių sąrašė palieskite savo draugo telefoną.
5. Jei kitam telefonui reikia prieigos kodo, įveskite ir patvirtinkite jį, tada palieskite **SUSIETI**.

Prieigos kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Pašalinti susiejimą

Jei nebeturite įrenginio, su kuriuo susiejote savo telefoną, galite pašalinti susiejimą.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Prijungti įrenginiai** > **ANKSČIAU PRIJUNGTI ĮRENGINIAI**.
2. Palieskite  šalia įrenginio pavadinimo.
3. Bakstelėkite **PAMIRŠTI**.

ALR

Tyrinėkite jus supantį pasaulį. Jei jūsų telefonas palaiko artimojo lauko ryšį (ALR), galite paliesti priedus, prie kurių norite prisijungti, arba žymeklius, jei norite kam nors skambinti ar atidaryti svetainę. ALR funkcijos leidžia naudotis tam tikromis paslaugomis ir technologijomis, pvz., sumokėti prilietus įrenginį. Šios paslaugos gali būti neteikiamos jūsų regione. Dėl papildomos informacijos apie šių paslaugų pasiekiamumą kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Darbo su ALR pradžia

Telefone įjunkite ALR funkciją ir prilieskite, jei norite ką nors bendrinti ar prisijungti prie kitų prietaisų. Norėdami sužinoti, ar telefonas palaiko ALR, palieskite **Parametrai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos**.

Su ALR galite: – Prijungti prie suderinamų „Bluetooth“ priedų, kurie palaiko ALR, pvz., ausinių arba belaidžio garsiakalbio – Paliesti žymas, kad gautumėte daugiau turinio į savo telefoną arba prieigą prie internetinių paslaugų. – Mokėti telefonu, jei šią paslaugą palaiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

ALR sritis yra telefono užpakalinėje dalyje. Palieskite kitus telefonus, priedus, žymas arba ALR srities skaitytuvus.

1. Palieskite **Parametrai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos** > **ALR**.
2. Įjunkite **ALR**.

Prieš naudodami ALR, įsitikinkite, kad ekranas ir mygtukai atrakinti.

ALR žymų skaitymas

ALR žymose gali būti informacijos, pvz., žiniatinklio adresas, telefono numeris ar vizitinė kortelė. Norimą informaciją pasiekite vienu palietimu.

Jei norite nuskaityti žymą, palieskite ją telefono ALR sritimi.



Pastaba: mokėjimo ir bilietų programos ir paslaugas teikia trečiosios šalys. "HMD Global" neteikia garantijos tokioms programoms arba paslaugoms, įskaitant pagalbą, funkcijas, operacijas, ir neprisima jokios atsakomybės dėl piniginių nuostolių. Sutaisius įrenginį, gali tekti iš naujo įdiegti ir aktyvinti pridėtas korteles bei mokėjimo ir bilietų programas.

Prijungimas prie "Bluetooth" priedo, naudojant ALR

Rankos užimtos? Naudokite ausines. Arba kodėl gi nesiklausyti muzikos per belaidžius garsiakalbius? Jums tereikia paliesti suderinamą prietaisą savo telefonu.

1. Telefono ALR sritimi palieskite priedo ALR sritį.*
 2. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
- Priedai parduodami atskirai. Galimybė įsigyti priedus priklauso nuo regiono.

Atjunkite prijungtą priedą

Jei jums nebereikia būti prisijungus prie priedo, galite priedą atjungti.

Palieskite priedo ALR sritį dar kartą.

Daugiau informacijos rasite priedo naudotojo vadove.

VPN

Virtualiojo privačiojo tinklo (VPN) ryšio gali reikėti norint pasiekti įmonės išteklius, pvz., intranetą arba įmonės paštą. VPN tarnybą galima naudoti ir asmeniniais tikslais.

Išsamios informacijos apie VPN konfigūraciją teiraukitės įmonės IT administratoriaus arba papildomos informacijos ieškokite VPN paslaugų teikėjo žiniatinklio svetainėje.

Saugaus VPN ryšio naudojimas

1. Palieskite **Nustatymai** > **Tinklas ir internetas** > **Išplėstinis** > **VPN**.
2. Norėdami pridėti VPN profilį, palieskite **+**.
3. Įveskite profilio informaciją, kaip nurodė jūsų įmonės IT administratorius arba VPN paslauga.

VPN profilio redagavimas

1. Palieskite  šalia profilio pavadinimo.
2. Jei reikia, pakeiskite informaciją.

VPN profilio ištrynimasis

1. Palieskite  šalia profilio pavadinimo.
2. Palieskite **PAMIRŠTI VPN**.

7 Dienos darbų organizavimas

DATA IR LAIKAS

Datos ir laikos nustatymas

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Data ir laikas**.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis naujinimas yra tinklo paslauga, kuri jūsų regione gali būti nepasiekama arba neteikiama jūsų tinklo paslaugų teikėjo.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Data ir laikas**.
2. Įjunkite **Automatinė data ir laikas**.
3. Įjunkite **Naudoti tinklo pateiktą laiko juostą**.

Laikrodžio formato pakeitimas į 24 val. formatą

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Data ir laikas** ir įjunkite funkciją **Naudoti 24 val. formatą**.

ŽADINTUVAS

Signalų nustatymas

1. Palieskite **Laikrodis** > **Signalas**.
2. Norėdami įtraukti signalą, palieskite **+**.
3. Norėdami pakeisti signalą, palieskite jį. Kad nustatytumėte signalo kartojimą konkrečiomis dienomis, pažymėkite parinktį **Kartoti** ir pažymėkite savaitės dienas.

Žadintuvo išjungimas

Kai skamba žadintuvas, perbraukite juo dešinėn.

„KALENDORIUS“

Stebėkite laiką – sužinokite, kaip padaryti, kad susitikimai, užduotys ir tvarkaraščiai būtų nuolat atnaujinami.

Kalendorių valdymas

Palieskite **Kalendorius** > ≡ ir pasirinkite norimą matyti kalendoriaus tipą.

Kalendoriai įtraukiami automatiškai, kai telefone įtraukiate paskyrą. Jei norite įtraukti naują paskyrą su kalendoriumi, įjunkite programų meniu ir palieskite **Nustatymai** > **Paskyros** > **Įtraukti paskyrą**.

Įvykio įtraukimas

Jei norite nepamiršti susitikimo ar įvykio, įtraukite jį į kalendorių.

1. Dalyje **Kalendorius** palieskite **+** ir pasirinkite norimo įrašo tipą.
2. Įveskite norimą informaciją ir nustatykite laiką.
3. Kad įvykis kartotųsi tam tikromis dienomis, palieskite **Nesikartoja** ir pasirinkite, kaip dažnai įvykis turi būti kartojamas.
4. Norėdami nustatyti priminimą, palieskite **Įtraukti pranešimą**, nustatykite laiką ir bakstelėkite **Atlikta**.
5. Palieskite **Išsaugoti**.



Patarimas: norėdami redaguoti įvykį, palieskite įvykį ir ✎, tada redaguokite jo informaciją.

Susitikimo ištrynimasis

1. Bakstelėkite įvykį.
2. Palieskite **⋮** > **Ištrinti**.

8 Žemėlapiai

VIETŲ PAIEŠKA IR KELIAVIMO NUORODOS

Vietos paieška

Google Maps padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

1. Palieskite **Žemėlapiai**.
2. Paieškos juostoje įveskite paieškos žodžius, pvz., adresą arba vietos pavadinimą.
3. Rašydami pasirinkite iš sąrašo siūlomus elementus arba palieskite , norėdami ieškoti.

Vietovė rodoma žemėlapyje. Jei paieškos rezultatų nėra, patikrinkite paieškos žodžių rašybą.

Dabartinės vietos peržiūra

Palieskite **Žemėlapiai** > .

Keliavimo nurodymai į vietą

1. Palieskite **Žemėlapiai** ir paieškos juostoje įveskite savo kelionės tikslą.
2. Palieskite **Nurodymai**. Paryškinta piktograma nurodo keliavimo būdą, pvz., . Norėdami pakeisti būdą, paieškos juostoje pasirinkite naują būdą.
3. Jei nenorite, kad pradžios taškas būtų dabartinė jūsų buvimo vieta, palieskite **Jūsų vieta** ir ieškokite naujo pradžios taško.
4. Palieskite **Pradėti**, kad paleistumėte navigaciją.

Maršrutas rodomas žemėlapyje kartu su numatomu kelionės laiku. Norėdami matyti išsamius nurodymus, palieskite **Žingsniai ir daugiau**.

ŽEMĖLAPIŲ ATSISIUNTIMAS IR NAUJINIMAS

Žemėlapių atsisiuntimas

Išsaugokite naujus žemėlapius telefone prieš kelionę, kad keliaudami galėtumėte juos naršyti be interneto ryšio.

1. Palieskite **Žemėlapiai** >  > **Žemėlapiai atsijungus** > **PASIRINKITE SAVO ŽEMĖLAPĮ**.
2. Pasirinkite sritį žemėlapyje ir palieskite **ATSISIŪSTI**.

Esamo žemėlapiu naujinimas

1. Palieskite **Žemėlapiai** > ≡ > **Žemėlapiai atsijungus** ir žemėlapiu pavadinimą.
2. Palieskite **ATNAUJINTI**.

Jei piktograma ≡ nerodoma, palieskite "Google" naudotojo paskyros piktogramą arba savo "Google" naudotojo paskyros nuotrauką.



__Patarimas: __taip pat galite nustatyti, kad telefonas nauiintu žemėlapius automatiškai. Palieskite **Žemėlapiai** > ≡ > **Žemėlapiai atsijungus** >  ir nustatymus **Automatiškai atnaujinti žemėlapius atsijungus** bei **Automatiškai atsisiųsti žemėlapius atsijungus** nustatykite kaip **Ijungta**.

VIETOS NUSTATYMO TARNYBŲ NAUDOJIMAS

Naudodami žemėlapius sužinokite, kur esate, ir pridėkite savo buvimo vietos informaciją prie užfiksuotų nuotraukų. Vietos informaciją prie nuotraukos ar vaizdo įrašo galima pridėti tik tada, jei jūsų vietą galima nustatyti naudojant palydovą arba tinklo technologiją. Jei bendrinsite nuotrauką ar vaizdo įrašą su vietos informacija, ją galės matyti nuotrauką ar vaizdo įrašą peržiūrintys asmenys. Kai kurios programos gali naudoti vietos informaciją, kad pasiūlytų jums įvairių paslaugų.

Vietovės nustatymo paslaugų įjungimas

Telefonas rodo jūsų vietovę žemėlapyje pagal palydovinę vietos nustatymo sistemą, "Wi-Fi" arba tinklu (mobiliojo ryšio ID) pagrįstą vietos nustatymą.

Vietovės informacijos prieinamumas, tikslumas ir išbaigtumas priklauso nuo, pavyzdžiui, jūsų vietovės, aplinkos ir trečiųjų šalių šaltinių, ir tai gali būti ribojama. Vietos informacija gali būti nepasiekiamą, pavyzdžiui, pastatų viduje arba po žeme. Informacijos apie privatumą, susijusį su vietos nustatymo būdais, rasite "HMD Global" privatumo politikos puslapyje adresu <http://www.hmd.com/privacy>.

Kai kurioms palydovinėms vietos nustatymo sistemoms gali reikėti perduoti nedidelius duomenų kiekius mobiliuoju tinklu. Jei norite mokėti už duomenų perdavimą (pvz., keliaujant), galite išjungti mobiliųjų duomenų ryšį savo telefono nustatymuose.

"Wi-Fi" vietos nustatymas padidina tikslumą, kai palydovo signalai negalimi, ypač, kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Jei esate vietoje, kur ribojamas "Wi-Fi" naudojimas, galite išjungti "Wi-Fi" savo telefono nustatymuose.

Palieskite **Nustatymai** > **Vieta** ir įjunkite **Naudoti vietą**.

9 Programos, naujiniai ir atsarginės kopijos

PROGRAMŲ GAVIMAS IŠ "GOOGLE PLAY"

Norint naudotis "Google Play" paslaugomis, telefone reikia įtraukti "Google" paskyrą. Tam tikras "Google Play" turinys yra mokamas. Norėdami įtraukti mokėjimo būdą, palieskite "Play Store" > ≡ > Mokėjimo būdai. Pirkdami turinį iš "Google Play" visada įsitikinkite, kad turite mokėjimo būdo savininko leidimą.

"Google" paskyros įtraukimas į telefoną

1. Palieskite Nustatymai > Paskyros > Įtraukti paskyrą > "Google". Jei prašoma, patvirtinkite savo įrenginio užrakino metodą.
2. Įveskite "Google" paskyros kredencialus ir palieskite Kitas arba, norėdami sukurti naują paskyrą, palieskite Kurti paskyrą.
3. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Programų atsisiuntimas

1. Palieskite "Play" parduotuvę.
2. Palieskite paieškos juostą ir ieškokite programų arba pasirinkite programas iš rekomendacijų.
3. Programos aprašyme palieskite Įdiegti, kad programą atsisiųstumėte ir įdiegtumėte.

Norėdami peržiūrėti programas, įjunkite pagrindinį ekraną ir perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios.

VIETOS TELEFONE ATLAISVINIMAS

Jei telefono atmintis pilna, perkelti failus į atminties kortelę arba ištrinkite nereikalingus failus.

Failų perkėlimas į atminties kortelę

Norėdami perkelti nuotraukas iš telefono atminties į atminties kortelę, palieskite Failai > Vaizdai. Paspauskite ir laikykite norimą perkelti nuotrauką, tada bakstelėkite ⋮ > Perkelti į > SD kortelę.

Norėdami perkelti dokumentus ir failus, palieskite Failai > Dokumentai ir kita. Palieskite ∨ šalia failo pavadinimo, tada palieskite Perkelti į SD kortelę.

TELEFONO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS

Neatsilikite nuo naujovių – atnaujinkite savo telefono programinę įrangą ir programas nuotoliniu būdu, kad gautumėte patobulintų telefono funkcijų. Atnaujinus programinę įrangą taip pat gali pagerėti telefono našumas.

Pasiekiamų naujinių diegimas

Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Išplėstinis** > **Sistemos naujinimai** > **Tikrinti, yra naujinių**, jei norite patikrinti, ar yra naujinių.

Kai telefonas praneša, kad yra pasiekiamas naujinys, tiesiog vykdykite telefone pateikiamus nurodymus. Jei telefono atmintyje trūksta vietos, gali tekti perkelti nuotraukas ir kitą turinį į atminties kortelę.

Įspėjimas: diegiant programinės įrangos naujinimą, negalėsite naudoti įrenginio, kol diegimas nebus baigtas ir įrenginys paleistas iš naujo, net skambučiams pagalbos numeriu.

Prieš pradėdami naujinti prijunkite įkroviklį arba pasirinkite, kad įrenginio akumuliatorius būtų pakankamai įkrautas, ir prijunkite "Wi-Fi", nes naujinimo paketai gali sunaudoti daug mobiliųjų duomenų.

ATSARGINĖS DUOMENŲ KOPIJOS KŪRIMAS

Norėdami užtikrinti duomenų saugumą, naudokite telefono atsarginės kopijos funkciją. Jūsų įrenginio duomenų (pvz., "Wi-Fi" slaptažodžių ir skambučių istorijos) bei programų duomenų (pvz., programų saugomų nustatymų ir išsaugotų failų) atsarginės kopijos bus kuriamos nuotoliniu būdu.

Automatinio atsarginių kopijų kūrimo funkcijos įjungimas

Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Atsarginė kopija** ir nustatykite atsarginės kopijos kūrimą kaip įjungtą.

ATKURKITE ORIGINALIUS NUSTATYMUS IR PAŠALINKITE ASMENINĮ TURINĮ IŠ TELEFONO

Gali įvykti nelaimingų nutikimų – jei telefonas veikia netinkamai, galite atkurti jo nustatymus. Arba, jei įsigijote naują telefoną arba norite išmesti ar perdirbti telefoną, iš jo pašalinkite asmeninę informaciją ir turinį. Atminkite, kad visą privatų turinį privalote pašalinti patys.

Telefono nustatymas iš naujo

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Išplėstinis** > **Nustatymo iš naujo parinktys** > **Išvalyti visus duomenis (atkurti gamyklinius duomenis)**.
2. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

10 Telefono apsauga

APSAUGOKITE SAVO TELEFONĄ NAUDODAMI EKRANO UŽRAKTĄ

Galite nustatyti telefoną, kad atrakinant būtų reikalaujama autentikavimo.

Ekranų užrakto nustatymas

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sauga** > **Ekranų užraktas**.
2. Pasirinkite užrakto tipą, tada vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

APSAUGOKITE SAVO TELEFONĄ NAUDODAMI PIRŠTO ATSPAUDĄ

Kontrolinio kodo pridėjimas

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sauga** > **Piršto atspaudas**. Jei jūsų telefone nenustatytas ekranų užraktas, palieskite **Nustatyti ekranų užraktą**.
2. Pasirinkite atsarginį atrakinimo būdą, kurį norite naudoti ekranų užraktui, ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.


Atblokuokite telefoną pirštu

Padėkite užregistruotą pirštą ant jutiklio.

Jvykus piršto atspaudų jutiklio klaidai ir negalint pasinaudoti alternatyviais prisijungimo būdais, kai reikia atkurti ar iš naujo nustatyti telefoną, jį reikės nunešti į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią telefono techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėją.

APSAUGOKITE TELEFONĄ PAGAL VEIDĄ

Veido atpažinimo nustatymas



1. Palieskite **Nustatymai** > **Sauga** > **Atrakinimas pagal veidą**.
2. Pasirinkite norimą naudoti atsarginį ekrano užrakto atrakinimo būdą ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Būkite atsimerkę ir įsitikinkite, kad visas veidas yra matomas ir kad jo nedengia koks nors objektas, pvz., kepurė arba akiniai nuo saulės.



Pastaba: atrakinti įrenginį pagal veidą yra mažiau saugu, nei naudoti piršto atspaudą, piešinį ar slaptažodį. Jūsų telefoną gali atrakinti kas nors, panašus į jus. Atrakinimas pagal veidą gali tinkamai neveikti esant foniniam apšvietimui arba per tamsioje bei per šviesioje aplinkoje.

Atrakinkite telefoną pagal veidą

Kad atrakintumėte telefoną, tiesiog įjunkite ekraną ir pažiūrėkite į fotoaparata.

Įvykus veido atpažinimo klaidai ir negalint pasinaudoti alternatyviais prisijungimo būdais, kai reikia atkurti ar iš naujo nustatyti telefoną, jį reikės nunešti į techninės priežiūros centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliojantį telefono techninės priežiūros punktą arba telefono pardavėją.

PAKEISKITE SIM KORTELĖS PIN KODĄ

Jei jūsų SIM kortelėje yra iš anksto nustatytas PIN kodas, galite jį pakeisti į saugesnį. Ne visi tinklo paslaugų teikėjai palaiko šią funkciją.

Pasirinkite savo SIM kortelės PIN kodą

Galite pasirinkti, kokius SIM kortelės PIN kodo skaitmenis naudoti. SIM kortelės PIN kodą gali sudaryti 4–8 skaitmenys.

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sauga** > **Išplėstinis** > **SIM kortelės užraktas**.
2. Palieskite pasirinktos SIM kortelės parinktį **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**.

PRIEIGOS KODAI

Sužinokite, kam reikalingi įvairūs kodai jūsų telefone.

PIN arba PIN2 kodas

PIN arba PIN2 kodus sudaro 4–8 skaitmenys.

Šie kodai apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba juos būtina įvesti norint naudotis kai kuriomis funkcijomis. Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo.

Jei pamiršote kodus arba negavote jų su kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK arba PUK2 kodą.

PUK arba PUK2 kodai

PUK arba PUK2 kodų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą.

Jei kodai nėra pateikiami su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Užrakto kodas

Užrakto kodas taip pat vadinamas saugos kodu arba slaptažodžiu.

Užrakto kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. Galite nustatyti telefoną, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakto kodą. Laikykite kodą paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

Jei kodą pamiršite ir telefonas užsiblokuos, jį reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliojantį telefono techninės priežiūros punktą arba telefono pardavėją.

IMEI kodas

IMEI kodas naudojamas telefono numeriams tinkamai identifikuoti. Šį numerį taip pat gali reikėti pateikti įgaliotojoje priežiūros įmonėje arba telefono pardavėjui. Norėdami pamatyti IMEI kodą:

- surinkite *#06#
- patikrinkite originalią pardavimo dėžę

Jei IMEI kodas išspausdintas ant jūsų telefono, galite jį rasti, pavyzdžiui, ant SIM dėklo arba po galiniu dangteliu, jei telefonas yra su nuimamu dangteliu.

Telefono buvimo vietos nustatymas arba jo užrakinimas

Praradus telefoną jums gali pavykti jį rasti, užrakinti arba ištrinti jame esančius duomenis nuotoliniu būdu, jei esate prisijungę prie "Google" paskyros. Funkcija "Rasti įrenginį" yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus telefonuose, susietuose su "Google" paskyra.

Norint naudoti funkciją "Rasti įrenginį" prarastas telefonas turi būti:

- įjungtas;
- prijungtas prie "Google" paskyros;
- prijungtas prie mobiliųjų duomenų ryšio arba "Wi-Fi";
- rodomas "Google Play";
- jame turi būti įjungta vietos nustatymo funkcija;
- turi būti įjungta funkcija "Rasti įrenginį".

Kai funkcija "Rasti įrenginį" užmezga ryšį su jūsų telefonu, galite matyti telefono buvimo vietą ir į telefoną nusiunčiamas pranešimas.

1. Prie interneto prijungtame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba telefone atidarykite puslapį android.com/find ir prisijunkite prie savo "Google" paskyros.
2. Jei turite kelis telefonus, ekrano viršuje spustelėkite prarastą telefoną.
3. Žemėlapyje galite pažiūrėti, kur yra telefonas. Nurodoma tik apytikslė vieta.

Jei jūsų įrenginio rasti nepavyksta, funkcija "Rasti įrenginį" parodys paskutinę jo žinomą buvimo vietą, jei įmanoma. Norėdami užrakinti telefoną arba ištrinti jo duomenis, vykdykite svetainėje pateikiamus nurodymus.

11 Gaminio ir saugos informacija

JŪSŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Jų nesilaikymas gali būti pavojingas arba prieštarauti vietiniams įstatymams ir reglamentams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju prietaisu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžių ar pavojų, pavyzdžiui, lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUMAS KELYJE



Nepažeiskite vietos įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

ĮGALIOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Šį prietaisą diegti arba taisyti gali tik įgalioti specialistai.

AKUMULIATORIAI, ĮKROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik "HMD Global Oy" patvirtintus akumuliatorius, įkroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jei jūsų prietaisas atsparus vandeniui, žr. jo IP įvertinimą įrenginio techninėse specifikacijose, kad gautumėte išsamesnes rekomendacijas.

STIKLINĖS DALYS



Įrenginys ir (arba) jo ekranas pagaminti iš stiklo. Įrenginiui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali sudužti. Sudužus stiklui, nelieskite įrenginio stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Įrenginiu vėl naudokitės tik įgaliotosios techninės tarnybos specialistams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite įrenginį prie ausies.

SAR



Šis prietaisas atitinka RD poveikio normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies arba mažiausiai 1,5 centimetro (5/8 in) atstumu nuo kūno. Konkrečios didžiausios SAR reikšmės pateiktos šio naudotojo vadovo skyriuje "Sertifikavimo informacija (SAR)". Jei reikia daugiau informacijos, žr. šio naudotojo vadovo sertifikavimo informacijos (SAR) skyrių arba eikite į www.sar-tick.com.

TINKLO PASLAUGOS IR KAINOS

Naudojant tam tikras funkcijas ir paslaugas arba parsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamą, reikalingas tinklo ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli kiekiai duomenų, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius. Taip pat gali prireikti užsakyti tam tikras funkcijas.

-  **Svarbu:** jūsų tinklo paslaugų teikėjas arba paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojotės keliaudami, gali nepalaikyti 4G / LTE. Tokiu atveju gali nepavykti skambinti arba priimti skambučių, siųsti arba gauti pranešimų, naudoti mobiliųjų duomenų ryšio. Jei norite užtikrinti sklandų įrenginio veikimą, kai nepasiekama neribota 4G / LTE paslauga, rekomenduojama pakeisti didžiausią ryšio spartą iš 4G į 3G. Kad tai padarytumėte, pagrindiniame ekrane palieskite **Nustatymai > Tinklai ir internetas > Mobilusis tinklas** ir pakeiskite **Pageidaujamą tinklo tipą** į **3G**. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.
-  **Pastaba:** kai kuriose šalyse "Wi-Fi" naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., ES patalpose leidžiama naudotis tik 5 150–5 350 MHz "Wi-Fi" ryšiu, o JAV ir Kanadoje – tik 5,15–5,25 GHz. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

SKAMBUČIAI PAGALBOS NUMERIU

-  **Svarbu:** neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prieš skambindami:

- įjunkite telefoną;
- jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, juos atrakinkite;
- pereikite į vietą, kur signalas pakankamai stiprus.

Pagrindiniame ekrane palieskite .

1. Surinkite vietovėje galiojantį oficialų skubiosios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
2. Palieskite .
3. Būtiną informaciją pateikite kuo tiksliau. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums bus leista tai padaryti.

Prireikus atlikite šiuos veiksmus:

- įdėkite SIM kortelę į telefoną; Jei neturite SIM kortelės, užrakinimo ekrane palieskite **Avarinė situacija**. – Jei telefone prašoma įvesti PIN kodą, palieskite **Avarinė situacija**.
- išjunkite skambinimo apribojimus telefone, pavyzdžiui, ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarytą naudotojų grupę. – Jei mobiliojo ryšio tinklas nepasiekiamas, bet galite prisijungti prie interneto, galite bandyti skambinti internetu.

ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA

Atsargiai elkitės su įrenginiu, akumuliatoriumi, įkrovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės užtikrinti, kad įrenginys gerai veiktų.

- Neleiskite įrenginiui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie sukelia elektroninių grandinių koroziją.
- Įrenginio nenaudokite ir nelaikykite dulketose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali pažeisti įrenginį arba akumuliatorių.
- Nelaikykite įrenginio šaltyje. Įrenginiui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti jį pažeisti.
- Neatidarykite įrenginio kitaip, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Neleistini pakeitimai gali sugadinti įrenginį ir pažeisti radijo įrenginius
- reglamentuojančias taisykles.
- Įrenginio arba akumuliatoriaus mėtyti, trankyti ar purtyti negalima. Neatsargiai elgdamiesi, galite sudaužyti įrenginį.
- Įrenginio paviršių valykite tik švaria ir sausa minkšta šluoste.
- Įrenginio dažyti negalima. Nudažytas įrenginys gali netinkamai veikti.
- Laikykite įrenginį toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausiai dviejose skirtingose vietose, pavyzdžiui, įrenginyje, atminties kortelėje ar kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas įrenginys gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad įrenginys per daug neįkaistų, jis gali automatiškai sulėtėti, pritemdyti ekraną per vaizdo pokalbį, uždaryti programas, išjungti įkrovimą ir, jei reikia, išsijungti. Jei įrenginys netinkamai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą techninės priežiūros punktą.

PERDIRBIMAS



Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas visada atiduokite į specialius surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Elektriniuose ir elektroniniuose gaminiuose yra daug vertingų medžiagų, įskaitant metalus (pavyzdžiui, varį, aliuminį, plieną ir magnį) bei brangiuosius metalus (pavyzdžiui, auksą, sidabrą ir paladį). Visas prietaiso medžiagas galima vėl panaudoti kaip medžiagas ir energiją.

PERBRAUKTOS ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS SU RATUKAIS ŽENKLAS

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, akumulatoriaus, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius bei elektroninius gaminius ir akumulatorius reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Nepamirškite pirmiausia pašalinti asmens duomenų iš įrenginio. Neišmeskite šių gaminių kartu su kitomis nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis: atiduokite juos perdirbti. Jei reikia informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo tarnybą arba skaitykite apie HMD grąžinimo programą ir jos prieinamumą jūsų šalyje adresu www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACIJA APIE BATERIJĄ IR KROVIKLĮ

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Norėdami sužinoti, ar jūsų telefono akumuliatorių galima išimti, žr. spausdintą vadovą.

Įrenginiai su nuimama baterija Įrenginį galima naudoti tik su originaliu pakartotinai įkraunamu akumuliatoriumi. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, pakeiskite akumuliatorių.

Įrenginiai su neišimama baterija Nebandykite išimti akumulatoriaus iš įrenginio, nes galite sugadinti įrenginį. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, nuneškite įrenginį į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros punktą, kur įrenginio akumuliatorius bus pakeistas.

Įrenginį kraukite suderinamu įkrovikliu. Kroviklių kištukų tipai gali skirtis. Įkrovimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginio pajėgumą.

Baterijos ir kroviklio saugos informacija

Baigę įkrauti įrenginį, ištraukite įkroviklį iš įrenginio ir elektros lizdo. Atkreipkite dėmesį, kad įkrovimas be pertraukų neturėtų viršyti 12 valandų. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Krašutinė temperatūra mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad ji optimaliai veiktų. Jei į prietaisą įdėta karšta arba šalta baterija, jis kurį laiką gali neveikti. Atkreipkite dėmesį, kad esant žemai temperatūrai akumuliatorius gali greitai išsikrauti ir per kelias minutes prarasti tiek energijos, kad telefonas išsijungs. Būdami lauke, kai temperatūra yra žema, laikykite savo telefoną šiltoje vietoje.

Laikykitės vietinių reglamentų. Jei įmanoma, atiduokite bateriją perdirbti. Neišmeskite su buitėmis atliekomis.

Saugokite bateriją nuo ypatingai žemo oro slėgio ir ypatingai aukštos temperatūros, pavyzdžiui, nešalinkite ugnyje, nes dėl to baterija gali sprogti arba iš jos gali ištekti degus skystis arba dujos.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijos. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos. Nemodifikuokite baterijos, nebandykite į ją kišti pašalinių objektų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeista baterija gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nepatvirtintas ar nesuderinamas baterijas arba kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir nustoti galioti visi patvirtinimai bei garantijos. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėjų. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklį naudokite tik patalpose. Nekraukite prietaiso, jei žaibuoja. Kai įkroviklis neįtrauktas į pardavimo pakuotę, įkraukite savo įrenginį, naudodami duomenų kabelį (įtrauktas) ir USB maitinimo adapterį (gali būti parduodamas atskirai). Galite įkrauti savo įrenginį trečiosios šalies kabeliais ir maitinimo adapteriais, suderinamais su USB 2.0 arba naujesne versija ir atitinkančiais taikomus šalies reglamentus, tarptautinius ir regioninius saugos standartus. Kiti adapteriai gali neatitikti taikomų saugos standartų, ir įkraunant tokiais adapteriais galima nuosavybės praradimo arba asmenų sužalojimo rizika.

Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei jūsų įrenginys yra su išimamu akumuliatoriumi, taikomos toliau pateiktos papildomos taisyklės.

- Prieš nuimdami dangtelius ar bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite įkroviklį.
- Kai metalinis objektas paliečia metalines juosteles ant baterijos, gali įvykti netyčinis trumpasis jungimas. Taip galima sugadinti bateriją ar tą objektą.

MAŽI VAIKAI

Jūsų įrenginys ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

MEDICININIAI PRIETAISAI

Radio bangas skleidžiantys įrenginiai, įskaitant belaidžius telefonus, veikdami gali kelti nepakankamai apsaugotų medicininių prietaisų trikdžius. Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jis yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių radio bangų skleidžiamos energijos.

IMPLANTUOTI MEDICININIAI PRIETAISAI

Kad būtų išvengta galimų trukdžių, implantuotų medicininių įrenginių (pvz., širdies stimuliatorių, insulino pompų ir neurostimuliatorių) gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio įrenginio ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikytas mažiausiai 15,3 cm atstumas. Tokius prietaisus turintys asmenys turėtų:

- visada laikyti belaidžio ryšio įrenginį didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinešioti belaidžio ryšio įrenginio vidinėje kišenėje;
- glausti belaidžio ryšio įrenginį prie ausies,
- esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio įrenginį, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad keliama trikdžiai;
- laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio ryšio įrenginio naudojimo kartu su implantuotu medicininiu prietaisu, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojus.

KLAUSA



Įspėjimas! Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžio ryšio įrenginiai gali kelti kai kurių pagalbinių klausos priemonių trikdžius.

SAUGOKITE ĮRENGINĮ NUO KENKSMINGO TURINIO

Jūsų įrenginiui gali pakenkti virusai ir kitas kenksmingas turinys. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų įrenginiui arba kompiuteriui;
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo užklausas, naršydami internete ar atsisiųsdami turinį. Neleiskite užmegzti "Bluetooth" ryšio iš šaltinių, kuriais nepasitikite;
- Įdiekite ir naudokite paslaugas ir programinę įrangą tik iš šaltinių, kuriais pasitikite ir kurie siūlo tinkamą saugą ir

apsaugą.

- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugos programinę įrangą savo įrenginyje ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, įrenginys ir (arba) kompiuteris gali prasčiau

veikti;

- Jei pasiekiate iš anksto įdiegtas žymes ir nuorodas į trečiųjų šalių interneto svetaines, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. "HMD Global" neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją. Įrenginį transporto priemonėje turėtų įrengti tik įgaliotieji specialistai. Netinkamai įrengus, gali kilti pavojų ir nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa transporto priemonėje esanti belaidžio ryšio įrenginio įranga pritvirtinta ir veikia tinkamai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su įrenginiu, jo dalimis arba priedais. Nelaikykite įrenginio ar jo priedų oro pagalvės išsiskleidimo vietoje.

POTENCIALIAI SPROGIOS APLINKOS

Išjunkite įrenginį galimai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, arti benzino siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogi aplinka gali nebūti aiškiai pažymėta. Tai paprastai būna zonos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir zonos, kurių ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (pavyzdžiui, propanas arba butanas), gamintojų, ar šis įrenginys gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

SERTIFIKAVIMO INFORMACIJA

Šis mobilusis prietaisas atitinka rekomendacijas dėl radijo bangų poveikio.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršija radijo bangų (radijo dažnio elektromagnetinių laukų) poveikio ribų, pateiktų nepriklausomos mokslo organizacijos ICNIRP tarptautinėse rekomendacijose. Šiose rekomendacijose pateikiami svarbūs apsaugos nurodymai, skirti užtikrinti visų asmenų, neatsižvelgiant į jų amžių ir sveikatos būklę, apsaugą. Rekomendacijose dėl poveikio nurodomas santykinis absorbcijos rodiklis (SAR), kuris yra radijo dažnio (RD) galios, tenkančios galvai ir kūnui, kai prietaisas perduoda signalą, išraiška. Pagal ICNIRP mobiliųjų prietaisų reikalavimus, 10 g audinių vidutinis SAR rodiklis negali viršyti 2,0 W/kg.

SAR bandymai atliekami įprastinėmis naudojimo padėtimis, kai prietaisas siunčia signalą didžiausiu sertifikuotu galios lygmeniu visais tikrinamais dažniais.

Šis prietaisas atitinka RD poveikio rekomendacijas, kai naudojamas prie galvos arba yra ne mažesniu kaip 1,5 centimetro atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamame dėkle, diržiniame ar kitokiame prietaiso laikiklyje negali būti metalo, toks laikiklis turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu, nei anksčiau nurodytu atskirties atstumu.

Norint siųsti duomenis ar pranešimus, būtinas geras tinklo ryšys. Siuntimas gali būti atidėtas, kol bus galima užmegzti ryšį. Kol bus baigta siųsti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Naudojant įprastai, SAR reikšmė paprastai būna daug mažesnė, nei nurodyta anksčiau. Taip yra dėl to, kad norint užtikrinti sistemos efektyvumą ir sumažinti tinklo trikdžius, mobiliojo įrenginio veikimo galia automatiškai sumažinama, kol skambinant neprireikia didžiausios galios. Kuo mažesnė galia, tuo mažesnė SAR reikšmė.

Skirtingi modeliai gali būti skirtingų versijų ir turėti kelias reikšmes. Po tam tikro laiko gali pasikeisti dizainas; kai kurie pokyčiai gali turėti įtakos SAR reikšmėms.

Daugiau informacijos rasite www.sar-tick.com. Atkreipkite dėmesį, kad mobilusis prietaisas gali perduoti signalą netgi tada, kai nenaudojate balso ryšio.

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pareiškė, kad dabartinė mokslinė informacija nenurodo, kad naudojant mobiliuosius prietaisus reikėtų imtis ypatingų atsargumo priemonių. Jei jus domina, kaip sumažinti poveikį, rekomenduojama riboti naudojimą arba naudoti laisvųjų rankų įrangą, kad prietaisas būtų toliau nuo galvos ar kūno. Daugiau informacijos ir paaiškinimų bei diskusijų apie RD poveikį rasite PSO svetainėje adresu www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Didžiausią įrenginio SAR reikšmę žr. www.hmd.com/sar.

APIE SKAITMENINIŲ TEISIŲ VALDYMĄ

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, nepažeiskite įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą turinį.

AUTORIŲ TEISĖS IR KITA INFORMACIJA

Autorių teisės ir kita informacija

Kai kurių šiame vadove aprašytų gaminių, funkcijų, programų ir paslaugų prieinamumas įvairiuose regionuose gali skirtis ir gali būti reikalingas suaktyvinimas, prisiregistravimas, tinklo ir (arba) interneto ryšys bei tinkamas paslaugų planas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriai gali būti taikomi eksporto iš JAV bei kitų šalių įstatymai bei reglamentai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nesuteikiamos jokios garantijos, nei aiškiai išreikštos, nei numanomos, įskaitant, bet neapsiribojant tinkamumo prekybai ir konkrečiam tikslui garantijomis, išskyrus pagal

galiojančius įstatymus suteikiamas garantijas. "HMD Global" pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei "HMD Global", nei jos licencijų išdavėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už jokių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, nepriklausomai nuo to, kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Be išankstinio raštiško "HMD Global" leidimo bet koku būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą arba kurią nors jo dalį draudžiama. "HMD Global" veikla vykdoma remiantis nuolatinio tobulinimo politika. "HMD Global" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"HMD Global" neteikia jokių pareiškimų bei nesuteikia garantijos su įrenginiu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, turiniui arba pagalbai galutiniam naudotojui ir neprisiima už tai jokios atsakomybės. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji suteikta tokia, kokia yra.

Atsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus bei vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Tam tikri gaminiai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono. Išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

Tam tikros funkcijos ir gaminio specifikacijos gali priklausyti nuo tinklo ir joms gali būti taikomos papildomos sąlygos bei mokesčiai.

Visos pateiktos specifikacijos, funkcijos ir kita gaminio informacija gali būti pakeista apie tai neįspėjant.

Jūsų įrenginio naudojimui taikoma "HMD Global" privatumo politika, pateikiama adresu <http://www.hmd.com/privacy>.

"HMD Global Oy" yra išskirtinis "Nokia" ženklo telefonų ir planšetinių kompiuterių licencijos turėtojas. "Nokia" yra registruotasis "Nokia Corporation" prekės ženklas.

"Android", "Google" ir kiti susiję prekių ženklai ir logotipai yra "Google LLC" prekių ženklai.

Žodinis prekės ženklas "Bluetooth" ir jo logotipai priklauso "Bluetooth SIG, Inc.", o "HMD Global" šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

"Qualcomm" yra "Qualcomm Incorporated" prekės ženklas, registruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse, naudojamas turint leidimą. "aptX" yra "Qualcomm Technologies International, Ltd." prekės ženklas, registruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse, naudojamas turint leidimą. "Qualcomm Mobile Platform" yra "Qualcomm Technologies, Inc." ir (arba) jai pavaldžių įmonių produktas.

"Qualcomm aptX" prekės ženklas



„Qualcomm“ ir „Snapdragon“ yra „Qualcomm Incorporated“ prekių ženklai, registruoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. „aptX“ yra „Qualcomm Technologies International, Ltd.“ prekės ženklas, registruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Nakties šviesos įjungimas



Jei turite žiūrėti į ekraną esant silpnam apšvietimui, įjunkite nakties šviesą. Palieskite **Nustatymai > Ekranas > Nakties šviesa > ĮJUNGTI DABAR**. Ekranas apšviečiamas šilta geltona šviesa. Norėdami išjungti nakties šviesą, palieskite **IŠJUNGTI DABAR**.

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite <https://community.phones.nokia.com/discussion/58405/blue-light-mode-certified-by-tuev-rheinland/p1>.