



Quick Start Guide

HP OfficeJet Pro 9720e series

Kurzanleitung

Кратко ръководство за потребителя

Priručnik za brzi početak

Stručná úvodní příručka

Οδηγός γρήγορης έναρξης


Gyorskalauz

Podręcznik uruchamiania


Ghid de pornire rapidă

Stručná úvodná príručka

Vodnik za hitri začetek



1

**EN Power on and select language**

Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.

DE Einschalten und Sprache auswählen

Schließen Sie den Drucker an, um ihn einzuschalten. Wählen Sie auf dem Display Ihre Sprache und Ihr Land oder Ihre Region aus.

BG Включете и изберете език

Свържете принтера с електрозахранването и го включете. На дисплея, изберете езика и държавата или региона ви.

2

**EN Go to the digital setup guide**


Scan the QR code using a mobile device or visit hp.com/start/ojp9720e on a computer.

DE Zur digitalen Installationsanleitung

Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät oder besuchen Sie hp.com/start/ojp9720e auf einem Computer.

BG Отидете на дигиталния setup guide

Сканирайте QR кода като използвате мобилно устройство или посетете hp.com/start/ojp9720e на компютър.



EN Use the digital setup guide to install ink, paper, and HP software

The HP software will connect the printer to your Wi-Fi network.

DE Verwenden Sie die digitale Installationsanleitung, um Tinte, Papier und HP-Software zu installieren

Die HP-Software verbindet den Drucker mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk.

BG Използвайте дигиталния setup guide, за да инсталирате софтуера на HP, софтуера за мастило и за хартия

Софтуерът на HP ще свържете принтера към вашата Wi-Fi мрежа.




EN We redesigned our printed instructions to help reduce waste. Find everything you need online!

DE Wir haben unsere gedruckten Anleitungen neu gestaltet, um Abfall zu vermeiden. Sie finden alles, was Sie brauchen, online!

BG Преработихме нашите инструкции за печатане, за да помогнем за намаляване на отпадъците. Можете да намерите всичко, което ви е нужно онлайн!

1



HR Uključite i odaberite jezik

Priključite da biste uključili pisač. Na zaslonu odaberite jezik i državu ili regiju.

CS Zapněte tiskárnu a vyberte jazyk

Zapojte a zapněte tiskárnu. Na displeji vyberte svůj jazyk a zemi/oblast.

EL Ενεργοποιήστε και επιλέξτε γλώσσα

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε τον. Στην οθόνη, επιλέξτε τη γλώσσας σας και τη χώρα σας ή περιοχή.

2



HR Otvorite digitalni vodič za postavljanje


Mobilnim uređajem skenirajte QR ili na računalu posjetite hp.com/start/ojp9720e.

CS Přejít do digitálního průvodce nastavením

Naskenujte QR kód pomocí mobilního zařízení nebo otevřete stránku hp.com/start/ojp9720e na počítači.

EL Μεταβείτε στον οδηγό ψηφιακής ρύθμισης

Σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/start/ojp9720e σε έναν υπολογιστή.



HR Pomoću uputa iz digitalnog vodiča za postavljanje umetnite tintu, uložite papir i instalirajte HP softver

HP softver povezat će pisač s Wi-Fi mrežom.

CS Použijte digitálního průvodce nastavením pro instalaci inkoustů, papíru a softwaru HP.

Software HP připojí tiskárnu k síti Wi-Fi.

EL Χρησιμοποιήστε τον ψηφιακό οδηγό ρύθμισης για να εγκαταστήσετε μελάνη χαρτί και λογισμικό HP

Το λογισμικό HP θα συνδέσει τον εκτυπωτή στο δίκτυο Wi-Fi.


HR Preuredili smo naše tiskane upute kako bismo smanjili količinu otpada. Sve što vam je potrebno naći ćete na mreži!



CS Přepřacovali jsme naše tištěné pokyny, abychom snížili množství odpadu. Vše potřebné najdete online!

EL Επανασχεδιάσαμε τις έντυπες οδηγίες μας για να βοηθήσουμε στη μείωση των αποβλήτων. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε στο διαδίκτυο!

1



HU Bekapcsolás és nyelv kiválasztása

Csatlakoztassa a nyomtatót a fali aljzathoz a bekapcsolásához. A kijelzőn válassza ki a nyelvet és az országot vagy régiót.

PL Uruchamianie i wybór języka

Włóż wtyczkę przewodu zasilania do gniazda i włącz drukarkę. Na wyświetlaczu wybierz język i kraj lub region.

RO Porniți și selectați limba

Conectați imprimanta la priză și porniți-o. Selectați limba și țara sau regiunea de pe afișaj.

2



HU Navigáljon a digitális beállítási útmutatóhoz


Olvassa be a QR-kódot egy mobileszközzel vagy keresse fel számítógépén a hp.com/start/ojp9720e weboldalt.

PL Przejdź do elektronicznej instrukcji instalacji

Na telefonie komórkowym zeskanuj kod QR albo na komputerze przejdź do strony hp.com/start/ojp9720e.

RO Accesați ghidul de instalare digital

Scanați codul QR folosind un dispozitiv mobil sau accesați hp.com/start/ojp9720e de pe computer.



HU Használja a digitális beállítási útmutatót a tinta és a papír behelyezéséhez, és a HP szoftver telepítéséhez.

A HP szoftver csatlakoztatni fogja a nyomtatót a Wi-Fi-hálózathoz.

PL Zgodnie z elektroniczną instrukcją instalacji zainstaluj atrament, papier i oprogramowanie HP

Oprogramowanie HP ustawi połączenie między drukarką a siecią Wi-Fi.

RO Folosiți ghidul de instalare digital pentru a instala cerneală, hârtie și software-ul HP

Software-ul HP va conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi.



HU A hulladékcsökkentés érdekében átalakítottuk a nyomtatott útmutatókat. Mindent megtalál online, amire szüksége van!

PL Przeprojektowaliśmy nasze drukowane instrukcje, aby zmniejszyć ilość odpadów. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz online!

RO Vă punem la dispoziție instrucțiunile în format electronic pentru a contribui la reducerea risipei. Veți găsi tot ce vă trebuie online!

1



SK Zapnite zariadenie a vyberte jazyk

Zapojením do elektrickej siete zapnite tlačiareň. Na displeji vyberte jazyk a krajinu alebo oblasť.

SL Vklpite tiskalnik in izberite jezik

Priključite tiskalnik na električno omrežje in ga vklopite. Na zaslonu izberite svoj jezik in državo ali regijo.

2




SK Prejdite na digitálneho sprievodcu nastavením

Naskenujte QR kód pomocou mobilného zariadenia alebo navštívte stránku hp.com/start/ojp9720e v počítači.

SL Odprite digitalni vodič za namestitvev

Skenirajte kodo QR z mobilno napravo ali obiščite hp.com/start/ojp9720e na računalniku.



SK Pomocou digitálneho sprievodcu nastavením nainštalujte atrament, papier a softvér HP

Softvér HP pripojí tlačiareň k sieti Wi-Fi.

SL S pomočjo digitalnega vodiča za namestitev namestite črnilo, papir in HP-jevo programsko opremo

HP-jeva programska oprema bo tiskalnik povezala z omrežjem Wi-Fi.



SK Prepracovali sme pokyny na tlač, aby sme znížili množstvo odpadu. Všetko potrebné nájdete online.

SL Tiskana navodila smo preoblikovali, da bi zmanjšali količino odpadkov. Vse, kar potrebujete, najdete v spletu.



© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Printed in China
Gedruckt in China



53N95-90014