



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27534 Hintaló és futóbicikli inSPORTline Zaldino

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A termék 3 évnél idősebb gyermekek számára készült, legfeljebb 40 kg teherbírással.
- A terméket csak felnőtt szerelheti össze és tarthatja karban.
- A csomagolóanyagot az előírásoknak megfelelően távolítsa el és dobja ki a szemétkébe. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől elzárva, fulladásveszély áll fenn.
- Ne szerelje össze a terméket beton- vagy aszfaltfelületen. Szerelje össze sík felületen.
- Helyezze az összeszerelt terméket legalább 2 méter távolságra más tárgyaktól vagy akadályoktól (kerítés, fal stb.). Ne használja utak vagy más veszélyes helyek közelében.
- Helyezze a terméket árnyékos helyre.
- Ne tegye ki a terméket az időjárás viszontagságainak, például: közvetlen napfénynek, hónak, víznek stb. Az időjárásnak való hosszán tartó kitettség az anyag fakulását, deformációját stb. okozhatja.
- Tartsa távol tűztől.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar, anya és rögzítőelem meg van húzva. Ha nincsenek meghúzva, húzza meg őket.
- Ne végezzen nem engedélyezett módosításokat, ne használjon nem engedélyezett tartozékokat.
- Ne használja a terméket, ha nedves vagy nyirkos.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Ha a termék sérült, ne használja a terméket, amíg a sérült alkatrészt ki nem cserélték.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, és utasítsa a gyermeket, hogy tartsa távol a terméktől minden alkatrészét a termék mozgó alkatrészeitől.
- Használat előtt magyarázza el a gyermeknek a használatot.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméken található biztonsági figyelmeztetéseket. Mindig láthatónak és sértetlennek kell lennie.
- A terméket csak szétszerelt állapotban mozgassa.
- A felhasznált anyagok és színek gyermekekre nézve ártalmatlanok.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Beltéri és kültéri használatra alkalmas.
- Fennáll a leesés veszélye.
- Fennáll a testrészek becsípődésének veszélye.
- Fennáll a veszélye, hogy a termék a közelében tartózkodókra eshet.
- A fenti okok miatt fennáll a testrészek zúzódásának, fulladásnak és egyéb egészségügyi problémáknak a veszélye.
- Csak otthoni használatra alkalmas.

ALKATRÉSZ LISTA

A 2x



B 1x



C 1x



D 2x



E 1x



F 1x



G 1x



H 2x




I 6x




ÖSSZESZERELÉS

1




2




3



4



5



6



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon maró hatású tisztítószeret.
- Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával, majd szárítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és rögzítőelemet. Sérülésveszély áll fenn, ha nem végzi el a rendszeres karbantartást és az összes alkatrész ellenőrzését. Ellenőrizze ezeket a részeket legalább hetente egyszer:
 - o Ellenőrizze az összes csavar és anya meghúzását, szükség esetén húzza meg őket.
 - o Kenje meg a mozgó alkatrészeket.
 - o Ellenőrizze a terméket éles szélek szempontjából. Ha éles szélek jelennek meg, cserélje ki a termék egy részét.
 - o Ellenőrizze a hintalovat stb.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.