




Schreibtischunterlage

Inkl. 3 Poster



Art. No. 14942

DE Bedienungsanleitung
EN Operating instructions

HINWEISE zur Reinigung



Wir empfehlen, die Schreibtischunterlage mit einem feuchten Tuch und einem milden Seifen-/Reinigungsmittel zu reinigen.

Wenn die Schreibtischunterlage besonders schmutzig ist, waschen Sie sie in der Waschmaschine im Schonwaschgang/Kaltwäsche und hängen Sie sie zum Trocknen auf.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

EG-Konformitätserklärung



Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den an-

wendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

www.bresser.de/download/14942/CE/14942_CE.pdf

Garantie & Service

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

TIPS on cleaning



We recommend cleaning the deskmat with a damp cloth and a mild soap/detergent. If the deskmat is particularly dirty, wash it in the washing machine on the delicate/cold cycle and hang it up to dry.

DISPOSAL



Dispose of the packaging material/s as legally required. Consult the local authority on the matter if necessary.

EC Declaration of Conformity



Bresser GmbH has issued a "Declaration of Conformity" in accordance with applicable guidelines and corresponding standards. The full text of the EC declaration of conformity is available at the

following internet address:

www.bresser.de/download/14942/CE/14942_CE.pdf

Warranty and Service

The regular warranty period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary warranty period as stated on the gift box, registration on our website is required.

You can consult the full warranty terms as well as information on extending the warranty period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms.



© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup GmbH

Bresser GmbH

Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany

www.bresser.de



@BresserEurope

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Errors and technical changes reserved.

Manual_14942_Deskmat_Freunde_900x400mm_de-en_DIEMAUS_v072025a