

## **RF Wireless Touching LED Remote Controller** **(Brightness Adjusting)**

**Numer modelu: FUT021**

### **1. Funkcja klawiszy**


Klawisz 1: WŁ

Klawisz 2: WYŁ

Klawisz 3: Najwyższa jasność

Klawisz 4: Średnia jasność

Klawisz 5: Najniższa jasność



### **2. Jak używać**

1. Użyj palca, aby dotknąć kolorowego pierścienia, możesz zmienić jasność od najwyższej do najniższej (100%-1%).

2. Wznów funkcję. Poprzednie ustawienia zostaną przywrócone po ponownym włączeniu zasilania.

3. Połącz / Odłącz

Połączenie: Naciśnij "Klawisz 3" jeden raz w ciągu 3 sekund po włączeniu, połączenie zostanie wykonane, gdy lampka zamiga 3 razy.

Odłączanie: Naciśnij szybko "Klawisz 3" pięć razy w ciągu 3 sekund po włączeniu zasilania, odłączanie jest wykonywane, gdy lampka miga 6 razy.

### **3. Ostrożność**

Proszę nie dotykać ani nie naciskać kolorowego pierścienia podczas ładowania baterii, aby chronić wrażliwość. Proszę użyć pilota 3 sekundy po załadowaniu baterii. Proszę ponownie załadować baterie, gdy okaże się, że kolorowy pierścień nie jest wrażliwy.