


MC-CYLON

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR
Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL
Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل الاستخدام


I / O PANEL



SPECIFICATIONS


Especificaciones - Especificações - Spécifique - Spécifications -
Spezifikationen - Specyfikacje - Specificaties المواصفات

445x310x340mm / 4.85kg / 5V - 0.3A




POWER SUPPLY

Fuente de alimentación / Fonte de alimentação /
Alimentatore / Alimentation électrique / Stromversorgung /
Zasilacz / Stroomvoorziening / قاطار دصم



I/O PANEL




ACCESSORIES

Accesorios / Acessórios / Accessori /
Accessoires / Zubehör / Akcesoria / Accessoires / مُكَمَّلَات




MOTHERBOARD

Placa base / Placa-mãe / Scheda madre / Carte mère /
Hauptplatine / Płyta główna / Moederbord / اللوحة الأم



2.5" SSD & 3.5" HDD



GRAPHIC CARD

Tarjeta gráfica / Placa gráfica / Scheda grafica / Carte graphique / Grafikkarte / Karta graficzna / Grafische kaart / بطاقة الرسومات

EN
Please install the graphic card in the first PCI slot of the motherboard. The case is compatible with graphic cards up to 370mm length, 115mm height and 55mm width. Please make sure the MOLEX adapter is connected between the fans and the power supply MOLEX
ES
Por favor, instala la tarjeta gráfica en la primera ranura PCI de la placa base. La caja es compatible con tarjetas gráficas de hasta 370 mm de largo, 115 mm de alto y 55 mm de ancho. Asegúrese de que el adaptador MOLEX está conectado entre los ventiladores y la fuente de alimentación MOLEX
PT
Por favor, instale a placa gráfica no primeiro slot PCI da placa-mãe. O gabinete é compatível com placas gráficas de até 370 mm de comprimento, 115 mm de altura e 55 mm de largura. Certifique-se de que o adaptador MOLEX está ligado entre as ventoinhas e a fonte de alimentação MOLEX.
IT
Per favore, installa la scheda grafica nel primo slot PCI della scheda madre. Il case è compatibile con schede grafiche fino a 370 mm di lunghezza, 115 mm di altezza e 55 mm di larghezza. Assicurarsi che l'adattatore MOLEX sia collegato tra le ventole e l'alimentatore MOLEX. Assicurarsi che l'adattatore MOLEX sia collegato tra le ventole e l'alimentatore MOLEX.
FR
Veuillez installer la carte graphique dans le premier slot PCI de la carte mère. Le boîtier est compatible avec des cartes graphiques jusqu'à 370 mm de longueur, 115 mm de hauteur et 55 mm de largeur. Assurez-vous que l'adaptateur MOLEX est connecté entre les ventilateurs et l'alimentation MOLEX.
PL
Proszę zainstalować kartę graficzną w pierwszym slotcie PCI na płycie głównej. Obudowa jest kompatybilna z kartami graficznymi o długości do 370 mm, wysokości 115 mm i szerokości 55 mm. Upewnij się, że adapter MOLEX jest podłączony między wentylatorami a zasilaczem MOLEX.
NL
Installeer de grafische kaart in de eerste PCI-slot van het moederbord. De behuizing is compatibel met grafische kaarten tot 370 mm lengte, 115 mm hoogte en 55 mm breedte. Zorg ervoor dat de MOLEX-adapter is aangesloten tussen de ventilatoren en de MOLEX-voeding.

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX



AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

AR
يجري تثبيت بطاقة الرسومات في فتحة PCI الأولى على اللوحة الأم. العلبة متوافقة مع بطاقات الرسومات التي يصل طولها إلى 370 مم وإرتفاعها 115 مم وعرضها 55 مم. تأكد من توصيل محول MOLEX بين المراوح ومصدر طاقة MOLEX

FAN INSTALLATION

Instalación / Instalação / Installazione / Installation / Stromversorgung / Instalacja / installatie / منشأة



EN Security Reminders

-Do not use the product in areas with high humidity or near water.
-Keep children away from the parts while installing the product.
-Protect your hands and fingers when handling and installing the parts.
-Place the product on a flat surface.
-Ensure all components and panels are installed correctly and screws are tightened.
-Unplug the equipment from the power outlet before cleaning the chassis.
-Use a soft, dry cloth to clean the table. Do not use abrasive cleaners or solvents.
-Keep the equipment in a clean and dry environment, as dust and humidity can limit the lifespan of computer components.
-DO NOT modify the cables or connectors included in this product.
-DO NOT use cable adapters or cables that are not included.
-Make sure the FAN connectors are plugged in correctly to the power supply, they should be connected without applying excessive force. If the connector is incorrectly connected the device might get damage.

Troubleshooting

-Computer does not power ON: Refer to the motherboard

documentation and ensure the POWER button is connected in the correct location on the motherboard.
-Front panel connectors not working: Verify that the front panel connectors (USB, HD AUDIO) are properly connected to the corresponding connectors on the motherboard. Ensure motherboard drivers are up to date and correctly installed. Test the functionality of USB and Audio connectors with different devices to determine if the issue persists.
-Component compatibility: Refer to the product specifications sheet at www.marsgaming.eu for detailed information on case compatibility with graphics cards, liquid cooling, air coolers, fans and more. If further assistance is needed, do not hesitate to contact us for support.
-The lighting does not change when the lighting button is pressed: Ensure that the MOLEX connectors are connected as shown in the fan connection diagram. Check if the LED SW connector is plugged to the LED SW button of the front case panel.
-Fan does not spin: Check the connections and ensure they are correctly installed to the power supply.
-Excessive noise: Ensure there is no object obstructing the fan. If the fan has been exposed to dust or dirt it might be generating noise, proceed to clean it.

Warranty

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Product manipulations, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity. For more information, visit www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact

If you have questions or need spare parts for the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Recordatorios de Seguridad

-No utilice el producto en zonas de alta humedad o cerca del agua.
-Mantenga a los niños alejados de las piezas durante la instalación del producto.
-Proteja sus manos y dedos al manipular e instalar las piezas.
-Coloque el producto sobre una superficie plana.
-Asegúrese de que todos los componentes y paneles estén correctamente instalados y que los tornillos estén apretados.
-Desconecte el equipo del enchufe de alimentación antes de limpiar el chasis.
-Utilice un paño suave y seco para limpiar la mesa. No use limpiadores abrasivos ni disolventes.
-Mantenga el equipo en un ambiente limpio y seco, ya que el polvo y la humedad pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador.
-NO modifique los cables o conectores incluidos en este producto.
-NO use adaptadores de cables ni cables que no estén incluidos.
-Asegúrese de que los conectores del ventilador estén correctamente enchufados a la fuente de alimentación, deben conectarse sin aplicar fuerza excesiva. Si el conector está conectado incorrectamente, el dispositivo podría dañarse.

Resolución de Problemas

-El ordenador no se enciende: Consulte la documentación de la placa base y asegúrese de que el botón de encendido esté conectado en el lugar correcto de la placa base.
-Conectores del panel frontal no funcionan: Verifique que los conectores del panel frontal (USB, HD AUDIO) estén correctamente conectados a los conectores correspondientes en la placa base. -Asegúrese de que los controladores de la placa base estén actualizados y correctamente instalados. Pruebe la funcionalidad de los conectores USB y de Audio con diferentes dispositivos para determinar si el problema persiste.
-Compatibilidad de componentes: Consulte la hoja de especificaciones del producto en www.marsgaming.eu para obtener información detallada sobre la compatibilidad del chasis con tarjetas gráficas, refrigeración líquida, refrigeradores de aire, ventiladores y demás componentes. Si necesita más ayuda, no dude en contactarnos para obtener soporte.
-La iluminación no cambia al presionar el botón de iluminación: Compruebe que los conectores MOLEX están correctamente como se muestra en el diagrama de conexión del ventilador. Compruebe si el conector LED SW está conectado al botón LED SW del panel frontal de la carcasa.

-El ventilador no gira: Verifique las conexiones y asegúrese de que estén correctamente instaladas a la fuente de alimentación.
-Ruido excesivo: Asegúrese de que no haya ningún objeto obstruyendo el ventilador. Si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad, podría estar generando ruido, proceda a limpiarlo.

Garantía

Se requerirá el recibo original de compra para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del producto, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity. Para más información, visite www.marsgaming.eu

Eliminación y Reciclaje

Al final de la vida útil del producto, este no debe desecharse con los residuos domésticos habituales. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una correcta gestión de residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

Contacto

Si tiene preguntas o necesita piezas de repuesto para el producto, no dude en contactarnos: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Lembretes de Segurança

-Não utilize o produto em áreas com alta umidade ou próximo à água.
-Mantenha as crianças afastadas das peças durante a instalação do produto.
-Proteja suas mãos e dedos ao manusear e instalar as peças.
-Coloque o produto sobre uma superfície plana.
-Certifique-se de que todos os componentes e painéis estejam corretamente instalados e que os parafusos estejam apertados.
-Desconecte o equipamento da tomada antes de limpar o chassi.
-Use um pano macio e seco para limpar a mesa. Não use produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
-Mantenha o equipamento em um ambiente limpo e seco, pois a poeira e a umidade podem reduzir a vida útil dos componentes do computador.
-NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos neste produto.
-NÃO use adaptadores de cabos ou cabos que não estejam incluídos.
-Certifique-se de que os conectores do ventilador estejam corretamente conectados à fonte de alimentação. Eles devem ser conectados sem aplicar força excessiva. Se o conector for inserido incorretamente, o dispositivo pode ser danificado.

Resolução de Problemas

-O computador não liga: Consulte a documentação da placa-mãe e certifique-se de que o botão de energia esteja conectado no local correto da placa-mãe.
-Os conectores do painel frontal não funcionam: Verifique se os conectores do painel frontal (USB, HD AUDIO) estão corretamente conectados aos conectores correspondentes na placa-mãe. -Certifique-se de que os drivers da placa-mãe estejam atualizados e corretamente instalados. Teste a funcionalidade dos conectores USB e de áudio com diferentes dispositivos para determinar se o problema persiste.
-Compatibilidade de componentes: Consulte a ficha de

especificações do produto em www.marsgaming.eu para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade do chassi com placas gráficas, sistemas de refrigeração líquida, coolers a ar, ventiladores e outros componentes. Se precisar de mais assistência, não hesite em nos contatar para obter suporte.

-A iluminação não muda ao pressionar o botão de iluminação: Verifique se os conectores MOLEX estão conectados conforme indicado no diagrama de conexão do ventilador. Certifique-se de que o conector -LED SW está conectado ao botão LED SW do painel frontal do gabinete.

-O ventilador não gira: Verifique as conexões e certifique-se de que estejam corretamente instaladas na fonte de alimentação.

-Ruído excessivo: Certifique-se de que não há nenhum objeto obstruindo o ventilador. Se o ventilador tiver sido exposto a poeira ou sujeira, ele pode gerar ruído; proceda com a limpeza.

Garantia
O recibo original de compra será necessário para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o em um local seguro. Qualquer manipulação do produto, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anularão sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidade
Você pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do produto em www.marsgaming.eu/en/conformity. Para mais informações, visite www.mars-gaming.eu

Descarte e Reciclagem
Ao final da vida útil do produto, ele não deve ser descartado com os resíduos domésticos comuns. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de coleta e reciclagem designado.

Contato
Se tiver dúvidas ou precisar de peças de reposição para o produto, não hesite em nos contatar: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR
Lembretes de Segurança
-Não utilize o produto em áreas com alta umidade ou próximo à água.
-Mantenha as crianças afastadas das peças durante a instalação do produto.
-Proteja suas mãos e dedos ao manusear e instalar as peças.
-Coloque o produto sobre uma superfície plana.
-Certifique-se de que todos os componentes e painéis estejam corretamente instalados e que os parafusos estejam apertados.
-Desconecte o equipamento da tomada antes de limpar o chassi.
-Use um pano macio e seco para limpar a mesa. Não use produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
-Mantenha o equipamento em um ambiente limpo e seco, pois a poeira e a umidade podem reduzir a vida útil dos componentes do computador.
-NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos neste produto.
-NÃO use adaptadores de cabos ou cabos que não estejam incluídos.
-Certifique-se de que os conectores do ventilador estejam corretamente conectados à fonte de alimentação. Eles devem ser -conectados sem aplicar força excessiva. Se o conector for inserido incorretamente, o dispositivo pode ser danificado.

Resolução de Problemas
O computador não liga: Consulte a documentação da placa-mãe e certifique-se de que o botão de energia esteja

excessiva. Se il connettore è inserito in modo errato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Risoluzione dei problemi
-Il computer non si accende: consultare la documentazione della scheda madre e verificare che il pulsante di accensione sia collegato correttamente alla scheda madre.
-I connettori del pannello frontale non funzionano: verificare che i connettori del pannello frontale (USB, HD AUDIO) siano correttamente collegati ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Assicurarsi che i driver della scheda madre siano aggiornati e installati correttamente. Testare la funzionalità dei connettori USB e audio con dispositivi diversi per determinare se il problema persiste.
-Compatibilità dei componenti: consultare la scheda tecnica del prodotto su www.marsgaming.eu per informazioni dettagliate sulla compatibilità del case con schede grafiche, sistemi di raffreddamento a liquido, dissipatori ad aria, ventole e altri componenti. Se è necessaria ulteriore assistenza, non esitate a contattarci per supporto.
-L'illuminazione non cambia premendo il pulsante di illuminazione: verificare che i connettori MOLEX siano collegati come mostrato nello schema di connessione della ventola. Assicurarsi che il connettore LED SW sia collegato al pulsante LED SW del pannello frontale del case.
-La ventola non gira: controllare le connessioni e assicurarsi che siano correttamente installate all'alimentatore. Rumore eccessivo: verificare che non vi siano oggetti che ostruiscano la ventola. Se la ventola è stata esposta a polvere o sporco, potrebbe generare rumore, quindi procedere con la pulizia.

Garanzia
Sarà necessario lo scontrino originale per usufruire del servizio di garanzia. Conservarlo in un luogo sicuro. Eventuali modifiche al prodotto, alterazioni tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visitare es.marsgaming.eu/es/terms

Conformità
È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità dell'Unione Europea del prodotto su www.marsgaming.eu/en/conformity. Per ulteriori informazioni, visitare www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio
Alla fine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici comuni. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto a un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contatto
Per domande o per richiedere pezzi di ricambio per il prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

DE
Sicherheitshinweise
-Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
-Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von den Teilen fern.
-Schützen Sie Ihre Hände und Finger beim Umgang mit und der Installation der Teile.
-Stellen Sie das Produkt auf eine flache Oberfläche.
-Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Paneele korrekt installiert und die Schrauben festgezogen sind.
-Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung der -Oberfläche. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
Halten Sie das Gerät in einer sauberen und trockenen Umgebung, da -Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der

Computerkomponenten verkürzen können.
-Verändern Sie NICHT die Kabel oder Anschlüsse, die in diesem -Produkt enthalten sind.
-Verwenden Sie KEINE Kabeladapter oder Kabel, die nicht im -Lieferumfang enthalten sind.
-Stellen Sie sicher, dass die Lüfteranschlüsse korrekt an das Netzteil angeschlossen sind, ohne übermäßige Kraft anzuwenden. Wenn der Anschluss falsch angeschlossen ist, kann das Gerät beschädigt werden.

Fehlerbehebung
-Der Computer schaltet sich nicht ein: Überprüfen Sie die Dokumentation des Motherboards und stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der richtigen Stelle auf dem Motherboard angeschlossen ist.
-Die Anschlüsse des Frontpanels funktionieren nicht: Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse des Frontpanels (USB, HD AUDIO) korrekt an die entsprechenden Anschlüsse des Motherboards angeschlossen sind. -Stellen Sie sicher, dass die Treiber des Motherboards aktuell und korrekt installiert sind. Testen Sie die Funktionalität der USB- und Audioanschlüsse mit verschiedenen Geräten, um festzustellen, ob das -Problem weiterhin besteht.
-Kompatibilität der Komponenten: Überprüfen Sie das Produktspezifikationsblatt auf www.marsgaming.eu für detaillierte Informationen zur Kompatibilität des Gehäuses mit Grafikkarten, Flüssigkeitskühlungen, Luftkühlern, Lüftern und anderen Komponenten. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte für Support.
-Die Beleuchtung ändert sich nicht, wenn die Beleuchtungstaste gedrückt wird: Überprüfen Sie, ob die MOLEX-Anschlüsse gemäß dem Lüfteranschlussdiagramm angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass der LED-SW-Anschluss mit der LED-SW-Taste des Frontpanels verbunden ist.
-Der Lüfter dreht sich nicht: Überprüfen Sie die Verbindungen und stellen Sie sicher, dass sie korrekt mit dem Netzteil verbunden sind.
-Übermäßige Geräusche: Stellen Sie sicher, dass kein Gegenstand den Lüfter blockiert. Falls der Lüfter Staub oder Schmutz ausgesetzt war, könnte dies Geräusche verursachen. Reinigen Sie den Lüfter in diesem Fall.

Garantie
Für die Nutzung des Garantieservices ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Manipulationen am Produkt, technische Änderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum Erlöschen der Garantie. Um die Garantiebedingungen einzusehen, besuchen Sie bitte es.marsgaming.eu/es/terms

Konformität
Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling
Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf dieses nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung sicherzustellen, bringen Sie das Produkt bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclings-telle.

Kontakt
Wenn Sie Fragen haben oder Ersatzteile für das Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL
Środki ostrożności
-Nie używaj produktu w miejscach o wysokiej wilgotności ani w pobliżu wody.
-Trzymaj dzieci z dala od części podczas instalacji produktu.
-Chroń dłonie i palce podczas manipulacji i instalacji części.

-Umieść produkt na płaskiej powierzchni.
-Upewnij się, że wszystkie komponenty i panele są prawidłowo zamontowane, a śruby dokręcone.
-Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem obudowy.
-Do czyszczenia powierzchni używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników.
-Przechowuj sprzęt w czystym i suchym miejscu, ponieważ kurz i wilgoć mogą skrócić żywotność komponentów komputera.
-NIE modyfikuj kabli ani złączy dołączonych do tego produktu.
-NIE używaj adapterów kablowych ani kabli, które nie są dołączone do zestawu.
-Upewnij się, że złącza wentylatora są prawidłowo podłączone do zasilacza i że nie stosuje się nadmiernej siły. Jeśli złącze zostanie nieprawidłowo podłączone, urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Rozwiązywanie problemów
-Komputer się nie włącza: Sprawdź dokumentację płyty głównej i upewnij się, że przycisk zasilania jest podłączony we właściwym miejscu na płycie głównej.
-Złącza panelu przedniego nie działają: Sprawdź, czy złącza panelu przedniego (USB, HD AUDIO) są prawidłowo podłączone do odpowiednich portów na płycie głównej. Upewnij się, że sterowniki płyty głównej są aktualne i poprawnie zainstalowane. Przetestuj działanie złączy USB i audio przy użyciu różnych urządzeń, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
-Kompatybilność komponentów: Sprawdź arkusz specyfikacji produktu na stronie www.marsgaming.eu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilności obudowy z kartami graficznymi, chłodzeniem cieczą, chłodzeniem powietrznym, wentylatorami i innymi komponentami. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami.
-Podświetlenie nie zmienia się po naciśnięciu przycisku oświetlenia: Sprawdź, czy złącza MOLEX są podłączone zgodnie ze schematem połączeń wentylatora. Sprawdź, czy złącze LED SW jest podłączone do przycisku LED SW na panelu przednim obudowy.
-Wentylator się nie obraca: Sprawdź połączenia i upewnij się, że są prawidłowo podłączone do zasilacza.
-Nadmierny hałas: Upewnij się, że żaden przedmiot nie blokuje wentylatora. Jeśli wentylator był narażony na kurz lub zabrudzenia, może generować hałas. Wyczyść wentylator.

Gwarancja
Oryginalny dowód zakupu jest wymagany do skorzystania z gwarancji. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Manipulacje produktem, zmiany techniczne jakiegokolwiek rodzaju oraz uszkodzenia spowodowane siłami mechanicznymi zewnętrznymi unieważniają gwarancję. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność
Deklarację zgodności produktu z wymaganiami Unii Europejskiej można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji na www.marsgaming.eu

Utylizacja i recykling
Po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy wyrzucać go do zwykłych odpadów domowych. Aby promować ochronę środowiska i zapewnić odpowiednie zarządzanie odpadami, przekaż produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz części zamiennych do produktu, skontaktuj się z nami: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL
Beveiligingsherinneringen
-Gebruik het product niet in gebieden met hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water.
-Houd kinderen uit de buurt van de onderdelen tijdens de installatie van het product.
-Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van de onderdelen.
Plaats het product op een vlakke ondergrond.
-Zorg ervoor dat alle componenten en panelen correct zijn geïnstalleerd en dat de schroeven zijn vastgedraaid.
-Koppel het apparaat los van de stroombron voordat u de behuizing reinigt.
-Gebruik een zachte, droge doek om de behuizing schoon te maken. -Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
-Bewaar het apparaat in een schone en droge omgeving, aangezien stof en vocht de levensduur van computercomponenten kunnen beperken.
-WIJZIG de kabels of connectoren die bij dit product zijn inbegrepen NIET.
-Gebruik GEEN kabeladapters of kabels die niet bij het product zijn inbegrepen.
-Zorg ervoor dat de ventilatooraansluitingen correct op de stroomvoorziening zijn aangesloten zonder overmatige kracht uit te oefenen. Als de connector verkeerd is aangesloten, kan het apparaat beschadigd raken.

Probleemoplossing
-De computer gaat niet aan: Raadpleeg de documentatie van het moederbord en zorg ervoor dat de aan/uit-knop correct is aangesloten op de juiste poort op het moederbord. -Vooraansluitingen werken niet: Controleer of de aansluitingen op het voorpaneel (USB, HD AUDIO) correct zijn aangesloten op de overeenkomstige poorten op het moederbord. Zorg ervoor dat de stuurprogramma's van het moederbord up-to-date en correct geïnstalleerd zijn. Test de functionaliteit van de USB- en audioaansluitingen met verschillende apparaten om te controleren of het probleem zich blijft voordoen.
-Compatibiliteit van componenten: Raadpleeg het productspecificatieblad op www.marsgaming.eu voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van de behuizing met grafische kaarten, vloeistofkoeling, luchtkoelers, ventilatoren en andere componenten. Als u extra hulp nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.
-De verlichting verandert niet bij het indrukken van de verlichtingsknop: Controleer of de MOLEX-connectoren zijn aangesloten zoals aangegeven in het ventilatooraansluit-schema. Controleer of de LED SW-connector is aangesloten op de LED SW-knop op het voorpaneel van de behuizing.
-De ventilator draait niet: Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat ze correct zijn aangesloten op de stroomvoorziening.
-Overmatig lawaai: Zorg ervoor dat er geen objecten de ventilator blokkeren. Als de ventilator is blootgesteld aan stof of vuil, kan dit geluid veroorzaken; reinig de ventilator indien nodig.

Garantie
Het originele aankoopbewijs is vereist om gebruik te maken van de garantie. Bewaar het op een veilige plaats. Aanpassingen aan het product, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten zullen de garantie ongeldig maken. Om de garantievoorwaarden te lezen, bezoek es.marsgaming.eu/es/terms

Conformiteit
U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor dit product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie, bezoek www.marsgaming.eu

Verwijdering en recycling
Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. Om milieuduurzaamheid te bevorderen en een correcte afvalverwerking te garanderen, breng het product naar een

aangewezen afvalinzamelings- en recyclingcentrum.

Contact
Als u vragen heeft of reserveonderdelen voor het product nodig heeft, neem dan contact met ons op: attcliente@biomag.es / +34945124598

AR
تذكيرات السلامة
- لا تستخدم المنتج في المناطق ذات الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء.
- أبقي الأطفال بعيداً عن الأجزاء أثناء تركيب المنتج.
- أحم يديك وأصابعك عند التعامل مع الأجزاء وتركيبها.
- ضع المنتج على سطح مستو.
- تأكد من تثبيت جميع المكونات والألواح بشكل صحيح وشد البراغي.
- افصل الجهاز عن قابس الطاقة قبل تنظيف الهيكل.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح الطاولة. لا تستخدم المنظفات أو المذيبات الكاشطة.
- حافظ على الكمبيوتر في بيئة نظيفة وجافة ، حيث يمكن أن يحد الغبار والرطوبة من عمر مكونات الكمبيوتر.
- لا تقم بتعديل الكابلات أو الموصلات المضمنة في هذا المنتج.
- لا تستخدم محولات الكابلات أو الكابلات غير المضمنة.
- تأكد من توصيل موصلات المروحة بشكل صحيح بمصدر الطاقة ، ويجب توصيلها دون استخدام القوة المفرطة. إذا تم توصيل الموصل بشكل غير صحيح ، فقد يكون الجهاز تالفاً.
- حل المشكلات
تعذر تشغيل الكمبيوتر: تحقق من وثائق اللوحة الأم وتأكد من توصيل زر الطاقة بالمكان الصحيح على اللوحة الأم.
- موصلات اللوحة الأمامية لا تعمل: تحقق من توصيل موصلات اللوحة الأمامية (USB ، HD Audio) بشكل صحيح بالموصلات المقابلة على اللوحة الأم. -تأكد من تحديث برامج تشغيل اللوحة الأم وتثبيتها بشكل صحيح. اختر وظائف موصلات USB والصوت مع أجهزة مختلفة لتحديد ما إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة.
- لا تتغير الإضاءة عند الضغط على زر الإضاءة: تأكد من توصيل موصلات MOLEX كما هو موضح في مخطط توصيل المروحة. تحقق مما إذا كان موصل SW LED متصلاً بزر SW LED على اللوحة الأمامية للمبيت.
- لن تدور المروحة: تحقق من التوصيلات وتأكد من تثبيتها بشكل صحيح على مصدر الطاقة. ضوضاء مفرطة: تأكد من عدم وجود جسم يعيق المروحة. إذا تعرضت المروحة للغبار أو الأوساخ ، فقد تصدر ضوضاء ، فتابع تنظيفها.

ضمان
سيطلب من إيصال الشراء الأصلي للاستخدام خدمة الضمان. قم بتخزينه في مكان آمن. سيؤدي العبث بالمنتج والتعديلات الفنية من أي نوع والضرر الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان ، يرجى زيارة es.marsgaming.eu/es/terms

امتثال
يمكنك الرجوع إلى إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي للمنتج في www.marsgaming.eu/en/conformity. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.marsgaming.eu

التخلص وإعادة التدوير
في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج ، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية المعتادة. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات ، اصطحب المنتج إلى مركز مخصص للتجميع وإعادة التدوير.

الاتصال

WWW.MARSGAMING.EU



MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Address: Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attcliente@biomag.es
Made In China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !