




(10" Model only)

1




2




(10" Model only)


3



Lighting Control 6" Ring Light




Lighting Control 10" Ring Light




Pairing the Bluetooth Clicker 18" Ring Light


1



2




Accessories




401.01.02 - Podium Stand

Accessories




401.01.03 - Mini Tripod

Accessories



401.01.04 - Desk Clamp

Accessories



401.01.05 - Laptop Clamp

Colour temperature
Température de couleur
Temperatura barve svetlobe
Farbtemperatur
Temperatura di colore

2700K
-
6000K

Lumen Output
Flux lumineux
Izhod lumena
Lumenleistung
Uscita lumen

6" - 500Lm
10" - 1000Lm

Colour Rendering Index
Indice de rendu des couleurs
Indeks upodabljanja barv
Farbwiedergabeindex
Indice di resa cromatica

6" - 90CRI
10" - 95 CRI

Product Wattage
Produit en Watts
Moč izdelka
Produktleistung
Potenza del prodotto

8W

Input Voltage
Tension d'entrée
Vhodna napetost
Eingangsspannung
Tensione di ingresso

5V

WARNING:

Read these instructions carefully before proceeding. Keep these instructions in a safe place for future reference.

SAFETY WARNINGS:

- These products must not be modified in any way or installed in any other way than dictated in these instructions.
- Any modifications may render the product unsafe and will void the products warranty.
- This product is for indoor use only.
- Keep out of moisture and use only in dry rooms.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

The symbol on the product and/or accompanying document, the crossed out wheellie bin, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic waste.

MAINTENANCE

- Ensure that the power is disconnected prior to cleaning.
- Wipe over with a cloth periodically.
- Do not use harsh chemical solvents, this may dis-colour or damage the finish.

ATTENTION:

Lisez attentivement ces instructions avant de continuer. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence future.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Ces produits ne doivent en aucun cas être modifiés
- Toute modification peut rendre le produit dangereux et annuler la garantie des produits.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver à l'abri de l'humidité et utiliser uniquement dans un endroit sec

DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE)

Le symbole présent sur le produit et/ou le document d'accompagnement, la poubelle barrée, indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.

MAINTENANCE

- Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant nettoyage.
- Essuyez périodiquement avec un chiffon.
- Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs, cela peut décolorer ou endommager la finition.

OPOZORILO:

Preden nadaljujete, natančno preberite ta navodila. Ta navodila shranite na varno za poznejšo uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Teh izdelkov ne smete nikakor spreminjati način ali nameščen na kakršen koli drug način določeno v teh navodilih.
- Izdelek lahko povzroči kakršne koli spremembe
- nevarno in izniči garancijo za izdelke.
- Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Shranjujte ločeno od vlage in uporabljajte le na suhem
- sobe.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (OEEO)

Simbol na izdelku in / ali spremljajočem dokumentu, prečrtani koš, označuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga je treba predati ustreznemu zbirnemu mestu za recikliranje električnih in elektronskih odpadkov.

VZDRŽEVANJE

- Pred tem se prepričajte, da je napajanje izklopljeno
- čiščenje.
- Občasno obrišite s krpo.
- Ne uporabljajte agresivnih kemičnih topil, sicer lahko razbarva ali poškoduje površino.