



DE AT CH

## Reinigung

- Das Produkt muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Fett gehalten werden.
- Nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung: Entfernen Sie Rückstände vom Produkt.
- Eine regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung trägt zur sicheren Verwendung bei und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie an

schwer zugänglichen Stellen eine weiche Bürste.

## Service

### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

### AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

### CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

GB IE

## Cleaning

- The product must always be kept clean, dry and free from oil or grease.
- After each use and before storage: Remove debris from the product.
- Regular and proper cleaning will help ensure safe use and prolong the life of the product.
- Clean the product with a dry cloth. Use a soft brush for areas that are hard to reach.

## Service

### GB Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

### IE Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

FR BE

## Nettoyage

- Le produit doit toujours être maintenu propre, sec et exempt d'huile ou de graisse.
- Après chaque utilisation et avant le rangement : Retirez tout résidu du produit.
- Un nettoyage régulier et correctement effectué garantit une utilisation sûre et prolonge la

durée de vie du produit.

- Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Utilisez une brosse douce pour atteindre les endroits difficilement accessibles.

## Service après-vente

### **(FR)** Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

### **(BE)** Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

**(NL)** **(BE)**

## Schoonmaken

- Houd het product altijd schoon, droog en vrij van olie of vet.
- Na ieder gebruik en voordat u het apparaat opbergt: Verwijder alle residuen van het product.
- Regelmatig en op de juiste wijze schoonmaken draagt bij aan een veilig gebruik van het product en verlengt de levensduur ervan.
- Maak het product schoon met een droge doek. Gebruik voor moeilijk bereikbare plaatsen een zachte borstel.

## Service

### **(NL)** Service Nederland

Tél.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

### **(BE)** Service België

Tél.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

**(PL)**

## Czyszczenie

- Produkt musi być zawsze czysty, suchy i wolny od oleju lub smaru.
- Po każdym użyciu i przed przechowywaniem: Usunąć pozostałości z produktu.
- Regularne i prawidłowe czyszczenie pomaga zapewnić bezpieczne użytkowanie i wydłużyć żywotność produktu.
- Produkt czyścić suchą szmatką. W trudno dostępnych miejscach używać miękkiej szczotki.

## Serwis

### **(PL)** Serwis Polska

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl

**(CZ)**

## Čištění

- Výrobek musí být vždy udržován čistý, suchý a bez oleje nebo mastnoty.
- Po každém použití a před uskladněním: Odstraňte z výrobku zbytky.
- Pravidelné a řádné čištění přispívá k bezpečnému používání a prodlužuje životnost výrobku.
- Výrobek čistěte suchou utěrkou. Na obtížně přístupných místech použijte měkký kartáč.

## Servis

### **(CZ)** Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz

**(SK)**

## Čistenie

- Produkt sa musí vždy udržiavať čistý, suchý a bez oleja alebo mazív.
- Po každom použití a pred uskladnením: Z produktu odstráňte zvyšky.
- Pravidelné a poriadne čistenie produktu zaisťuje bezpečnosť používania a predlžuje životnosť produktu.
- Produkt vyčistite suchou handrou. Na ťažko prístupných miestach použite mäkkú kefu.

## Servis

### **(SK)** Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk

**(ES)**

## Limpieza

- El producto debe mantenerse siempre limpio, seco y libre de aceite o grasa.
- Después de cada uso y antes de guardarlo: Elimine los residuos del producto.
- Una limpieza periódica y

adecuada contribuye a un uso seguro y prolonga la vida útil del producto.

- Limpie el producto con un paño seco. Utilice un cepillo suave para los lugares de difícil acceso.

## Asistencia

### **(ES)** Asistencia en España

Tel.: 900984948

E-Mail: owim@lidl.es

**(DK)**

## Rengøring

- Produktet skal altid holdes rent, tørt og fri for olie eller fedt.
- Før hver anvendelse og før opbevaring: Fjern rester fra produktet.
- Regelmæssig og korrekt rengøring bidrager til en sikker anvendelse og forlænger produktets levetid.
- Rengør produktet med en tør klud. På svært tilgængelige steder kan du anvende en blød børste.

## Service

### **(DK)** Service Danmark

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

IAN 373443\_2104 - PSS 1 C2

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG00190

Version: 12/2021

