



REPUBLIC OF GAMERS

AIMLAB

ROG HARPE ACE

AIMLAB EDITION

WIRELESS OPTICAL GAMING MOUSE P713

Quick Start Guide

快速使用指南 (繁體中文)

快速使用指南 (简体中文)

クイックスタートガイド (J)

간단사용설명서 (KO)

Guide de démarrage rapide (FR)

Schnellstartanleitung (DE)

Guida rapida (IT)

Guia de Inicio Rápido (PT-BR)

Краткое руководство (RU)

Guia de inicio rápido (ES)

Beknopte handleiding (NL)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)

Список керівництва для початку експлуатації (UA)

Przewodnik szybkiego startu (PL)

Rychlý průvodce (CS)

Ghid de pornire rapidă (RO)

Gyors üzembe helyezési útmutató (HU)

Schnellstarthandbok (SE)

Pikaopas (FI)

Hurtigstartveiledning (NO)

Stručny návod na používanie (SK)

دليل التشغيل السريع (AR)

מדריך להתחלה מהירה (HB)

Package Contents

- * We recommend using the wireless dongle extender when using the mouse in 2.4GHz mode. / 我們建議當您在使用滑鼠的 RF 2.4GHz 無線模式時，使用無線接收器延長器。
- ** Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. / 無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。

Mouse features / 滑鼠功能 / 鼠标功能

1

Left-click button / 左鍵 / 左键

2

Scroll wheel / 滾輪 / 滚轮

3

Right-click button / 右鍵 / 右键

4

Forward button / 向前按鈕 / 向前按钮

5

Backward button / 向後按鈕 / 向后按钮

6

Mouse feet / 滑鼠腳墊 / 鼠标脚垫

7

USB Type-C® connector / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

8

DPI button / DPI 按鈕 / DPI 按钮

9

Pairing button / 配對按鈕 / 配对按钮

10

USB dongle / USB 無線訊號接收器 / USB 无线信号接收器

11

Optical sensor / 光學感測器 / 光学感应器

12

Connection mode switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关

Profile switching

Profile	Hot Key	Lighting effect
Profile 1	A + B	Color Cycle
Profile 2	A + C	Breathing (purple)
Profile 3	A + D	Reactive (blue)
Profile 4	A + E	Breathing (green)
Profile 5 (for Aim Lab app only)	A + F	Breathing (teal)

Onboard settings adjustment

Description	Key Combination	Lighting effect
Hardware Reset	Hold Left-click button + Right-click button + Scroll wheel + DPI button for 3 seconds	The Scroll LED will blink red once the key combination is held down until the reset is complete. The scroll LED will blink green once the reset is complete.
Polling rate level switch	Pairing button + Backward button	Cycles through the following polling rates: 125 (red) / 250 (purple) / 500 (blue, BT not supported) / 1000 Hz (green, BT not supported)
Sensor Lift-off-distance level switch	Pairing button + Forward button	Cycles through the following lift-off-distances: Low (red, default) / High (purple)

Specifications*

Resolution	DPI 1	DPI 2	DPI 3 (Default)	DPI 4
100 DPI to 36000 DPI	400 DPI	800 DPI	1600 DPI	3200 DPI

* You may customize the DPI settings for DPI 1-4 through Armoury Crate or the DPI On-The-Scroll tuning function.

Connecting your gaming mouse

Setting up your gaming mouse as a wired mouse
Connect the bundled USB Type-C® to Type-A cable to your gaming mouse and a USB port on your computer

Setting up your gaming mouse as a RF wireless mouse
1. Connect the USB dongle to a USB port on your computer.
2. Set the connection switch to the RF 2.4G Wireless mode.

Setting up your gaming mouse as a Bluetooth® wireless mouse
Set the connection switch to the Bluetooth® mode.

Pairing Bluetooth® mode to additional host devices (max. 3)
1. Set the connection switch to the Bluetooth® mode.
2. Press and hold the Pairing button for 3 seconds until the LED on your gaming mouse start to blink blue. Once your gaming mouse has been successfully paired, the LED indicator on your gaming mouse will light up blue for 3 seconds.

Aim Lab Settings Optimizer

The Aim Lab Settings Optimizer is a feature included with the Aim Lab software that adjusts your mouse settings to find an ideal settings profile unique to you. Simply play select tasks in Aim Lab and your mouse settings will be adjusted accordingly for you by Aim Lab (when using the setting optimizer, only the Aim Lab profile in the mouse will be changed). For more information, please visit <https://aimlab.gg/ROG>.

連接您的電競滑鼠

將您的電競滑鼠設定為有線滑鼠
將隨附的 USB Type-C® 轉 Type-A 線的一端連接至電競滑鼠，另一端插入電腦的 USB 連接埠。

將您的電競滑鼠設定為 RF 無線滑鼠
1. 將 USB 無線訊號接收器插入電腦的 USB 連接埠。
2. 將連線模式切換至 RF 2.4G 無線模式。

將您的電競滑鼠設定為藍牙無線滑鼠
將連線模式切換至 藍牙模式。

藍牙模式下與其他主機裝置配對 (最多三個裝置)
1. 將連線模式切換至 藍牙模式。
2. 長按【配對按鈕】3 秒直至電競滑鼠上的 LED 指示燈變為藍色閃爍。電競滑鼠配對成功後，LED 指示燈將會亮藍色 3 秒。

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer is Aim Lab 軟體內的一項功能，可用於調節滑鼠設定以找到適合您的理想設定檔。當您在 Aim Lab 內選擇任務後，Aim Lab 將會相應調節您的滑鼠設定（當使用設定優化器時，滑鼠內僅有 Aim Lab 設定檔會被更改）。更多資訊，請造訪 <https://aimlab.gg/ROG>。

连接您的电竞鼠标

将您的电竞鼠标设置为有线鼠标
将随附的 USB Type-C® 转 Type-A 线的一端连接至电竞鼠标，另一端插入电脑的 USB 接口。

将您的电竞鼠标设置为 RF 无线鼠标
1. 将 USB 无线信号接收器插入电脑的 USB 接口。
2. 将连接模式切换至【RF 2.4G 无线模式】。

将您的电竞鼠标设置为蓝牙无线鼠标
将连接模式切换至【蓝牙模式】。

蓝牙模式下与其他主机设备配对 (最多三个设备)
1. 将连接模式切换至【蓝牙模式】。
2. 长按【配对按钮】3 秒直至电竞鼠标的 LED 指示灯变为蓝色闪烁。电竞鼠标配对成功后，LED 指示灯将会亮蓝色 3 秒。

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer is Aim Lab 软件内的一项功能，可用于调节鼠标设定以找到适合您的理想配置文件。当您在 Aim Lab 内选择任务后，Aim Lab 将会相应调节您的鼠标设置（当使用设置优化器时，鼠标内仅有 Aim Lab 配置文件会被更改）。更多信息，请访问 <https://aimlab.gg/ROG>。

Connecter votre souris gaming

Configurer votre souris gaming en tant que souris filaire
Connectez le câble USB Type-C® vers Type-A fourni à votre souris et à un port USB de votre ordinateur

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (RF)
1. Connectez le dongle USB au port USB de votre ordinateur.
2. Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode sans fil RF 2.4G.

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (Bluetooth)
Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode Bluetooth.

Appairage d'appareils supplémentaires en mode Bluetooth (3 max.)
1. Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode Bluetooth.
2. Appuyez sur le Bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris s'allume en bleu. Une fois votre souris gaming associée avec succès, la LED de votre souris gaming s'allume en bleu pendant 3 secondes.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer est une fonctionnalité incluse dans le logiciel Aim Lab qui ajuste les paramètres de votre souris afin de trouver un profil idéal pour vous. Sélectionnez simplement des tâches d'entraînement dans Aim Lab et les paramètres de votre souris seront ajustés en conséquence par Aim Lab (si vous utilisez l'optimiseur de réglage, seul le profil Aim Lab de la souris sera modifié). Pour plus d'informations, consultez le site <https://aimlab.gg/ROG>.

Updating the firmware and customization
1. Connect your gaming mouse to your computer using the bundled cable, then connect the USB dongle to a USB port.
2. Download and install the Armoury Crate software from <https://rog.asus.com>.
3. Follow the software instructions to update your gaming mouse and dongle's firmware.
4. Customize your gaming mouse using Armoury Crate.

Using the DPI On-The-Scroll tuning function
The DPI On-The-Scroll tuning function allows you to customize the DPI of your gaming mouse without using Armoury Crate.
1. Press and hold the DPI button for 3 seconds until the LED on your gaming mouse light up.
2. Scroll the scroll wheel forwards or backwards to adjust the DPI. The LED color hue on your mouse will differ depending on the DPI adjustment.
3. Press the DPI button once you have finished customizing the DPI value to save the changes made.

更新韌體及個人化

1. 使用隨附的 USB 線將電競滑鼠連接至電腦。
2. 請至 <https://rog.asus.com> 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。
3. 請依照螢幕提示完成韌體更新。
4. 使用 Armoury Crate 個性化您的電競滑鼠。

使用 DPI On-The-Scroll 調節功能
DPI On-The-Scroll 調節功能可讓您無需使用 Armoury Crate 即可自訂電競滑鼠的 DPI。

1. 長按 DPI 按鈕 3 秒直至電競滑鼠的 LED 指示燈亮起。
2. 向前或向後撥動滾輪以調節 DPI。調節後依據 DPI 的不同，滑鼠的 LED 指示燈顏色也會跟著改變。
3. 完成 DPI 數值自訂設定後，請再次按下 DPI 按鈕以儲存更改。

藍牙模式下與其他主機裝置配對 (最多三個裝置)
1. 將連線模式切換至 藍牙模式。
2. 長按【配對按鈕】3 秒直至電競鼠标的 LED 指示灯变为蓝色闪烁。电竞鼠标配对成功后，LED 指示灯将会亮蓝色 3 秒。

更新固件及个性化

1. 使用随附的 USB 线将电竞鼠标连接至电脑。
2. 请至 <https://rog.asus.com.cn/> 下载并安装 Armoury Crate 软件。
3. 请依照屏幕提示完成固件更新。
4. 使用 Armoury Crate 个性化您的电竞鼠标。

使用 DPI On-The-Scroll 调节功能
DPI On-The-Scroll 调节功能可让您无需使用 Armoury Crate 即可自定义电竞鼠标的 DPI。
1. 长按 DPI 按钮 3 秒直至电竞鼠标的 LED 指示灯亮起。
2. 向前或向后拨动滚轮以调节 DPI。调节后根据 DPI 的不同，鼠标的 LED 指示灯颜色也会跟着改变。
3. 完成 DPI 数值自定义设置后，请再次按下 DPI 按钮以保存更改。

Mise à jour du firmware et personnalisation

1. Connectez votre souris gaming à votre ordinateur grâce au câble fourni, puis connectez le dongle USB à un port USB.
2. Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur <https://rog.asus.com>.
3. Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre souris et du dongle USB.
4. Personnalisez votre souris gaming avec Armoury Crate.

Utiliser la fonction de réglage DPI à la molette
La fonction d'ajustement DPI à la molette vous permet de modifier le DPI de votre souris gaming sans utiliser Armoury Crate.
1. Appuyez sur le bouton DPI et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris s'allume.
2. Faites défiler la molette en avant et en arrière pour ajuster le DPI. La couleur de la LED de la souris sera modifiée en fonction du réglage DPI choisi.
3. Appuyez sur le bouton DPI une fois que vous avez fini de modifier la valeur du DPI pour sauvegarder vos réglages.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer is a feature included with the Aim Lab software that adjusts your mouse settings to find an ideal settings profile unique to you. Simply play select tasks in Aim Lab and your mouse settings will be adjusted accordingly for you by Aim Lab (when using the setting optimizer, only the Aim Lab profile in the mouse will be changed). For more information, please visit <https://aimlab.gg/ROG>.

Ihre Gaming Maus verbinden

Ihre Gaming Maus als kabelgebundene Maus einrichten
Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Type-C®-zu-Type-A-Kabel mit Ihrer Gaming Maus und mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer

Ihre Gaming Maus als WLAN-drahtlose Maus einrichten
1. Verbinden Sie den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.
2. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf RF 2,4G WLAN-Modus fest.

Ihre Gaming Maus als Bluetooth®-drahtlose Maus einrichten
Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth®-Modus fest.

Ihre Gaming Maus als Bluetooth®-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten (max. 3) koppeln
1. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth®-Modus fest.
2. Halten Sie die Koppelungstaste drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus blau zu blinken beginnt. Sobald Ihre Gaming Maus erfolgreich gekoppelt wurde, leuchtet die LED-Anzeige drei Sekunden lang blau.

Aim Lab Setting Optimizer

DeAim Lab Setting Optimizer ist eine in der Aim Lab Software enthaltene Funktion, die Ihre Mauseinstellungen anpasst, um ein ideales Einstellungsprofil zu finden, das für Sie einzigartig ist. Führen Sie einfach die speziellen Übungen in Aim Lab durch, und Ihre Mauseinstellungen werden von Aim Lab entsprechend für Sie angepasst (bei Verwendung des Setting Optimizers wird nur das Aim Lab-Profil der Maus geändert). Weitere Informationen finden Sie unter <https://aimlab.gg/ROG>.

Collegamento del mouse gaming

Installazione con collegamento cabloato
Collegate il cavo USB tipo C® > tipo A™ al mouse gaming e alla porta USB del vostro computer.

Installazione con connessione RF senza fili
1. Inserite il dongle USB in una porta USB del vostro computer.
2. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità senza fili RF 2.4GHz.

Installazione con connessione Bluetooth® senza fili
Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth®.

Associazione della modalità Bluetooth® a dispositivi host aggiuntivi (max.3)
1. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth®.
2. Premete e tenete premuto il Tasto di associazione per 3 secondi, il LED presente sul mouse gaming lampeggerà di colore blu. Ad associazione avvenuta il LED del mouse gaming si accende di una luce blu fissa per 3 secondi.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer è una funzionalità inclusa nel software Aim Lab che regola le impostazioni del mouse per trovare un profilo di impostazioni ideale unico per l'utente. Basta eseguire attività selezionate in Aim Lab in modo che le impostazioni del mouse vengano regolate di conseguenza da Aim Lab (quando si utilizza l'ottimizzatore delle impostazioni, viene modificato solo il profilo Aim Lab nel mouse). Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://aimlab.gg/ROG>.

Conectar el ratón para juegos

Configurar el ratón para juegos como ratón cableado
Conecte el cable USB Tipo-C® a Tipo-A incluido al ratón para juegos y a un puerto USB de su PC.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de RF
1. Conecte la llave USB integrada al puerto USB del equipo.
2. Establezca el conmutador de conexión en el modo inalámbrico de 2.4 GHz de RF.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de Bluetooth®
Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth®.

Asociar el modo Bluetooth® a dispositivos host adicionales (3 como máximo)
1. Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth®.
2. Presione sinoltar el botón de asociación durante 3 segundos hasta que el LED del ratón para juegos comiencen a parpadear en azul. Una vez que el ratón para juegos se haya asociado correctamente, el indicador LED de dicho ratón se iluminará en verde durante 3 segundos.

Aim Lab Settings Optimizer

El Aim Lab Settings Optimizer es una característica incluida con el software Aim Lab que ajusta la configuración del ratón para encontrar un perfil de configuración ideal exclusivo para usted. Simplemente reproduzca tareas seleccionadas en Aim Lab y este software ajustará la configuración del ratón en consecuencia (cuando use el optimizador de configuración, solo se cambiará el perfil de Aim Lab en el ratón). Para obtener más información, visite <https://aimlab.gg/ROG>.

Oyun farenizi bağlama

Oyun farenizi kablolu fare olarak ayarlama
Birlikte verilen USB Type-C® - Type-A arası kablolu oyun farenize ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına taktın.

Oyun farenizi RF kablolu fare olarak ayarlama
1. Birlikte sağlanan USB yarımcı aygıtınızı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Bağlantı anahtarı RF 2.4G Kablolu moduna ayarlayın.

Oyun farenizi Bluetooth® kablolu fare olarak ayarlama
Bağlantı anahtarı Bluetooth® moduna ayarlayın.

Bluetooth® modunu ek ana aygıtlarla eşleştirme (maks. 3)
1. Bağlantı anahtarı Bluetooth® moduna ayarlayın.
2. Eşleştirme düğmesine, oyun farenizdeki LED mavi renkte yanıp sönece dek 3 saniye basılı tutun. Oyuncu fareniz başarıyla eşleştirildikten sonra, oyuncu farenizin üzerindeki LED göstergesi, 3 saniye kadar mavi renkte yanacaktır.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer, size özel ideal bir ayar profili bulmak için fare ayarlarınızı ayarlayan Aim Lab yazılımında bulunan bir özelliktir. Sadece Aim Lab'de belirli görevleri oynayın ve fare ayarlarınızı Aim Lab tarafından sizin için uygun şekilde ayarlanacak (ayar yönlendiricisi kullanırken, yalnızca faredeki Aim Lab profili değişecektir). Daha fazla bilgi için lütfen <https://aimlab.gg/ROG> adresini ziyaret edin.

Připojení herní myši

Nastavení herní myši jako kabelové myši
Připojte přiložený kabel USB Type-C® na Type-A k herní myši a k portu USB počítače.

Nastavení herní myši jako bezdrátové RF myši
1. Připojte dodaný kabel USB adapték k portu USB počítače.
2. Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim 2,4 G.

Nastavení herní myši jako bezdrátové Bluetooth® myši
Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim Bluetooth®.

Správání s dalšími hostitelskými zařízeními (max. 3) v režimu Bluetooth®
1. Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim Bluetooth®.
2. Stiskněte a podržte tlačítko párování 3 sekundy, dokud indikátor LED na herní myši nezačne blikat. Po úspěšném spárování herní myši bude indikátor LED na myši svítit 3 sekundou modře.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer je funkce obsažená v softwaru Aim Lab, která upravuje nastavení myši tak, aby byl nastavený špecifický a ideální profil nastavení. Stačí přehrát vybrané úkoly v softwaru Aim Lab a tento software pro vás nastaví vaši myš (při použití optimalizátoru nastavení se změní pouze profil Aim Lab v myši). Další informace najdete na <https://aimlab.gg/ROG>.

Firmware aktualisieren und anpassen

1. Schließen Sie Ihre Gaming Maus über das mitgelieferte Kabel an Ihren Computer an, verbinden Sie dann den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss.
2. Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Gaming Maus und des Dongles zu aktualisieren.
4. Passen Sie Ihre Gaming Maus über Armoury Crate an.

DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion verwenden
Mit der DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion können Sie die DPI-Werte Ihrer Gaming Maus anpassen, ohne Armoury Crate verwenden zu müssen.

1. Halten Sie die DPI-Taste drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus aufleuchtet.
2. Scrollen Sie das Mausrad vorwärts oder rückwärts, um den DPI-Wert anzupassen. Der LED-Farbtan an Ihrer Maus ändert sich je nach der DPI-Einstellung.
3. Drücken Sie die DPI-Taste, sobald Sie das Anpassen des DPI-Werts abgeschlossen haben, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Aggiornamento del firmware e personalizzazione

1. Collegare il mouse gaming al computer usando il cavo in dotazione, quindi inserite il dongle USB in una porta USB.
2. Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com>.
3. Seguite le istruzioni del software per aggiornare il firmware del vostro mouse gaming e del dongle.
4. Usate Armoury Crate per personalizzare il vostro mouse gaming.

Utilizzo della funzione di personalizzazione DPI On-The-Scroll
La funzione di personalizzazione DPI On-The-Scroll vi permette di personalizzare il DPI del vostro mouse gaming senza dover ricorrere ad Armoury Crate.

1. Premete e tenete premuto il tasto DPI per 3 secondi, fino a quando il LED del vostro mouse gaming si accende.
2. Ruotate la rotellina di scorrimento in avanti o indietro per regolare il valore DPI. La tonalità del LED sul mouse varierà in base al valore DPI impostato.
3. Per salvare le modifiche premete il pulsante DPI quando avete terminato la regolazione del valore DPI.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer è un recurso incluido no software Aim Lab que ajusta as configuracións do mouse para encontrar un perfil de configuracións ideal exclusivo para usted. Basta executar as tarefas seleccionadas no Aim Lab e as configuracións do seu mouse serán ajustadas de acordo para voce (ao usar o optimizador de configuración, apenas o perfil do Aim Lab no mouse será alterado). Para obter mais informações, visite <https://aimlab.gg/ROG>.

Actualización del firmware y personalización

1. Conecte el ratón para juegos al equipo mediante el cable incluido y, a continuación, conecte la llave USB integrada al puerto USB.
2. Descargue e instale el software Armoury Crate desde <https://rog.asus.com>.
3. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del ratón para juegos y llave.
4. Personalice el ratón para juegos mediante Armoury Crate.

Usar la función de ajuste On-The-Scroll PPP
La función de ajuste sobre la marcha PPP le permite personalizar el valor de PPP del ratón para juegos sin usar Armoury Crate.
1. Mantenga presionado el botón PPP durante 3 segundos hasta que se ilumine el LED del ratón para juegos.
2. Mueva la rueda de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás para ajustar el valor de PPP. El matiz de color del LED de la ratón diferirá según el ajuste de PPP.
3. Presione el botón PPP una vez que haya terminado de personalizar el valor de PPP para guardar los cambios realizados.

Uw gamemuis aansluiten

Uw gamemuis instellen als een bekabelde muis
Sluit de meegeleverde USB-Type-C® naar Type-A-kabel aan op uw gamemuis en een USB-poort op uw computer.

Uw gamemuis instellen als een bekabelde RF-muis
1. Sluit de meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort van uw computer.
2. Stel de verbindingschakelaar in op de RF 2.4G draadloze modus.

Uw gamemuis instellen als een bekabelde Bluetooth®-muis
Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth® modus.

De Bluetooth®-modus koppelen met extra hostapparaten (max. 3)
1. Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth® modus.
2. Houdt u de koppelingsknop 3 seconden ingedrukt tot de LED op uw gamemuis blauw beginnen te knipperen. Zodra uw gamemuis is gekoppeld, licht de LED-indicator op uw gamemuis blauw op gedurende 3 seconden.

Aim Lab Settings Optimizer

De Aim Lab Settings Optimizer is een functie in de software van Aim Lab waarmee u de muis instelt op een profiel dat voor u ideaal is. Speel geselecteerde taken af in Aim Lab en de muis wordt door Aim Lab voor u ingesteld. Als u de instellingsoptimalisator gebruikt, wordt alleen het Aim Lab-profiel van de muis veranderd. Voor meer informatie gaat u naar <https://aimlab.gg/ROG>.

Ligar o seu rato gaming

Configuração do seu rato gaming como um rato com fios
Ligue o cabo USB Type-C® para Type-A incluído ao seu rato gaming e a uma porta USB do seu computador.

Configuração do seu rato gaming como um rato Wireless RF
1. Ligue o adaptador USB a uma porta USB do seu computador.
2. Defina o conmutador do modo de ligação para o modo Wireless RF 2.4G.

Configuração do seu rato gaming como um rato wireless Bluetooth®
Defina o conmutador do modo de ligação para o modo Bluetooth®.

Emparelhar o modo Bluetooth® com dispositivos host adicionais (máx. 3)
1. Defina o conmutador do modo de ligação para o modo Bluetooth®.
2. Prima e mantenha premido o botão de Emparelhamento durante 3 segundos até que os LED do seu rato gaming comecem a piscar em azul. Assim que o rato gaming tiver sido emparelhado com sucesso, o indicador LED do seu rato gaming irá ficar iluminado em azul durante 3 segundos.

Aim Lab Settings Optimizer

O Aim Lab Settings Optimizer é um recurso incluído no software Aim Lab que ajusta as configurações do mouse para encontrar um perfil de configurações ideal exclusivo para você. Basta executar as tarefas selecionadas no Aim Lab e as configurações do seu mouse serão ajustadas de acordo para você (ao usar o otimizador de configuração, apenas o perfil do Aim Lab no mouse será alterado). Para obter mais informações, visite <https://aimlab.gg/ROG>.

Подключение игровой мыши

Настройка игровой мыши в качестве проводной мыши
Подключите мышь к USB-порту компьютера с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB Type-C на Type-A.

Настройка мыши в качестве беспроводной мыши
1. Подключите адаптер USB к USB-порту компьютера.
2. Установите переключатель подключения в положение Беспроводной режим 2,4 ГГц.

Настройка мыши в качестве беспроводной мыши Bluetooth
Установите переключатель подключения в положение Режим Bluetooth.

Сопричаение в режиме Bluetooth с дополнительными хостами (макс. 3)
1. Установите переключатель подключения в положение Режим Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Сопричаение в течение 3 секунд, пока индикаторы игровой мыши не замигают синим цветом. После успешного сопряжения индикатор мыши загорится синим цветом на 3 секунды.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer - это функция, входящая в состав программного обеспечения Aim Lab, которая настраивает параметры мыши для поиска идеального профиля настроек. Просто выберите задачу в Aim Lab и настройки мыши будут соответствующим образом сконфигурированы Aim Lab (при использовании оптимизатора настроек будет изменен только профиль Aim Lab в мыши). Для получения подробной информации посетите <https://aimlab.gg/ROG>.

Pelhiiren liittäminen

Pelhiiren asettaminen langallisena hiirenä
Liitä pelihiiri tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla kaapelilla. Liitä toimitukseen kuuluvaa USB-Type-C® - Type-A -kaapeli pelihiireen ja tietokoneen USB-porttiin.

Pelhiiren asettaminen langattomana radiotaajuushiirenä
1. Liitä toimitukseen kuuluvaa USB-käyttöavain tietokoneen USB-porttiin.
2. Aseta liitäntäkytkin langattomaan RF 2.4G -tilaan.

Pelhiiren asettaminen langattomana Bluetooth®-shiirenä
Aseta liitäntäkytkin Bluetooth® -tilaan.

Bluetooth®-tilan pariuttaminen lisäisäntä

Koble til spillmusen

Sette opp spillmusen som en kabelt muse
Koble den medfølgende USB Type-C™ til Type-A-kabelen til spillmusen og en USB-port på dataskjermen.

Sette opp spillmusen som en trådløs RF-mus

- Koble den medfølgende USB-donglen til dataskjermens USB-port.
- Sett tilkoblingsbryteren til **RF 2.4 GHz trådløs modus**.

Sette opp spillmusen som en trådløs Bluetooth®-mus
Sett tilkoblingsbryteren til **Bluetooth®** modus.

Parare Bluetooth®-modus til flere versenheter (maks. 3)

- Sett tilkoblingsbryteren til **Bluetooth®** modus.
- Trykk og hold inne **paringsknappen** i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen begynner å blinke blått. Når spillmusen har blitt paret, lyser LED-indikatoren på spillmusen blått i 3 sekunder.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer er en funksjon som følger med Aim Lab-programvaren og som justerer museinnstillingene dine for å finne en ideell innstillingsprofil som er unik for deg. Bare spill utvalgte oppgaver i Aim Lab, så blir museinnstillingene dine justert tilsvarende for deg av Aim Lab. (Når du bruker innstillingsoptimering, vil bare Aim Lab-profilen i musen endres). Nærmere informasjon får du på <https://aimlab.gg/ROG>.

Podłączanie myszy dla graczy

Konfiguracja myszy dla graczy jako myszy przewodowej
Podłącz dołączony kabel USB Type-C™ na typy A do myszy dla graczy i do portu USB w komputerze.
Konfiguracja myszy dla graczy jako bezprzewodowej myszy radiowej

- Podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.
- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia bezprzewodowego RF 2.4G**.

Konfiguracja myszy dla graczy jako bezprzewodowej myszy Bluetooth®

Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.

Parowanie z dodatkowymi urządzeniami hosta (maks. 3) w trybie Bluetooth®

- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.
- Naciśnij **przycisk parowania** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy zacznie migać na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED myszy dla graczy będzie świecił na niebiesko przez 3 sekundy.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer to funkcja oprogramowania Aim Lab, która umożliwia dostosowanie ustawień myszy w celu stworzenia unikatowego dla użytkownika profilu i najlepszych ustawień. Wystarczy wykonać wybrane zadania w oprogramowaniu Aim Lab, które dostaje odpowiednie ustawienia myszy (podczas korzystania z optymalizatora ustawień zmieniony zostanie tylko profil Aim Lab dla ustawień myszy). Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://aimlab.gg/ROG>.

Pripojenie hernej mysí

Nastavenie hernej mysí ako káblová mysí

Dodaný kábel USB Type-C™ do Type-A zapojte do hernej mysí a do portu USB v počítači.

Nastavenie hernej mysí ako káblová mysí RF

- Dodaný USB dongle zapojte do portu USB v počítači.
- Spínač pripojenia prepnite do **bezdrôtového režimu RF 2.4 G**.

Nastavenie hernej mysí ako káblová mysí Bluetooth®

Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.

Režim párovania cez Bluetooth® s ďalšími hosťateľskými zariadeniami (max. 3)

- Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.
- Stlaďte tlačidlo **Pairing (Párovania)** a podržte ho stlačené na 3 sekundy, kým začne blikať modrou kontrolka LED na hernej mysí. Po úspešnom spárovaní hernej mysí sa na nej rozsvieti modrá LED kontrolka na dobu 3 sekúnd.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer je funkcia v softvéri Aim Lab, ktorá umožňuje upravovať nastavenia mysí na vyhládanie profilu nastavení, ktorý je pre vás ideálny. V Aim Lab jednoducho prehrávate vybrané úlohy a Aim Lab (pri používaní optimalizátora nastavenia sa v mysí zmení iba profil Aim Lab) vám podľa toho upraví nastavenia mysí. Pre viac informácií navštívte <https://aimlab.gg/ROG>.

Ansluta spelmsen

Installera spelmsen som en kabelansluten mus

Anslut den medföljande USB Type-C™ till Type-A-kabeln till spelmsen och en USB-port på datorn.

Installera spelmsen som en trådlös RF-mus

- Anslut den medföljande USB-donglen till datorns USB-port.
- Ställ in kopplingsbrytaren på **trådlöst 2,4 G frekvensläge**.

Installera spelmsen som en trådlös Bluetooth®-mus

Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth®**.

Länka Bluetooth®-läge för fler värdenheter (max. 3)

- Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth®**.
- Håll **länkningsknappen intryckt** i 3 sekunder tills indikator på spelmsen börja blinka blå. När spelmsen har länkats kommer indikator på spelmsen att lysa blå i 3 sekunder.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer är en funktion i Aim Lab-programvaran, som justerar musinställningarna för att hitta en perfekt inställningsprofil som är unik för dig. Spela bara upp utvalda åtgärder i Aim Lab så justerar Aim Lab dina musinställningar därefter (när du använder inställingsoptimeraren ändras bara Aim Lab-profilen i musen). För mer information, besök <https://aimlab.gg/ROG>.

Підключення ігрової миші

Налаштування ігрової миші як дротової

Підключіть кабель USB Type-C™ до Type-A з комплекту до ігрової миші та до порту USB на комп'ютері.

Налаштування ігрової миші як бездротової (режим РЧ 2,4 ГГц)

- Підключіть бездротовий адаптер USB до порту USB на комп'ютері.
- Встановіть перемикач підключення в положення бездротового режиму **РЧ 2,4 ГГц**.

Налаштування ігрової миші як бездротової (режим Bluetooth®)

Встановіть перемикач підключення в положення бездротового режиму **Bluetooth®**.

Посідання в пару в режимі Bluetooth® з додатковими пристроями-хостами (макс. 3)

- Встановіть перемикач підключення на бездротовий **режим Bluetooth®**.
- Щоб поєднати ігрову мишу в пару з іншим пристроєм, натисніть і утримуйте **кнопку паровання** в парі з 3 секунди, доки світлодіодний світ на ігровій миші почне мерехтяти блакитним. Щойно ігрову мишу буде успішно поєднано в пару, світлодіодний індикатор на ігровій миші завітяться блакитним на 3 секунди.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer – це функція, що входить до ПЗ Aim Lab і регулює налаштування миші для ваших індивідуальних потреб. Просто програйте «виробні задачі» в Aim Lab, і Aim Lab відповідно налаштує мишу (при застосуванні оптимізатора налаштування буде змінено лише profile Aim Lab у миші). Дізнайтеся більше на <https://aimlab.gg/ROG>.

Oppdaterer fastvren og tilpass

Koble spillmusen til dataskjermen med den medfølgende kabelen, og koble deretter den medfølgende USB-donglen til dataskjermens USB-port.

Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fr <https://rog.asus.com>.

- Følg instruksjonene i programvaren for å oppdatere fastvren til spillmusen og dongle.
- Tilpass spillmusen ved hjelp av Armoury Crate.

Bruke funksjonen DPI On-The-Scroll

Du kan bruke funksjonen DPI On-The-Scroll til å tilpasse DPI-en til spillmusen uten å bruke Armoury Crate.

- Trykk og hold inne **DPI**-knappen i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen lyser.
- Blå rullejulett fremover eller bakover for å justere DPI. LED-fargen på musen varierer avhengig av DPI-justeringen.
- Trykk **DPI**-knappen når du er ferdig med å tilpasse DPI-verdien for å lagre endringene.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer er en funksjon som følger med Aim Lab-programvaren og som justerer museinnstillingene dine for å finne en ideell innstillingsprofil som er unik for deg. Bare spill utvalgte oppgaver i Aim Lab, så blir museinnstillingene dine justert tilsvarende for deg av Aim Lab. (Når du bruker innstillingsoptimering, vil bare Aim Lab-profilen i musen endres). Nærmere informasjon får du på <https://aimlab.gg/ROG>.

Actualizowanie oprogramowania układowego i dostosowywanie

- Podłącz mysz dla graczy do komputera przy użyciu dołączonego kabla, a następnie podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.
- Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com>.
- Wykonaj instrukcję w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie układowe myszy do gier.
- Dostosuj myszy do gier za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

Korzystanie z funkcji dostosowywania DPI On-The-Scroll

Funkcja dostosowywania DPI On-The-Scroll umożliwia zmianie ustawienia DPI myszy dla graczy bez korzystania z oprogramowania Armoury Crate.

- Naciśnij przycisk **DPI** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy dla graczy zacznie świecić.
- Przesuń kółko przewijania do przodu lub do tyłu, aby dostosować DPI. W zależności od ustawienia DPI zmieni się odcień kolory dioda LED kółka mysz.
- Naciśnij przycisk **DPI** po zakończeniu ustawiania wartości DPI, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer to funkcja oprogramowania Aim Lab, która umożliwia dostosowanie ustawień myszy w celu stworzenia unikatowego dla użytkownika profilu i najlepszych ustawień. Wystarczy wykonać zadania w oprogramowaniu Aim Lab, które dostaje odpowiednie

ustawienia myszy (podczas korzystania z optymalizatora ustawień zmieniony zostanie tylko profil Aim Lab dla ustawień myszy). Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://aimlab.gg/ROG>.

Actualizácia firmvéru a prísposobenie

- Hermi mysí pripojíte k počítaču pomocou dodaného kábla a dodaný USB dongle zapojte do portu USB.
- Z lokality <https://rog.asus.com> si prevzímte súbor Armoury Crate a nainštalujete si ho.

- Podľa pokynov softvéru vykonajte aktualizáciu firmvéru hernej mysí a donglu.
- Hernej mysí si prispôbte podľa aplikácie Armoury Crate.

Hernej mysí si prispôbte podľa aplikácie Armoury Crate.

Používanie funkcie Otočenie DPI On-The-Scroll

- Funkcia Otočenie DPI On-The-Scroll umožňuje prispôbiť DPI hernej mysí bez pomoci Armoury Crate.
- Stlaďte tlačidlo **DPI** a podržte ho stlačené na 3 sekundy, až kým na hernej mysí nebudú svietiť kontrolky LED.
- DPI nastavíte rolovaním pomocou rolovačiek koleksa dopredu alebo dozadu. Farebný odtieň LED kontrolka na rmyši sa bude lísiť v závislosti od nastavenia DPI.
- Keď je hodnota DPI upravená, vykonané zmeny uložíte jedným stlačením tlačidla DPI.

تحديث البرنامج الثابت والتخصيص

قم بتوصيل ماس الألعاب بموسلك باستخدام القبل المرفق. ثم وصل دونجل USB المرفق بمنفذ USB الموجود في الحاسوب.

تحميل برنامج Armoury Crate وتنشيطه من خلال الرابط <https://rog.asus.com>.

- اتبِع تعليمات البرنامج الثابت لتحديث البرنامج الثابت الخاص بماس الألعاب وتوئجل.
- خصص ماس الألعاب ليك باستخدام برنامج Armoury Crate.

استخدم وظيفة **DPI On-The-Scroll** لتعديل DPI ماس الألعاب دون الحاجة إلى تثبيت برنامج Armoury Crate.

تتيح لك وظيفة **DPI On-The-Scroll** تعديل DPI الخاص بماس الألعاب بدون تثبيت برنامج Armoury Crate.

- اضغط على الأشرطة على زر **DPI** لمدة 3 ثوانٍ حتى تضئ مؤشر الـ LED الموجود على ماس الألعاب.
- مرر بكرة التمرير للأمام أو الخلف لمعدل DPI. يختلف تارح لون مؤشر LED الموجود على كرة فار حسب ضبط DPI.
- اضغط على زر **DPI** مرة واحدة ما أن تنتهي من تخصيص قيمة DPI لحفظ التعديرات المبراة.

استخدام وظيفة DPI On-The-Scroll

تتيح لك وظيفة **DPI On-The-Scroll** تعديل DPI الخاص بماس الألعاب بدون تثبيت برنامج Armoury Crate.

- اضغط على الأشرطة على زر **DPI** لمدة 3 ثوانٍ حتى تضئ مؤشر الـ LED الموجود على ماس الألعاب.
- مرر بكرة التمرير للأمام أو الخلف لمعدل DPI. يختلف تارح لون مؤشر LED الموجود على كرة فار حسب ضبط DPI.
- اضغط على زر **DPI** مرة واحدة ما أن تنتهي من تخصيص قيمة DPI لحفظ التعديرات المبراة.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer هي خاصية مضمّنة برنامج Aim Lab تعمل على تخصيص إعدادات الماوس للعبور على ملف تعريف إعدادات مثالي وفريد من نوعه لك. ببساطة قم بتشغيل تحديد المهام في Aim Lab وسيتم ضبط إعدادات الماوس خصيصك وفقًا لذلك من خلال Aim Lab (بعد استخدام محسن الأداء فقط). نأزيد من المعلومات، يرجى زيارة <https://aimlab.gg/ROG>.

Conectarea mouse-ului dvs. pentru jocuri Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse cu fir

Conectați cablul USB Type-C™ la Type-A inclus la mouse-ul pentru jocuri și la un port USB de pe computerul dvs.

Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse RF fără fir

- Conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB de pe computer.
- Setați butonul de conectare la **modul wireless RF 2.4G**.

Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse Bluetooth® fără fir

Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.

Asocierea modului Bluetooth® la dispozitive gazdă suplimentare (maxim 3)

- Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.
- Apăsăți și mențineți apăsat **butonul de asociere** timp de 3 secunde până ce indicator LED de pe mouse-ul pentru jocuri incep să lumineze albastru intermitent. După ce mouse-ul pentru jocuri a fost asociat cu succes, indicatorul LED al mouse-ului va ilumina în culoarea albastru timp de 3 secunde.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer este o funcționalitate inclusă în software-ul Aim Lab care ajustează setările mouse-ului pentru a găsi un profil de setări ideal, unic pentru dvs. Pur și simplu parcurgeți anumite activități în Aim Lab, iar Aim Lab va ajusta în consecință setările mouse-ului (când folosiți optimizatorul de setări, se va modifica numai profilul Aim Lab al mouse-ului). Pentru mai multe informații, vizitați <https://aimlab.gg/ROG>.

게이밍 마우스 연결하기

유선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기

제품과 함께 제공된 USB Type-C™와 Type-A 연결 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하기

무선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기

제품과 함께 제공된 USB Dongle을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

2. 연결 스위치를 RF 2.4G 무선 모드로 설정합니다.

블루투스 무선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기

연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.

추가적인 호스트 장치(최대 3개)에 대한 블루투스 페어링 모드

- 연결 스위치를 블루투스 무선 모드로 설정합니다.
- 위해 게이밍 마우스가 페어링으로 감각일 때까지 LED를 켜고 있습니다.
- 스크롤 휠을 앞뒤로 스크롤하면서 DPI를 조정합니다.(마우스의 LED 색조는 DPI 조정에 따라 조정됩니다.)
- DPI의 사용자 지정을 마치면 DPI 버튼을 눌러 변경 내용을 저장합니다.

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizer는 Aim Lab 소프트웨어에 포함된 기능으로, 마우스 설정을 조정하여 사용자에게 고유한 이상적인 설정 프로파일을 찾습니다. 간단히 Aim Lab에서 작업 작업을 재생성기만 하면 Aim Lab에서 마우스 설정이 사용자에 맞춰 조정됩니다.(Setting Optimizer를 사용하는 경우 마우스의 Aim Lab 프로파일 변경됨). 자세한 내용은 <https://aimlab.gg/ROG>를 참조하십시오.

ゲーミングマウスを接続する

有線モードで使用する

付属のUSB Type-C™ケーブルを使用し本製品とパソコンの付属のUSB Type-C™ポートに接続します。

2.4GHz ワイヤレスモードで使用する

- 本製品に収納されているUSBレシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。
- Armoury Crateを起動し、表示される画面の指示に従いファームウェアを更新します。
- ファームウェアの更新が正常に完了したら、Armoury Crateで設定をカスタマイズします。

Bluetooth® モードで使用する

本製品面の接続モードスイッチを **Bluetooth®** モードに設定します。

Bluetooth® 接続デバイスを追加する（最大3）

- 接続モードスイッチを **Bluetooth®** モードに設定します。
- ペアリングボタン**を3秒以上押し続けると、LEDがブルーに点滅しペアリングモードに移行します。ペアリングが正常に完了するとLEDがブルーに3秒間点灯します。

Aim Lab Settings Optimizer

Aim Lab Settings Optimizerは Aim Lab ソフトウェアに搭載されている機能で、マウスの設定を調整してあなただけの理想的な設定プロファイルを見つける機能です。 Aim Lab で選択したタスクをプレイするだけで、 Aim Lab がマウスの設定を調整します (Aim Lab Setting Optimizerを使用した場合、マウスの Aim Lab プロファイルのみが変更されます)。詳しくは、<https://aimlab.gg/ROG> をご覧ください。

توصيل ماس الألعاب

ضبط ماس الألعاب ليك كموس بي سلك

مسل كل USB من الفئة C إلى الفئة A المرفق بماس الألعاب وأحد منافذ المرفوعة بموسلك.

ضبط ماس الألعاب ليك كموس بي سلك بترددات اللاسلكية

1. وصل دونجل USB المرفق بمنفذ USB الموجود في الحاسوب.

- اضبط نطاق الاتصال على الوضع اللاسلكي **2.4G لي يعمل بترددات اللاسلكية**.

ضبط ماس الألعاب ليك كموس بي سلك Bluetooth®

اضبط نطاق الاتصال على الوضع **Bluetooth®**.

الإن ربط Bluetooth® ببلتزة متبينة إضافية (3 حد أقصى)

اضبط نطاق الاتصال على الوضع **Bluetooth®**.

- اضغط على الأشرطة على زر **DPI** لمدة 3 ثوانٍ حتى تبدأ مؤشر LED الموجود على ماس الألعاب بالوميض باللون الأزرق ما أن يتم إقرار ماس الألعاب ليك بنجاح. يضئ مؤشر DPI للوضع اللاسلكي الأزرق لمدة 3 ثوانٍ.

Aim Lab Settings Optimizer

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

電器規格：5Vdc 500mA / Rating: 5Vdc 500mA

安全説明

- 此滑鼠只應在溫度不高於 40°C（104°F）的環境下使用。
- 安裝錯誤的電池可能會導致爆炸。

本产品为微型电子设备，消费使用时请遵守以下规范，以免造成危害或损伤。
（一）本产品为4000毫安模式使用频率为2400-2483.5MHz发射功率限值：10mW(e.i.r.p.)，频率容限：75kHz搭载2.4GHz无线技术，通过USB Dongle对接连接PC，提供低延迟音视频传输，符合“成功发射距离无线技术设备自身条件和标准要求”。
（二）不得私自改变使用频率或功率使用条件，扩大发射功率范围，加大发射功率（包括额外加载发射功率放大器），不得擅自更改发射天线。
（三）不得对其其他合法的无线电电台（站）产生有害干扰，也不得做出免受有害干扰保护；
（四）应当承受发射射频率范围的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电电台（站）干扰；
（五）如对其其他合法的无线电电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器和机场使用无线技术设备，国家有关规定，标准规定的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电电台（站）、机场等的电磁环境敏感区应禁止使用。应当遵守电磁辐射安全限值及限值执行方式等主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域范围内使用各类遥控器；
（八）本产品使用时工作温度为0～45度，工作电压3.4~4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS Suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.
RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard applies to a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT at maximum power level in different channels.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/eet/eft/cdd after searching on FCC ID: EIMMPP09 / MS0MPP00GE1

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- DPI On-The-Scroll 온-더-플라이 튜닝 기능 사용자별**
DPI On-The-Scroll 온-더-플라이 튜닝 기능의 경우, Armoury Crate를 사용하지 않고도 게이밍 마우스의 DPI를 사용자 지정할 수 있습니다.
1. 게이밍 마우스의 LED가 켜질 때까지 DPI 버튼을 3초 동안 누르고 있습니다.
2. 스크롤 휠을 앞뒤로 스크롤하면서 DPI를 조정합니다.(마우스의 LED 색조는 DPI 조정에 따라 조정됩니다.)
3. DPI 값의 사용자 지정을 마치면 DPI 버튼을 눌러 변경 내용을 저장합니다.

CAUTION: The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Accessories that came with this product have been designed and verified for the use in connection with this product. Never use accessories for other products to prevent the risk of electric shock or fire.

付属品は本製品専用です。本製品を使用の際は、必ず