







QCY Melobuds ANC

True Wireless Earbuds



Visión general



Uso

①



②



1. Seleccione los adaptadores para el oído que mejor se ajusten a usted.
2. Coloque los auriculares en el canal auditivo y gírelos suavemente hasta encontrar la posición más cómoda y segura.




* Los auriculares se presentan con varios adaptadores para el oído. Los que están preinstalados en los auriculares son de tamaño medio.

Emparejamiento Bluetooth

vincular por primera vez

1. Retire los auriculares y vuelva a colocarlos en la caja para activar los audífonos.
2. Abra el estuche de carga, retire el auricular del estuche de carga nuevamente y los auriculares se encenderán automáticamente. Seleccione "QCY Melobuds ANC" en la lista de Bluetooth de su dispositivo para conectarse.




Emparejamiento con otro dispositivo

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto. Mantenga pulsado el botón del estuche durante 3 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en color blanco, lo que indica que se ha activado el modo de emparejamiento.

2. Extraiga los auriculares del estuche de carga. Para establecer conexión, seleccione "QCY Melobuds ANC" en la lista de Bluetooth del dispositivo.

* Estos auriculares no son compatibles con la conexión multipunto.




* Cada vez que encienda los auriculares QCY, automáticamente se conectarán al último dispositivo conectado con éxito si está dentro del rango de Bluetooth.

Restablecer

Reinicie los auriculares si no se emparejan correctamente entre sí o con otros dispositivos.

1. En primer lugar, Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto.

2. Mantenga presionado el botón del estuche durante 10 segundos hasta que los indicadores LED de ambos auriculares parpadeen rápidamente en Luz blanco 5 veces. Esto confirmará que los auriculares han terminado de reiniciarse y que pueden conectarse normalmente.



Encendido y apagado

Abra el estuche de carga; los auriculares se encenderán de forma automática.
* El indicador LED de los auriculares se iluminará en color blanco durante un 2 segundos.
Para apagar los auriculares, colóquelos en el estuche de carga y ciérrelo.

Encendido



apagado



Controles

 L/R X 2	 L/R 1.5"	 R X 3	 L/R X 2
 L X 3	 R 1.5"	 L 1.5"	

(X 2:Pulsar dos veces X 3:Pulsar tres veces 1.5" Mantener pulsado durante 1.5 segundos)


Cargar



1. Etire la película protectora antes de la carga.
2. Seque bien los auriculares y el puerto USB antes de realizar la carga.




3. Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.



Primera vez usando

⚠ Cargue ambos auriculares completamente y el estuche de carga antes del primer uso. Si el auricular no se usa durante más de dos semanas, recárguelo periódicamente.

Guía para luces LED



Comportamiento del LED (auriculares)

	Cargando	Luz roja fija
	Carga completa	Blanco fijo durante 30 segundo

Comportamiento del LED (Estuche de carga)

	Cargando	Luz roja fija
	Carga completa	Luz blanco fija

Los indicadores LED del estuche de carga indican el estado de carga.

Para comprobar el nivel de carga de la batería del estuche de carga, pulsa el botón del estuche.

	Energía restante $\geq 20\%$	Blanco fijo durante 5 segundo
	Energía restante $< 20\%$	Rojo fijo durante 5 segundo

Advertencias

1. Nunca desarme ni modifique sus auriculares por ningún motivo para evitar daños y peligros.
2. No guarde el auricular en temperaturas extremas (por debajo de 0°C o más de 45°C).
3. Evite usar el indicador cercano a los ojos de los niños o animales.
4. No use este auricular durante una tormenta eléctrica para evitar un funcionamiento irregular y un mayor riesgo de descargas eléctricas.
5. No utilice productos químicos fuertes ni detergentes fuertes para limpiar los auriculares.
6. Mantenga los auriculares secos.

Garantía

Garantizamos este dispositivo 12 MESES desde la fecha de la compra original por defectos del fabricante.

Si el dispositivo falla debido a un defecto de fabricación, póngase en contacto con el vendedor directamente para iniciar la devolución y Proceso de garantía.

Quedan excluidos de QCY: la cobertura de garantía:

- Dispositivo comprar de segunda mano, usado o del vendedor no autorizado.
- Daño es el resultado de un mal uso y la acción abusiva.
- Daño es el resultado de química, fuego, sustancia radiactiva, veneno, líquido.
- Daño es el resultado de un desastre natural.
- Los daños causados a terceros / persona / objeto y más allá.

Declaración

Sólo podemos ofrecer un servicio postventa para los productos adquiridos directamente en QCY o Distribuidor autorizado de QCY. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, entre en contacto con por favor Para cualquier intercambio o solicitud.

Gracias por adquirir el producto auténtico QCY.

Para cualquier ayuda, comuníquese con el correo electrónico:

✉ tech@qcy.com / hello@qcy.com

🌐 www.qcy.com



RoHS

Made In China